

Instrukcje Bezpieczeństwa Użytkowania

1. Użytkowanie i Montaż:

- Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznaj się z instrukcją montażu.
- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zmontowany zgodnie z instrukcjami przed jego użyciem.
- Zawsze umieszczaj produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się.
- Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 0 do 6 lat o maksymalnej wadze do 15,88 kg (35 funtów).

2. Bezpieczeństwo Podczas Użytkowania:

- Nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru podczas korzystania z kojca.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie ma uszkodzeń ani poluzowanych części, które mogą stanowić zagrożenie dla dziecka.
- Zapewnij, że wszystkie elementy mocujące i łączniki są prawidłowo zabezpieczone przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli którekolwiek z jego elementów są uszkodzone.
- Upewnij się, że wewnętrzne zamki błyskawiczne są dobrze zamknięte podczas użytkowania, aby dziecko nie mogło otworzyć bramki samodzielnie.

3. Konserwacja i Czyszczenie:

- Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki i łagodnego detergentu. Nie używaj środków chemicznych mogących uszkodzić materiał.
- Regularnie sprawdzaj i czyść siatkę oraz inne komponenty, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i brudu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby przedłużyć jego trwałość.

4. Dodatkowe Środki Ostrożności:

- Unikaj umieszczania ciężkich przedmiotów na górze kojca, które mogą spowodować destabilizację konstrukcji.
- Nie pozwalaj dziecku wspinać się na krawędzie lub używać kojca jako wspinaczki.
- Nie używaj produktu na zewnątrz, jeśli warunki atmosferyczne mogą narazić go na zalanie lub uszkodzenie.

5. Informacje Dodatkowe:

- Produkt nie wymaga użycia baterii.
- Należy dokupić dodatkową matę zabezpieczającą, ponieważ produkt nie zawiera podkładki na dno.
- Zawsze monitoruj dziecko podczas zabawy, aby zapewnić jego bezpieczeństwo.

IMPORTANT MESURES DE SÉCURITÉ & AVERTISSEMENT

La barrière de jeu pour enfants est conçue pour offrir un espace indépendant et sûr pour les bébés et pour créer un havre de paix pour plusieurs enfants.

Lisez toutes les instructions avant l'assemblage et l'utilisation du produit.

CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION FUTURE.

AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser ce produit comme support ni le secouer vigoureusement. Les enfants de moins de 8 ans doivent toujours être supervisés par des adultes lors de l'utilisation de ce produit.

PRUDENCE:

Pour prévenir les blessures graves, installez la barrière de jeu en toute sécurité et utilisez-la conformément aux instructions du fabricant.

- Ces instructions de montage s'appliquent uniquement aux parents et tuteurs ; ne laissez pas les enfants entrer dans la zone de montage avant que celui-ci ne soit terminé.
- Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont correctement installées ; une installation incorrecte peut entraîner des dangers.
- Ne pas utiliser le parc bébé si des pièces sont endommagées ou manquantes.
- Recommandé pour les enfants de plus de 6 mois.
- Lors de l'utilisation de ce produit, ne laissez jamais de jeunes enfants sans surveillance.
- Veuillez éloigner du feu et des sources d'énergie.
- Toujours placer le produit sur une surface plane et stable.
- Ne pas placer près de l'eau ou dans un endroit glissant.
- Ne pas placer sur des pentes ou sur un terrain sablonneux.
- Faites attention aux bords tranchants du produit.

Veuillez ranger les matériaux d'emballage correctement et tenir les enfants à l'écart de ceux-ci.

Veuillez lire le manuel d'utilisation avant l'installation et le montage.

Veuillez utiliser le produit sous la supervision des adultes.

Pour éviter l'asphyxie de l'enfant, ne placez pas de produits pouvant causer l'asphyxie dans le lit.

Veuillez vérifier que le parc bébé est en bon état avant de l'utiliser. S'il est endommagé, veuillez ne pas continuer à l'utiliser.

AVERTISSEMENT :

- Ne pas suivre ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.
- Le produit, y compris les panneaux latéraux, doit être complètement érigé avant l'utilisation.
- Les cordons peuvent provoquer un étranglement ! Ne placez jamais d'objets avec un cordon autour du cou d'un enfant, tels que des cordons de capuche ou des cordons de tétine. Ne suspendez jamais de cordons au-dessus du produit ou ne les attachez aux jouets.
- Un enfant peut être piégé et mourir si des filets ou des couvertures improvisés sont placés sur le produit. N'ajoutez jamais de tels articles pour confiner l'enfant dans le produit.
- Lorsque l'enfant est capable de se lever, retirez les coussins de protection, les gros jouets et d'autres objets qui pourraient servir de marches pour sortir.
- Ne placez jamais le produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
- N'utilisez jamais ce produit s'il y a des attaches lâches ou manquantes, des joints lâches, des pièces cassées ou un maillage/ tissu déchiré. Vérifiez avant l'assemblage et périodiquement pendant l'utilisation. Contactez le fabricant pour les pièces de rechange. Ne remplacez jamais les pièces.
- Ne laissez jamais un enfant dans le produit avec les côtés abaissés. Assurez-vous que le côté est en position élevée et verrouillée chaque fois que l'enfant est dans le produit.
- N'utilisez jamais des sacs d'expédition en plastique ou d'autres films plastiques comme housses de matelas qui ne sont pas vendus et destinés à cet usage. Ils peuvent provoquer une asphyxie.
- N'utilisez pas le parc sans la base.