

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania tabletu

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Stosowanie się do tych zasad pomaga ograniczyć ryzyko wypadku, porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia urządzenia oraz zagrożeń dla zdrowia użytkownika, zgodnie z wymaganiami ogólnego bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej.

1. Przeznaczenie i grupa użytkowników

- Tablet jest przeznaczony do użytku domowego i biurowego, w pomieszczeniach zamkniętych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych, medycznych, ratowniczych ani jako element systemów bezpieczeństwa.
- Urządzenie może być używane przez dzieci od 4. roku życia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z podłączaniem zasilacza do sieci, ładowaniem, konserwacją ani czyszczeniem urządzenia.

2. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Używaj tabletu wyłącznie w sposób opisany w instrukcjach producenta i zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie modyfikuj urządzenia, nie otwieraj obudowy i nie ingeruj w jego konstrukcję.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli jest uszkodzone, odkształcone, nadmiernie nagrzane, jeśli obudowa jest pęknięta lub widoczne są odsłonięte elementy wewnętrzne.
- Chroń urządzenie przed upadkiem, silnymi uderzeniami, zgniataniami, przebiciem oraz intensywnymi wibracjami.
- Nie kładź na tablecie ciężkich przedmiotów, nie siadaj na nim i nie używaj go jako podstawki.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie z kompatybilnymi akcesoriami i przewodami spełniającymi obowiązujące normy bezpieczeństwa.

3. Zasilanie i ładowanie

3.1. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie oryginalnego lub równoważnego zasilacza i przewodu z odpowiednimi europejskimi oznaczeniami bezpieczeństwa.
- Przed podłączeniem zasilacza upewnij się, że napięcie w sieci elektrycznej odpowiada danym na tabliczce znamionowej zasilacza.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi dłońmi i nie używaj zasilacza w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Nie podłączaj zasilacza do uszkodzonych gniazd elektrycznych, przedłużaczy lub rozgałęźników.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć zasilacz z gniazda – zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Regularnie kontroluj przewód i wtyczkę; w przypadku przetarć, pęknięć, odkształceń lub przegrzewania natychmiast zaprzestań używania.

3.2. Ładowanie akumulatora

- Ładuj tablet w dobrze wentylowanym miejscu, na twardej, suchej i płaskiej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych (np. tkaniny, papier, pościel).
- Nie przykrywaj urządzenia ani zasilacza podczas ładowania (np. kocem, poduszką, odzieżą).
- Nie ładuj urządzenia w bezpośrednim nasłonecznieniu, w pobliżu źródeł ciepła ani w temperaturach spoza zalecanego zakresu (zazwyczaj 0–35 °C dla ładowania – sprawdź etykietę lub dokumentację techniczną).
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas długotrwałego ładowania. Zaleca się odłączenie zasilacza po pełnym naładowaniu.
- Jeśli w trakcie ładowania wyczuwalne jest silne nagrzewanie, nieprzyjemny zapach, dym lub nietypowe dźwięki – natychmiast odłącz zasilacz od gniazda, nie dotykając metalowych części, i nie używaj dalej urządzenia.

4. Bezpieczeństwo akumulatora litowo-jonowego

- Akumulator jest wbudowany. Nie należy go samodzielnie wymieniać, otwierać, rozbierać, zgniatać ani spalać.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur (np. kuchenki, grzejniki, ogień, bezpośrednie działanie promieni słonecznych w zamkniętym samochodzie).
- Nie przebijaj obudowy urządzenia i nie narażaj akumulatora na kontakt z metalowymi przedmiotami mogącymi spowodować zwarcie (np. monety, klucze) w gnieździe ładowania lub innych złączach.

- W przypadku upadku urządzenia z dużej wysokości, widocznych deformacji obudowy, wycieku płynu, dymu lub zapachu spalenizny – natychmiast przestań używać tablet i odłącz go od zasilania.
- Unikaj przechowywania urządzenia w ekstremalnych warunkach temperaturowych (poniżej 0 °C i powyżej 45 °C).

5. Warunki otoczenia

- Używaj tabletu w suchym środowisku, z dala od wilgoci, pary wodnej i kondensacji.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w łazience, w pobliżu zlewu, wanny, prysznica, basenu lub na zewnątrz podczas deszczu.
- Chroń tablet przed kurzem, brudem i silnymi zanieczyszczeniami mogącymi dostać się do gniazd i otworów.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez długi czas.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.

6. Ochrona przed uszkodzeniem ciała i przeciążeniem wzroku

- Podczas użytkowania zachowuj ergonomiczną pozycję ciała. Unikaj długotrwałego korzystania z urządzenia bez przerw.
- Zaleca się robienie krótkich przerw co 20–30 minut, aby ograniczyć zmęczenie oczu i mięśni.
- Nie ustawiaj poziomu jasności ekranu na maksymalny przez długi czas, szczególnie w ciemnych pomieszczeniach.
- Jeśli odczuwasz zmęczenie oczu, bóle głowy, nudności lub zawroty głowy, przerwij korzystanie z tabletu.
- Osoby podatne na napady padaczkowe wywołane światłem powinny skonsultować korzystanie z urządzeń z ekranem z lekarzem.
- Nie używaj urządzenia podczas prowadzenia pojazdu ani wykonywania czynności wymagających pełnej koncentracji i uwagi.

7. Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenie i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci, szczególnie przewody, małe elementy i akcesoria.

- Dzieci mogą używać tabletu wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodami, zasilaczem ani opakowaniami, aby uniknąć ryzyka uduszenia lub zaplątania.
- Dorośli powinni samodzielnie podłączać i odłączać zasilacz od gniazda sieciowego.

8. Użytkowanie z łącznością bezprzewodową (Wi-Fi, Bluetooth)

- Urządzenie emituje fale radiowe w trakcie korzystania z funkcji bezprzewodowych. Funkcje te działają w ramach obowiązujących limitów i norm europejskich.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz stosowania urządzeń bezprzewodowych (np. niektóre oddziały szpitalne, samoloty, obiekty przemysłowe, strefy zagrożone wybuchem), chyba że personel wyraźnie zezwoli na używanie sprzętu.
- W razie wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń medycznych lub elektronicznych w pobliżu – natychmiast wyłącz funkcje bezprzewodowe lub całe urządzenie.

9. Użytkowanie, przenoszenie i przechowywanie

- Przenoś tablet w etui ochronnym, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia mechanicznego.
- Nie trzymaj urządzenia w tylnej kieszeni spodni ani w miejscach, gdzie może zostać przypadkowo zgniecione.
- Podczas korzystania z tabletu na kolanach lub miękkich powierzchniach zadbaj o to, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych oraz gniazd.
- Przed czyszczeniem, konserwacją, wkładaniem lub wyjmowaniem kart pamięci oraz akcesoriów odłącz tablet od zasilacza.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Zawsze odłącz zasilacz od gniazda sieciowego i od urządzenia przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosuj rozpuszczalników, agresywnych detergentów ani aerozoli czyszczących.
- Ekran czyść delikatną ściereczką z mikrofibry. Nie naciskaj mocno na powierzchnię ekranu.
- Nie dopuść do przedostania się wilgoci ani płynów do wnętrza urządzenia lub złączy.

- Nie używaj sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu bezpośrednio w złączach.

11. Karty pamięci, złącza i akcesoria

- Wkładaj i wyjmuj karty pamięci oraz inne akcesoria ostrożnie, zgodnie z kierunkiem wskazanym przy gnieździe.
- Nie używaj nadmiernej siły przy podłączaniu wtyczek. Jeśli wtyczka nie pasuje, sprawdź jej orientację i typ.
- Nie dotykaj styków metalowych w złączach i na kartach pamięci, aby uniknąć uszkodzeń przez wyładowania elektrostatyczne.

12. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- Jeśli urządzenie wyda nietypowe dźwięki, zapach, pojawi się dym, nadmierne nagrzewanie lub iskry – natychmiast odłącz zasilacz od gniazda (jeśli to bezpieczne) i przerwij korzystanie z urządzenia.
- Nie dotykaj urządzenia, jeśli pali się lub wydziela dym – w miarę możliwości odłącz zasilanie z bezpiecznej odległości i skontaktuj się z odpowiednimi służbami ratunkowymi.
- W przypadku zalania urządzenia natychmiast je odłącz, nie próbuj go włączać ani ładować i nie susz w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani na grzejniku.

13. Utylizacja i ochrona środowiska

- Tablet oraz zasilacz zawierają elementy elektryczne i elektroniczne, a także akumulator litowy, które nie mogą być wyrzucane z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Nie spalaj urządzenia ani akumulatora. Niewłaściwa utylizacja może powodować zagrożenie dla zdrowia i środowiska.

14. Przechowywanie dokumentu

- Przechowuj niniejsze wskazówki bezpieczeństwa w łatwo dostępnym miejscu przez cały okres użytkowania urządzenia.
- W razie przekazania urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego również instrukcję bezpieczeństwa.











Quad-core CPU



GMS Certified Android™ OS



Solid eMMC ROM



What's in the box



AWOW Funtab 1001



Case Cover



USB Cable



Quick Start



User Guide

Designed for Kids over 3 Years Old

With quad-core processor, a micro slot for up to 128 GB of expandable storage and a bright display with HD resolution, AWOW Funtab kids tablet is perfect for watching video and reading. It comes with a durable bumper case to protect it against bumping and dropping.

Convenient Parental Control

With an impressive parental control utility, AWOW Funtab kids tablet boasts just about every feature you might want, including web content filtering, robust app blocking, and screen time limits, which means you can set rules and review your child's activity from anywhere.

Education and entertainment

BYTENUC Funtab kids tablet provides a comprehensive platform for your child to discover trending kid-friendly content that is relevant and suitable, interesting and funny.



WARNING

CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years. The package must be retained since it contains important information.



ATENCIÓN

PELIGRO DE ASFIXIA—Pequeñas piezas. No apto para niños menores de 3 años. El empaque debe conservarse ya que contiene información importante.



BEACHTUNG

Erstickungsgefahr—Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren. Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.



ATTENZIONI

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO—Piccole parti. Non per bambini sotto i 3 anni. L'imballaggio deve essere conservato poiché contiene informazioni importanti.



ATTENTION

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT—Petites pièces. Pas pour les enfants de moins de 3 ans. L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.



警告

窒息の危険性—小さな部品。3歳未満の幼児は対象外です。重要な情報が含まれているため、パッケージは保持する必要があります。



MODEL:AWOW Funtab 1003

MADE IN CHINA

Alwotai Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

A602-603, Jinfu Building, Dabao Road, Xixian Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong

Register your product and activate your warranty: <https://awowtech.com/warranty>

7X24 Hours Customer Service: support@awowtech.com

TEL: +1-(978)-605-4333 (9:00AM-17:00PM EST)



Name: Woksee Technologie Deutschland GmbH
Add: berchinger str.9 Schwabach
Deutschland
Zip Code: 91126
Contact Person: Mao
Tel/Fax: +49 9122 9835684
E-mail: wokseeu@gmail.com



Name: ERMENEGILDO SMART LIMITED
Add: 6 PROSPECT WAY ROYAL OAK INDUSTRIAL
ESTATE DAVENTRY NORTHAMPTONSHIRE
UNITED KINGDOM NN11 8PL
Contact Person: Mihai Lambert
Tel/Fax: 00442037697376
E-mail: 1948mihai@gmail.com

*Google, Android, Google Play, and other marks are trademarks of Google LLC.

*The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

AWOW



1003

AWOW Funtab