

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest zestawem słuchawkowym do użytku z kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak komputery, konsole, smartfony oraz inne urządzenia wyposażone w połączenie Bluetooth, USB, USB-C lub gniazdo 3,5 mm. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zgodnego z jego funkcją audio i komunikacji głosowej.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy produkt oraz akcesoria nie są uszkodzone.
- Nie używać produktu, jeśli obudowa, przewód, złącza, mikrofon, elementy sterujące lub koncentrator sterowania wykazują oznaki uszkodzenia.
- Produkt należy używać wyłącznie w sposób opisany przez jego przeznaczenie.
- Nie wolno samodzielnie rozbierać, modyfikować ani naprawiać produktu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, zwłaszcza ze względu na przewody, odłączane elementy i ryzyko zaplątania.

3. Bezpieczeństwo słuchu

- Używać słuchawek przy umiarkowanym poziomie głośności.
- Długotrwałe słuchanie dźwięku o wysokim natężeniu może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Przed założeniem słuchawek należy ustawić niski poziom głośności, a następnie stopniowo go zwiększać do komfortowego poziomu.
- Nie używać produktu przez długi czas na wysokim poziomie głośności.
- W przypadku szumów usznych, dyskomfortu, bólu lub pogorszenia słuchu należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.

4. Bezpieczeństwo podczas użytkowania w otoczeniu

- Nie używać słuchawek w sytuacjach wymagających pełnej świadomości otoczenia, na przykład podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze, poruszania się po drodze, obsługi maszyn lub w innych sytuacjach, w których ograniczone słyszenie dźwięków zewnętrznych może stwarzać zagrożenie.
- Podczas korzystania z efektów przestrzennych lub wibracji haptycznych należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ mogą one zmniejszać percepcję otoczenia.

5. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Produkt należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych urządzeń i portów zgodnych z przewidzianymi interfejsami połączeń.
- Nie wolno używać uszkodzonych przewodów, wtyków, adapterów ani portów.
- Podczas podłączania i odłączania należy chwycić za wtyk, a nie za przewód.
- Nie narażać produktu na kontakt z cieczami, wilgocią ani kondensacją pary wodnej. Produkt nie jest wodoodporny.
- Nie dotykać złączy mokrymi rękami.

- W razie przegrzewania się, nietypowego zapachu, dymu lub zakłóceń działania należy natychmiast odłączyć produkt od źródła zasilania i zaprzestać użytkowania.

6. Bezpieczeństwo akumulatora i połączeń bezprzewodowych

- Jeżeli produkt zawiera wbudowany akumulator, nie należy go otwierać, zgniatać, przebijać ani wrzucać do ognia.
- Nie pozostawiać produktu w miejscach narażonych na bardzo wysoką temperaturę, takich jak nagrzaný samochód, grzejnik lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Ładować lub zasiląć produkt wyłącznie przy użyciu kompatybilnych połączeń i urządzeń.
- Połączenia bezprzewodowe należy konfigurować i używać zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa urządzenia źródłowego.
- W miejscach, gdzie transmisja radiowa jest ograniczona lub zabroniona, należy wyłączyć funkcje bezprzewodowe.

7. Bezpieczeństwo użytkowania efektów haptycznych

- Efekty haptyczne należy ustawiać na poziomie komfortowym dla użytkownika.
- W przypadku wystąpienia dyskomfortu, zawrotów głowy, zmęczenia, bólu głowy lub nadwrażliwości na wibracje należy zmniejszyć intensywność efektów lub przerwać korzystanie z produktu.
- Osoby wrażliwe na wibracje, cierpiące na dolegliwości neurologiczne lub mające inne przeciwwskazania zdrowotne powinny zachować szczególną ostrożność przed użyciem funkcji haptycznych.

8. Mikrofon i elementy ruchome

- Wysuwany lub chowany mikrofon należy obsługiwać delikatnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie wyginać mikrofonu poza naturalny zakres ruchu.
- Odłączane przewody i akcesoria należy prawidłowo mocować, aby uniknąć ich poluzowania lub uszkodzenia.

9. Komfort i bezpieczne użytkowanie długotrwałe

- Przy długim korzystaniu zaleca się regularne przerwy, aby ograniczyć zmęczenie słuchu i nacisk na głowę oraz uszy.
- W przypadku podrażnienia skóry, nadmiernego ucisku lub dyskomfortu należy przerwać użytkowanie do czasu ustąpienia objawów.
- Nie należy używać produktu, jeśli jest nieprawidłowo dopasowany lub powoduje ból.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od wszystkich urządzeń.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używać agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się wilgoci do wnętrza obudowy, złączy, koncentratora sterowania lub mikrofonu.

11. Przechowywanie i transport

- Produkt przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i źródeł ciepła.
- Podczas transportu unikać silnych wstrząsów, zgniatania i upadków.
- Przewody przechowywać bez nadmiernego zaginania i skręcania.

12. Ostrzeżenia dla dzieci i osób wymagających nadzoru

- Produkt może zawierać małe lub odłączane elementy, które stwarzają ryzyko zadławienia.
- Dzieci powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych powinny korzystać z produktu pod odpowiednim nadzorem.

13. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania

- Jeżeli produkt działa niestabilnie, przerywa dźwięk, nie reaguje na sterowanie lub wykazuje inne nietypowe objawy, należy odłączyć go od urządzenia i zaprzestać użytkowania.
- Nie wolno kontynuować korzystania z produktu w przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych.

14. Utylizacja

- Zużytego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, jeśli podlega selektywnej zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Produkt oraz jego elementy elektroniczne należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeżeli produkt zawiera akumulator, należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi baterii i akumulatorów.



RAZER

RAZER
KRAKEN^{V4} PRO WIRELESS GAMING HEADSET
WITH CONTROL HUB



RETRACTABLE RAZERTM HYPERCLEAR
SUPER WIDEBAND MIC

PC | MAC | PLAYSTATION[™] | NINTENDO SWITCH[™] | STEAM DECK[™] | SMARTPHONE



HOW TO ASSESS
 YOUR OWN HABITS