

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: JIM DUNLOP DVP4 Volume (X) Mini Volume/Expression

Niniejsze wskazówki dotyczą bezpiecznego użytkowania kompaktowego pedału głośności/ekspresji zasilanego napięciem 9 V. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi poniższymi informacjami i zachować je do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do regulacji głośności oraz sterowania efektem/ekspresją w zestawach muzycznych. Używać wyłącznie zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem i z kompatybilnym sprzętem audio.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używać produktu wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, w suchym i czystym otoczeniu.
- Nie wystawiać produktu na działanie deszczu, wilgoci, kapania ani zachlapania.
- Nie stawiać na produkcie ani w jego pobliżu naczyń z cieczą.
- Nie używać produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach o podwyższonej temperaturze.
- Chronić produkt przed silnymi wstrząsami, upadkiem i nadmiernym naciskiem przekraczającym normalne użytkowanie nożne.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie z odpowiednim zasilaniem 9 V oraz kompatybilnym osprzętem audio.
- Przed podłączeniem sprawdzić stan przewodów, wtyków i złączy. Nie używać uszkodzonych kabli.
- Nie podłączać ani nie odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- W przypadku zauważenia przegrzewania, nietypowego zapachu, dymu lub nieprawidłowego działania należy natychmiast odłączyć produkt od zasilania i zaprzestać użytkowania.
- Nie wolno samodzielnie otwierać obudowy ani modyfikować elementów elektrycznych produktu.
- Podczas dłuższej przerwy w użytkowaniu odłączyć produkt od źródła zasilania.

4. Bezpieczne użytkowanie podczas gry

- Ustawiać produkt na stabilnej, równej powierzchni, aby ograniczyć ryzyko przesunięcia lub przewrócenia.
- Przewody prowadzić w sposób minimalizujący ryzyko potknięcia, zaczepienia lub przypadkowego wyrwania złączy.
- Podczas naciskania pedału zachować kontrolę ruchu stopy, aby uniknąć poślizgnięcia i urazu.
- Nie używać nadmiernej siły. Produkt jest przeznaczony do standardowej obsługi nożnej.
- W przypadku korzystania na scenie lub w warunkach ograniczonej widoczności upewnić się, że obszar wokół produktu jest bezpieczny i dobrze zorganizowany.

5. Kontrola przed użyciem

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy obudowa nie jest pęknięta ani odkształcona.
- Sprawdzić, czy pedał porusza się płynnie i bez zacięć.
- Upewnić się, że złącza są czyste i nie wykazują oznak korozji lub uszkodzenia.
- Nie używać produktu, jeśli jakikolwiek element wydaje się poluzowany, uszkodzony lub działa nieprawidłowo.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć produkt od zasilania i pozostałego sprzętu.
- Czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie usuwać kurz i zabrudzenia, aby zapobiegać pogorszeniu działania elementów ruchomych.

7. Warunki przechowywania

- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci, pyłu i skrajnych temperatur.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na produkcie podczas przechowywania.
- Podczas transportu zabezpieczyć produkt przed uderzeniami i przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.

8. Ostrzeżenia dotyczące niewłaściwego użycia

- Nie używać produktu do celów innych niż sterowanie sygnałem audio lub funkcją ekspresji.
- Nie siadać, nie stawać całym ciężarem ciała ani nie skakać na produkcie.
- Nie dokonywać samodzielnych napraw, przeróbek ani obejść elementów mechanicznych lub elektrycznych.
- Zaprześcić użytkowania, jeśli produkt został zalany, upuszczony lub uszkodzony.

9. Utylizacja

Zużyty produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, jeśli lokalne przepisy tego zabraniają.

10. Informacje końcowe dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczne użytkowanie produktu zależy od prawidłowego podłączenia, odpowiednich warunków otoczenia oraz regularnej kontroli jego stanu technicznego. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać użytkowanie.