

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania – przenośny odtwarzacz DVD z dwoma monitorami i akumulatorem litowym

1. Przeznaczenie wyrobu

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do odtwarzania filmów i dźwięku z płyt DVD/CD, pamięci USB, kart SD oraz urządzeń podłączonych przez HDMI lub AV.
- Do użytku w pojeździe oraz w pomieszczeniach zamkniętych, w suchym środowisku.
- Nie jest to zabawka. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

2. Ogólne środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Stosować wyłącznie w sposób opisany w dokumentacji producenta.
- Nie używać urządzenia, jeśli obudowa, przewody, wtyczki lub akcesoria są uszkodzone, zdeformowane, nadtopione lub wydzielają nietypowy zapach.
- W razie dymu, iskrzenia, nadmiernego nagrzania, nietypowych dźwięków natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zaprzestać użytkowania.
- Nie modyfikować urządzenia ani przewodów. Wszelkie przeróbki mogą spowodować ryzyko porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia akumulatora.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używać wyłącznie dostarczonego zasilacza samochodowego oraz przewodów zasilających i sygnałowych zalecanych przez producenta.
- Nie podłączać do napięcia innego niż podane na tabliczce znamionowej zasilacza lub urządzenia.
- Nie dotykać wtyczek mokrymi dłońmi. Grozi to porażeniem prądem.
- Nie ciągnąć za przewody przy odłączaniu wtyczki; zawsze chwytać za korpus wtyczki.
- Nie zginać, nie przytrząsać i nie zaginać przewodów pod ostrym kątem (np. drzwiami, siedzeniem).
- Nie używać urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub źródeł silnego ciepła (grzejniki, nagrzewnice, kuchnie gazowe itp.).

4. Akumulator litowy – środki ostrożności

- Urządzenie zawiera wbudowany akumulator litowy dużej pojemności. Nie wolno go otwierać, rozbierać, zginać, przebijać ani wrzucać do ognia.
- Nie narażać urządzenia na temperatury powyżej 35–40 °C przez dłuższy czas (np. pozostawione w zamkniętym samochodzie w słońcu).
- Nie ładować ani nie używać urządzenia w temperaturze poniżej 0 °C i powyżej 35 °C.
- W przypadku wybrzuszenia obudowy, nietypowego nagrzewania, zapachu chemikaliów lub wycieku elektrolitu natychmiast przerwać użytkowanie, odłączyć od zasilania i nie dotykać wycieku gołymi rękami.
- Jeśli elektrolit baterii dostanie się do oczu lub na skórę, natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem.
- Nie przykrywać urządzenia podczas ładowania (tkaniny, poduszki, pokrowce). Należy zapewnić swobodny dostęp powietrza.

5. Bezpieczne użytkowanie w pojeździe

- Montaż monitorów na zagłówkach i prowadzenie przewodów powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe poluzowanie w czasie jazdy.
- Urządzenie oraz przewody nie mogą utrudniać kierowcy prowadzenia pojazdu, widoczności drogi, dostępu do elementów sterujących ani blokować poduszek powietrznych.
- Przewody należy poprowadzić tak, aby nie stanowiły zagrożenia potknięcia ani zaplątania dla pasażerów, w szczególności dzieci.
- Nie obsługiwać urządzenia podczas kierowania pojazdem. Wszelkie ustawienia zmieniać wyłącznie na postoju.
- Monitory montować stabilnie, zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nie mogły odzepić się przy gwałtownym hamowaniu lub kolizji.
- Urządzenie jest przeznaczone dla pasażerów siedzących na tylnych siedzeniach. Nie używać ekranów w sposób odwracający uwagę kierowcy.

6. Ochrona przed przegrzaniem i wentylacja

- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Nie umieszczać na miękkich powierzchniach, które mogą blokować wentylację (poduszki, miękkie pokrowce, koce).
- Nie pozostawiać urządzenia i zasilacza w bezpośrednim nasłonecznieniu przez dłuższy czas.
- W razie wyczuwalnego nadmiernego nagrzania odłączyć urządzenie od zasilania i pozwolić mu ostygnąć.

7. Użytkowanie przez dzieci

- Urządzenie i akcesoria zawierają małe elementy oraz przewody, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub uduszenia, zwłaszcza dla małych dzieci.
- Dzieci mogą korzystać z urządzenia tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Opiekun powinien kontrolować poziom głośności w słuchawkach oraz czas korzystania z urządzenia.

8. Bezpieczne korzystanie ze słuchawek

- Długotrwałe słuchanie przy wysokiej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Zawsze rozpoczynać od niskiego poziomu głośności i stopniowo dostosować do komfortowego poziomu.
- Nie używać słuchawek w sytuacjach, w których konieczne jest słyszenie dźwięków otoczenia (komunikaty bezpieczeństwa, ruch uliczny itp.).
- Nie pozwalać dzieciom na samodzielne ustawianie maksymalnej głośności.

9. Użytkowanie płyt, pamięci USB i kart SD

- Używać wyłącznie czystych, nieuszkodzonych płyt o prawidłowej średnicy i grubości.
- Nie dotykać powierzchni odczytu płyty. Chwytać za krawędzie.
- Nie wkładać do napędu płyt pękniętych, wygiętych, z naklejkami odstającymi od powierzchni.
- Nie wkładać jednocześnie więcej niż jednej płyty.
- Nie wkładać do gniazd USB/SD innych przedmiotów niż przeznaczone nośniki pamięci.
- Przed wyjęciem pamięci USB lub karty SD należy zatrzymać odtwarzanie, aby uniknąć uszkodzenia danych.

10. Złącza HDMI, AV i USB

- Wszystkie podłączenia (HDMI, AV, USB, karty SD) wykonywać przy wyłączonym urządzeniu, jeśli to możliwe.
- Nie używać nadmiernej siły przy wkładaniu i wyjmowaniu wtyczek.
- Upewnić się, że kable nie są naprężone i nie wiszą luźno w sposób, który mógłby prowadzić do ich wyrwania.
- Używać tylko kompatybilnych urządzeń i przewodów dobrej jakości, zgodnych z obowiązującymi normami.

11. Środowisko użytkowania

- Używać wyłącznie w suchych warunkach. Nie narażać urządzenia na deszcz, wilgoć, skraplanie pary wodnej, rozlane napoje ani inne ciecze.
- Nie używać w miejscach o wysokim zapyleniu, w pobliżu aerozoli, rozpuszczalników czy łatwopalnych oparów.
- Chronić przed silnymi wstrząsami, uderzeniami i upadkami.

12. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i innych przewodów.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko zwilżoną tkaniną. Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, benzyny, alkoholu technicznego ani sprayów.
- Nie spryskiwać bezpośrednio urządzenia żadnym płynem. Płyn nanosić wyłącznie na ściereczkę.
- Nie otwierać obudowy. Wnętrze nie zawiera elementów przeznaczonych do samodzielnej konserwacji przez użytkownika.

13. Przechowywanie i transport

- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Podczas transportu zabezpieczyć urządzenie przed wstrząsami, upadkiem oraz naciskiem ciężkich przedmiotów.
- Nie pozostawiać urządzenia przez dłuższy czas w zamkniętym, nagrzanym pojeździe.

14. Postępowanie w przypadku uszkodzeń lub nieprawidłowego działania

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wydaje nietypowe dźwięki, silnie się nagrzewa lub wystąpił upadek z dużej wysokości, należy je odłączyć od zasilania i zaprzestać użytkowania.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia ani wymieniać elementów wewnętrznych.

15. Ochrona środowiska i koniec eksploatacji

- Urządzenie oraz wbudowany akumulator litowy należy utylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.
- Nie wyrzucać urządzenia ani akumulatora do odpadów komunalnych.
- Przed przekazaniem urządzenia do ponownego użycia lub recyklingu usunąć wszelkie prywatne dane z podłączonych nośników (USB, karty SD).

Stosowanie się do powyższych wskazówek jest niezbędne dla ograniczenia ryzyka porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała oraz uszkodzenia mienia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa produktów obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.

PORTABLE VIDEO PLAYER



Manufacturer: MEIZHOU WENXIN KEJI YOUXIAN GONGSI
Address: Room 302, Aidong Building, Chayuan Second Village,
Jinshandong Street Village, Meijiang District, Meizhou City

UK

REP

TANMET INT'L BUSINESS LTD
9 Pantygraigwen Road, Pontypridd,
Mid Glamorgan, CF37 2RR, UK
tanmetbiz@outlook.com

RoHS CE FC   

MADE IN CHINA

Manufacturer: Shenzhen Suokesi Technology Co., Ltd.
Address: 108-B, Area B, Baifuhui Garden Jianshe East Rd., Longhua
New Dist Shenzhen, China

EC

REP

EUBRIDGE ADVISORY GMBH
Virginia Str. 2
35510 Butzbach, Germany
eubridge@outlook.com

RoHS CE FC   

MADE IN CHINA

- EN ⚠ Avoid high temperature and fire source, to prevent short circuit.
- DE ⚠ Vermeiden hohe Temperaturen und Feuerquellen, um einen Kurzschluss zu verhindern.
- FR ⚠ Évitez les températures élevées et les sources d'incendie pour éviter les courts-circuits.
- IT ⚠ Evitare temperature elevate e fonti di fuoco per evitare cortocircuiti.
- ES ⚠ Evite altas temperaturas y fuentes de fuego para evitar cortocircuitos.
- JP ⚠ 短絡を防ぐため、高温や火源を避けてください。