

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania słuchawek bezprzewodowych

1. Przeznaczenie wyrobu

Słuchawki są przeznaczone do bezprzewodowego odtwarzania dźwięku (muzyka, rozmowy telefoniczne, multimedia) z kompatybilnych urządzeń wyposażonych w łączność Bluetooth, przez osoby dorosłe. Produkt nie jest zabawką ani sprzętem medycznym.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Używaj wyrobu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, napraw ani modyfikacji produktu, przewodu, obudowy ani akumulatora.
- Nie używaj produktu, jeśli widoczne są ślady uszkodzenia mechanicznego, odkształcenia, pęknięcia obudowy, wyciek cieczy, nietypowy zapach, nadmierne nagrzewanie lub jeśli urządzenie spadło z dużej wysokości.
- Produkt powinien być używany i przechowywany w suchym, dobrze wentylowanym otoczeniu, z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, silnych pól elektromagnetycznych oraz agresywnych chemikaliów.

3. Ostrzeżenia dotyczące słuchu i głośności

- Długotrwałe słuchanie na wysokim poziomie głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Zaleca się ustawienie umiarkowanej głośności przed założeniem słuchawek i stopniowe jej zwiększanie.
- Nie przekraczaj poziomu głośności, przy którym odczuwasz dyskomfort, ból uszu, dzwonienie lub przytłumienie słuchu.
- Rób regularne przerwy w użytkowaniu (np. 10 minut przerwy po każdych 60 minutach słuchania).
- Osoby ze zdiagnozowanymi problemami słuchu powinny skonsultować się ze specjalistą przed długotrwałym użytkowaniem słuchawek.

4. Bezpieczeństwo podczas udziału w ruchu drogowym i aktywności fizycznej

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów drogowych dotyczących używania słuchawek podczas prowadzenia pojazdów.
- Nie używaj słuchawek w trybie i przy głośności ograniczającej słyszalność otoczenia w sytuacjach, które wymagają pełnej uwagi (np. prowadzenie samochodu, jazda na rowerze, hulajnodze, poruszanie się po drogach publicznych, przechodzenie przez ulicę).
- Podczas uprawiania sportu na zewnątrz utrzymuj głośność na takim poziomie, aby nadal słyszeć sygnały ostrzegawcze (klaksony, dzwonki rowerowe, głosy, pojazdy z pierwszeństwem przejazdu).

- Unikaj korzystania ze słuchawek w sytuacjach, w których nieuwaga może prowadzić do upadku, potknięcia lub innego wypadku (schody, ruchome schody, przejścia dla pieszych, prace na wysokości).

5. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Małe elementy (słuchawki, etui, akcesoria) mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Przechowuj słuchawki i etui ładujące poza zasięgiem małych dzieci oraz zwierząt domowych.
- Dzieci i osoby z ograniczoną zdolnością postrzegania zagrożeń powinny używać produktu wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom wkładać elementów produktu do ust, ucha wewnętrznego, nosa ani innych otworów ciała.

6. Informacje dotyczące akumulatora i ładowania

6.1. Ostrzeżenia ogólne dotyczące akumulatora litowo-jonowego

- Produkt zawiera wbudowane akumulatory litowo-jonowe. Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem może spowodować przegrzanie, pożar lub wyciek substancji chemicznych.
- Nie otwieraj, nie zgniataj, nie przebijaj, nie spawaj, nie lutuj i nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wysokiej temperatury (np. w bezpośrednim słońcu w zamkniętym samochodzie, w pobliżu grzejników, piekarników, źródeł płomienia).
- Jeżeli zauważysz spuchnięcie, deformację, silne nagrzewanie się, wyciek cieczy, dym lub nieprzyjemny chemiczny zapach – natychmiast przestań używać produkt, odłącz go od zasilania i ostrożnie umieść w niepalnym miejscu z dobrą wentylacją. Nie dotykaj wyciekającego elektrolitu gołymi rękami.

6.2. Bezpieczne ładowanie

- Używaj wyłącznie zasilania USB spełniającego obowiązujące normy bezpieczeństwa (np. zaufane ładowarki sieciowe, porty USB komputera).
- Nie ładuj produktu w pobliżu łatwopalnych materiałów (papier, tkaniny, zasłony) oraz na miękkich powierzchniach, które mogą utrudniać chłodzenie.
- Podczas ładowania zapewnij odpowiednią wentylację – nie przykrywaj etui ładującego tkaniną ani innymi przedmiotami.
- Nie ładuj urządzenia w ekstremalnych temperaturach otoczenia. Unikaj ładowania poniżej 0 °C i powyżej 35 °C.
- Nie pozostawiaj produktu podłączonego do zasilania przez bardzo długi czas po pełnym naładowaniu.
- Nie ładuj urządzenia, jeśli jest mokre lub zawiera wilgoć. Przed podłączeniem przewodu ładującego dokładnie osusz produkt.

7. Użytkowanie w warunkach zewnętrznych, woda i kurz (IP54)

- Stopień ochrony IP54 oznacza ograniczoną odporność na kurz i bryzgi wody z różnych kierunków. Produkt nie jest przeznaczony do zanurzenia w wodzie ani do długotrwałego kontaktu z cieczami.
- Nie używaj słuchawek podczas pływania, nurkowania, kąpieli ani w saunie.

- Unikaj skierowanego strumienia wody pod wysokim ciśnieniem (np. prysznic, myjka ciśnieniowa).
- Jeśli produkt zostanie narażony na działanie wody, potu lub deszczu, przed ładowaniem dokładnie go osusz miękką, suchą ściereczką i pozostaw do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Nie susz produktu na kaloryferze, w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani przy użyciu suszarki do włosów.

8. Prawidłowe zakładanie i użytkowanie

- Przed założeniem słuchawek upewnij się, że uszy i obszar wokół nich są suche i czyste.
- Zakładaj słuchawki zgodnie z oznaczeniami kanałów (L/R), tak aby haki na uszy były stabilnie osadzone, ale nie powodowały bólu ani nadmiernego ucisku.
- Jeśli odczuwasz ból, ucisk, drętwienie lub inne niepokojące objawy w obrębie ucha lub skóry, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Unikaj gwałtownego zakładania lub zdejmowania słuchawek, aby nie podrażnić skóry lub nie uszkodzić małżowiny usznej.
- Nie używaj słuchawek na uszkodzonej, podrażnionej lub zakażonej skórze wokół ucha.

9. Higiena, czyszczenie i konserwacja

- Regularnie czyść powierzchnie mające kontakt ze skórą miękką, suchą ściereczką.
- W razie potrzeby użyj lekko zwilżonej ściereczki z wodą i łagodnym środkiem czyszczącym. Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, alkoholu w wysokim stężeniu ani aerozoli.
- Nie zanurzaj słuchawek ani etui w wodzie ani innych cieczach.
- Przed umieszczeniem słuchawek w etui upewnij się, że są czyste i suche, aby ograniczyć ryzyko korozji styków i rozwoju drobnoustrojów.
- Nie używaj ostrych narzędzi (igły, spinacze, metalowe wykałaczki) do czyszczenia otworów akustycznych lub złączy.

10. Kompatybilność elektromagnetyczna i łączność bezprzewodowa

- Słuchawki komunikują się bezprzewodowo z wykorzystaniem technologii Bluetooth. W pobliżu niektórych urządzeń medycznych lub elektronicznych należy zachować ostrożność.
- Osoby korzystające z implantów medycznych (np. rozruszniki serca, defibrylatory, implanty słuchowe) powinny skonsultować się z lekarzem i producentem implantu w sprawie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń Bluetooth w ich otoczeniu.
- Nie przykładaj produktu bezpośrednio nad implantem medycznym ani bardzo blisko niego.
- Wewnątrz samolotu, szpitala, pojazdu szynowego lub innych miejsc z zakazem używania urządzeń radiowych zawsze stosuj się do obowiązujących instrukcji personelu oraz przepisów.

11. Przechowywanie i transport

- Przechowuj słuchawki i etui w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Podczas transportu używaj etui, aby chronić słuchawki przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i wilgocią.
- Nie pozostawiaj produktu w samochodzie narażonym na skrajne temperatury (wysokie lub bardzo niskie).

- Unikaj silnych wstrząsów, upadków i zgniatania (np. siadania na etui w kieszeni tylnej).

12. Postępowanie w przypadku usterek lub nietypowego działania

- Jeśli urządzenie nie włącza się, nie ładuje, działa niestabilnie, nagrzewa się w sposób nietypowy lub emituje dziwne dźwięki/zapach, natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Odłącz urządzenie od źródła zasilania, jeśli jest podłączone.
- Nie próbuj samodzielnie rozkręcać produktu ani ingerować w jego konstrukcję.
- W razie podejrzenia uszkodzenia akumulatora traktuj urządzenie z najwyższą ostrożnością, nie ściskaj go i przechowuj w miejscu niepalnym, z dala od materiałów łatwopalnych.

13. Ochrona środowiska i utylizacja

- Produkt i wbudowane akumulatory nie powinny być wyrzucane z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu okresu użytkowania oddaj produkt do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub akumulatorów, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Niewłaściwa utylizacja może prowadzić do zanieczyszczenia środowiska i stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt.

14. Informacje dodatkowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Nie używaj produktu, jeśli jesteś w stanie znacznego zmęczenia, pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków ograniczających zdolność koncentracji – może to zwiększać ryzyko wypadków.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry (zaczerwienienie, świąd, wysypka) w miejscu kontaktu ze słuchawkami, przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli jakkolwiek część produktu przedostanie się do kanału słuchowego, natychmiast udaj się po pomoc medyczną. Nie próbuj samodzielnie usuwać części głęboko z ucha.
- Przed czyszczeniem, konserwacją lub dłuższą przerwą w użytkowaniu odłącz przewód ładowania od źródła zasilania i upewnij się, że produkt jest suchy.

15. Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa produktu

Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem typowych zagrożeń związanych z użytkowaniem sprzętu audio z łącznością bezprzewodową, w tym zagrożeń mechanicznych, elektrycznych, związanych z akumulatorem, hałasem oraz ekspozycją na pola elektromagnetyczne. Stosowanie się do powyższych instrukcji bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia ryzyka obrażeń ciała, uszkodzenia mienia oraz negatywnego wpływu na środowisko.