

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Telefon przewodowy z automatyczną sekretarką Gigaset DESK 800A

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa przygotowano dla przewodowego telefonu biurkowego/ściennego z zasilaniem sieciowym, wyświetlaczem LCD, funkcją głośnomówiącą, automatyczną sekretarką oraz złączami telefonicznymi i RJ9.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego, do wykonywania i odbierania połączeń w analogowej sieci telefonicznej oraz do obsługi funkcji sekretarki. Produkt może być używany w domu lub biurze, jako telefon biurkowy albo po prawidłowym zamocowaniu jako telefon ścienny.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń obudowy, przewodów, wtyczek ani słuchawki.
- Urządzenia nie wolno używać, jeśli jest uszkodzone, niestabilne, nadmiernie nagrzewa się lub działa w sposób nieprawidłowy.
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie należy samodzielnie rozbierać, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
- Instalacja i użytkowanie powinny odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.
- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem małych dzieci.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sprawnego źródła zasilania oraz odpowiedniego analogowego gniazda telefonicznego.
- Należy używać wyłącznie przewodów i zasilacza przewidzianych do tego typu urządzenia.
- Nie wolno dotykać wtyczek ani przewodów mokrymi rękami.
- Nie należy zginać, ścisnąć, skręcać ani przygniatać przewodów zasilających i telefonicznych.
- Przewody należy prowadzić w sposób zapobiegający potknięciu, zaczepieniu lub przypadkowemu wyrwaniu.
- W przypadku burzy zaleca się odłączenie urządzenia od sieci elektrycznej i linii telefonicznej, o ile jest to bezpieczne.
- Jeżeli obudowa, zasilacz lub przewód są uszkodzone, należy natychmiast odłączyć produkt od zasilania i zaprzestać użytkowania.

4. Miejsce użytkowania

- Używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nie narażać urządzenia na deszcz, zachlapanie, wysoką wilgotność ani kondensację pary wodnej.
- Nie umieszczać telefonu w pobliżu wanny, umywalki, zlewu, akwarium, nawilżacza powietrza ani innych źródeł wody.
- Nie stawiać na urządzeniu naczyń z cieczą, takich jak szklanki, kubki czy wazony.

- Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, nagrzewnice czy bezpośrednio nasłonecznienie.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, równej powierzchni lub solidnie zamontować na ścianie zgodnie z instrukcją.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację i nie zakrywać otworów wentylacyjnych, jeśli występują.

5. Bezpieczeństwo podczas montażu i podłączania

- Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy parametry i typ instalacji telefonicznej są zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Podczas montażu ściennego należy upewnić się, że podłoże i elementy mocujące są odpowiednie do masy urządzenia.
- Przewód słuchawki, przewód telefoniczny i przewód zasilający należy podłączyć w sposób pewny, bez nadmiernego naprężenia.
- Złącza należy wkładać delikatnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie wolno podłączać urządzenia do uszkodzonych gniazd.

6. Użytkowanie codzienne

- Podczas korzystania z funkcji głośnomówiącej należy ustawić głośność na poziomie bezpiecznym dla słuchu.
- Należy unikać długotrwałego korzystania z wysokiego poziomu głośności, szczególnie przy użyciu zestawu słuchawkowego podłączanego do RJ9.
- W przypadku wystąpienia sprzężenia akustycznego lub nagłego głośnego dźwięku należy natychmiast zmniejszyć głośność.
- Osoby korzystające z aparatów słuchowych powinny przed regularnym użyciem sprawdzić komfort i kompatybilność działania w swoim środowisku pracy.
- Nie należy ciągnąć urządzenia za przewody ani przenosić go, trzymając za słuchawkę lub kabel.

7. Ostrzeżenia dotyczące dzieci i osób wymagających nadzoru

- Elementy przewodów mogą stwarzać ryzyko zaplątania lub potknięcia.
- Małe części i elementy opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby ograniczyć ryzyko zadławienia.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub poznawczej powinny korzystać z urządzenia pod odpowiednim nadzorem, jeśli jest to konieczne.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania i linii telefonicznej, jeśli to możliwe.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, środków ściernych ani aerozoli.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy, złączy ani klawiatury.
- Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

9. Postępowanie w razie awarii

- W przypadku dymu, nietypowego zapachu, przegrzewania lub zaniku funkcji należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i linii telefonicznej.
- Nie wolno ponownie używać produktu do czasu sprawdzenia przyczyny problemu.
- Jeżeli przewód, zasilacz, słuchawka lub obudowa zostały uszkodzone mechanicznie, należy zaprzestać użytkowania.

10. Ograniczenia użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone do współpracy z analogowym przyłączem telefonicznym.
- Przed zakupem i instalacją należy zweryfikować zgodność z lokalną siecią i sposobem użytkowania.
- Nie należy używać produktu na zewnątrz budynków ani w środowisku przemysłowym o podwyższonym zapyleniu, wilgotności lub ryzyku kontaktu z chemikaliami.

11. Bezpieczna utylizacja

- Zużytego urządzenia, zasilacza i przewodów nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Elementy opakowania należy segregować i usuwać zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.

12. Informacje identyfikacyjne produktu

- Typ produktu: telefon przewodowy z automatyczną sekretarką
- Sposób zasilania: zasilanie przewodowe
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny
- Forma użytkowania: biurkowa lub ścienna

Instrukcje bezpieczeństwa należy zachować do późniejszego wykorzystania i przekazać kolejnemu użytkownikowi wraz z urządzeniem.



Register now
Jetzt registrieren
S'inscrire maintenant
Registrati ora
www.gigaset.com/newsletter



Séparez les éléments avant de trier

F39033-V2030-C101

DE Das Produkt kann im Aussehen von der Abbildung auf der Verpackung abweichen
EN The appearance of the product may differ from the illustration on the packaging
FR Le design du produit peut différer de celui présenté sur l'emballage
IT L'aspetto del prodotto può differire dall'illustrazione sulla confezione

Gigaset

DESK 800 A

Lieferumfang
Contents
Contenu de l'emballage
Contenuto della confezione



Gigaset Communications GmbH,
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt
Made in China

Gigaset DESK 800A
schwarz



4



12503661869025



1P S30350-H225-B101

V9 / R8

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss.

Gigaset

DESK 800 A



Desk Phone

Gigaset

DESK 800 A



RJ9 Kopfhöreranschluss (3 Lautstärkestufen)
RJ9 headset connector (3 level volume control)
RJ9 prise casque-oreillette (3 niveaux de volume)
RJ9 presa per cuffia (3 livelli di volume)



Wandmontagefähig
Wall mountable
Montage mural possible
Possibile fissaggio a muro



Telefonbuch - 200 Einträge
Directory - 200 entries
Répertoire - 200 entrées
Rubrica - 200 contatti



Hörgerätekompatibel
Hearing aid compatible (HAC)
Compatible avec les prothèses auditives
Compatibile con apparecchi acustici



Leichte Bedienung per 5-Wege-Navigationskey
Easy operation via 5-way navigation key
Facile à utiliser via touche de navigation à 5 directions
Tasto di navigazione facile da usare a 5 direzioni



Optische Anrufsignalisierung per LED
Visual call signalling via LED
Signalisation visuelle des appels
Segnale luminoso della chiamata in arrivo (LED)



Rufton: 5 Lautstärken / 10 Melodien
Ring tones: 5 volumes / 10 melodies
Sonneries : 5 niveaux de volume / 10 mélodies
Suonerie: 5 volumi / 10 melodie

www.gigaset.com

Gigaset

DE Der integrierte Anrufbeantworter sorgt mit seiner Aufnahmezeit von bis zu 50 Minuten dafür, dass auch bei längerer Abwesenheit kein Gespräch verpasst wird. Des Weiteren kann der Anrufbeantworter auch von unterwegs per Fernabfrage abgerufen werden. Alle Aufnahmen sind zudem bei einem Stromausfall geschützt.

EN The integrated answering machine with a recording time of up to 50 minutes ensures that no call is missed even during longer absences. In addition, the answering machine can also be accessed while on the move. All recordings are protected even in the event of a power failure.

FR Le répondeur intégré, avec une durée d'enregistrement pouvant atteindre 50 minutes, permet de ne manquer aucun appel, même en cas d'absence prolongée. En outre, le répondeur peut également être consulté en déplacement. Tous les enregistrements sont également protégés en cas de panne de courant.

IT La segreteria telefonica integrata, con un tempo di registrazione fino a 50 minuti, assicura che nessuna chiamata venga persa anche durante le assenze più lunghe. Inoltre, è possibile accedere alla segreteria telefonica anche da remoto. Tutte le registrazioni sono protette anche in caso di interruzione di corrente.

Desk Phone

Gigaset

DESK 800 A



Anrufbeantworter - bis zu 50 min
Answering machine - up to 50 min
Répondeur - jusqu'à 50 min
Segreteria telefonica - fino a 50 min



7x2 Direktwahltasten
7x2 direct dialling keys
7x2 touches de numérotation directe
7x2 tasti di selezione diretta



Großes beleuchtetes LCD-Display
Large illuminated LCD display
Grand écran LCD rétro-éclairé
Ampio display LCD illuminato



Freisprechfunktion
Handsfree function
Fonction mains-libres
Funzione Vivavoce



Desk Phone