

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i stosować je podczas każdego korzystania z urządzenia.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z instrukcją obsługi.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, przewodu, wtyczki ani akcesoriów.
- Nie modyfikuj urządzenia ani jego elementów.
- Utrzymuj urządzenie poza zasięgiem dzieci, jeśli nie są nadzorowane przez osobę dorosłą.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, jeśli występują, i zapewnij swobodny przepływ powietrza.

2. Bezpieczne użytkowanie akumulatora

- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą odpowiedniego źródła zasilania i zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania przez dłuższy czas, jeśli warunki otoczenia mogą sprzyjać przegrzaniu.
- Nie narażaj akumulatora na wysoką temperaturę, ogień, bezpośrednie nasłonecznienie ani wilgoć.
- Nie przebijaj, nie zgniataj ani nie demontuj akumulatora.
- Jeśli zauważysz pęcznienie, wyciek, nietypowy zapach lub nadmierne nagrzewanie, natychmiast przerwij użytkowanie.

3. Bezpieczne podłączanie i obsługa

- Przed podłączeniem akcesoriów upewnij się, że urządzenie jest wyłączone lub ustawione w trybie bezpiecznym.
- Podczas korzystania z Bluetooth lub AUX-IN umieszczaj urządzenie w stabilnym miejscu, aby uniknąć upadku.
- Nie podłączaj niekompatybilnych źródeł sygnału ani przewodów.
- Unikaj gwałtownego odłączania przewodów, aby nie uszkodzić złączy.
- Jeżeli urządzenie jest używane w parze z innym sprzętem audio, zachowaj bezpieczną odległość między urządzeniami i od użytkownika.

4. Bezpieczne korzystanie z dźwięku

- Nie ustawiaj głośności na poziomie mogącym powodować uszkodzenie słuchu.
- Unikaj długotrwałego słuchania na wysokim poziomie głośności, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach.
- Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu dzieci, osób starszych oraz osób wrażliwych na hałas.
- W razie dyskomfortu, bólu uszu lub zawrotów głowy natychmiast zmniejsz głośność lub przerwij korzystanie.

5. Bezpieczne użytkowanie oświetlenia LED

- Nie patrz bezpośrednio w źródła światła LED przez dłuższy czas z bliskiej odległości.
- Nie zakrywaj modułu oświetlenia podczas pracy urządzenia.
- W przypadku wystąpienia migotania, nadmiernego nagrzewania lub nieprawidłowego działania wyłącz urządzenie.

6. Warunki otoczenia

- Chronić urządzenie przed deszczem, zachlapaniem, wilgocią oraz kontaktem z wodą.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, basenów, zlewów ani w bardzo wilgotnych miejscach.
- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury, kurz ani intensywne wstrząsy.
- Podczas użytkowania na zewnątrz zabezpiecz urządzenie przed przewróceniem i nagłą zmianą pogody.

7. Transport i przenoszenie

- Przenoś urządzenie ostrożnie, trzymając je stabilnie, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami i naciskiem.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, jeśli jest podłączone.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj, aby ciecz dostała się do wnętrza urządzenia.

9. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania

- Natychmiast wyłącz urządzenie, jeśli wydaje nietypowe dźwięki, zapachy, dymi lub nadmiernie się nagrzewa.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia mechanicznego lub elektrycznego zaprzestań użytkowania do czasu kontroli przez wykwalifikowaną osobę.

10. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi, jeśli obowiązują lokalne przepisy dotyczące sprzętu elektronicznego.
- Zużyty akumulator oraz elementy elektroniczne przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki.

Stosowanie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko obrażeń, porażenia prądem, przegrzania, pożaru oraz uszkodzenia urządzenia.



 **BLAUPUNKT**

PARTY LAUTSPRECHER PS 200

Integrierter Akku | Lichteffekte zur Musik | AUX IN

BLAUPUNKT
Brand
established
1924
GERMANY

Bluetooth 4.2

2 x 15 W RMS

TrueWirelessStereo

Enjoy it.



 **BLAUPUNKT**

PARTY LAUTSPRECHER PS 200

Integrierter Akku | Lichteffekte zur Musik | AUX IN

BLAUPUNKT
Brand
established
1924
GERMANY

Bluetooth 4.2

2 x 15 W RMS

TrueWirelessStereo

Enjoy it.



 **BLAUPUNKT**

PARTY LAUTSPRECHER PS 200

Integrierter Akku | Lichteffekte zur Musik | AUX IN

BLAUPUNKT
Brand
established
1924
GERMANY

Bluetooth 4.2

2 x 15 W RMS

TrueWirelessStereo

Enjoy it.



PARTY LAUTSPRECHER PS 200

Integrierter Akku | Lichteffekte zur Musik | AUX IN

- Bluetooth Musikstreaming vom z.B. Smartphone oder Tablet
- True Wireless Stereo (TWS) für eine echte, kabellose Stereowiedergabe auf 2 Geräten
- AUX IN zum Anschluss von externen Audioquellen (z.B. MP3-Player)
- Ausgangsleistung 2 x 15 Watt RMS
- Mehrfarbige Beleuchtung zur Musik (auch ausschaltbar)
- Integrierter Akku (Laufzeit bis zu 8 Stunden)

Abmessungen (B x T x H):

- ca. 270 x 103 x 110 mm

Zubehör:

- Bedienungsanleitung inkl. Garantiekarte
- Netzteil



BLAUPUNKT

Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstrasse 19
20095 Hamburg
Germany
www.blaupunkt.de
Service Hotline: 00 800 1300 1400
(kostenlos aus dem Festnetz
sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.



BLAUPUNKT

PARTY **LAUTSPRECHER**
PS 200

Integrierter Akku | Lichteffekte zur Musik | AUX IN



Bluetooth 4.2 | 2 x 15 W RMS
TrueWirelessStereo

Enjoy it.