

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania wzmacniacza sygnału WLAN (zgodnie z wymogami GPSR UE)

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest wzmacniaczem/repeaterem WiFi przeznaczonym do użytku wewnątrz pomieszczeń w celu rozszerzania zasięgu istniejącej sieci bezprzewodowej lub tworzenia punktu dostępowego. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, medycznych, ratowniczych ani innych zastosowań, w których awaria mogłaby zagrozić życiu lub zdrowiu.

2. Grupy użytkowników

- Urządzenie może być używane przez osoby dorosłe oraz młodzież od 14. roku życia, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.
- Dzieci poniżej 14. roku życia nie mogą korzystać z urządzenia ani bawić się nim.
- Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru osoby dorosłej.
- Osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj całą instrukcję bezpieczeństwa oraz zachowaj ją na przyszłość.
- Stosuj wyłącznie oryginalne lub równoważne, zgodne z normami przewody zasilające i sieciowe.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, napraw ani modyfikacji urządzenia.
- Nie otwieraj obudowy – wewnątrz nie znajdują się elementy serwisowe przeznaczone dla użytkownika.
- W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub nieprawidłowego działania natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań użytkowania.

4. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie przeznaczone jest do zasilania wyłącznie z gniazda sieciowego o napięciu i częstotliwości zgodnych z informacjami na tabliczce znamionowej (zwykle 100–240 V AC, 50/60 Hz).
- Używaj tylko suchych rąk do podłączania lub odłączania urządzenia od gniazda sieciowego.
- Nie podłączaj urządzenia do uszkodzonych, obłuzowanych lub zanieczyszczonych gniazd zasilających.
- Nie przeciążaj gniazd zasilających ani listew zasilających podłączając zbyt wiele urządzeń jednocześnie.
- Nie ciągnij za przewód podczas odłączania wtyczki – zawsze chwytaj za korpus wtyczki.
- Upewnij się, że gniazdo sieciowe jest łatwo dostępne, aby w razie potrzeby szybko odłączyć urządzenie.
- Unikaj kontaktu przewodów z ostrymi krawędziami, gorącymi powierzchniami i wilgocią.

5. Ochrona przed porażeniem prądem i pożarem

- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa jest pęknięta, nadtopiona, odkształcona lub wykazuje ślady przepalenia.
- Jeśli wyczuwalny jest zapach spalenizny, występuje dym, nadmierne nagrzewanie lub nietypowe odgłosy – natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i nie używaj go ponownie.
- Nie przykrywaj urządzenia materiałami łatwopalnymi (np. tkaniny, papier, zasłony).
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł otwartego ognia ani w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (np. przy obecności łatwopalnych gazów, oparów lub pyłów).

6. Warunki otoczenia i miejsce instalacji

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Chronź przed deszczem, zachlapaniem wodą, kondensacją pary wodnej i wysoką wilgotnością (łazienki, sauny, nieosłonięte balkony itp.).
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, piece, kominki, promienniki ciepła) ani bezpośredniego światła słonecznego.
- Zapewnij wystarczającą wentylację: pozostaw wolną przestrzeń co najmniej 10 cm z każdej strony, nie montuj w zamkniętych, nie wentylowanych wnękach bez odpowiedniego przepływu powietrza.
- Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnych powierzchniach ani w miejscach, skąd może spaść (wysokie półki bez zabezpieczenia, krawędzie mebli).
- Unikaj instalacji w miejscach o silnych zakłóceniach elektromagnetycznych (np. tuż przy kuchenkach mikrofalowych, silnikach elektrycznych, dużych głośnikach).
- Nie używaj urządzenia w temperaturach poniżej 0°C i powyżej 40°C oraz przy wilgotności względnej powyżej 90% (bez kondensacji).

7. Ochrona przed wilgocią, kurzem i zanieczyszczeniami

- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie wystawiaj go na działanie strumienia wody.
- Nie używaj urządzenia w bardzo zapyłonym lub zanieczyszczonym środowisku (np. warsztaty stolarskie, hale produkcyjne bez filtracji powietrza).
- W przypadku dostania się cieczy do wnętrza urządzenia natychmiast odłącz je od zasilania i nie używaj ponownie przed sprawdzeniem przez wykwalifikowany serwis.

8. Bezpieczeństwo dzieci

- Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem, przewodami zasilającymi ani portami LAN/WAN.
- Małe elementy (np. wtyki, akcesoria) mogą stanowić ryzyko zadławienia – nie pozostawiaj ich w miejscu dostępnym dla dzieci.

9. Bezpieczna instalacja i podłączanie

1. Przed podłączeniem do gniazda zasilania zapoznaj się z oznaczeniami na urządzeniu (napięcie, częstotliwość).
2. Upewnij się, że gniazdo zasilania znajduje się w suchym miejscu i jest łatwo dostępne.
3. Podłącz urządzenie do gniazda ściennego bez użycia luźnych adapterów lub przejściówek niskiej jakości.

4. Jeśli używasz kabli Ethernet do portów LAN/WAN:
 - Używaj wyłącznie nieuszkodzonych kabli kategorii odpowiedniej do prędkości transmisji (np. Cat5e, Cat6).
 - Nie układaj kabli w przejściach, gdzie mogą zostać uszkodzone przez nadepnięcie, przecięcie lub przytrzaśnięcie.
 - Unikaj prowadzenia kabli równoległe z przewodami zasilającymi na długich odcinkach, aby zmniejszyć zakłócenia.
5. Przycisk WPS używaj wyłącznie zgodnie z instrukcją konfiguracji sieci, aby uniknąć niepożądanego dostępu.

10. Bezpieczeństwo sieciowe i ochrona danych

- Podczas pierwszej konfiguracji zmień domyślną nazwę sieci (SSID) oraz domyślne hasło administratora.
- Stosuj silne hasło WiFi (co najmniej 12 znaków, złożone z liter, cyfr i znaków specjalnych).
- Używaj szyfrowania WPA2 lub nowszego standardu, jeśli jest dostępny.
- Nie udostępniaj hasła do sieci osobom trzecim, którym nie ufasz.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzenia (firmware), korzystając wyłącznie z oficjalnych źródeł producenta.
- W przypadku podejrzenia nieautoryzowanego dostępu do sieci niezwłocznie zmień hasło i ustawienia bezpieczeństwa.

11. Bezpieczna eksploatacja

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych ani anten urządzenia.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu (np. książek, pudełek, odzieży).
- Nie przenoś urządzenia, gdy jest podłączone do gniazda, jeśli może to powodować naprężenie wtyczki lub gniazda.
- Unikaj gwałtownych uderzeń, wstrząsów i upadków urządzenia.
- W razie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania i od sieci przewodowej (Ethernet), jeśli jest to bezpieczne do wykonania.

12. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od gniazda sieciowego i przewodów sieciowych.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników, alkoholu ani aerozoli.
- Nie rozpylaj środków czyszczących bezpośrednio na urządzenie.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów i wtyczek. W przypadku oznak zużycia lub uszkodzenia nie używaj urządzenia do czasu wymiany przewodu.

13. Postępowanie w razie usterek i uszkodzeń

Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i nie używaj go, jeśli:

- obudowa jest uszkodzona, pęknięta lub zdeformowana;
- urządzenie wydziela dym, iskrzy lub wydaje nietypowe dźwięki;
- wyczuwalny jest zapach spalenizny;
- urządzenie było narażone na działanie wody lub innych cieczy;
- przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.

Nie kontynuuj użytkowania urządzenia w takim stanie. Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem lub sprzedawcą w celu oceny stanu technicznego.

14. Ograniczenia stosowania

- Nie używaj urządzenia w systemach bezpieczeństwa, systemach monitoringu krytycznego, systemach sterowania urządzeniami medycznymi ani w sytuacjach, w których utrata połączenia mogłaby doprowadzić do poważnych szkód osobowych lub materialnych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy na zewnątrz ani w pojazdach (samochody, przyczepy, łodzie) bez dodatkowych środków ochrony i stabilizacji zasilania.

15. Zgodność z przepisami i użytkowanie w UE

- Urządzenie korzysta z pasm częstotliwości 2,4 GHz oraz/lub 5 GHz i powinno być użytkowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych.
- Nie modyfikuj anten ani nie stosuj nieautoryzowanych wzmacniaczy sygnału, aby nie przekroczyć dopuszczalnych poziomów mocy nadawczej.
- W razie wątpliwości co do dopuszczalnego sposobu użytkowania w danym kraju UE zapoznaj się z lokalnymi regulacjami dotyczącymi urządzeń bezprzewodowych.

16. Transport i przechowywanie

- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami, upadkiem i wilgocią.
- Przechowuj urządzenie w suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, z dala od źródeł ciepła i promieniowania słonecznego.
- Przed ponownym użyciem po dłuższym okresie przechowywania sprawdź wizualnie stan obudowy, przewodów i wtyczek.

17. Utylizacja i ochrona środowiska

- Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być przekazywany do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Prawidłowa utylizacja przyczynia się do ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Stosowanie się do powyższych instrukcji ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania urządzenia, ograniczenie ryzyka wypadków oraz spełnienie wymogów ogólnego bezpieczeństwa produktów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.



Wi-Fi Range Extender

Manufacturer:	dongguanlexiangzhihangkejijouxiangongsi liaobuzhenxixitianyuanjie2hao3dong102shi guangdongsheng dongguanshi 523409
EC REP:	SUCCESS COURIER SL CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA1, DERECHA, OFICINA 3, Fuenlabrada Madrid 28947 34910602659
DE 	In trockener Umgebung lagern Von Feuer fernhalten



Made in China