

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania PlayStation Cuffie Wireless PULSE Elite – Midnight Black

1. Przeznaczenie produktu

- Słuchawki są przeznaczone do odtwarzania dźwięku w połączeniu z kompatybilnymi urządzeniami elektronicznymi.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego i w pomieszczeniach zamkniętych. Używanie na zewnątrz jest dopuszczalne, o ile słuchawki są chronione przed wilgocią, skrajnymi temperaturami i zabrudzeniem.
- Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań medycznych, ratunkowych, przemysłowych ani do ochrony słuchu.

2. Grupy użytkowników

- Słuchawki powinny być używane wyłącznie przez osoby zapoznane z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.
- Dzieci i młodzież:
 - Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny korzystać z produktu.
 - Dzieci w wieku 8–14 lat mogą korzystać ze słuchawek wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
 - Dorośli są odpowiedzialni za ocenę, czy produkt jest odpowiedni dla danego dziecka oraz za ustawienie bezpiecznego poziomu głośności i czasu użytkowania.

3. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Nie modyfikować, nie rozkręcać ani nie przerabiać urządzenia ani akcesoriów.
- Nie używać produktu, jeżeli jest widocznie uszkodzony, zdeformowany, przegrzany lub jeśli z obudowy wydobywają się nietypowe zapachy, dźwięki bądź dym.
- Nie używać w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani pyłów.
- Jeżeli podczas używania wystąpi ból uszu, głowy, zawroty głowy, szumy uszne, nudności lub inne dolegliwości – natychmiast przerwać użytkowanie i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

4. Bezpieczeństwo słuchu

- Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Zaleca się:
 - ustawiać głośność na najniższym poziomie, a następnie stopniowo ją zwiększać, aż do komfortowego poziomu,
 - unikać ustawiania maksymalnej głośności, zwłaszcza przy długim użytkowaniu,
 - robić regularne przerwy – po każdych 60 minutach użytkowania zaleca się co najmniej 10–15 minut przerwy,

- nie używać słuchawek w hałaśliwym otoczeniu w celu zagłuszenia hałasu otoczenia przez bardzo głośne odtwarzanie dźwięku.
- Osoby z istniejącymi problemami ze słuchem powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem użytkowania.

5. Bezpieczeństwo podczas użytkowania w ruchu

- Nie używać słuchawek w sytuacjach, w których ograniczenie słyszalności otoczenia może stwarzać zagrożenie, np. podczas prowadzenia pojazdów (samochodu, motocykla, hulajnogi, roweru), obsługi maszyn, przechodzenia przez jezdnię lub w pobliżu ruchu drogowego.
- W miejscach publicznych zachować szczególną ostrożność, aby nie ograniczać odbierania sygnałów ostrzegawczych (klaksony, syreny, dzwonki rowerowe, zapowiedzi ewakuacyjne).
- Jeśli to możliwe, w podróży lub w ruchu korzystać z niższego poziomu głośności oraz trybów umożliwiających lepsze słyszenie otoczenia (jeśli są dostępne).

6. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Używać wyłącznie kompatybilnych przewodów i urządzeń zasilających spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa.
- Nie ładować słuchawek w pobliżu wody ani w środowisku o wysokiej wilgotności (łazienki, prysznice, baseny, zewnętrzne miejsca narażone na deszcz).
- Nie dotykać wtyczek ani portów ładowania mokrymi rękami.
- Zapewnić dobrą wentylację podczas ładowania. Nie przykrywać słuchawek ani źródła zasilania tkaninami ani innymi materiałami.
- Nie ładować urządzenia na łatwopalnych powierzchniach (pościel, poduszki, kanapy, dywany).
- Jeżeli podczas ładowania obudowa staje się nadmiernie gorąca, natychmiast odłączyć przewód i zaprzestać użytkowania.

7. Akumulator

- Wbudowanego akumulatora nie wolno otwierać, uszkadzać, przekłuwać, wrzucać do ognia ani narażać na działanie temperatur powyżej zalecanych wartości.
- Nie wystawiać słuchawek na bezpośrednie silne nasłonecznienie (np. na desce rozdzielczej samochodu) ani do źródeł intensywnego ciepła.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się ciecz, nie dotykać jej gołymi rękami. W razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia akumulatora (spuchnięcie, nienaturalne nagrzewanie się, wyciek) natychmiast przerwać użytkowanie i przechowywać produkt z dala od materiałów palnych.

8. Ochrona przed wodą, wilgocią i zanieczyszczeniami

- Produkt nie jest przeznaczony do zanurzenia w wodzie ani do użytkowania w warunkach intensywnej wilgoci.
- Chronić przed deszczem, śniegiem, parą wodną, rozlanymi napojami, potem w nadmiernej ilości, kurzem i piaskiem.
- Nie używać i nie przechowywać w łazienkach, saunach ani innych miejscach o bardzo wysokiej wilgotności.
- Jeśli słuchawki zmokną, natychmiast je wyłączyć, odłączyć od źródeł zasilania, delikatnie osuszyć miękką, suchą ściereczką i pozostawić do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

9. Warunki otoczenia i przechowywanie

- Używać i przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur.
- Unikać gwałtownych zmian temperatury, które mogą powodować kondensację wilgoci wewnątrz urządzenia.
- Nie wystawiać na długotrwałe działanie temperatur poniżej 0°C ani powyżej 35–40°C.
- Przechowywać z dala od silnych pól magnetycznych i źródeł promieniowania (np. silne magnesy, urządzenia przemysłowe).

10. Bezpieczne zakładanie i noszenie

- Dopasować rozmiar pałaka tak, aby słuchawki przylegały wygodnie, nie powodując bólu ani nadmiernego ucisku.
- Nie nosić słuchawek na jednym uchu przez długi czas przy wysokiej głośności – zwiększa to ryzyko uszkodzenia słuchu danego ucha.
- Nie używać produktu, jeśli na skórze głowy lub wokół uszu występują otwarte rany, silne podrażnienia bądź infekcje.
- W razie wystąpienia reakcji alergicznej skóry (zaczerwienienie, swędzenie, wysypka) przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć wszystkie przewody i wyłączyć urządzenie.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować rozpuszczalników, alkoholu, benzyny, środków ściernych ani sprayów w aerozolu.
- Nie dopuścić do przedostania się płynów do wnętrza urządzenia, portów ani otworów.
- Nie używać urządzenia, jeśli po czyszczeniu jest jeszcze wilgotne – odczekać do całkowitego wyschnięcia.

12. Kompatybilność radiowa i zakłócenia

- Produkt wykorzystuje łączność bezprzewodową. W niektórych środowiskach może powodować zakłócenia lub być na nie podatny.
- W samolotach, szpitalach, placówkach medycznych oraz w pobliżu urządzeń wrażliwych na zakłócenia przestrzegać lokalnych przepisów i poleceń personelu dotyczących używania urządzeń bezprzewodowych.
- W pobliżu rozruszników serca, implantów medycznych lub podobnych urządzeń elektronicznych zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości oraz konsultację z lekarzem lub producentem implantu.

13. Postępowanie w razie usterek

- W przypadku usterek nie podejmować prób samodzielnej naprawy wewnętrznych elementów urządzenia.
- Jeśli wystąpią następujące objawy, natychmiast zaprzestać użytkowania:
 - nietypowe dźwięki lub zapach wydobywające się z urządzenia,
 - widoczny dym, iskry lub ślady nadpalenia,
 - silne nagrzewanie się obudowy,
 - przerywany lub całkowity zanik dźwięku połączony z migotaniem kontrolki lub resetowaniem się urządzenia.

14. Utylizacja i wpływ na środowisko

- Produkt zawiera elementy elektroniczne i akumulator, które nie powinny trafiać do odpadów komunalnych.
- Po zakończeniu okresu użytkowania przekazać produkt do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie spalać urządzenia ani akumulatora i nie wyrzucać ich do ognia.

15. Dodatkowe zalecenia dla bezpiecznego użytkowania

- Nie udostępniać słuchawek innym osobom bez wcześniejszego oczyszczenia części mających kontakt ze skórą (nauszniki, pałąk).
- W miejscach publicznych dostosować głośność tak, aby nie przeszkadzać otoczeniu.
- Regularnie kontrolować stan przewodów (jeśli są używane) i elementów ruchomych, aby w porę wykryć uszkodzenia mechaniczne.
- Przed dłuższą przerwą w użytkowaniu przechowywać słuchawki w suchym, zabezpieczonym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.

Przestrzeganie powyższych zasad służy ochronie zdrowia użytkownika, osób postronnych oraz ograniczaniu ryzyka pożaru, porażenia prądem, uszkodzeń słuchu i innych wypadków podczas korzystania z urządzenia.