

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie poniższe wskazówki i zachowaj je do późniejszego wglądu. Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, jako lampa budzik / symulator świtu i światła nastrojowego, z funkcją dźwięku, radia FM, Bluetooth oraz sterowania aplikacją.
- Nie stosuj urządzenia do oświetlania miejsc pracy wymagających specjalnego oświetlenia bezpieczeństwa ani jako jedyne źródła światła awaryjnego.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego (środowisko prywatne). Nie jest przeznaczone do zastosowań przemysłowych ani profesjonalnych o podwyższonym ryzyku.
- Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani jego opakowaniem.

2. Grupy użytkowników wymagające szczególnej ostrożności

- Dzieci poniżej 8 roku życia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez doświadczenia lub znajomości obsługi takich urządzeń mogą korzystać z niego wyłącznie po przeszkoleniu i przy zapewnieniu nadzoru odpowiedzialnej osoby dorosłej.
- Małe części, przewody i opakowania mogą stanowić zagrożenie zadławienia lub uduszenia dla małych dzieci. Trzymaj urządzenie i materiały opakowaniowe poza zasięgiem dzieci.
- Osoby wrażliwe na światło (np. z padaczką fotogenną, schorzeniami oczu, migreną) powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem symulacji świtu, zmieniających się barw i dynamicznych efektów świetlnych.

3. Zasilanie i przewód zasilający

- Używaj wyłącznie dołączonego przewodu zasilającego i odpowiedniego zasilacza (jeśli jest wymagany) zgodnego z napięciem sieci w danym kraju.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo zamontowanego gniazdka sieciowego z uziemieniem (jeśli jest wymagane) i zabezpieczeniem zgodnym z lokalnymi przepisami.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć wtyczkę z gniazdka. Zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Nie zaginaj, nie ściskaj i nie przycinaj przewodu zasilającego, nie prowadź go pod dywanami, za drzwiami ani w miejscach, w których może być uszkodzony mechanicznie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka, obudowa lub złącza są uszkodzone, nadtopione lub wykazują oznaki przegrzania.
- Upewnij się, że gniazdko jest łatwo dostępne, aby w razie potrzeby szybko odłączyć urządzenie od zasilania.

4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani w innych cieczach. Urządzenie nie jest wodoodporne ani przeznaczone do stosowania w warunkach podwyższonej wilgotności.
- Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia i nie dokonuj samodzielnie żadnych przeróbek ani napraw. Wnętrze urządzenia nie zawiera elementów serwisowanych przez użytkownika.
- W przypadku dostania się do wnętrza cieczy, nieprzyjemnego zapachu, dymu lub nietypowych dźwięków natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i nie używaj go ponownie do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz, w łazienkach, w pobliżu basenów, umywalek, wanny ani w innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności lub ryzyku kontaktu z wodą.

5. Ochrona przed przegrzaniem i pożarem

- Ustaw urządzenie na stabilnej, płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych, nie przykrywaj urządzenia tkaninami ani innymi przedmiotami.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (kaloryfer, piec, kuchenka, kominek, intensywne nasłonecznienie) ani palnych materiałów (zasłony, papier, pościel, meble tapicerowane).
- Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów, zwłaszcza pojemników z cieczami (wazony, szklanki, rośliny doniczkowe).
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeśli pracuje w trybie maksymalnej jasności lub jeśli w pobliżu znajdują się łatwopalne materiały.
- Jeśli zauważysz oznaki nadmiernego nagrzewania, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

6. Bezpieczne użytkowanie funkcji świetlnych

- Nie wpatruj się bezpośrednio z bliskiej odległości w bardzo jasne światło, zwłaszcza przy maksymalnej intensywności – może to powodować przemęczenie oczu, ból głowy lub dyskomfort.
- Jeśli odczuwasz bóle głowy, zawroty głowy, nudności, podrażnienie oczu lub inne dolegliwości podczas korzystania z intensywnego lub migającego światła, przerwij użytkowanie i skonsultuj się ze specjalistą.
- Nie ustawiaj urządzenia zbyt blisko twarzy użytkownika podczas snu. Zachowaj bezpieczną odległość, która zapobiega nadmiernemu oślepianiu i nagrzewaniu skóry.
- Przy stosowaniu w pokoju dziecięcym upewnij się, że jasność i efekty świetlne są dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka; unikaj trybów bardzo dynamicznych, jeśli dziecko jest na nie wrażliwe.

7. Bezpieczne użytkowanie dźwięku, radia FM i Bluetooth

- Ustaw głośność dźwięku na poziomie, który nie powoduje dyskomfortu ani bólu uszu. Długotrwałe słuchanie przy bardzo wysokiej głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Nie umieszczaj głośnika bezpośrednio przy uchu, szczególnie przy początkowym włączaniu urządzenia lub zmianie trybów.
- Podczas konfiguracji i wyboru stacji radiowych lub połączeń Bluetooth nie rozpraszaj się, jeśli wykonujesz inną czynność wymagającą koncentracji (np. przygotowania do wyjścia, obsługa ostrych narzędzi).

- Gdy urządzenie jest połączone z innym sprzętem (np. smartfonem), upewnij się, że urządzenia te są ustawione stabilnie i nie blokują przewodu zasilającego.

8. Sterowanie przez aplikację i łączność bezprzewodowa

- Podczas parowania przez Wi-Fi lub Bluetooth postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w swoim kraju.
- Chroni swoje urządzenia mobilne hasłem / blokadą ekranu, aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do ustawień jasności, dźwięku czy harmonogramów włączania.
- Nie konfiguruje urządzenia przez aplikację podczas prowadzenia pojazdów ani wykonywania czynności wymagających pełnej uwagi.
- W przypadku problemów z połączeniem nie resetuj urządzenia poprzez nagłe odłączenie zasilania wielokrotnie w krótkim czasie – może to spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych.

9. Instalacja, ustawienie i przenoszenie

- Ustaw urządzenie w miejscu niedostępnym dla bardzo małych dzieci, zwierząt domowych oraz z dala od krawędzi stołów, szafek i półek, aby zapobiec upadkowi.
- Nie używaj urządzenia w pozycji odwróconej ani w sposób, który może blokować otwory wentylacyjne.
- Przy przenoszeniu zawsze odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że przewód nie jest naprężony ani splątany.
- Nie montuj urządzenia na ścianie ani suficie, jeśli nie jest ono do tego przeznaczone i nie przewidziano odpowiednich elementów mocujących.

10. Czystość i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Czyść obudowę i jedynie zewnętrzne powierzchnie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego, wtyczki i obudowy. W razie zauważenia uszkodzeń nie korzystaj z urządzenia.

11. Tryb czuwania i długotrwała nieobecność

- Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je całkowicie od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Podczas dłuższej nieobecności w domu (urlop, wyjazd służbowy) wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający, aby ograniczyć ryzyko pożaru w razie przepięć w sieci.

12. Postępowanie w razie usterek i nieprawidłowości

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo (np. samoczynnie się wyłącza, światło migocze w sposób nietypowy, występują zakłócenia dźwięku lub radio nie stroi się prawidłowo), wyłącz je, odłącz od zasilania i nie używaj do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

- Nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy ani wymieniać elementów wewnętrznych. Niewłaściwa ingerencja może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- W razie pojawienia się dymu, płomieni, intensywnego zapachu spalenizny lub trzasków natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, nie dotykając metalowej części wtyczki, jeśli jest gorąca. W razie potrzeby wezwij służby ratunkowe.

13. Szczególne ostrzeżenia dotyczące snu i wybudzania

- Przy pierwszym użyciu funkcji symulacji świtu ustaw krótszy czas oraz średnią jasność i stopniowo dostosowuj ustawienia do własnej tolerancji.
- Nie ustawiaj urządzenia w taki sposób, aby intensywne światło było skierowane bezpośrednio na twarz z bardzo bliskiej odległości, zwłaszcza w przypadku dzieci.
- W przypadku występowania zaburzeń snu, chorób oczu, chorób serca lub innych schorzeń, przed regularnym korzystaniem z funkcji świetlnych lub dźwiękowych przed snem skonsultuj się z lekarzem.


14. Ochrona środowiska i utylizacja

- Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz akcesoria nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi. Stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu.
- Przed oddaniem urządzenia do punktu zbiórki upewnij się, że przewód zasilający jest nienapięty i bezpiecznie zwinięty.
- Materiały opakowaniowe (karton, folie, plastikowe elementy) przechowuj poza zasięgiem dzieci i utylizuj w sposób przyjazny dla środowiska.

15. Podsumowanie kluczowych zasad bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie w suchych, wentylowanych pomieszczeniach.
- Chronić je przed wodą, wilgocią, wysoką temperaturą i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Nie modyfikuj urządzenia, nie otwieraj obudowy, nie naprawiaj samodzielnie.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, przenoszeniem lub w razie podejrzenia usterki.
- Przechowuj urządzenie i przewód zasilający poza zasięgiem małych dzieci oraz zwierząt domowych.

Stosowanie się do powyższych zaleceń zwiększa bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz osób znajdujących się w jego otoczeniu.



EDUP IN

Smart Wake-Up Light

EDUP IN

Smart Wake-Up Light

EDUP IN

Smart Wake-Up Light

EDUP IN

Smart Wake-Up Light

EDUP IN

Smart Wake-Up Light



Time



Snooze



FM Radio



Alarm

Specification

Model: A90
Color: White
Net weight: 556g
Size: 180mm*180mm*90.3mm
Adator: 12V-2A
Input: 100-240V
Output: 5V-2A (MAX)



Shenzhen Linkliten Smart Lighting Co., Ltd.
#902 Complex Building, virtual University
Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, China

EC	REP
eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main, Germany contact@evatmaster.com	



MADE IN CHINA