

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania beprzewodowych słuchawek TV

1. Przeznaczenie wyrobu

Słuchawki są przeznaczone do bezprzewodowego odsłuchu dźwięku z telewizora i innych kompatybilnych urządzeń audio przez osoby dorosłe. Nie są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, medycznych, przemysłowych ani do łączności ratunkowej.

2. Wyjaśnienie symboli i oznaczeń

- **Symbol przekreślonego kosza** – nie wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Urządzenie i akumulator należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- **Symbol akumulatora** – oznacza obecność akumulatora litowo-polimerowego; należy stosować się do odpowiednich zasad ładowania, użytkowania i utylizacji.
- **Znaki ostrzegawcze** – sygnalizują ryzyko porażenia prądem, przegrzania, uszkodzenia słuchu lub inne zagrożenia opisane w niniejszej instrukcji.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj słuchawek wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i tylko z dostarczoną stacją bazową oraz zalecanymi przewodami i zasilaczem.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją bezpieczeństwa i przechowuj ją do późniejszego wglądu.
- Upewnij się, że wszystkie osoby korzystające ze słuchawek znają i stosują zasady bezpieczeństwa.
- Nie dokonuj samodzielnie modyfikacji, przeróbek ani napraw urządzenia lub akumulatora.
- Nie używaj słuchawek, jeśli są widocznie uszkodzone (pęknięta obudowa, uszkodzony przewód, wyciek z akumulatora, nadmierne nagrzewanie się, zniekształcony dźwięk połączony z zapachem spalenizny).

4. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

4.1. Zasilanie i podłączanie

- Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego i przewodu zasilającego stację bazową.
- Podłączaj zasilacz tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego z uziemieniem, o parametrach zgodnych z informacjami na tabliczce znamionowej.
- Nie podłączaj urządzenia do uszkodzonych gniazd, przedłużaczy lub rozgałęźników.
- Nie narażaj przewodów na zginanie, zginięcie, rozciąganie, przytrzaśnięcie drzwiami ani prowadzenie pod ciężkimi przedmiotami.
- Chwyć za wtyczkę, a nie za przewód, podczas odłączania zasilacza od gniazda.

4.2. Ładowanie akumulatora

- Ładuj słuchawki wyłącznie za pomocą dostarczonej stacji bazowej lub przewodu USB-C zgodnego z parametrami określonymi przez producenta.

- Nie ładuj akumulatora w pobliżu źródeł ciepła, na słońcu, na miękkich powierzchniach utrudniających chłodzenie (pościel, poduszki, koce) ani w zamkniętych, nie wentylowanych przestrzeniach.
- Nie zakrywaj stacji bazowej ani słuchawek podczas ładowania.
- Nie pozostawiaj urządzenia ładującego się bez nadzoru przez dłuższy czas, szczególnie w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- W przypadku zauważenia nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub trzasków natychmiast odłącz zasilanie z gniazda sieciowego i zaprzestań użytkowania.

5. Akumulator litowo-polimerowy – środki ostrożności

- Nie otwieraj, nie przebijaj, nie zgniataj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia i wody.
- Nie dopuszczaj do zwarcia biegunów akumulatora, nie dotykaj ich metalowymi przedmiotami.
- Wymiany akumulatora dokonuj wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta i używaj tylko akumulatorów tego samego typu.
- Jeśli akumulator jest spuchnięty, odkształcony lub przecieka, nie dotykaj go gołymi rękami. Odizoluj urządzenie, nie ładuj go i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym lub lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Przechowuj zapasowy akumulator poza zasięgiem dzieci, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od metalowych przedmiotów.

6. Ochrona słuchu

- Przed założeniem słuchawek ustaw poziom głośności na minimum, następnie zwiększaj go stopniowo do poziomu komfortowego.
- Unikaj długotrwałego słuchania na wysokim poziomie głośności; może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Jeżeli usłyszysz zniekształcenia dźwięku, trzaski lub szумы, natychmiast zmniejsz głośność i sprawdź połączenia.
- W przypadku szumu usznego (piszczenie, dzwonienie w uszach), uczucia zatkania uszu lub bólu uszu zaprzestań korzystania ze słuchawek i skonsultuj się ze specjalistą.
- Nie pozwalaj dzieciom korzystać ze słuchawek bez nadzoru osoby dorosłej, szczególnie w odniesieniu do ustawień głośności.

7. Środowisko użytkowania

- Używaj i przechowuj słuchawki oraz stację bazową w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, rozlaniem płynów, deszczem i wysoką wilgotnością. Produkt nie jest wodoodporny.
- Nie używaj słuchawek w łazienkach, saunach, w pobliżu basenów ani innych miejsc o podwyższonej wilgotności.
- Chronić urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, skrajnymi temperaturami, otwartym ogniem, źródłami ciepła (grzejniki, piecyki, kuchenki) oraz pyłem.
- Nie umieszczaj stacji bazowej na niestabilnych powierzchniach, skąd mogłaby spaść.

8. Korzystanie ze słuchawek w pobliżu innych urządzeń

- Słuchawki wykorzystują łączność bezprzewodową (2,4 GHz, Bluetooth, inne standardy radiowe). W pobliżu niektórych urządzeń elektronicznych może występować zakłócenie dźwięku.

- Nie umieszczaj stacji bazowej i słuchawek bezpośrednio na innych urządzeniach elektronicznych ani w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
- Jeżeli występują zakłócenia pracy urządzeń medycznych (np. aparatów słuchowych, rozruszników serca), oddal słuchawki i stację bazową od takiego sprzętu i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.
- W przypadku korzystania z sieci Wi-Fi lub innych urządzeń bezprzewodowych w tym samym paśmie częstotliwości może nastąpić spadek jakości połączenia. Zmień lokalizację stacji bazowej lub ogranicz liczbę aktywnych urządzeń radiowych.

9. Bezpieczeństwo osobiste i otoczenia

- Podczas korzystania ze słuchawek zachowaj świadomość otoczenia. W sytuacjach wymagających pełnej uwagi (np. opieka nad dzieckiem, przebywanie w pobliżu schodów) zmniejsz głośność lub zdejmij słuchawki.
- Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdów (w tym roweru, hulajnogi elektrycznej) ani wykonywania czynności wymagających niezaburzonego słyszenia otoczenia.
- Uważaj, aby nie potknąć się o przewody podłączone do stacji bazowej.
- Przechowuj słuchawki i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Małe elementy mogą stanowić ryzyko zadławienia.

10. Instalacja i podłączanie do telewizora

- Przed podłączeniem stacji bazowej wyłącz telewizor i inne urządzenia zasilane z sieci.
- Używaj wyłącznie właściwych złączy audio (np. gniazdo 3,5 mm lub inne wyjście dźwięku przewidziane przez producenta telewizora).
- Nie wymuszaj wtyczek w gniazdach. Jeżeli wtyczka nie pasuje, sprawdź instrukcję telewizora lub użyj odpowiedniego adaptera zalecanego przez producenta.
- Ułóż przewody w sposób minimalizujący ryzyko potknięcia lub przypadkowego wyrwania wtyczki.

11. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

- Przed czyszczeniem odłącz stację bazową od zasilania i odłącz wszystkie przewody.
- Czyść obudowę słuchawek i stacji bazowej suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką. Nie używaj środków żrących, środków w aerozolu, alkoholu, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Regularnie kontroluj stan pałaka i nausznicy; w razie pęknięć, rozdarć lub utraty stabilności zaprzestań używania do czasu wymiany uszkodzonych elementów.
- Podczas długotrwałego nieużywania odłącz stację bazową od zasilania, a słuchawki przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

12. Postępowanie w razie usterek

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo (brak dźwięku, niestabilne połączenie, przegrzewanie się, migające kontrolki sygnalizujące błąd), zapoznaj się najpierw z instrukcją obsługi i wykonaj opisane tam kroki diagnostyczne.
- Jeśli problem się utrzymuje, nie otwieraj urządzenia samodzielnie. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub sprzedawcą.
- W przypadku obecności dymu, iskier, zapachu spalenizny lub stopionych elementów natychmiast odłącz zasilacz od gniazda, nie dotykając bezpośrednio uszkodzonych miejsc, i nie używaj

ponownie urządzenia.

13. Transport i utylizacja

- Podczas transportu chroń słuchawki, stację bazową i akumulator przed uderzeniami, upadkami oraz narażeniem na wysoką temperaturę (np. wewnątrz zamkniętego samochodu na słońcu).
- Nie wysyłaj urządzenia z uszkodzonym lub nieszczelnym akumulatorem zwykłą przesyłką; skontaktuj się z przewoźnikiem w sprawie zasad transportu baterii litowych.
- Nie wyrzucaj słuchawek ani akumulatora do zwykłego śmietnika, ognia ani kanalizacji. Skorzystaj z lokalnych punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii.

14. Zgodność z wymogami bezpieczeństwa produktów

- Stosuj się do niniejszych instrukcji, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała, uszkodzenia słuchu oraz uszkodzenia mienia.
- Nieprawidłowe użytkowanie, ładowanie, przechowywanie lub próby naprawy urządzenia mogą prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, których można uniknąć, przestrzegając zasad opisanych powyżej.
- Jeśli masz wątpliwości dotyczące bezpiecznego użytkowania słuchawek w konkretnych warunkach (np. w pobliżu określonych urządzeń medycznych), zasięgnij porady specjalisty lub właściwego punktu serwisowego przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu.