

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Hauppauge 1589 WinTV-SoloHD

Poniższe instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania zewnętrznego tunera TV USB przeznaczonego do współpracy z komputerem stacjonarnym lub laptopem z systemem Windows. Urządzenie służy do odbioru sygnału telewizyjnego zgodnego z DVB-C i DVB-T.

1. Przeznaczenie produktu

- Używaj urządzenia wyłącznie do odbioru sygnału telewizyjnego za pośrednictwem kompatybilnego komputera.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, w suchym otoczeniu.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż przewidziane przez producenta.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed podłączeniem sprawdź, czy urządzenie, przewody i złącza nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa jest pęknięta, odkształcona lub jeśli widoczne są uszkodzenia złącza USB albo wejścia antenowego.
- Nie demontuj, nie modyfikuj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy i przewody mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub zaplątania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do sprawnego portu USB w kompatybilnym komputerze.
- Nie przeciążaj portów USB i nie podłączaj urządzenia do uszkodzonego komputera lub uszkodzonego huba USB.
- Unikaj kontaktu produktu z wodą, wilgocią, skroplinami oraz innymi cieczami.
- Nie dotykaj złączy mokrymi rękami.
- W przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania, zapachu spalenizny, dymu lub niestabilnej pracy natychmiast odłącz urządzenie od komputera.

4. Warunki użytkowania

- Używaj urządzenia na stabilnej powierzchni, z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół komputera i podłączonego urządzenia.
- Nie przykrywaj produktu podczas pracy.
- Chronź urządzenie przed kurzem, silnymi wstrząsami, upadkami i naciskiem mechanicznym.
- Nie umieszczaj przewodów w miejscach, gdzie mogą zostać przygniecione, uszkodzone lub spowodować potknięcie.

5. Bezpieczne podłączanie i odłączanie

- Przed podłączeniem upewnij się, że używasz właściwych przewodów i złączy zgodnych z urządzeniem.

- Podłączaj antenę i interfejs USB ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Odłączaj urządzenie, chwytając za wtyk, a nie za przewód.
- Nie wykonuj podłączeń podczas burzy, jeśli urządzenie jest połączone z instalacją antenową.

6. Bezpieczeństwo związane z sygnałem antenowym

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do odpowiedniej i sprawnej instalacji antenowej lub kablowej zgodnej z DVB-C/DVB-T.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów antenowych ani poluzowanych złączy.
- Jeżeli instalacja antenowa znajduje się na zewnątrz budynku, upewnij się, że jest wykonana zgodnie z lokalnymi wymaganiami bezpieczeństwa.
- W przypadku burzy odłącz urządzenie od komputera i od gniazda antenowego, jeśli można to zrobić bezpiecznie.

7. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających nadzoru

- Produkt powinien być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej zdolności obsługi urządzeń elektronicznych powinny korzystać z produktu po zapoznaniu się z instrukcjami bezpieczeństwa lub pod nadzorem.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od portu USB i od instalacji antenowej.
- Czyść produkt wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia lub złączy.

9. Instalacja oprogramowania i obsługa

- Instaluj oprogramowanie i sterowniki wyłącznie z zaufanych źródeł dostarczonych dla tego typu urządzenia.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji dla systemu Windows.
- Nie odłączaj urządzenia podczas instalacji sterowników lub aktualizacji oprogramowania, chyba że instrukcja wyraźnie tego wymaga.
- W przypadku zawieszenia systemu lub błędów działania najpierw bezpiecznie zakończ pracę programu, a następnie odłącz urządzenie.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym i czystym miejscu.
- Podczas transportu chroń produkt przed uderzeniami, wibracjami i naciskiem.
- Nie przechowuj urządzenia razem z ciężkimi przedmiotami, które mogą uszkodzić obudowę lub złącza.

11. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, nadmiernie się nagrzewa, wydaje nietypowe dźwięki lub jest uszkodzone.

- Nie próbuj otwierać obudowy w celu diagnozy lub naprawy.
- Uszkodzony produkt należy wycofać z użytkowania do czasu jego sprawdzenia przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

12. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

13. Informacje identyfikacyjne produktu

- Nazwa produktu: Hauppauge 1589 WinTV-SoloHD
- Typ produktu: zewnętrzny tuner TV USB
- Kompatybilność sygnału: DVB-C, DVB-T
- Interfejs połączenia: USB 2.0 / złącze antenowe IEC
- Kolor: czarny/antracyt
- Wymiary: 30 × 15 × 80 mm