

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przenośnym, bezprzewodowym przetwornikiem piezo przeznaczonym do skrzypiec i altówki. Należy używać go wyłącznie do rejestracji lub przesyłania sygnału audio z instrumentów zgodnych z jego konstrukcją. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do uszkodzenia produktu, instrumentu lub obrażeń.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Zawiera małe elementy i akcesoria, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w sposób ostrożny.
- W przypadku zauważenia uszkodzenia obudowy, zacisku, przewodów, złączy lub akumulatora należy natychmiast przerwać użytkowanie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator

- Produkt wymaga akumulatora litowo-jonowego. Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem może spowodować przegrzanie, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Ładować wyłącznie przy użyciu odpowiednich, kompatybilnych akcesoriów zasilających i zgodnie z parametrami zalecanymi przez producenta urządzenia.
- Nie pozostawiać produktu podłączonego do ładowania bez nadzoru przez długi czas.
- Nie używać produktu, jeśli akumulator jest spuchnięty, nieszczelny, nadmiernie się nagrzewa lub wydziela nietypowy zapach.
- Nie otwierać, nie zgniatać, nie przebijać i nie wrzucać akumulatora do ognia.
- Chronić produkt przed zwarciami. Nie dopuszczać do kontaktu styków z metalowymi przedmiotami.
- Nie narażać produktu na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła.
- W razie wycieku akumulatora unikać kontaktu substancji z oczami i skórą. W przypadku kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.

4. Bezpieczeństwo podczas montażu na instrumencie

- Przed zamocowaniem upewnić się, że zacisk i powierzchnie stykowe są czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń.
- Mocować produkt ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły, aby nie uszkodzić pudła rezonansowego, mostka, lakieru lub strun instrumentu.
- Przed każdym użyciem sprawdzić stabilność mocowania.
- Jeżeli produkt jest wyposażony w regulowany zacisk, regulację należy wykonywać stopniowo, aby uniknąć zbyt mocnego nacisku na instrument.
- Nie montować produktu na uszkodzonym instrumencie lub na elementach o obniżonej wytrzymałości.
- W przypadku pojawienia się rys, odkształceń, luzów lub śladów nacisku na instrumencie należy przerwać użytkowanie i sprawdzić sposób montażu.

5. Bezpieczeństwo użytkowania bezprzewodowego

- Produkt wykorzystuje transmisję bezprzewodową. Używać go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych.
- Nie używać produktu w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione lub ograniczone.
- Zakłócenia radiowe mogą wpływać na jakość sygnału. W przypadku zakłóceń zwiększyć odległość od innych urządzeń elektronicznych nadających sygnał.
- Nie umieszczać nadajnika w bezpośrednim kontakcie z wodą, potem lub wilgotną odzieżą.

6. Ochrona słuchu i bezpieczeństwo audio

- Podczas podłączania do wzmacniacza, odbiornika lub systemu nagłośnienia należy ustawić niski poziom głośności przed uruchomieniem.
- Gwałtowne skoki poziomu sygnału mogą spowodować uszkodzenie słuchu lub sprzętu audio.
- Unikać długotrwałego korzystania przy wysokim poziomie głośności.
- W przypadku wystąpienia pisku, sprzężenia lub zniekształceń należy natychmiast zmniejszyć poziom głośności i sprawdzić ustawienie urządzenia.

7. Warunki użytkowania i przechowywania

- Używać produktu wyłącznie w suchym środowisku.
- Nie narażać produktu na deszcz, zachlapanie, wysoką wilgotność ani kondensację pary wodnej.
- Chronić przed kurzem, piaskiem i silnymi drganiami.
- Po zakończeniu użytkowania przechowywać produkt w czystym i suchym miejscu.
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na produkcie.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć produkt i odłączyć go od źródła zasilania lub ładowania.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używać agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Regularnie kontrolować stan zacisku, osłon korkowych, złączy i obudowy.

9. Ostrzeżenia dotyczące dzieci i osób wymagających nadzoru

- Produkt może być używany przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych powinny korzystać z produktu tylko pod odpowiednim nadzorem.

10. Postępowanie w przypadku awarii

- W przypadku przegrzania, dymu, nietypowego zapachu, utraty sygnału, pęknięcia elementów lub innych nieprawidłowości należy natychmiast wyłączyć produkt i zaprzestać jego używania.
- Nie podejmować samodzielnych prób demontażu ani naprawy elementów elektrycznych lub akumulatora.
- Uszkodzony produkt należy odseparować od materiałów łatwopalnych do czasu bezpiecznej oceny jego stanu.

11. Utylizacja

- Zużytego produktu i akumulatora nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt oraz akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.
- Przed utylizacją, jeśli to bezpieczne, zabezpieczyć styki akumulatora przed zwarciem.

12. Informacje identyfikacyjne do bezpiecznego użytkowania

- Model: VV-Wi
- Typ produktu: bezprzewodowy przetwornik piezo do skrzypiec/altówki
- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy
- Połączenie: transmisja bezprzewodowa oraz złącze audio

Manufacturer :	
Manufacturer Address :	
Manufacturer E-mail:	
Product name :	Batch Number:
EC REP	Name: CONSULTING BUSINESS MANAGEMENT Address:39 Rue Cambronne,PARIS,PARIS,FR(France) Email:noahhernandezs@outlook.com



⚠ WARNING

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION,KEEP THIS PLASTIC BAG
 AWAY FROM BABIES ANDCHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
 CRIBS, BEDS,CARRIAGES OR PLAY PENS.THIS BAG IS NOT A TOY.

MADE IN CHINA