

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Proxmark3 512M czytnik kart RFID / programator kluczy IC/ID / zestaw do kopiowania i programowania NFC 5.0

Marka: Gokelomg

Model: 500706159

Wymiary: 12 × 9 × 6 cm

Masa: 96,5 g

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do odczytu, analizy i programowania kompatybilnych nośników RFID/NFC wyłącznie przez użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia do korzystania z danych, kart, breloków lub identyfikatorów. Produkt należy stosować tylko zgodnie z jego technicznym przeznaczeniem.

Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie wobec nośników danych, do których masz legalny dostęp i uprawnienie.
- Nie używaj produktu do nieautoryzowanego kopiowania, modyfikowania ani odczytu kart, identyfikatorów lub systemów kontroli dostępu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Nie demontuj, nie przebudowuj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, przewodów ani akcesoriów.
- W przypadku przegrzewania, nietypowego zapachu, dymu lub niestabilnej pracy natychmiast przerwij użytkowanie.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Zasilaj urządzenie wyłącznie z kompatybilnych i stabilnych źródeł zasilania.
- Jeżeli urządzenie współpracuje z powerbankiem lub zasilaniem zewnętrznym, używaj wyłącznie sprawnych akcesoriów o odpowiednich parametrach.
- Nie dopuszczaj do zwarcia styków, portów ani elementów elektronicznych.
- Nie dotykaj złączy mokrymi rękami.
- Odłącz zasilanie przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższym nieużywaniem urządzenia.

Bezpieczeństwo związane z akumulatorem i zasilaniem

- Jeżeli w konfiguracji użytkownika stosowany jest akumulator litowy lub zewnętrzne źródło energii, używaj wyłącznie elementów zgodnych z wymaganiami urządzenia.
- Nie wrzucaj akumulatorów do ognia, nie zgniataj ich, nie przebijaj i nie narażaj na wysoką temperaturę.

- Nie używaj spuchniętych, uszkodzonych lub nieszczelnych akumulatorów.
- W przypadku wycieku elektrolitu unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu przemyj miejsce dużą ilością wody i skorzystaj z pomocy medycznej.
- Ładuj akumulatory wyłącznie przy użyciu odpowiednich, bezpiecznych urządzeń ładujących.

Warunki użytkowania

- Używaj urządzenia w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronź produkt przed wilgocią, deszczem, zalaniem i kondensacją pary wodnej.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury ani źródeł ciepła.
- Unikaj silnych wstrząsów, upadków, nacisku mechanicznego oraz drgań.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie korzystaj z produktu w środowisku o wysokim zapyleniu lub w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Zakłócenia elektromagnetyczne

- Urządzenie wytwarza pole elektromagnetyczne związane z odczytem i zapisem RFID/NFC.
- Zachowaj ostrożność podczas używania w pobliżu wrażliwych urządzeń elektronicznych, medycznych lub pomiarowych.
- Nie używaj produktu w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń radiowych lub elektronicznych jest ograniczone albo zabronione.
- Osoby korzystające z implantów medycznych powinny zachować szczególną ostrożność i unikać bezpośredniego zbliżania urządzenia do implantu.

Bezpieczna obsługa danych i nośników

- Przed rozpoczęciem operacji upewnij się, że wybrany nośnik jest kompatybilny z urządzeniem.
- Nie przykładaj nadmiernej siły do kart, breloków, anten ani złączy.
- Aby ograniczyć ryzyko błędów odczytu lub zapisu, umieszczaj nośnik stabilnie w zalecanym obszarze roboczym.
- Przed programowaniem wykonaj kopię zapasową danych, jeśli jest to możliwe i dozwolone.
- Nie przerywaj procesu zapisu lub analizy przez odłączenie zasilania, jeśli może to spowodować uszkodzenie danych.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Czyść suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką.
- Nie stosuj rozpuszczalników, środków żrących, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.
- Chronź urządzenie przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je odłączone od źródła zasilania.

Postępowanie w razie awarii

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli produkt działa niestabilnie, nadmiernie się nagrzewa, wydaje nietypowe dźwięki lub nie reaguje prawidłowo.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy ani ingerować w elementy elektroniczne.
- Uszkodzony produkt należy odizolować od zasilania i zabezpieczyć przed dalszym użyciem do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani elementów zasilania razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektroniczny oraz akumulatory przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacja dla użytkownika

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całość instrukcji bezpieczeństwa i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Nieprawidłowe użycie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, utraty danych lub stworzenia zagrożenia dla użytkownika i otoczenia.

Product type: ConsumerElectronics
Manufacturer: Taiyuan yijun shangmao youxiangongsi
Address: Xiao Dian Qu Tai Yu Lu 99 Hao Yin Xiang
Cheng3 Hao Lou Bei Lou
E-mail: zhang93892811@163.com
EU Responsible Person: Prolinx GmbH
Address: Duesseldorf Brehmstr.56
E-mail: eu@eulinx.eu
Achtung: Diese Tasche ist kein Spielzeug. Um
Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese
Plastiktüte von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie
diese Tasche nicht in Kinderbetten, Betten, Kinderwagen.

