

M-Vave Midi Controller Pedal

Owner's Manual



Contents

English	1
Dansk	3
Deutsch	5
Español	7
Français	9
Italiano	11
Nederlands	13
Norsk	15
Svenska	17



English

Introduction

The M-VAVE Chocolate is a compact and lightweight programmable MIDI controller designed for musicians and performers. It supports MIDI message transmission via USB and Bluetooth and can be used both as a MIDI foot controller and as a page turner. With smart app-based control, it offers intuitive operation across PC, Mac, iOS, and Android systems.

Setup Guide

Initial Charging

Before first use, fully charge the MIDI controller. A charging time of approximately 2.5 hours provides up to 12 hours of operation. Use the supplied USB cable for charging.

App Download (CubeSuite)

To configure and control the M-VAVE Chocolate, install the CubeSuite app. The app can be downloaded by scanning the QR code on the product packaging or by searching for *CubeSuite* in your device's app store.

System requirements:

- iOS version 14 or later
- Android version 8 or later

Bluetooth Pairing

Enable Bluetooth on your phone or tablet and power on the MIDI controller. In your device's Bluetooth settings, search for *FootCtrl* and pair with it. After pairing, open the CubeSuite app and scan for nearby devices. Select *FootCtrl* from the Equipment List to establish the connection.

Note (iOS Bluetooth MIDI): On iOS, Bluetooth MIDI devices must be connected through a compatible MIDI environment. Depending on the app, this may be handled directly within a music application (for example GarageBand) or via a standard Bluetooth MIDI utility such as BLE-MIDI.

Operating Instructions

Preset Mode vs. Stompbox Mode

The M-VAVE Chocolate supports two main operating modes:

Preset Mode Used to switch between complete rigs, including amp, effects, and overall sound configurations.

Stompbox Mode Used to control individual effects within an existing rig, similar to traditional stompboxes.

When using Preset Mode, compatible software such as BIAS FX 2 can be opened directly after connection, as the controller is preconfigured for this workflow.

Enabling MIDI Control in BIAS FX 2

To enable MIDI control in BIAS FX 2:

1. Open the *Settings* menu
2. Navigate to *MIDI Settings*
3. Enable *MIDI Control*

Assigning MIDI CC Commands (Stompbox Mode)

In Stompbox Mode, MIDI CC commands must be assigned manually:

1. In the CubeSuite app, open the *Equipment List* and select *FootCtrl*
2. Select *Custom Control*
3. Assign MIDI CC messages to footswitches A, B, C, and D
4. Ensure each footswitch uses a unique MIDI CC to avoid conflicts
5. In BIAS FX 2, long-press the desired effect parameter
6. Select *MIDI Assignment* and click *Learn*

7. Press the corresponding footswitch to complete the assignment

A single footswitch can be assigned to multiple effects by repeating the learning process.

Page Turner Function

The M-VAVE Chocolate can also be used as a page turner with compatible applications. Support depends on the specific iOS or Android app used.

Tap Tempo and Tuner Control

Tap Tempo and tuner on/off functions can be assigned in compatible software:

1. Open *Settings > MIDI Settings > Global MIDI Control Assignments*
2. Locate *Tap Tempo* or *Tuner On/Off*
3. Click *Learn* and press the desired footswitch

Important Power Information

The MVA-MCP does not provide direct USB-C power output and therefore cannot supply power to external devices such as the Valeton GP5. For applications requiring power delivery, the M-VAVE MCP-PLUS is recommended.

User Tips

- Compatible with a wide range of DAWs and effects software, including BIAS FX and AmpliTube
- Supports wireless MIDI control via Bluetooth
- Compatibility with specific hardware devices depends on their individual MIDI implementation

Maintenance

To ensure long-term reliability:

- Clean the unit with a soft, dry cloth only
- Do not use solvents or abrasive cleaners
- Store in a dry environment away from heat and moisture
- Avoid frequent deep battery discharge

Specifications

Brand Name	M-VAVE
Model Number	Chocolate (MVA-MCP)
Type	MIDI Controller / Page Turner
Control Type	Footswitch Buttons
Connectivity	USB, Bluetooth
Power Input	USB 5V / 300mA
Battery Life	Up to 12 hours
Charging Time	Approx. 2.5 hours
Dimensions	227 × 55 × 35 mm
Weight	350 g
Operating Systems	PC, Mac, iOS (14+), Android (8+)

Imported by: Dan Music Partner, Rugvænget 1, DK-8500 Grenaa, Denmark
Email: info@danmusicpartner.com **Web:** <https://danmusicpartner.com>

Introduktion

M-VAVE Chocolate er en kompakt og let programmerbar MIDI-controller designet til musikere og performere. Den understøtter MIDI-meddelelsesoverførsel via USB og Bluetooth og kan anvendes både som MIDI-fodkontroller og som sidevender. Med intelligent app-baseret styring tilbyder den intuitiv betjening på tværs af PC, Mac, iOS og Android-systemer.

Opsætningsvejledning

Initial opladning

Før første brug skal MIDI-controlleren oplades fuldt. En opladningstid på cirka 2,5 timer giver op til 12 timers drift. Brug det medfølgende USB-kabel til opladning.

App-download (CubeSuite)

For at konfigurere og styre M-VAVE Chocolate skal CubeSuite-appen installeres. Appen kan downloades ved at scanne QR-koden på produktets emballage eller ved at søge efter *CubeSuite* i din enheds app-butik.

Systemkrav:

- iOS version 14 eller nyere
- Android version 8 eller nyere

Bluetooth-parring

Aktivér Bluetooth på din telefon eller tablet, og tænd MIDI-controlleren. Søg efter *FootCtrl* i din enheds Bluetooth-indstillinger, og par med den. Efter vellykket parring skal CubeSuite-appen åbnes, og der scannes efter enheder i nærheden. Vælg *FootCtrl* fra Equipment List for at oprette forbindelsen.

Bemærk (iOS Bluetooth MIDI): På iOS skal Bluetooth MIDI-enheder forbindes via et kompatibelt MIDI-miljø. Afhængigt af appen kan dette håndteres direkte i en musikapp (for eksempel GarageBand) eller via et standard Bluetooth MIDI-hjælpeprogram som BLE-MIDI.

Betjeningsvejledning

Preset-tilstand vs. Stompbox-tilstand

M-VAVE Chocolate understøtter to primære driftstilstande:

Preset-tilstand Anvendes til at skifte mellem komplette setups, herunder forstærker, effekter og samlede lyd-konfigurationer.

Stompbox-tilstand Anvendes til at styre individuelle effekter i et eksisterende setup, svarende til traditionelle stompbokse.

Ved brug af Preset-tilstand kan kompatibel software såsom BIAS FX 2 åbnes direkte efter tilslutning, da controlleren er forudkonfigureret til denne arbejdsgang.

Aktivering af MIDI-styring i BIAS FX 2

For at aktivere MIDI-styring i BIAS FX 2:

1. Åbn menuen *Settings*
2. Navigér til *MIDI Settings*
3. Aktivér *MIDI Control*

Tildeling af MIDI CC-kommandoer (Stompbox-tilstand)

I Stompbox-tilstand skal MIDI CC-kommandoer tildeles manuelt:

1. Åbn *Equipment List* i CubeSuite-appen, og vælg *FootCtrl*
2. Vælg *Custom Control*
3. Tildel MIDI CC-meddelelser til fodkontakterne A, B, C og D
4. Sørg for, at hver fodkontakt bruger en unik MIDI CC for at undgå konflikter
5. I BIAS FX 2 skal den ønskede effektparameter trykkes og holdes nede

6. Vælg *MIDI Assignment* og klik på *Learn*
7. Tryk på den tilsvarende fodkontakt for at fuldføre tildelingen

Den samme fodkontakt kan tildeles flere effekter ved at gentage indlæringsprocessen.

Sidevender-funktion

M-VAVE Chocolate kan også anvendes som sidevender i kompatible applikationer. Understøttelse afhænger af den anvendte iOS- eller Android-app.

Tap Tempo- og tuner-styring

Tap Tempo- og tuner til/fra-funktioner kan tildeles i kompatibel software:

1. Åbn *Settings* > *MIDI Settings* > *Global MIDI Control Assignments*
2. Find *Tap Tempo* eller *Tuner On/Off*
3. Klik på *Learn*, og tryk på den ønskede fodkontakt

Vigtig strøm-information

MVA-MCP leverer ikke direkte USB-C-strøm og kan derfor ikke forsyne eksterne enheder såsom Valeton GP5 med strøm. Til anvendelser, hvor strømforsyning er påkrævet, anbefales M-VAVE MCP-PLUS.

Brugertips

- Kompatibel med et bredt udvalg af DAW'er og effektsoftware, herunder BIAS FX og AmpliTube
- Understøtter trådløs MIDI-styring via Bluetooth
- Kompatibilitet med specifikt hardware afhænger af den enkelte enheds MIDI-implementering

Vedligeholdelse

For at sikre lang levetid og stabil drift:

- Rengør enheden udelukkende med en blød, tør klud
- Undgå brug af opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler
- Opbevar enheden tørt og beskyttet mod varme og fugt
- Undgå hyppig fuldstændig afladning af batteriet

Specifikationer

Brandnavn	M-VAVE
Modelnummer	Chocolate (MVA-MCP)
Type	MIDI-controller / Sidevender
Kontroltype	Fodkontakter
Tilslutning	USB, Bluetooth
Strømindgang	USB 5V / 300mA
Batteritid	Op til 12 timer
Opladningstid	Ca. 2,5 timer
Dimensioner	227 × 55 × 35 mm
Vægt	350 g
Operativsystemer	PC, Mac, iOS (14+), Android (8+)

Importør: Dan Music Partner, Rugvænget 1, DK-8500 Grenaa, Danmark

Email: info@danmusicpartner.com **Web:** <https://danmusicpartner.com>

Einführung

Der M-VAVE Chocolate ist ein kompakter und leichter programmierbarer MIDI-Controller, der für Musiker und Performer entwickelt wurde. Er unterstützt die Übertragung von MIDI-Nachrichten über USB und Bluetooth und kann sowohl als MIDI-Fußcontroller als auch als Seitenwender verwendet werden. Dank intelligenter App-basierter Steuerung bietet er eine intuitive Bedienung auf PC-, Mac-, iOS- und Android-Systemen.

Einrichtungsanleitung

Erstaufladung

Vor der ersten Inbetriebnahme sollte der MIDI-Controller vollständig aufgeladen werden. Eine Ladezeit von ca. 2,5 Stunden ermöglicht bis zu 12 Stunden Betrieb. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum Aufladen.

App-Download (CubeSuite)

Zur Konfiguration und Steuerung des M-VAVE Chocolate muss die CubeSuite-App installiert werden. Die App kann durch Scannen des QR-Codes auf der Produktverpackung oder durch Suche nach *CubeSuite* im App Store Ihres Geräts heruntergeladen werden.

Systemanforderungen:

- iOS Version 14 oder höher
- Android Version 8 oder höher

Bluetooth-Kopplung

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet und schalten Sie den MIDI-Controller ein. Suchen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts nach *FootCtrl* und koppeln Sie es. Nach erfolgreicher Kopplung öffnen Sie die CubeSuite-App und scannen nach verfügbaren Geräten. Wählen Sie *FootCtrl* aus der Equipment List, um die Verbindung herzustellen.

Hinweis (iOS Bluetooth MIDI): Unter iOS müssen Bluetooth-MIDI-Geräte über eine kompatible MIDI-Umgebung verbunden werden. Je nach verwendeter App kann dies direkt innerhalb einer Musik-App (z. B. GarageBand) oder über ein standardmäßiges Bluetooth-MIDI-Hilfsprogramm wie BLE-MIDI erfolgen.

Bedienungsanleitung

Preset-Modus vs. Stompbox-Modus

Der M-VAVE Chocolate unterstützt zwei grundlegende Betriebsmodi:

Preset-Modus Dient zum Umschalten zwischen vollständigen Rigs, einschließlich Verstärker, Effekten und gesamten Klangkonfigurationen.

Stompbox-Modus Dient zur Steuerung einzelner Effekte innerhalb eines bestehenden Rigs, ähnlich wie bei klassischen Stompboxen.

Bei Verwendung des Preset-Modus kann kompatible Software wie BIAS FX 2 direkt nach der Verbindung geöffnet werden, da der Controller für diesen Workflow vorkonfiguriert ist.

Aktivieren der MIDI-Steuerung in BIAS FX 2

Um die MIDI-Steuerung in BIAS FX 2 zu aktivieren:

1. Öffnen Sie das Menü *Settings*
2. Navigieren Sie zu *MIDI Settings*
3. Aktivieren Sie *MIDI Control*

Zuweisung von MIDI-CC-Befehlen (Stompbox-Modus)

Im Stompbox-Modus müssen MIDI-CC-Befehle manuell zugewiesen werden:

1. Öffnen Sie in der CubeSuite-App die *Equipment List* und wählen Sie *FootCtrl*
2. Wählen Sie *Custom Control*

3. Weisen Sie MIDI-CC-Nachrichten den Fußschaltern A, B, C und D zu
4. Stellen Sie sicher, dass jeder Fußschalter eine eindeutige MIDI-CC-Nummer verwendet, um Konflikte zu vermeiden
5. Halten Sie in BIAS FX 2 den gewünschten Effektparameter gedrückt
6. Wählen Sie *MIDI Assignment* und klicken Sie auf *Learn*
7. Betätigen Sie den entsprechenden Fußschalter, um die Zuweisung abzuschließen

Ein einzelner Fußschalter kann mehreren Effekten zugewiesen werden, indem der Lernvorgang wiederholt wird.

Seitenwender-Funktion

Der M-VAVE Chocolate kann auch als Seitenwender in kompatiblen Anwendungen verwendet werden. Die Unterstützung hängt von der jeweils verwendeten iOS- oder Android-App ab.

Tap-Tempo- und Tuner-Steuerung

Tap-Tempo- und Tuner-Ein/Aus-Funktionen können in kompatibler Software zugewiesen werden:

1. Öffnen Sie *Settings > MIDI Settings > Global MIDI Control Assignments*
2. Suchen Sie *Tap Tempo* oder *Tuner On/Off*
3. Klicken Sie auf *Learn* und betätigen Sie den gewünschten Fußschalter

Wichtige Informationen zur Stromversorgung

Der MVA-MCP stellt keine direkte USB-C-Stromversorgung bereit und kann daher keine externen Geräte wie z. B. den Valeton GP5 mit Strom versorgen. Für Anwendungen, bei denen eine Stromversorgung erforderlich ist, wird der M-VAVE MCP-PLUS empfohlen.

Anwenderhinweise

- Kompatibel mit einer Vielzahl von DAWs und Effektsoftware, einschließlich BIAS FX und AmpliTube
- Unterstützt drahtlose MIDI-Steuerung über Bluetooth
- Die Kompatibilität mit spezifischer Hardware hängt von deren jeweiliger MIDI-Implementierung ab

Wartung

Zur Sicherstellung einer langfristigen Zuverlässigkeit:

- Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel
- Lagern Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung, fern von Hitze und Feuchtigkeit
- Vermeiden Sie häufiges vollständiges Entladen des Akkus

Spezifikationen

Markenname	M-VAVE
Modellnummer	Chocolate (MVA-MCP)
Typ	MIDI-Controller / Seitenwender
Bedienung	Fußschalter
Konnektivität	USB, Bluetooth
Stromversorgung	USB 5V / 300mA
Akkulaufzeit	Bis zu 12 Stunden
Ladezeit	Ca. 2,5 Stunden
Abmessungen	227 × 55 × 35 mm
Gewicht	350 g
Betriebssysteme	PC, Mac, iOS (14+), Android (8+)

Importiert von: Dan Music Partner, Rugvænget 1, DK-8500 Grenaa, Dänemark
E-Mail: info@danmusicpartner.com **Web:** <https://danmusicpartner.com>

Introducción

El M-VAVE Chocolate es un controlador MIDI programable, compacto y ligero, diseñado para músicos e intérpretes. Admite la transmisión de mensajes MIDI a través de USB y Bluetooth y puede utilizarse tanto como controlador MIDI de pie como para pasar páginas. Gracias al control inteligente mediante aplicación, ofrece un funcionamiento intuitivo en sistemas PC, Mac, iOS y Android.

Guía de configuración

Carga inicial

Antes del primer uso, cargue completamente el controlador MIDI. Un tiempo de carga de aproximadamente 2,5 horas proporciona hasta 12 horas de funcionamiento. Utilice el cable USB suministrado para la carga.

Descarga de la app (CubeSuite)

Para configurar y controlar el M-VAVE Chocolate, instale la aplicación CubeSuite. La app puede descargarse escaneando el código QR del embalaje del producto o buscando *CubeSuite* en la tienda de aplicaciones de su dispositivo.

Requisitos del sistema:

- iOS versión 14 o posterior
- Android versión 8 o posterior

Emparejamiento Bluetooth

Active Bluetooth en su teléfono o tableta y encienda el controlador MIDI. En los ajustes de Bluetooth de su dispositivo, busque *FootCtrl* y empareje con él. Tras el emparejamiento, abra la aplicación CubeSuite y escanee los dispositivos cercanos. Seleccione *FootCtrl* en la Equipment List para establecer la conexión.

Nota (Bluetooth MIDI en iOS): En iOS, los dispositivos Bluetooth MIDI deben conectarse a través de un entorno MIDI compatible. Según la aplicación utilizada, esto puede gestionarse directamente dentro de una aplicación musical (por ejemplo, GarageBand) o mediante una utilidad estándar de Bluetooth MIDI como BLE-MIDI.

Instrucciones de funcionamiento

Modo Preset vs. Modo Stompbox

El M-VAVE Chocolate admite dos modos de funcionamiento principales:

Modo Preset Se utiliza para cambiar entre configuraciones completas, incluyendo amplificador, efectos y ajustes generales de sonido.

Modo Stompbox Se utiliza para controlar efectos individuales dentro de una configuración existente, de forma similar a los stompboxes tradicionales.

Al utilizar el Modo Preset, el software compatible como BIAS FX 2 puede abrirse directamente tras la conexión, ya que el controlador está preconfigurado para este flujo de trabajo.

Activación del control MIDI en BIAS FX 2

Para activar el control MIDI en BIAS FX 2:

1. Abra el menú *Settings*
2. Navegue hasta *MIDI Settings*
3. Active *MIDI Control*

Asignación de comandos MIDI CC (Modo Stompbox)

En el Modo Stompbox, los comandos MIDI CC deben asignarse manualmente:

1. En la aplicación CubeSuite, abra la *Equipment List* y seleccione *FootCtrl*
2. Seleccione *Custom Control*
3. Asigne mensajes MIDI CC a los interruptores de pie A, B, C y D
4. Asegúrese de que cada interruptor utilice un MIDI CC único para evitar conflictos

5. En BIAS FX 2, mantenga pulsado el parámetro del efecto deseado
6. Seleccione *MIDI Assignment* y haga clic en *Learn*
7. Presione el interruptor de pie correspondiente para completar la asignación

Un mismo interruptor de pie puede asignarse a varios efectos repitiendo el proceso de aprendizaje.

Función de paso de página

El M-VAVE Chocolate también puede utilizarse como pasador de páginas con aplicaciones compatibles. La compatibilidad depende de la aplicación iOS o Android utilizada.

Control de Tap Tempo y afinador

Las funciones de Tap Tempo y activación/desactivación del afinador pueden asignarse en software compatible:

1. Abra *Settings > MIDI Settings > Global MIDI Control Assignments*
2. Localice *Tap Tempo* o *Tuner On/Off*
3. Haga clic en *Learn* y presione el interruptor de pie deseado

Información importante sobre la alimentación

El MVA-MCP no proporciona salida de alimentación directa por USB-C y, por lo tanto, no puede suministrar energía a dispositivos externos como el Valeton GP5. Para aplicaciones que requieran suministro de energía, se recomienda el M-VAVE MCP-PLUS.

Consejos de uso

- Compatible con una amplia gama de DAW y software de efectos, incluyendo BIAS FX y AmpliTube
- Admite control MIDI inalámbrico mediante Bluetooth
- La compatibilidad con hardware específico depende de la implementación MIDI de cada dispositivo

Mantenimiento

Para garantizar una fiabilidad a largo plazo:

- Limpie la unidad únicamente con un paño suave y seco
- No utilice disolventes ni limpiadores abrasivos
- Guarde el dispositivo en un entorno seco, alejado del calor y la humedad
- Evite descargas profundas frecuentes de la batería

Especificaciones

Marca	M-VAVE
Número de modelo	Chocolate (MVA-MCP)
Tipo	Controlador MIDI / Pasador de páginas
Tipo de control	Interruptores de pie
Conectividad	USB, Bluetooth
Entrada de alimentación	USB 5V / 300mA
Duración de la batería	Hasta 12 horas
Tiempo de carga	Aprox. 2,5 horas
Dimensiones	227 × 55 × 35 mm
Peso	350 g
Sistemas operativos	PC, Mac, iOS (14+), Android (8+)

Importado por: Dan Music Partner, Rugvænget 1, DK-8500 Grenaa, Dinamarca
Email: info@danmusicpartner.com **Web:** <https://danmusicpartner.com>

Introduction

Le M-VAVE Chocolate est un contrôleur MIDI programmable, compact et léger, conçu pour les musiciens et les artistes. Il prend en charge la transmission des messages MIDI via USB et Bluetooth et peut être utilisé à la fois comme contrôleur MIDI au pied et comme tourne-pages. Grâce à un contrôle intelligent via application, il offre une utilisation intuitive sur les systèmes PC, Mac, iOS et Android.

Guide d'installation

Charge initiale

Avant la première utilisation, chargez complètement le contrôleur MIDI. Un temps de charge d'environ 2,5 heures permet jusqu'à 12 heures de fonctionnement. Utilisez le câble USB fourni pour la charge.

Téléchargement de l'application (CubeSuite)

Pour configurer et contrôler le M-VAVE Chocolate, installez l'application CubeSuite. L'application peut être téléchargée en scannant le code QR figurant sur l'emballage du produit ou en recherchant *CubeSuite* dans la boutique d'applications de votre appareil.

Configuration requise :

- iOS version 14 ou ultérieure
- Android version 8 ou ultérieure

Appairage Bluetooth

Activez le Bluetooth sur votre téléphone ou votre tablette, puis allumez le contrôleur MIDI. Dans les réglages Bluetooth de votre appareil, recherchez *FootCtrl* et procédez à l'appairage. Après l'appairage, ouvrez l'application CubeSuite et recherchez les appareils à proximité. Sélectionnez *FootCtrl* dans la Equipment List afin d'établir la connexion.

Remarque (Bluetooth MIDI sur iOS) : Sur iOS, les appareils Bluetooth MIDI doivent être connectés via un environnement MIDI compatible. Selon l'application utilisée, cela peut être géré directement dans une application musicale (par exemple GarageBand) ou via un utilitaire Bluetooth MIDI standard tel que BLE-MIDI.

Instructions d'utilisation

Mode Preset vs. Mode Stompbox

Le M-VAVE Chocolate prend en charge deux modes de fonctionnement principaux :

Mode Preset Permet de passer d'une configuration complète à une autre, incluant amplificateur, effets et réglages sonores globaux.

Mode Stompbox Permet de contrôler des effets individuels au sein d'une configuration existante, de manière similaire aux pédales stompbox traditionnelles.

Lors de l'utilisation du mode Preset, un logiciel compatible tel que BIAS FX 2 peut être ouvert directement après la connexion, le contrôleur étant préconfiguré pour ce flux de travail.

Activation du contrôle MIDI dans BIAS FX 2

Pour activer le contrôle MIDI dans BIAS FX 2 :

1. Ouvrez le menu *Settings*
2. Accédez à *MIDI Settings*
3. Activez *MIDI Control*

Attribution des commandes MIDI CC (Mode Stompbox)

En mode Stompbox, les commandes MIDI CC doivent être attribuées manuellement :

1. Dans l'application CubeSuite, ouvrez la *Equipment List* et sélectionnez *FootCtrl*
2. Sélectionnez *Custom Control*
3. Attribuez des messages MIDI CC aux commutateurs au pied A, B, C et D

4. Assurez-vous que chaque commutateur utilise un MIDI CC unique afin d'éviter les conflits
 5. Dans BIAS FX 2, appuyez longuement sur le paramètre d'effet souhaité
 6. Sélectionnez *MIDI Assignment* et cliquez sur *Learn*
 7. Appuyez sur le commutateur au pied correspondant pour finaliser l'attribution
- Un même commutateur au pied peut être attribué à plusieurs effets en répétant le processus d'apprentissage.

Fonction tourne-pages

Le M-VAVE Chocolate peut également être utilisé comme tourne-pages avec des applications compatibles. La prise en charge dépend de l'application iOS ou Android utilisée.

Contrôle du Tap Tempo et de l'accordeur

Les fonctions Tap Tempo et activation/désactivation de l'accordeur peuvent être attribuées dans les logiciels compatibles :

1. Ouvrez *Settings > MIDI Settings > Global MIDI Control Assignments*
2. Recherchez *Tap Tempo* ou *Tuner On/Off*
3. Cliquez sur *Learn* et appuyez sur le commutateur au pied souhaité

Informations importantes sur l'alimentation

Le MVA-MCP ne fournit pas d'alimentation directe via USB-C et ne peut donc pas alimenter des appareils externes tels que le Valeton GP5. Pour les applications nécessitant une alimentation électrique, le M-VAVE MCP-PLUS est recommandé.

Conseils d'utilisation

- Compatible avec une large gamme de DAW et de logiciels d'effets, notamment BIAS FX et AmpliTube
- Prend en charge le contrôle MIDI sans fil via Bluetooth
- La compatibilité avec des matériels spécifiques dépend de leur implémentation MIDI respective

Entretien

Afin d'assurer une fiabilité à long terme :

- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec
- N'utilisez pas de solvants ni de produits de nettoyage abrasifs
- Conservez l'appareil dans un environnement sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité
- Évitez les décharges profondes fréquentes de la batterie

Spécifications

Nom de la marque	M-VAVE
Numéro de modèle	Chocolate (MVA-MCP)
Type	Contrôleur MIDI / Tourne-pages
Type de commande	Commutateurs au pied
Connectivité	USB, Bluetooth
Entrée d'alimentation	USB 5V / 300mA
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 12 heures
Temps de charge	Environ 2,5 heures
Dimensions	227 × 55 × 35 mm
Poids	350 g
Systèmes d'exploitation	PC, Mac, iOS (14+), Android (8+)

Importé par : Dan Music Partner, Rugvænget 1, DK-8500 Grenaa, Danemark
Email : info@danmusicpartner.com **Web :** <https://danmusicpartner.com>

Introduzione

Il M-VAVE Chocolate è un controller MIDI programmabile, compatto e leggero, progettato per musicisti e performer. Supporta la trasmissione dei messaggi MIDI tramite USB e Bluetooth e può essere utilizzato sia come controller MIDI a pedale sia come voltapagina. Grazie al controllo intelligente tramite app, offre un funzionamento intuitivo su sistemi PC, Mac, iOS e Android.

Guida all'installazione

Ricarica iniziale

Prima del primo utilizzo, caricare completamente il controller MIDI. Un tempo di ricarica di circa 2,5 ore consente fino a 12 ore di funzionamento. Utilizzare il cavo USB in dotazione per la ricarica.

Download dell'app (CubeSuite)

Per configurare e controllare il M-VAVE Chocolate, installare l'app CubeSuite. L'app può essere scaricata scansionando il codice QR presente sulla confezione del prodotto oppure cercando *CubeSuite* nello store di applicazioni del proprio dispositivo.

Requisiti di sistema:

- iOS versione 14 o successiva
- Android versione 8 o successiva

Accoppiamento Bluetooth

Attivare il Bluetooth sul telefono o sul tablet e accendere il controller MIDI. Nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo, cercare *FootCtrl* ed effettuare l'accoppiamento. Dopo l'accoppiamento, aprire l'app CubeSuite e cercare i dispositivi nelle vicinanze. Selezionare *FootCtrl* dalla Equipment List per stabilire la connessione.

Nota (Bluetooth MIDI su iOS): Su iOS, i dispositivi Bluetooth MIDI devono essere collegati tramite un ambiente MIDI compatibile. A seconda dell'app utilizzata, ciò può avvenire direttamente all'interno di un'app musicale (ad esempio GarageBand) oppure tramite un'utilità Bluetooth MIDI standard come BLE-MIDI.

Istruzioni per l'uso

Modalità Preset vs. Modalità Stompbox

Il M-VAVE Chocolate supporta due modalità operative principali:

Modalità Preset Utilizzata per passare tra configurazioni complete, includendo amplificatore, effetti e impostazioni sonore complessive.

Modalità Stompbox Utilizzata per controllare singoli effetti all'interno di una configurazione esistente, in modo simile alle tradizionali stompbox.

Quando si utilizza la Modalità Preset, software compatibili come BIAS FX 2 possono essere aperti direttamente dopo la connessione, poiché il controller è preconfigurato per questo flusso di lavoro.

Abilitazione del controllo MIDI in BIAS FX 2

Per abilitare il controllo MIDI in BIAS FX 2:

1. Aprire il menu *Settings*
2. Accedere a *MIDI Settings*
3. Attivare *MIDI Control*

Assegnazione dei comandi MIDI CC (Modalità Stompbox)

In Modalità Stompbox, i comandi MIDI CC devono essere assegnati manualmente:

1. Nell'app CubeSuite, aprire la *Equipment List* e selezionare *FootCtrl*
2. Selezionare *Custom Control*
3. Assegnare i messaggi MIDI CC ai footswitch A, B, C e D
4. Assicurarsi che ogni footswitch utilizzi un MIDI CC univoco per evitare conflitti

5. In BIAS FX 2, tenere premuto il parametro dell'effetto desiderato
6. Selezionare *MIDI Assignment* e fare clic su *Learn*
7. Premere il footswitch corrispondente per completare l'assegnazione

Un singolo footswitch può essere assegnato a più effetti ripetendo il processo di apprendimento.

Funzione voltapagine

Il M-VAVE Chocolate può essere utilizzato anche come voltapagine con applicazioni compatibili. Il supporto dipende dall'app iOS o Android utilizzata.

Controllo Tap Tempo e accordatore

Le funzioni Tap Tempo e attivazione/disattivazione dell'accordatore possono essere assegnate in software compatibili:

1. Aprire *Settings > MIDI Settings > Global MIDI Control Assignments*
2. Individuare *Tap Tempo* o *Tuner On/Off*
3. Fare clic su *Learn* e premere il footswitch desiderato

Informazioni importanti sull'alimentazione

Il MVA-MCP non fornisce alimentazione diretta tramite USB-C e pertanto non può alimentare dispositivi esterni come il Valeton GP5. Per applicazioni che richiedono alimentazione elettrica, si consiglia il M-VAVE MCP-PLUS.

Suggerimenti per l'uso

- Compatibile con un'ampia gamma di DAW e software di effetti, inclusi BIAS FX e AmpliTube
- Supporta il controllo MIDI wireless tramite Bluetooth
- La compatibilità con hardware specifici dipende dalla loro implementazione MIDI

Manutenzione

Per garantire un'affidabilità a lungo termine:

- Pulire l'unità esclusivamente con un panno morbido e asciutto
- Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi
- Conservare il dispositivo in un ambiente asciutto, lontano da calore e umidità
- Evitare frequenti scariche complete della batteria

Specifiche

Nome del marchio	M-VAVE
Numero di modello	Chocolate (MVA-MCP)
Tipo	Controller MIDI / Voltapagine
Tipo di controllo	Footswitch
Connettività	USB, Bluetooth
Ingresso di alimentazione	USB 5V / 300mA
Autonomia della batteria	Fino a 12 ore
Tempo di ricarica	Circa 2,5 ore
Dimensioni	227 × 55 × 35 mm
Peso	350 g
Sistemi operativi	PC, Mac, iOS (14+), Android (8+)

Importato da: Dan Music Partner, Rugvænget 1, DK-8500 Grenaa, Danimarca
Email: info@danmusicpartner.com **Web:** <https://danmusicpartner.com>

Introductie

De M-VAVE Chocolate is een compacte en lichtgewicht programmeerbare MIDI-controller, ontworpen voor muzikanten en performers. Hij ondersteunt de overdracht van MIDI-berichten via USB en Bluetooth en kan zowel worden gebruikt als MIDI-voetcontroller als paginawisselaar. Dankzij intelligente app-gebaseerde bediening biedt hij een intuïtieve werking op PC-, Mac-, iOS- en Android-systemen.

Installatiehandleiding

Initiële oplading

Laad de MIDI-controller vóór het eerste gebruik volledig op. Een oplaadtijd van ongeveer 2,5 uur biedt tot 12 uur gebruiksduur. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om op te laden.

App-download (CubeSuite)

Om de M-VAVE Chocolate te configureren en te bedienen, installeert u de CubeSuite-app. De app kan worden gedownload door de QR-code op de productverpakking te scannen of door te zoeken naar *CubeSuite* in de appstore van uw apparaat.

Systeemvereisten:

- iOS versie 14 of hoger
- Android versie 8 of hoger

Bluetooth-koppeling

Schakel Bluetooth in op uw telefoon of tablet en zet de MIDI-controller aan. Zoek in de Bluetooth-instellingen van uw apparaat naar *FootCtrl* en koppel hiermee. Na het koppelen opent u de CubeSuite-app en scant u naar apparaten in de buurt. Selecteer *FootCtrl* in de Equipment List om de verbinding tot stand te brengen.

Opmerking (Bluetooth MIDI op iOS): Op iOS moeten Bluetooth MIDI-apparaten worden verbonden via een compatibele MIDI-omgeving. Afhankelijk van de gebruikte app kan dit rechtstreeks binnen een muziekapplicatie (bijvoorbeeld GarageBand) worden afgehandeld of via een standaard Bluetooth MIDI-hulpprogramma zoals BLE-MIDI.

Bedieningsinstructies

Preset-modus vs. Stompbox-modus

De M-VAVE Chocolate ondersteunt twee hoofdwerkingsmodi:

Preset-modus Wordt gebruikt om te schakelen tussen volledige configuraties, inclusief versterker, effecten en algemene geluidsinstellingen.

Stompbox-modus Wordt gebruikt om individuele effecten binnen een bestaande configuratie te bedienen, vergelijkbaar met traditionele stompboxes.

Bij gebruik van de Preset-modus kan compatibele software zoals BIAS FX 2 direct na het verbinden worden geopend, aangezien de controller voor deze workflow is voorgeconfigureerd.

MIDI-bediening inschakelen in BIAS FX 2

Om MIDI-bediening in BIAS FX 2 in te schakelen:

1. Open het menu *Settings*
2. Ga naar *MIDI Settings*
3. Schakel *MIDI Control* in

Toewijzen van MIDI CC-commando's (Stompbox-modus)

In de Stompbox-modus moeten MIDI CC-commando's handmatig worden toegewezen:

1. Open in de CubeSuite-app de *Equipment List* en selecteer *FootCtrl*
2. Selecteer *Custom Control*
3. Wijs MIDI CC-berichten toe aan voetschakelaars A, B, C en D

4. Zorg ervoor dat elke voetschakelaar een unieke MIDI CC gebruikt om conflicten te voorkomen
5. Houd in BIAS FX 2 de gewenste effectparameter ingedrukt
6. Selecteer *MIDI Assignment* en klik op *Learn*
7. Druk op de overeenkomstige voetschakelaar om de toewijzing te voltooien

Eén voetschakelaar kan aan meerdere effecten worden toegewezen door het leerproces te herhalen.

Pagina-omslagfunctie

De M-VAVE Chocolate kan ook worden gebruikt als paginawisselaar met compatibele applicaties. Ondersteuning is afhankelijk van de gebruikte iOS- of Android-app.

Tap Tempo- en tunerbediening

Tap Tempo- en tuner aan/uit-functies kunnen worden toegewezen in compatibele software:

1. Open *Settings* > *MIDI Settings* > *Global MIDI Control Assignments*
2. Zoek *Tap Tempo* of *Tuner On/Off*
3. Klik op *Learn* en druk op de gewenste voetschakelaar

Belangrijke informatie over voeding

De MVA-MCP levert geen directe USB-C-voeding en kan daarom geen externe apparaten zoals de Valeton GP5 van stroom voorzien. Voor toepassingen waarbij stroomvoorziening vereist is, wordt de M-VAVE MCP-PLUS aanbevolen.

Gebruikerstips

- Compatibel met een breed scala aan DAW's en effectsoftware, waaronder BIAS FX en AmpliTube
- Ondersteunt draadloze MIDI-bediening via Bluetooth
- Compatibiliteit met specifieke hardware is afhankelijk van de betreffende MIDI-implementatie

Onderhoud

Om een langdurige betrouwbaarheid te garanderen:

- Reinig het apparaat uitsluitend met een zachte, droge doek
- Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen
- Bewaar het apparaat in een droge omgeving, uit de buurt van warmte en vocht
- Vermijd frequente volledige ontlading van de batterij

Specificaties

Merknaam	M-VAVE
Modelnummer	Chocolate (MVA-MCP)
Type	MIDI-controller / Paginawisselaar
Type bediening	Voetschakelaars
Connectiviteit	USB, Bluetooth
Voedingsingang	USB 5V / 300mA
Batterijduur	Tot 12 uur
Oplaadtijd	Ca. 2,5 uur
Afmetingen	227 × 55 × 35 mm
Gewicht	350 g
Besturingssystemen	PC, Mac, iOS (14+), Android (8+)

Geïmporteerd door: Dan Music Partner, Rugvænget 1, DK-8500 Grenaa, Denemarken
Email: info@danmusicpartner.com **Web:** <https://danmusicpartner.com>

Introduksjon

M-VAVE Chocolate er en kompakt og lett programmerbar MIDI-kontroller utviklet for musikere og utøvere. Den støtter overføring av MIDI-meldinger via USB og Bluetooth og kan brukes både som MIDI-fotkontroller og som sidevender. Med intelligent app-basert styring tilbyr den intuitiv betjening på PC-, Mac-, iOS- og Android-systemer.

Oppsettveiledning

Første lading

Før første gangs bruk må MIDI-kontrolleren lades helt opp. En ladetid på omtrent 2,5 timer gir opptil 12 timers drift. Bruk den medfølgende USB-kabelen til lading.

Nedlasting av app (CubeSuite)

For å konfigurere og styre M-VAVE Chocolate må CubeSuite-appen installeres. Appen kan lastes ned ved å skanne QR-koden på produktemballasjen eller ved å søke etter *CubeSuite* i appbutikken på enheten din.

Systemkrav:

- iOS versjon 14 eller nyere
- Android versjon 8 eller nyere

Bluetooth-paring

Aktiver Bluetooth på telefonen eller nettbrettet ditt og slå på MIDI-kontrolleren. Søk etter *FootCtrl* i Bluetooth-innstillingene på enheten og par med den. Etter vellykket paring åpner du CubeSuite-appen og søker etter nærliggende enheter. Velg *FootCtrl* fra Equipment List for å opprette tilkoblingen.

Merk (Bluetooth MIDI på iOS): På iOS må Bluetooth MIDI-enheter kobles til via et kompatibelt MIDI-miljø. Avhengig av appen som brukes, kan dette håndteres direkte i en musikkapp (for eksempel GarageBand) eller via et standard Bluetooth MIDI-hjelpesprogram som BLE-MIDI.

Bruksanvisning

Preset-modus vs. Stompbox-modus

M-VAVE Chocolate støtter to hoveddriftsmoduser:

Preset-modus Brukes til å bytte mellom komplette oppsett, inkludert forsterker, effekter og overordnede lyd-konfigurasjoner.

Stompbox-modus Brukes til å styre individuelle effekter innenfor et eksisterende oppsett, tilsvarende tradisjonelle stompbokser.

Ved bruk av Preset-modus kan kompatibel programvare som BIAS FX 2 åpnes direkte etter tilkobling, siden kontrolleren er forhåndskonfigurert for denne arbeidsflyten.

Aktivering av MIDI-styring i BIAS FX 2

For å aktivere MIDI-styring i BIAS FX 2:

1. Åpne menyen *Settings*
2. Gå til *MIDI Settings*
3. Aktiver *MIDI Control*

Tildeling av MIDI CC-kommandoer (Stompbox-modus)

I Stompbox-modus må MIDI CC-kommandoer tildeles manuelt:

1. I CubeSuite-appen, åpne *Equipment List* og velg *FootCtrl*
2. Velg *Custom Control*
3. Tildel MIDI CC-meldinger til fotbryterne A, B, C og D
4. Sørg for at hver fotbryter bruker en unik MIDI CC for å unngå konflikter
5. I BIAS FX 2, trykk og hold inne ønsket effektparameter

6. Velg *MIDI Assignment* og klikk på *Learn*
 7. Trykk på tilsvarende fotbryter for å fullføre tildelingen
- Én fotbryter kan tildeles flere effekter ved å gjenta læringsprosessen.

Sidevender-funksjon

M-VAVE Chocolate kan også brukes som sidevender i kompatible applikasjoner. Støtte avhenger av hvilken iOS- eller Android-app som benyttes.

Tap Tempo- og tuner-kontroll

Tap Tempo- og tuner på/av-funksjoner kan tildeles i kompatibel programvare:

1. Åpne *Settings > MIDI Settings > Global MIDI Control Assignments*
2. Finn *Tap Tempo* eller *Tuner On/Off*
3. Klikk på *Learn* og trykk på ønsket fotbryter

Viktig informasjon om strømforsyning

MVA-MCP leverer ikke direkte USB-C-strøm og kan derfor ikke forsyne eksterne enheter som Valeton GP5 med strøm. For bruksområder der strømforsyning er påkrevd, anbefales M-VAVE MCP-PLUS.

Brukertips

- Kompatibel med et bredt utvalg av DAW-er og effektprogramvare, inkludert BIAS FX og AmpliTube
- Støtter trådløs MIDI-styring via Bluetooth
- Kompatibilitet med spesifikk maskinvare avhenger av den enkelte enhetens MIDI-implementering

Vedlikehold

For å sikre langvarig pålitelighet:

- Rengjør enheten kun med en myk, tørr klut
- Ikke bruk løsemidler eller slipende rengjøringsmidler
- Oppbevar enheten i et tørt miljø, borte fra varme og fuktighet
- Unngå hyppig fullstendig utlading av batteriet

Spesifikasjoner

Merkenavn	M-VAVE
Modellnummer	Chocolate (MVA-MCP)
Type	MIDI-kontroller / Sidevender
Kontrolltype	Fotbrytere
Tilkobling	USB, Bluetooth
Strøminngang	USB 5V / 300mA
Batteritid	Opptil 12 timer
Ladetid	Ca. 2,5 timer
Dimensjoner	227 × 55 × 35 mm
Vekt	350 g
Operativsystemer	PC, Mac, iOS (14+), Android (8+)

Importert av: Dan Music Partner, Rugvænget 1, DK-8500 Grenaa, Danmark
E-post: info@danmusicpartner.com **Web:** <https://danmusicpartner.com>

Introduktion

M-VAVE Chocolate är en kompakt och lätt programmerbar MIDI-kontroller, utvecklad för musiker och artister. Den stöder överföring av MIDI-meddelanden via USB och Bluetooth och kan användas både som MIDI-fotkontroller och som sidvändare. Med intelligent appbaserad styrning erbjuder den intuitiv användning på PC-, Mac-, iOS- och Android-system.

Installationsguide

Inledande laddning

Ladda MIDI-kontrollern helt före första användning. En laddningstid på cirka 2,5 timmar ger upp till 12 timmars drift. Använd den medföljande USB-kabeln för laddning.

Appnedladdning (CubeSuite)

För att konfigurera och styra M-VAVE Chocolate ska CubeSuite-appen installeras. Appen kan laddas ner genom att skanna QR-koden på produktförpackningen eller genom att söka efter *CubeSuite* i din enhets appbutik.

Systemkrav:

- iOS version 14 eller senare
- Android version 8 eller senare

Bluetooth-parkoppling

Aktivera Bluetooth på din telefon eller surfplatta och slå på MIDI-kontrollern. Sök efter *FootCtrl* i enhetens Bluetooth-inställningar och parkoppla den. Efter lyckad parkoppling öppnar du CubeSuite-appen och söker efter närliggande enheter. Välj *FootCtrl* i Equipment List för att upprätta anslutningen.

Observera (Bluetooth MIDI på iOS): På iOS måste Bluetooth MIDI-enheter anslutas via en kompatibel MIDI-miljö. Beroende på vilken app som används kan detta hanteras direkt i en musikapp (till exempel GarageBand) eller via ett standardiserat Bluetooth MIDI-hjälpprogram som BLE-MIDI.

Bruksanvisning

Preset-läge vs. Stompbox-läge

M-VAVE Chocolate stöder två huvudsakliga driftlägen:

Preset-läge Används för att växla mellan kompletta riggar, inklusive förstärkare, effekter och övergripande ljudkonfigurationer.

Stompbox-läge Används för att styra enskilda effekter inom en befintlig rigg, på samma sätt som traditionella stompboxar.

Vid användning av Preset-läget kan kompatibel programvara såsom BIAS FX 2 öppnas direkt efter anslutning, eftersom kontrollern är förkonfigurerad för detta arbetsflöde.

Aktivera MIDI-styrning i BIAS FX 2

För att aktivera MIDI-styrning i BIAS FX 2:

1. Öppna menyn *Settings*
2. Navigera till *MIDI Settings*
3. Aktivera *MIDI Control*

Tilldelning av MIDI CC-kommandon (Stompbox-läge)

I Stompbox-läget måste MIDI CC-kommandon tilldelas manuellt:

1. I CubeSuite-appen, öppna *Equipment List* och välj *FootCtrl*
2. Välj *Custom Control*
3. Tilldela MIDI CC-meddelanden till fotomkopplarna A, B, C och D
4. Säkerställ att varje fotomkopplare använder en unik MIDI CC för att undvika konflikter

5. I BIAS FX 2, tryck och håll ned den önskade effektparametern
6. Välj *MIDI Assignment* och klicka på *Learn*
7. Tryck på motsvarande fotomkopplare för att slutföra tilldelningen

En och samma fotomkopplare kan tilldelas flera effekter genom att upprepa inlärningsprocessen.

Sidvändarfunktion

M-VAVE Chocolate kan även användas som sidvändare i kompatibla applikationer. Stödet beror på vilken iOS- eller Android-app som används.

Tap Tempo- och tuner-styrning

Tap Tempo- och tuner på/av-funktioner kan tilldelas i kompatibel programvara:

1. Öppna *Settings* > *MIDI Settings* > *Global MIDI Control Assignments*
2. Leta upp *Tap Tempo* eller *Tuner On/Off*
3. Klicka på *Learn* och tryck på önskad fotomkopplare

Viktig information om strömförsörjning

MVA-MCP tillhandahåller ingen direkt USB-C-ström och kan därför inte försörja externa enheter såsom Valeton GP5 med ström. För tillämpningar som kräver strömförsörjning rekommenderas M-VAVE MCP-PLUS.

Användartips

- Kompatibel med ett brett utbud av DAW:er och effektprogramvara, inklusive BIAS FX och AmpliTube
- Stöder trådlös MIDI-styrning via Bluetooth
- Kompatibilitet med specifik hårdvara beror på respektive enhets MIDI-implementation

Underhåll

För att säkerställa långvarig tillförlitlighet:

- Rengör enheten endast med en mjuk, torr trasa
- Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel
- Förvara enheten i en torr miljö, borta från värme och fukt
- Undvik frekvent fullständig urladdning av batteriet

Specifikationer

Varumärke	M-VAVE
Modellnummer	Chocolate (MVA-MCP)
Typ	MIDI-kontroller / Sidvändare
Kontrolltyp	Fotomkopplare
Anslutning	USB, Bluetooth
Strömingång	USB 5V / 300mA
Batteritid	Upp till 12 timmar
Laddningstid	Cirka 2,5 timmar
Mått	227 × 55 × 35 mm
Vikt	350 g
Operativsystem	PC, Mac, iOS (14+), Android (8+)

Importerad av: Dan Music Partner, Rugvænget 1, DK-8500 Grenaa, Danmark
E-post: info@danmusicpartner.com **Webb:** <https://danmusicpartner.com>

CHOCOLATE
Wireless MIDI Controller



ISOLATE
MIDI Controller

■ Portable midi pedal, small and exquisite
■ Intelligent APP control, easy to operate, convenient to use
■ Charging for 2.5 hours, can be used for 12 hours
■ The display screen can directly feedback the commands you issued

- Portable midi pedal, small and exquisite
- Intelligent APP control, easy to operate, charging for 2.5 hours, can be used for 12
- The display screen can directly feedback

CHOCOLATE

Wireless MIDI Controller

SKPD8B50402 0938



FC CE UK CA  RoHS
MADE IN CHINA

Imported by:
DanMusicPartner
Rugvaenget 1
8500 Grenaa
Denmark
info@danmusicpartner.com