

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania stroju kąpielowego – zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa UE

1. Przeznaczenie wyrobu

- Produkt jest przeznaczony jako strój kąpielowy do użytku rekreacyjnego: na plaży, basenie, w spa, podczas opalania oraz lekkiej aktywności wodnej.
- Nie jest przeznaczony do nurkowania głębinowego, sportów ekstremalnych, pracy w środowisku niebezpiecznym ani jako środek ochrony indywidualnej.

2. Ograniczenia użytkowania

- Nie stosować jako odzieży ochronnej przed zimnem, wysoką temperaturą, substancjami chemicznymi, promieniowaniem UV ani ostrymi przedmiotami.
- Nie używać w środowiskach, gdzie istnieje ryzyko zaczepienia się materiału (np. zjeżdżalnie z uszkodzoną powierzchnią, ostre krawędzie, wystające elementy konstrukcyjne).
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony, nadmiernie rozciągnięty, rozerwany, ma uszkodzone szwy, zapięcia lub ramiączka.
- Nie stosować dla osób, u których stwierdzono alergię lub nadwrażliwość na włókna syntetyczne (poliamid, elastan, poliestr) lub barwniki tekstylne.

3. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa osobistego

- **Ryzyko podrażnień skóry:** w przypadku zaczerwienienia, swędzenia, wysypki lub innego podrażnienia natychmiast zdjąć strój, przemyć skórę czystą wodą i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
- **Ograniczenie krążenia:** zbyt obcisły strój kąpielowy może powodować otarcia, ucisk i ograniczenie krążenia. Jeśli odczuwasz ból, drętwienie lub dyskomfort, natychmiast zdejmij lub poluzuj produkt i wybierz większy rozmiar.
- **Elementy dopasowania (haka i oczka, ramiączka):**
 - Przed wejściem do wody upewnij się, że zapięcia są prawidłowo zamknięte i nieuszkodzone.
 - Nie ciągnij gwałtownie za ramiączka ani za zapięcia – grozi to nagłym zerwaniem materiału i możliwością utraty okrycia ciała.
- **Użytkowanie w wodzie:** materiał może stać się cięższy i luźniejszy po zamoczeniu, szczególnie przy silnym ruchu wody. Sprawdź dopasowanie stroju przed pływaniem w falach lub w silnym nurcie.

4. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu w słońcu i w wodzie

- Produkt sam w sobie nie zapewnia pełnej ochrony przed promieniowaniem UV. Zawsze stosuj odpowiednie kosmetyki z filtrem UV na odsłonięte części ciała.
- Po długim kontakcie z chlorowaną wodą lub wodą morską materiał może tracić kolor i elastyczność. Zniszczony lub nadmiernie rozciągnięty strój może gorzej przylegać do ciała.
- Nie pozostawiaj stroju przez długi czas mokrego i ściśniętego (np. w plastikowej torbie) – może to sprzyjać rozwojowi nieprzyjemnego zapachu i bakterii.

5. Instrukcje bezpiecznego użytkowania

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z informacjami na metkach dotyczących składu i pielęgnacji.

- Przed każdym użyciem:
 - Sprawdź, czy materiał nie ma dziur, przetarć ani uszkodzonych szwów.
 - Skontroluj stan zapieć i ramiączek.
 - Upewnij się, że rozmiar i dopasowanie są odpowiednie, a ruchy nie są ograniczone.
- Podczas zakładania i zdejmowania:
 - Zakładaj i zdejmuj powoli, unikając gwałtownego szarpania, szczególnie w okolicy zapieć i dekoracyjnych wycięć.
 - Nie używaj ostrych przedmiotów (paznokci, biżuterii, spinek) w bezpośrednim kontakcie z materiałem, by uniknąć jego uszkodzenia.
- Unikaj długotrwałego kontaktu z szorstkimi powierzchniami (beton, chropowate krawędzie basenu, skały), ponieważ mogą one zmechanizować lub przerwać tkaninę.

6. Bezpieczne użytkowanie wkładek i elementów modelujących

- Produkt może zawierać wyjmowane miękkie wkładki. Przed użyciem upewnij się, że są prawidłowo umieszczone i nie mają ostrych lub zdeformowanych krawędzi.
- Nie noś uszkodzonych wkładek – w razie potrzeby usuń je całkowicie.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból w okolicach piersi w trakcie użytkowania, zdejmij strój i sprawdź ułożenie wkładek.

7. Instrukcje bezpiecznej pielęgnacji

- Stosuj się do oznaczeń na metce dotyczących temperatury prania i sposobu pielęgnacji.
- Po każdym użyciu wypłucz strój w czystej, chłodnej wodzie, aby usunąć chlor, sól, piasek i kosmetyki.
- Jeśli używasz prania mechanicznego:
 - Ustaw delikatny program, niską temperaturę i niskie obroty wirowania.
 - Zaleca się stosowanie woreczka ochronnego do prania delikatnych tkanin, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń.
 - Nie używaj wybielaczy ani agresywnych detergentów, które mogą osłabiać włókna.
- Nie susz w suszarce bębnowej, na gorących grzejnikach ani w bezpośrednim kontakcie z innymi źródłami ciepła. Susz na płasko lub rozwieszony, w cieniu.
- Nie prasuj – wysoka temperatura może trwale uszkodzić elastan i poliamid.

8. Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających opieki

- Produkt nie jest zabawką. Nie pozostawiaj go w zasięgu małych dzieci bez nadzoru, aby uniknąć ryzyka uduszenia, połknięcia drobnych elementów lub owinięcia materiału wokół szyi.
- Osoby starsze, z ograniczoną sprawnością ruchową lub sensoryczną powinny używać produktu pod nadzorem lub z pomocą innych, jeśli mają trudności z samodzielnym zakładaniem i zdejmowaniem stroju.

9. Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.
- Przed schowaniem upewnij się, że strój jest całkowicie suchy, aby ograniczyć ryzyko rozwoju pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
- Nie przechowuj w stanie mocno ściśniętym przez długi czas (np. pod ciężkimi przedmiotami), aby nie doprowadzić do trwałego odkształcenia.

10. Postępowanie w przypadku uszkodzenia lub wątpliwości

- W razie zauważenia uszkodzeń (rozerwania, pęknięte zapięcia, nadmiernie rozciągnięty materiał) zaprzestań używania produktu.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać zapięć lub szwów w sposób prowizoryczny (np. używając agrafek, ostrych klipsów), ponieważ może to spowodować skaleczenia lub kolejne uszkodzenia.
- Jeśli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa dalszego użytkowania (np. po długim okresie intensywnego używania), potraktuj produkt jako zużyty i wymień na nowy.

11. Informacje dotyczące środowiska i utylizacji

- Produkt składa się głównie z włókien syntetycznych, które rozkładają się bardzo wolno. Nie spalaj go samodzielnie i nie wyrzucaj w środowisku naturalnym.
- Zużyty produkt utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów komunalnych lub tekstylnych.

Przestrzeganie powyższych wskazówek zwiększa bezpieczeństwo użytkownika oraz ogranicza ryzyko związane z niewłaściwym korzystaniem z produktu.

www.cupshe.com



Biodegradable
plastics



Brand Name: CUPSHE
Manufacture Name: Nanjing Bangxu Trading Co., Ltd.
Address: No. 12, Mo Zhou East Road, Mo Ling Street, Jiangning District
, Nanjing, Jiangsu Province
Email: finance_public2021@163.com

EC REP

Name: VISHTEC Ltd
Address: 3 rd floor office 5, Plovdiv 2
Liuben Karavelov bul, 4002 Bulgaria
Email: compliance@vish-tec.com

EN WARNING: To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages, or playpens. This bag is not a toy.

DE ACHTUNG: Um Erstickengefahr zu vermeiden, halten Sie diesen Plastikbeutel von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Kinderbetten, Betten, Kinderwagen oder Laufstillen. Dieser Beutel ist kein Spielzeug.

FR ATTENTION: Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de la portée des bébés et des enfants. Ne pas utiliser ce sac dans un lit bébé, un berceau ou un parc pour enfants. Ce sac n'est pas un jouet.

IT ATTENZIONE: Per evitare il rischio di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano da neonati e bambini. Non utilizzare questo sacchetto in culla, letti, carrozzine o box. Questo sacchetto non è un giocattolo.

ES ADVERTENCIA: Para evitar el peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. No utilice esta bolsa en cunas, camas, cochecitos o parques. Esta bolsa no es un juguete.

NL WAARSCHUWING: Om verstikkingsgevaar te voorkomen, houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen. Gebruik deze zak niet in wiegjes, bedden, kinderwagens of boxen. Deze zak is geen speelgoed.



CUPSHE