

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Niniejsze instrukcje dotyczą przenośnego monitora LCD/IPS 10,1 cala z wejściami HDMI, USB, VGA, AV, BNC oraz wyjściem słuchawkowym. Produkt jest przeznaczony do wyświetlania obrazu po podłączeniu do kompatybilnych urządzeń zewnętrznych.

1. Przeznaczenie produktu

- Używaj produktu wyłącznie jako monitora do zastosowań wewnętrznych lub w odpowiednio zabezpieczonych instalacjach technicznych.
- Produkt powinien być używany tylko zgodnie z jego przewidzianą funkcją, tj. do wyświetlania obrazu z kompatybilnych źródeł sygnału.
- Nie używaj urządzenia do zastosowań medycznych, ratunkowych, kontroli krytycznych systemów ani w sytuacjach, w których awaria obrazu mogłaby spowodować zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie, zasilacz, przewody i złącza nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa, ekran, przewód zasilający lub złącza są pęknięte, zdeformowane albo nadmiernie nagrzewają się.
- Urządzenie ustawiaj na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do portów, szczelin ani otworów obudowy.
- Nie demontuj, nie modyfikuj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj wyłącznie kompatybilnego źródła zasilania o parametrach odpowiednich dla urządzenia.
- Podłączaj produkt tylko do sprawnych gniazd i urządzeń peryferyjnych.
- Podczas podłączania i odłączania przewodów trzymaj za wtyk, a nie za kabel.
- Nie dotykaj zasilacza, przewodów ani urządzenia mokrymi rękami.
- Chronь przewody przed zgnieceniem, przecięciem, skręceniem i kontaktem z gorącymi powierzchniami.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu.
- W przypadku zapachu spalenizny, dymu, iskrzenia lub nietypowych dźwięków natychmiast odłącz zasilanie.

4. Bezpieczeństwo użytkowania ekranu

- Nie naciskaj mocno na powierzchnię ekranu i nie uderzaj w nią twardymi przedmiotami.
- Chronь ekran przed zarysowaniem, upadkiem i wstrząsami.
- Nie przenoś urządzenia, trzymając wyłącznie za ekran lub przewody.
- W przypadku pęknięcia ekranu nie dotykaj uszkodzonych elementów i natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

5. Miejsce użytkowania

- Używaj produktu z dala od wody, wilgoci, deszczu i kondensacji pary wodnej.
- Nie stawiaj urządzenia w pobliżu umywalek, wanien, akwariów ani innych źródeł cieczy.
- Nie używaj monitora w miejscach narażonych na nadmierny kurz, drgania, bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub wysoką temperaturę.
- Unikaj ustawiania urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek i innych źródeł ciepła.
- Jeśli produkt był przechowywany w zimnym miejscu, przed uruchomieniem odczekaj, aż osiągnie temperaturę otoczenia.

6. Montaż i ustawienie

- Jeżeli używasz podstawy, upewnij się, że jest prawidłowo zamocowana i ustawiona stabilnie.
- Jeżeli używasz uchwyty montażowego VESA 75 × 75 mm, sprawdź jego nośność i poprawność instalacji.
- Montuj produkt wyłącznie na powierzchniach i konstrukcjach zdolnych utrzymać jego ciężar.
- Po zmianie kąta nachylenia lub obrotu upewnij się, że urządzenie pozostaje stabilne i nie grozi przewróceniem.
- Poprowadź przewody tak, aby nie stwarzały ryzyka potknięcia lub przypadkowego pociągnięcia urządzenia.

7. Użytkowanie w pojazdach i instalacjach mobilnych

- W przypadku stosowania w pojazdach lub maszynach montaż powinien być wykonany w sposób bezpieczny i odporny na drgania.
- Nie umieszczaj monitora w miejscu ograniczającym widoczność kierowcy ani utrudniającym obsługę pojazdu.
- Nie instaluj urządzenia w strefach działania poduszek powietrznych.
- Podczas jazdy kierowca nie powinien obsługiwać monitora ani rozpraszać się wyświetlanym obrazem.
- Instalacje w pojazdach powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danego pojazdu i przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności.

8. Dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Produkt nie jest zabawką.
- Przechowuj urządzenie, zasilacz, pilot i przewody poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych powinny używać produktu wyłącznie pod odpowiednim nadzorem.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Czyść ekran i obudowę miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na ekran ani do wnętrza portów.

10. Ostrzeżenia dotyczące akcesoriów i połączeń

- Używaj wyłącznie kompatybilnych kabli i akcesoriów o odpowiednich parametrach.

- Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych upewnij się, że porty i wtyki są zgodne oraz nieuszkodzone.
- Nie wymuszaj podłączenia wtyków do portów.
- Odłączaj urządzenia peryferyjne ostrożnie, aby nie uszkodzić gniazd.

11. Postępowanie w razie nieprawidłowego działania

- Jeśli obraz zanika, migocze, pojawiają się zakłócenia lub urządzenie nie reaguje prawidłowo, wyłącz je i odłącz od zasilania.
- Nie kontynuuj użytkowania urządzenia wykazującego oznaki uszkodzenia lub przegrzewania.
- W przypadku uszkodzenia przewodu, zasilacza, ekranu lub obudowy zaprzestań używania produktu.

12. Przechowywanie i transport

- Podczas transportu chroń monitor przed uderzeniami, naciskiem i wibracjami.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu.
- Przed przenoszeniem odłącz wszystkie kable i akcesoria.

13. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia elektrycznego razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.
- Zużyty produkt oraz akcesoria elektroniczne przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

14. Informacje końcowe dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Zawsze stosuj produkt zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa.
- Zachowaj instrukcje do przyszłego wykorzystania.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo ustawione, podłączone i nie wykazuje oznak uszkodzenia.

Produktgarantie

Produktzertifikat

Produktname	Anzeige	Executive-Standard	
Modell-Nr		Spezifikationen	
Herkunft	S ist wahr, China		
Inspektor			
Dieses Produkt darf das Werk nach bestandener Prüfung verlassen			
Zertifiziertes Unternehmen			   

Produktgarantiekarte

Art des Kaufs		Garantiezeit	
Nutzername		Dokumentnummer	
Kaufdatum		Machinengeschäft	
Kaufmodell		Grund der Reparatur	
Die Haltbarkeit dieses Produkts beträgt 12 Monate und die Haltbarkeit berechnet sich aus dem Kaufdatum; die folgenden Bedingungen fallen nicht in den Geltungsbereich der drei Garantien; 1. Überschreitung der Garantiezeit 2. Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch. 3. Schäden durch Demontage durch Fremdwerkstätten			

"Wie kann ich die Sprache wechseln?"



1. Drücken Sie zunächst die MENU-Taste des Monitors, um das MENÜ des Monitors zu öffnen.
2. Drücken Sie dann "+" oder "-", um die Position auf "SETUP" umzuschalten.
3. Drücken Sie anschließend erneut auf die Menütaste, um die Sprachoption aufzurufen, und verwenden Sie "+" oder "-", um zur gewünschten Sprache zu wechseln.

"Wie schalte ich Signale um?"

1. Drücken Sie zunächst die Taste AV1/AV 2 . des Monitors.
2. Drücken Sie dann die Taste AV1/AV2, um die gewünschte Signalquelle auszuwählen, und lassen Sie die Taste für 3 Sekunden eingeschaltet lassen, um automatisch umzuschalten.

Schritte zum Installieren des Monitorständers

1. Verbinden Sie die Monitorbasis



1. Drehen Sie diese Taste zum Einstellen des Winkel des Monitors



2. Befestigen Sie die Schrauben am Kopf der Halterung durch die Basis



3. Befestigen Sie die Halterung an der Rückseite des Monitors



4. Erledigt



5. Vorderseite

Anweisungen zum Einstellen der Produkttaste



- | | | |
|---|--|--|
| 1 AUTO
Signal Switching | 5 Power on/off | 9 AV
Can be used to transmit audio or video signals |
| 2 -
Volume or up | 6 DC POWER SUPPLY
Powering the monitor | 10 Audio
Audio Input or Output |
| 3 MENU
Open the menu or setup | 7 VGA
Generally used to connect to your computer, but only supports up to 1920x1080 60hz resolution. | 11 USB
Can be used to connect your USB flash drive and play video or audio files (but the files cannot be too large) |
| 4 +
volume or down. | 8 HDMI
Supports most devices, but only up to 1920x1080 60hz resolution | 12 BNC
which can be used to connect most surveillance devices |

Common problems and solutions

Stromversorgung des Displays. Zusätzlich,
Bitte stellen Sie sicher, dass der Adapter 12V 2A unterstützt. Wenn keine
Signalverbindung besteht Versuchen Sie nach Abschluss, die
HDMI-Kabelverbindung zu ändern oder neu zu starten.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

5. Auf dem Monitor erscheint ein flackernder/blinkender Bildschirm

Prüfen Sie, ob das High-Definition-Kabel des angeschlossenen Geräts richtig
angeschlossen ist, und das High-Definition-Kabel des Monitors
Ob es richtig angeschlossen ist, wenn es bestätigt wird, kann das HD-Kabel
ersetzt werden Testen Sie, ob der Monitor ist Wenn der Bildschirm immer noch
unscharf ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst

6. Das Display zeigt "kein Signal" und "Energiesparen" an, dann zeigt der
Bildschirm nicht an Display und die LED leuchtet blau/grün, was soll ich tun?
Überprüfen Sie zunächst, ob das angeschlossene Computeranzeigerät
eingeschaltet ist. Wenn es bereits geöffnet ist, klicken Sie bitte auf die
Tastatur "  +  ". Klicken Sie dann auf die vier angezeigten Optionsfelder: dieser
Computer/Kopie/Erweiterung oder Projektor.
Bitte verwenden Sie die Maus, um auf "Kopieren" oder "Erweitern" zu klicken.
Dann kann Ihr Gerät es erkennen die Anzeige, funktioniert normal,
Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Sicherer Gebrauch und Vorsichtsmaßnahmen



Bitte lesen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf und
befolgen Sie die Anweisungen auf dem Produkt selbst Bedienen Sie dieses
Produkt. Bitte beachten Sie vor der Anwendung folgende Hinweise:



Bitte stellen Sie dieses Produkt auf einen stabilen Tisch
Wenn Sie die Wandmontagemethode verwenden, bitte
Bestätigen Sie die Wandmontageposition
Ist es fest?



Wenn der Monitor beschädigt ist, bitte nicht
privat zerlegen



Stellen Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen,
Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung Orte, die
direkt beleuchtet: wie Innenbäder,
Küchen Schwimmbäder und andere Orte.



Dieses Produkt ist ein Haushaltsprodukt,
nicht zum Einbau und im Auto geeignet
Einsatz in Flugzeugen und Schiffen



Der Monitorbildschirm ist zerbrechlich, bitte tun Sie es
nicht fest auf den Bildschirm drücken Einfach zu
Schaden verursachen