

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania spodni narciarskich

1. Przeznaczenie wyrobu

Spodnie narciarskie są przeznaczone do ochrony przed zimnem, śniegiem, wiatrem i wilgocią podczas aktywności na świeżym powietrzu, w szczególności sportów zimowych (np. narciarstwo, snowboard, wędrówki zimowe). Nie są środkiem ochrony indywidualnej o wysokiej specjalizacji (np. ochrona przed chemikaliami, ogniem, piłą łańcuchową, silnikami itp.).

2. Grupa użytkowników

- Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.
- Nieodpowiedni dla małych dzieci ze względu na ryzyko zaplątania się w paski, szelki i zamki.
- Osoby z ograniczoną sprawnością ruchową lub percepcyjną powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem lub po konsultacji z osobą odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z całą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wglądu.
- Upewnij się, że wybrany rozmiar jest dopasowany do sylwetki, aby uniknąć ograniczenia ruchów lub ryzyka zahaczenia o elementy otoczenia.
- Regularnie sprawdzaj stan spodni: szwy, zamki, rzepy, szelki, polany śnieżne, materiał zewnętrzny oraz podszewkę.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń mogących wpływać na bezpieczeństwo (rozerwane szwy, pęknięte kłamry, uszkodzone zamki, głębokie przetarcia) nie używaj produktu do czasu naprawy lub wymiany.

4. Ryzyka związane z użytkowaniem

4.1. Ryzyko poślizgnięcia i upadku

- Na śniegu i lodzie zachowuj szczególną ostrożność, nawet gdy spodnie zapewniają dobrą ochronę przed zimnem i wilgocią.
- Nie zakładaj spodni na nieodpowiednie obuwie (np. buty z gładką podeszwą), ponieważ zwiększa to ryzyko poślizgnięcia.

4.2. Ryzyko zaczepienia o przedmioty

- Zamki, rzepy, szelki i nogawki mogą zaczepić się o narty, deski, kijki, wyciągi narciarskie, gałęzie lub elementy wyposażenia. Zachowaj ostrożność przy wsiadaniu i wysiadaniu z wyciągów oraz w pobliżu ruchomych urządzeń.
- Upewnij się, że nogawki są odpowiednio zapięte, a nadmiar szelek lub pasków nie zwisa luźno.

4.3. Ryzyko przegrzania lub wychłodzenia

- Spodnie są ocieplane i przeznaczone do niskich temperatur. Podczas intensywnego wysiłku fizycznego może dojść do przegrzania organizmu. W razie potrzeby zrób przerwę, rozepnij zamki wentylacyjne (jeśli są) i dostosuj warstwy odzieży.
- W przypadku długiego przebywania na mrozie zwracaj uwagę na objawy wychłodzenia (drżenie mięśni, drętwienie kończyn, zawroty głowy). W razie wątpliwości przerwij aktywność i ogrzej się w bezpiecznym miejscu.

4.4. Ryzyko podrażnień i alergii

- Materiał zewnętrzny i podszewka wykonane są z włókien syntetycznych (np. poliester). U osób wrażliwych może wystąpić reakcja alergiczna lub podrażnienie skóry.
- W przypadku wystąpienia wysypki, świądu, zaczerwienienia lub innych objawów skórnych przerwij użytkowanie i skonsultuj się ze specjalistą.

4.5. Ograniczenia ochrony przed czynnikami zewnętrznymi

- Produkt zapewnia odporność na wodę w warunkach typowych dla sportów zimowych, jednak długotrwałe narażenie na intensywny deszcz, siedzenie na mokrej powierzchni lub zanurzenie w wodzie może spowodować przenikanie wilgoci.
- Spodnie nie są odzieżą ratunkową ani sprzętem wypornościowym i nie zapewniają ochrony przed utonięciem.
- Produkt nie jest odporny na ogień, wysoką temperaturę, iskry spawalnicze ani substancje chemiczne.

5. Bezpieczne zakładanie i zdejmowanie

1. Rozepnij przednie zapięcie (zamek, rzepy) oraz zamki na końcach nogawek, jeśli są obecne.
2. Włóż spodnie stojąc stabilnie na równej powierzchni lub w pozycji siedzącej, aby zminimalizować ryzyko utraty równowagi.
3. Upewnij się, że polany śnieżne (wewnętrzne mankiety) są prawidłowo ułożone na cholewce butów, tworząc barierę przed śniegiem.
4. Zapinaj po kolei: zamek, rzepy, ewentualne napy. Zwracaj uwagę, by odzież pod spodem nie została wciągnięta w zamek.
5. Jeśli korzystasz z szelek, wyreguluj je tak, aby spodnie nie opadały i jednocześnie nie uciskały ramion oraz nie ograniczały ruchów.
6. Podczas zdejmowania postępuj w odwrotnej kolejności, trzymając się stabilnych elementów (np. oparcie krzesła) w razie potrzeby, aby uniknąć upadku.

6. Bezpieczne użytkowanie w trakcie aktywności

- Upewnij się, że wszystkie zamki i rzepy są dobrze zapięte przed rozpoczęciem jazdy lub marszu.
- Przed korzystaniem z wyciągów narciarskich sprawdź, czy szelki, paski i elementy nogawek nie mogą się zaczepić o siedzenia, taśmy czy metalowe części.
- Nie przechowuj w kieszeniach ostrych przedmiotów bez odpowiedniego etui (np. noży, otwieraczy, śrubokrętów), aby uniknąć przebicia materiału i zranienia ciała w przypadku upadku.
- Nie przeciążaj kieszeni – nadmierne obciążenie może uszkodzić zamki i materiał oraz wpływać na komfort i bezpieczeństwo poruszania się.

7. Warunki środowiskowe

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, w typowych warunkach zimowych. Skrajnie niskie temperatury lub ekstremalne warunki pogodowe mogą wymagać dodatkowych warstw odzieży lub specjalistycznego sprzętu.
- W razie wystąpienia burzy, silnego wiatru, lawinowego zagrożenia lub bardzo ograniczonej widoczności natychmiast przerwij aktywność zgodnie z lokalnymi zaleceniami bezpieczeństwa.

8. Czyszczenie i konserwacja – wymagania bezpieczeństwa

- Przed praniem opróżnij wszystkie kieszenie.
- Postępuj zgodnie z oznaczeniami na metce pielęgnacyjnej (np. pranie w pralce, dopuszczalna temperatura, zakaz wybielania, instrukcje suszenia).
- Nie używaj środków wybielających ani agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powłokę wodoodporną.
- Przed praniem zapnij wszystkie zamki i rzepy, aby uniknąć ich uszkodzenia oraz uszkodzenia innych elementów odzieży.
- Nie susz produktu bezpośrednio na otwartym ogniu, nad płomieniem, na rozgrzanych piecach lub grzejnikach.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że spodnie są całkowicie suche, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnego zapachu.

9. Przechowywanie

- Przechowuj spodnie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Unikaj długotrwałego ściskania lub mocnego składania produktu, aby nie uszkodzić warstwy ocieplenia i powłoki zewnętrznej.
- Chronь produkt przed działaniem olejów, rozpuszczalników, smarów i innych substancji chemicznych.

10. Uszkodzenia i wycofanie z użytkowania

- Nie używaj spodni, jeśli zauważysz znaczne rozdarcia, dziury, pęknięcia zamków, uszkodzone klamry szelek lub rozerwane polany śnieżne, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- W przypadku poważnego wypadku (np. upadek z dużej wysokości, kontakt z ostrymi krawędziami nart lub deski) dokładnie sprawdź stan produktu. Widoczne lub podejrzewanе uszkodzenia mogą wymagać wymiany.
- Produkt, który nie spełnia już swoich funkcji ochronnych lub jest znacznie zużyty, należy wycofać z użytkowania.

11. Informacje dotyczące ochrony środowiska

- Nie spalaj produktu i nie wyrzucaj go w środowisku naturalnym.
- Po zakończeniu okresu użytkowania oddaj produkt do lokalnego punktu zbiórki odpadów tekstylnych lub postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odzieży.

12. Dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa

- Podczas aktywności zimowych zawsze stosuj się do lokalnych przepisów, regulaminów stoków oraz zaleceń służb ratunkowych.

- Spodnie narciarskie są tylko jednym z elementów wyposażenia – w zależności od rodzaju aktywności mogą być wymagane dodatkowe środki ochrony (np. kask, ochraniacze, obuwie specjalistyczne).
- W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu użytkowania lub konserwacji zwróć się do sprzedawcy lub kompetentnego specjalisty w zakresie odzieży technicznej.

Black, XXL
X001UAM505
EXX290417Y
Barcode

ONE

POWER CAMP

X001UAM505
EXK230417Y
Black: XXL

PROGRESS

DATA



X001UAM505

EXX230417Y

Black:XXL



PIONEER CAMP

PIONEER CAMP

X001UAM505
EXK230417Y
Black : XXL

SAFETY FIRST

Avoid danger of asphyxiation. Keep this bag out of reach from babies and children.

VOTRE SECURITE

Évitez le danger d'étouffement. Gardez ce sac hors de la portée des bébés et des enfants.

WARNHINWEIS

Vermeiden Sie Erstickungsgefahr. Halten Sie diesen Sack von Kindern und Kleinkindern fern.

SEGURIDAD ANTE TODO

Evite el peligro de asfixia. Mantenga este bolso fuera del alcance de bebés y niños.

LA SICUREZZA PRIMA

Evitare il pericolo di soffocamento. Mantenga questo sacco fuori dalla portata di neonati o bambini.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Избегайте опасности удушья. Удерживайте этот мешок от детей и младенцев.

PIONEER CAMP



Get
15% OFF
your next purchase

Valid from Aug 15, 2024 to Feb 10, 2025

US use Code: **PIONEERCAMP9**
US use Code: **9PIONEERCAMP9**
EU use Code: **PIONEERCAMP9**

Check out the rest of our premium apparel!



US



DE

Scan the QR code to get started.

Vos textiles et chaussures ont de l'avenir, donnez-les à



que faire de mes déchets

PIONEER CAMP



EXPLORE MORE FEARLESS



X001UAM505

EKK230417Y

Black: XXL