

Instrukcje bezpieczeństwa – listwa dźwiękowa (soundbar) 90 W

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać poniższe wskazówki bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do odtwarzania dźwięku w warunkach domowych lub w podobnym środowisku (np. biuro, pokój hotelowy).
- Nie używać na zewnątrz ani w pomieszczeniach o dużej wilgotności (łazienki, pralnie, baseny, sauny itp.).
- Nie używać urządzenia jako elementu systemów alarmowych, ratowniczych ani w zastosowaniach przemysłowych lub medycznych.
- Do zasilania i połączenia z innymi urządzeniami używać wyłącznie przewodów i akcesoriów przeznaczonych do tego typu listwy dźwiękowej (HDMI ARC, przewód optyczny, AUX, USB, zasilacz).

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa elektrycznego

- Urządzenie może być zasilane wyłącznie z sieci o parametrach zgodnych z informacjami na etykiecie znamionowej zasilacza.
- Nie wolno modyfikować wtyczki, przewodu zasilającego ani żadnych elementów elektrycznych.
- Nie włączać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone, pęknięte, stopione lub noszą ślady nadmiernego nagrzewania.
- Nie ciągnąć za przewód, aby odłączyć wtyczkę z gniazda. Zawsze chwytać za korpus wtyczki.
- Nie narażać przewodu zasilającego na zginięcie, załamywanie, ściskanie drzwiami ani kontakt z ostrymi krawędziami lub gorącymi powierzchniami.
- Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników o wątpliwej jakości lub przeciążonych innymi urządzeniami.
- W przypadku burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, dłuższej nieobecności lub przed czyszczeniem – odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.

3. Ochrona przed porażeniem prądem i pożarem

- Nie otwierać obudowy, nie rozmontowywać urządzenia oraz nie wykonywać samodzielnych napraw. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika.
- Nie umieszczać żadnych metalowych przedmiotów (np. spinaczy, drutów, narzędzi) w otworach wentylacyjnych ani w złączach urządzenia.
- Chronić urządzenie przed kontaktem z cieczami: nie stawiać na nim wazonów, filiżanek, świec w pojemnikach ze stopionym woskiem ani innych zbiorników z płynami.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się ciecz lub ciało obce, natychmiast odłączyć je od zasilania i nie włączać ponownie przed sprawdzeniem przez wykwalifikowany serwis.
- Nie przykrywać urządzenia tkaninami, gazetami, zasłonami ani innymi materiałami, które mogą utrudnić wentylację lub zwiększyć ryzyko przegrzania i pożaru.
- Nie stawiać na urządzeniu świec, lampek olejnych, kadzideł ani innych otwartych źródeł ognia.

4. Bezpieczna instalacja i montaż

4.1. Wybór miejsca ustawienia

- Ustawić lub zamontować urządzenie na stabilnej, równej i nośnej powierzchni lub ścianie, która wytrzyma ciężar listwy dźwiękowej.
- Upewnić się, że urządzenie nie stoi na krawędzi mebla i nie może spaść przy przypadkowym potrąceniu.
- Zachować odpowiednią przestrzeń dla wentylacji – minimum 5 cm wolnej przestrzeni po każdej stronie oraz nad i pod urządzeniem.
- Nie montować bezpośrednio nad źródłami ciepła (grzejniki, piece, kominki) ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, intensywne wibracje lub znaczne zapylenie.

4.2. Montaż na ścianie

- Używać wyłącznie elementów montażowych przeznaczonych do tego typu urządzenia i dostosowanych do rodzaju ściany (beton, cegła, karton-gips itp.).
- Przed wierceniem otworów sprawdzić, czy w ścianie nie przebiegają przewody elektryczne, gazowe ani wodne.
- Jeśli nie masz doświadczenia w montażu na ścianie, zleć instalację osobie wykwalifikowanej.
- Po montażu upewnij się, że urządzenie jest stabilnie przymocowane, nie chwieje się i nie ma luzów.

4.3. Ustawienie modułów odłączanych (2 w 1)

- Podczas składania lub rozdzielania modułów dwuręcznie podtrzymywać obie części, aby nie upuścić żadnego elementu.
- Moduły ustawiać w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie, w szczególności przy konfiguracji L/R na biurku lub półce.
- Nie stosować nadmiernej siły przy łączeniu elementów, aby nie uszkodzić złączy.

5. Bezpieczne podłączanie do innych urządzeń

5.1. Przed podłączeniem

- Przed podłączeniem przewodów wyłączyć zasilanie listwy dźwiękowej oraz wszystkich urządzeń współpracujących (telewizor, komputer, konsola itp.).
- Sprawdzić, czy wtyki przewodów (HDMI, optyczny, AUX, USB) są nieuszkodzone i czyste.

5.2. Podłączenia kablowe (HDMI ARC, optyczne, AUX, USB)

- Podpinąć kable wyłącznie do odpowiednich gniazd oznaczonych na obudowie; nie wciskać na siłę wtyków do niepasujących złączy.
- Ułożyć kable w sposób zapobiegający ich przydeptywaniu, potykaniu się oraz przytrzaśnięciu drzwiami lub meblami.
- Nie prowadzić kabli w pobliżu ostrych krawędzi lub elementów ruchomych (np. szuflad), które mogą je uszkodzić.

5.3. Połączenie bezprzewodowe Bluetooth

- Nie parować urządzenia podczas prowadzenia pojazdu ani wykonywania czynności wymagających pełnej koncentracji.
- W czasie parowania zachować odległość od potencjalnych źródeł zakłóceń (silne pola elektromagnetyczne, nieekranowane urządzenia wysokiej mocy), które mogą wpływać na stabilność połączenia.

6. Ochrona zdrowia użytkownika

6.1. Ochrona słuchu

- Unikać długotrwałego słuchania z wysokim poziomem głośności. Może to prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Przy pierwszym użyciu ustawić niską głośność, następnie stopniowo ją zwiększać do poziomu komfortowego.
- W pomieszczeniach małych lub o silnym pogłosie zachować szczególną ostrożność – hałas może być odbierany jako głośniejszy niż w rzeczywistości.
- Jeżeli po korzystaniu z urządzenia wystąpią szumy uszne, ból uszu lub uczucie przytłumienia słuchu, przerwać używanie i skonsultować się z lekarzem.

6.2. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymać je oraz akcesoria (pilota, kable, śruby montażowe, baterie) poza zasięgiem małych dzieci.
- Długie przewody stanowią ryzyko zaplątania i uduszenia – nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu podłączonego sprzętu.
- Osoby z implantami medycznymi (np. aparat słuchowy, rozrusznik serca) powinny zachować bezpieczną odległość od głośników oraz konsultować się z lekarzem w razie wątpliwości.

7. Temperatura, wilgotność i środowisko pracy

- Używać urządzenia w suchym pomieszczeniu, w typowym zakresie temperatury pokojowej (zwykle 5–35°C), o umiarkowanej wilgotności.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, śniegu, mgły ani silnej kondensacji pary wodnej.
- Nie używać w pobliżu źródeł ciepła (grzejnik, kuchenka, piekarnik) oraz w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy ani wibracje (upadki, uderzenia, transport bez odpowiedniego zabezpieczenia).

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od zasilania i od innych urządzeń.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką szmatką lub lekko zwilżoną ściereczką z wodą. Nie używać rozpuszczalników, alkoholu, benzyny, aerozoli czyszczących ani agresywnych środków chemicznych.
- Nie spryskiwać urządzenia bezpośrednio płynami. Nie stosować ścierek przesączonych wodą.
- Regularnie usuwać kurz z otworów wentylacyjnych, nie dopuszczając do ich zatkania.

9. Pilot zdalnego sterowania i baterie (jeśli dotyczy)

- Używać wyłącznie typu baterii zalecanego dla danego pilota.

- Przestrzegać prawidłowej polaryzacji (+ / –) podczas wkładania baterii.
- Nie wrzucać baterii do ognia ani nie rozmontowywać ich – istnieje ryzyko wybuchu i wycieku elektrolitu.
- W razie wycieku baterii nie dotykać elektrolitu gołymi rękami. Użyć rękawic ochronnych i dokładnie wyczyścić komorę baterii.
- Zużyte baterie utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych – nie wyrzucać ich do odpadów komunalnych.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjąć baterie z pilota, aby uniknąć wycieków.

10. Możliwe zagrożenia i reakcja w sytuacjach awaryjnych

- Jeśli podczas pracy urządzenia pojawi się dym, zapach spalenizny, nietypowy hałas lub silne nagrzewanie obudowy:
 - natychmiast odłączyć zasilanie (wyjąć wtyczkę z gniazda),
 - nie dotykać urządzenia gołymi rękami, jeśli jest bardzo gorące,
 - odsunąć się w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby powiadomić służby ratunkowe.
- Jeśli dojdzie do porażenia prądem lub urazu fizycznego, niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.
- Nie podejmować prób dalszego korzystania z urządzenia po wystąpieniu poważnej usterki lub uszkodzenia mechanicznego (pęknięcia obudowy, widoczne przepalenia, luźne elementy wewnętrzne).

11. Transport i przechowywanie

- Podczas przenoszenia trzymać urządzenie oburącz, nie za przewody ani za części odłączane.
- Przewozić w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu ochronnym, aby uniknąć wstrząsów i uszkodzeń.
- Przechowywać w suchym miejscu, wolnym od skrajnych temperatur, wilgoci i kurzu.

12. Zgodność z przepisami bezpieczeństwa produktów (UE)

- Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie zgodnie z niniejszymi instrukcjami, przepisami bezpieczeństwa oraz obowiązującymi normami dla sprzętu elektrycznego w gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej.
- Urządzenie nie powinno być w żaden sposób modyfikowane. Niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie, przeróbki lub ignorowanie instrukcji bezpieczeństwa może zwiększać ryzyko wypadku oraz prowadzić do niespełnienia wymogów bezpieczeństwa produktów.

Uwaga: Zachować niniejsze instrukcje bezpieczeństwa i przekazać je kolejnym użytkownikom urządzenia.