

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kamizelki grzewczej – zgodna z wymogami bezpieczeństwa ogólnego produktów (GPSR UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Kamizelka grzewcza jest przeznaczona do ogrzewania ciała osoby dorosłej w warunkach chłodnego otoczenia (np. na zewnątrz, podczas pracy, uprawiania sportu, rekreacji).
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego, noszonego na ciele, zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Nie stosować jako urządzenia medycznego ani w charakterze środka ratunkowego przed wychłodzeniem lub odmrożeniami.

2. Grupy użytkowników i ograniczenia stosowania

- Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.
- Dzieci i młodzież mogą używać kamizelki wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej, odpowiedzialnej za ocenę ryzyka.
- Osoby z ograniczoną zdolnością odczuwania ciepła, zaburzeniami krążenia, chorobami skóry, cukrzycą, implantami elektronicznymi (np. rozrusznik serca), kobiety w ciąży oraz osoby przyjmujące leki wpływające na krążenie lub termoregulację powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- Nie stosować u niemowląt, małych dzieci ani u osób niezdolnych do samodzielnego zdjęcia odzieży.

3. Ważne ostrzeżenia ogólne

- Nie przebijać, nie nacinać ani nie modyfikować kamizelki ani elementów grzewczych.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony, przetarty, ma widoczne przerwania szwów, odsłonięte przewody lub jeśli złącze USB jest poluzowane bądź skorodowane.
- Nie używać w razie podejrzenia uszkodzenia przewodów wewnętrznych (np. po silnym szarpnięciu, zagięciu lub przygnieceniu ciężkim przedmiotem).
- Nie używać w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury (piec, kuchenka, promienniki), gorących narzędzi ani iskier.
- Nie używać w środowisku zagrożonym wybuchem (składy paliw, opary rozpuszczalników, pyły wybuchowe itp.).
- Nie przykrywać kamizelki dodatkowymi grubymi warstwami w sposób ograniczający odprowadzanie ciepła (np. ciasno owiniętymi kocami), aby uniknąć przegrzania ciała.
- Nie zasypiać w włączonej kamizelce. Przed snem zawsze wyłączyć ogrzewanie i odłączyć zasilanie.
- Nie dopuszczać do kontaktu produktu z ostrymi przedmiotami (narzędzia, noże, ostre krawędzie), które mogą uszkodzić tkaninę lub elementy grzewcze.

4. Wymagania dotyczące zasilania (power bank)

- Stosować wyłącznie power banki o napięciu wyjściowym 5 V DC i natężeniu zgodnym ze specyfikacją produktu (np. 5 V / 2 A lub 5 V / 3 A).

- Nie stosować power banków o innym napięciu (np. 9 V, 12 V, szybkie ładowanie z podwyższonym napięciem). Może to spowodować przegrzanie, uszkodzenie kamizelki lub ryzyko pożaru.
- Power bank musi być zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i posiadać zabezpieczenia przed przeładowaniem, zwarcim, przegrzaniem i odwrotną polaryzacją.
- Nie używać uszkodzonych, spuchniętych, odkształconych, zalanych ani przegrzewających się power banków.
- Nie ładować power banku w kieszeni kamizelki ani podczas pracy elementów grzewczych.
- Przechowywany power bank należy doładowywać co najmniej raz na 3 miesiące, zgodnie z jego instrukcją, aby utrzymać bezpieczeństwo i sprawność akumulatora.

5. Podłączanie zasilania i uruchamianie

1. Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.
2. Sprawdzić, czy kamizelka, przewód i złącze USB są suche, czyste i nieuszkodzone.
3. Umieścić naładowany power bank w przeznaczony do tego kieszeni, upewniając się, że złącza nie są narażone na naprężenia.
4. Ostrożnie podłączyć przewód USB kamizelki do gniazda USB power banku, unikając gwałtownych ruchów i zagięć.
5. Założyć kamizelkę na suche ubranie spodnie lub bezpośrednio na ciało, upewniając się, że nie jest zbyt ciasna.
6. Włączyć kamizelkę zgodnie z opisem przycisków sterujących (np. krótkie przyciśnięcie). Ustawić odpowiedni poziom ogrzewania (niski, średni, wysoki).
7. Zawsze zaczynać od niższego poziomu ogrzewania i zwiększać go stopniowo, obserwując reakcję organizmu.
8. Jeśli oświetlenie przycisków przeszkadza, można skorzystać z funkcji wygaszenia światła (jeśli jest dostępna), pamiętając, że ogrzewanie nadal działa.

6. Bezpieczne użytkowanie podczas noszenia

- Regularnie kontrolować odczuwalną temperaturę. W razie pojawienia się dyskomfortu, nadmiernego ciepła, kłucia, pieczenia lub drętwienia – natychmiast wyłączyć kamizelkę i odłączyć power bank.
- Nie zakładać kamizelki na wilgotne lub spocone ubranie w sposób, który może utrudniać odprowadzanie ciepła.
- Nie używać w wysokiej temperaturze otoczenia lub w pomieszczeniach silnie ogrzewanych, aby uniknąć przegrzania organizmu.
- Nie uprawiać sportów o wysokim ryzyku upadku (np. ekstremalne dyscypliny) bez zabezpieczenia power banku przed silnymi uderzeniami.
- Podczas jazdy na motocyklu, rowerze, nartach itp. zadbać, aby przewód i power bank nie ograniczały swobody ruchów i nie stanowiły ryzyka zaczepienia.
- Nie dopuszczać do długotrwałego, punktowego nacisku na elementy grzewcze (np. przez ciężkie pasy, uprząże, plecaki silnie dociśnięte jednym punktem).

7. Ochrona przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi

- Nie zanurzać kamizelki ani power banku w wodzie.
- Nie używać funkcji ogrzewania podczas intensywnego deszczu lub śniegu, jeśli istnieje ryzyko przemoczenia kieszeni z power bankiem lub złącza USB.
- Jeśli kamizelka lub power bank zamokną, natychmiast wyłączyć ogrzewanie, odłączyć zasilanie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed kolejnym użyciem.

- Nie dotykać mokrymi dłońmi złącza USB ani power banku.

8. Czyszczenie i konserwacja

8.1. Przygotowanie do prania

- Zawsze przed praniem odłączyć i wyjąć power bank z kieszeni.
- Sprawdzić, czy złącze USB i przewody są dobrze zabezpieczone zgodnie z zaleceniami producenta (np. schowane w kieszeni, zamkniętej zamkiem).
- Nie prać produktu z podłączonym jakimkolwiek źródłem zasilania.

8.2. Pranie ręczne

- Zalecane jest delikatne pranie ręczne w letniej wodzie z użyciem łagodnego detergentu.
- Nie pocierać ani nie wykręcać intensywnie obszarów z elementami grzewczymi.
- Nie używać wybielaczy, rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych.

8.3. Pranie w pralce

- Jeśli dopuszczalne, stosować program delikatny w niskiej temperaturze.
- Zaleca się umieszczenie kamizelki w worku do prania, aby ograniczyć uszkodzenia mechaniczne.
- Nie stosować wirowania o wysokich obrotach; wybrać najniższe możliwe lub pominąć wirowanie.

8.4. Suszenie

- Suszyć w pozycji poziomej, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i promieni słonecznych.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej, na kaloryferze, grzejniku, piecu itp.
- Przed ponownym użyciem upewnić się, że kamizelka jest całkowicie sucha, zwłaszcza w rejonie elementów grzewczych i złącza USB.

9. Przechowywanie

- Przechowywać kamizelkę w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikać składania w bardzo ciasne pakiety lub ostre zagięcia w miejscach, gdzie znajdują się elementy grzewcze i przewody.
- Nie kłaść na produkcie ciężkich przedmiotów, aby nie uszkodzić struktur wewnętrznych.
- Power bank przechowywać oddzielnie, zgodnie z jego własną instrukcją.

10. Sygnalizacja nieprawidłowości i działania w sytuacjach awaryjnych

- Jeśli w trakcie użytkowania kamizelka przestaje się nagrzewać, nagrzewa się nierównomiernie, wydziela nietypowy zapach, dym lub nadmierne ciepło – natychmiast wyłączyć ogrzewanie i odłączyć power bank.
- Jeśli power bank jest nienaturalnie gorący, należy go niezwłocznie odłączyć, wyłączyć i odłożyć w bezpieczne miejsce z dala od materiałów łatwopalnych. Dalsze postępowanie zgodnie z jego instrukcją.

- W razie wystąpienia objawów poparzenia skóry (zaczerwienienie, pęcherze, ból) natychmiast przerwać użycie produktu i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
- Nie kontynuować użytkowania produktu, który wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub niewłaściwego działania.

11. Odpowiedzialne użytkowanie zgodne z GPSR (UE)

- Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa oraz przeznaczeniem opisanym dla tego typu wyrobu.
- Użytkownik ma obowiązek regularnie kontrolować stan produktu oraz sposób korzystania z niego, aby nie stwarzał on zagrożenia dla użytkownika ani osób trzecich.
- W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa lub stanu produktu należy zaprzestać jego używania do czasu wyjaśnienia sytuacji przez wykwalifikowaną osobę lub jednostkę serwisową.
- Nie wolno samodzielnie naprawiać elementów grzewczych, przewodów ani złączy. Niewłaściwe naprawy mogą prowadzić do porażenia prądem, poparzeń lub pożaru.

12. Zakończenie eksploatacji i utylizacja

- Zużyte lub uszkodzone produkty tekstylne oraz akcesoria elektryczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Power bank traktować jako odpad elektryczny/elektroniczny; nie wyrzucać do odpadów komunalnych niesegregowanych.
- W miarę możliwości przekazać produkt do punktu zbiórki odpadów elektrycznych/elektronicznych lub tekstyliów, aby ograniczyć wpływ na środowisko.

Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa jest niezbędne, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, oparzeń, przegrzania organizmu, pożaru oraz innych urazów związanych z użytkowaniem kamizelki grzewczej.

Importer Name: GUANGZHOU SHIYIZHONG XINXI KEJI YOUXIANGONGSI
Add: Unit J101, No. 31-5, Xicha Road, Baiyun District,
Guangzhou, China
VAT: DE316415343
Manufacturer: GUANGZHOU SHIYIZHONG XINXI KEJI YOUXIANGONGSI
Add: Unit J101, No. 31-5, Xicha Road, Baiyun District,
Guangzhou, China
Email: EnglandThere@yahoo.com


EC

REP

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1,
PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947
Spain
successservice2@hotmail.com
EU001719364582407XUqQ

Attention:

EN: Please use this product safely according to the instructions.
DE: Bitte verwenden Sie dieses Produkt sicher gemäß den Anweisungen.
IT: Si prega di utilizzare questo prodotto in modo sicuro secondo le istruzioni.
ES: Por favor, utilice este producto de manera segura según las instrucciones.
FR: Veuillez utiliser ce produit en toute sécurité conformément aux instructions.
NL: Gebruik dit product veilig volgens de instructies.
PL: Proszę używać tego produktu bezpiecznie, zgodnie z instrukcją.
SE: Använd denna produkt på ett säkert sätt enligt instruktionerna.
TR: Lütfen bu ürünü talimatlara uygun olarak güvenli bir şekilde kullanın.



LOT: FBA15JFN2F3M2024090300246

Made in China

KEMI MOTO