

- ⚠ **WARNING** Some people may experience a seizure when exposed to flashing lights or patterns in video games.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** Certaines personnes peuvent être victimes de crises lorsqu'elles sont exposées à des lumières ou des motifs clignotants dans les jeux vidéo.
- ⚠ **WARNUNG** Bei einigen Personen können aufblitzende Lichter oder Muster in Videospielen zu Anfällen führen.
- ⚠ **ATTENZIONE** Alcune persone potrebbero subire convulsioni in caso di esposizione a determinati motivi o luci lampeggianti nei videogiochi.
- ⚠ **OSTRZEŻENIE** Niektóre osoby mogą doznać ataków epileptycznych w wyniku wystawienia na działanie błyskających świateł lub sekwencji obrazów z gier komputerowych.
- ⚠ **AVISO** Algumas pessoas poderão ter um ataque epilético ao serem expostas às luzes ou padrões intermitentes existentes nos videogames.
- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Мигающие огни и вспышки в видеоиграх могут вызывать у некоторых людей эпилептические приступы.
- ⚠ **ADVERTENCIA** Es posible que algunas personas sufran ataques epilépticos al exponerse a destellos de luces o patrones en los videojuegos.
(xbox.com/healthandsafety)

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Corporation is under license.

MT376978-001

TA-2020/5824
ICASA
APPROVED



CE	BE	DK	GR	ES	FR
	IE	IT	LU	NL	AT
	PT	FI	SE	NO	SK
	DE	CH	PL	HU	SI
	CZ	CY	IS	RO	LI
	EE	LV	LT	MT	HR
	BG	TR	UK (NI)		



Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Pad bezprzewodowy kompatybilny z Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10/11, iOS i Android

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa należy przeczytać przed pierwszym użyciem urządzenia i zachować do późniejszego wykorzystania. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do sterowania grami i funkcjami multimedialnymi na kompatybilnych konsolach, komputerach oraz urządzeniach mobilnych. Produkt nie jest zabawką do użytku przez bardzo małe dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie w sposób zgodny z instrukcjami obsługi kompatybilnego urządzenia.
- Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa jest pęknięta, zdeformowana lub jeśli przyciski działają nieprawidłowo.
- Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Chroń produkt przed upadkami, silnymi wstrząsami i naciskiem mechanicznym.
- Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
- Trzymaj produkt z dala od ognia, źródeł ciepła, iskier i bezpośredniego działania promieni słonecznych.

3. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt może zawierać małe elementy i nie powinien być pozostawiany w zasięgu dzieci bez nadzoru.
- Materiały opakowaniowe, takie jak folie i torebki, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko uduszenia.

4. Bezpieczeństwo zasilania i baterii

- Jeżeli urządzenie jest zasilane bateriami lub akumulatorami, stosuj wyłącznie typy zalecane przez producenta urządzenia.
- Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani różnych typów baterii.
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
- Nie zwieraj styków baterii i nie wrzucaj baterii do ognia.
- W przypadku wycieku baterii nie dotykaj substancji gołymi rękami. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami.
- Zużyte baterie usuwaj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, o ile konstrukcja urządzenia to umożliwia.

5. Bezpieczeństwo połączeń bezprzewodowych

- Korzystaj z funkcji bezprzewodowych i Bluetooth wyłącznie w miejscach, gdzie ich użycie jest dozwolone.
- Wyłącz łączność bezprzewodową, jeśli jest wymagana przez przepisy obowiązujące w szpitalach, na lotniskach lub w innych strefach ograniczeń.
- Zakłócenia radiowe mogą wpływać na działanie innych urządzeń elektronicznych znajdujących się w pobliżu.

6. Bezpieczeństwo użytkowania akcesoriów i złączy

- Do gniazda audio 3,5 mm podłączaj wyłącznie kompatybilne urządzenia audio.
- Nie wkładaj do złączy metalowych przedmiotów, kurzu ani cieczy.
- Podczas podłączania akcesoriów nie używaj nadmiernej siły.

7. Ergonomia i zdrowie użytkownika

- Podczas długotrwałego grania rób regularne przerwy, aby zmniejszyć zmęczenie dłoni, nadgarstków, ramion, szyi i oczu.
- Jeśli odczuwasz ból, drętwienie, mrowienie lub dyskomfort, przerwij użytkowanie i skonsultuj się ze specjalistą.
- Utrzymuj wygodną, stabilną pozycję ciała podczas korzystania z urządzenia.
- Dostosuj poziom głośności w słuchawkach do bezpiecznego poziomu, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz wszelkie przewody lub akcesoria.
- Czyść produkt suchą lub lekko wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia.

9. Warunki przechowywania i transportu

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Unikaj skrajnie wysokich i niskich temperatur oraz gwałtownych zmian temperatury.
- Podczas transportu zabezpiecz produkt przed uszkodzeniem mechanicznym.

10. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego działania

- Jeśli urządzenie przestaje działać prawidłowo, samoczynnie się wyłącza, nadmiernie nagrzewa lub wydziela nietypowy zapach, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Odłącz wszystkie akcesoria i usuń źródło zasilania, jeśli jest to możliwe i bezpieczne.
- Nie używaj ponownie produktu do czasu sprawdzenia jego stanu przez wykwalifikowany personel.

11. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

12. Informacje zgodności i identyfikowalności zgodne z GPSR

Przed wprowadzeniem produktu do użycia należy upewnić się, że dołączone są dane identyfikacyjne produktu oraz dane podmiotu odpowiedzialnego wymagane na mocy rozporządzenia GPSR (UE). Instrukcje i ostrzeżenia powinny być dostępne w języku łatwo zrozumiałym dla konsumenta w kraju sprzedaży.