

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa wyrobu: NUVO TooT 2.0, czarno-zielony, z klapkami

Niniejsze instrukcje dotyczą bezpiecznego użytkowania lekkiego instrumentu dętego wykonanego z polimeru, wyposażonego w silikonowe klapki oraz akcesoria pomocnicze. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z całością zaleceń i zachować je do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie wyrobu

Wyrób jest przeznaczony do gry na instrumencie dętym oraz do nauki podstaw techniki oddechowej i palcowania. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używać produktu wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy korpus, ustnik, klapki silikonowe oraz pozostałe elementy nie są uszkodzone, poluzowane, pęknięte lub nadmiernie zużyte.
- Nie używać wyrobu, jeśli zauważono jakiegokolwiek uszkodzenie mogące wpływać na bezpieczeństwo lub higienę użytkowania.
- Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej, jeżeli korzystają z niego dzieci lub osoby wymagające pomocy.
- Nie modyfikować konstrukcji produktu ani akcesoriów.
- Stosować wyłącznie kompatybilne elementy wymienne i akcesoria przeznaczone do tego typu instrumentu.

3. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- **Ryzyko zadławienia:** małe elementy, w tym wymienne części i akcesoria, mogą stwarzać zagrożenie zadławieniem. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, gdy produkt nie jest używany.
- Nie wkładać do ust żadnych odłączonych części produktu poza elementami przeznaczonymi bezpośrednio do gry.
- Nie gryźć, nie żuć i nie zgniatać ustnika ani silikonowych elementów, ponieważ może to doprowadzić do ich uszkodzenia lub oderwania fragmentów.
- Nie używać nadmiernej siły podczas montażu, demontażu lub czyszczenia.
- Nie udostępniać instrumentu innym osobom bez wcześniejszego dokładnego umycia i osuszenia wszystkich części mających kontakt z ustami.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia ust, dyskomfortu lub reakcji alergicznej należy przerwać użytkowanie i sprawdzić stan czystości oraz materiałów mających kontakt ze skórą i błonami śluzowymi.

4. Bezpieczne przygotowanie do użycia

- Przed pierwszym użyciem umyć produkt zgodnie z zaleceniami czyszczenia.
- Przed rozpoczęciem gry upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Instrument stosować w pozycji wygodnej i stabilnej, aby ograniczyć ryzyko upuszczenia lub przypadkowego uderzenia.

- Podczas gry zachować ostrożność, aby nie skierować instrumentu w stronę twarzy, oczu lub innych osób.

5. Zasady bezpiecznego czyszczenia i higieny

- Produkt można regularnie czyścić ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
- Po myciu dokładnie wypłukać wszystkie części czystą wodą, aby usunąć pozostałości środka myjącego.
- Przed ponownym złożeniem i użyciem całkowicie osuszyć elementy.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, wybielaczy ani materiałów ściernych.
- Podczas czyszczenia nie używać ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić powierzchnię polimeru lub silikonowe klapki.
- Produkt należy czyścić regularnie, szczególnie po intensywnym użytkowaniu lub przed przekazaniem innej osobie.

6. Przechowywanie

- Przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, najlepiej w przeznaczonym do tego etui.
- Chronić przed długotrwałym działaniem wysokiej temperatury, bezpośredniego nasłonecznienia oraz otwartego ognia.
- Nie przechowywać produktu pod ciężkimi przedmiotami, aby uniknąć odkształceń korpusu i elementów silikonowych.
- Po czyszczeniu i przed schowaniem upewnić się, że produkt jest suchy.

7. Bezpieczne użytkowanie przez dzieci

- Jeżeli z produktu korzysta dziecko, zalecany jest nadzór osoby dorosłej podczas składania, rozkładania, czyszczenia i przechowywania.
- Osoba dorosła powinna regularnie kontrolować stan ustnika, kłapek oraz akcesoriów pod kątem zużycia lub poluzowania.
- Nie pozostawiać luźnych części i akcesoriów w miejscu dostępnym dla małych dzieci.

8. Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W razie pęknięcia, deformacji, poluzowania elementów lub utraty integralności materiału należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie podejmować prowizorycznych napraw za pomocą klejów, taśm lub nieprzeznaczonych do tego środków.
- Uszkodzone lub zużyte części wymienić przed dalszym użyciem produktu.

9. Istotne informacje bezpieczeństwa zgodne z dobrymi praktykami GPSR (UE)

- Produkt należy użytkować i konserwować w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz higienę przez cały przewidywany okres używania.
- Należy zachować niniejsze informacje bezpieczeństwa i przekazać je kolejnemu użytkownikowi, jeśli produkt zostanie przekazany dalej.
- Wszelkie zauważone zagrożenia związane z bezpieczeństwem użytkowania powinny skutkować natychmiastowym wycofaniem produktu z użycia do czasu usunięcia problemu.

www.nuvo-instrumental.com

0 799439 059001
TOOT (Black/Green)
N430780N



www.nuvo-instrumental.com

0 799439 559561
Toot (Black/Green)
N430TBGN







www.nuvo-instrumental.com



BRITISH INNOVATION



- © 2014 NUVO Instrumental (Asia) Ltd
- All rights reserved. Manufactured in China
- All rights reserved. Hergevoerd in China
- All rechten voorbehouden. Vervaardigd in China
- Reservados todos los derechos. Fabricado en China
- Tous droits réservés. Fabrication en Chine
- 不得翻印或转载



CHOKING HAZARD!
ERSTICKUNGSGEFÄHR!
VERSTIKKINGSGEVAAR!
RISQUE DE SUFFOCATION!
PELIGRO DE ASFIXIA!
窒息の危険性

DUE TO SMALL PARTS, NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS
WEGEN VERSCHILKBARE KLEINTEILE NICHT GEEIGENT FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN
NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN JONGER DAN 36 MAANDEN WEGENS INSLIKGEVAAR
RISQUE D'INGESTION DE PETITS ÉLÉMENTS, NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS
CONTIENE PARTES PEQUEÑAS, NO ES APTO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS
小さな部品があるため、36ヶ月未満のお子様には不適です。



FREE
DOWNLOAD
METHOD BOOK
BACKING TRACKS
& VIDEOS



www.nu
vols.com

0 799439 559561
TooT (Black/Green)
N430TBGN



www.nuvo-instrumental.com