

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania przenośnego monitora dotykowego 15,6"

1. Przeznaczenie wyrobu

Monitor jest przeznaczony do użytku jako zewnętrzny monitor przenośny do komputerów, laptopów, smartfonów i innych kompatybilnych urządzeń z wyjściem HDMI lub USB-C. Nie jest przeznaczony do zastosowań medycznych, ratunkowych, przemysłowych wysokiego ryzyka, systemów bezpieczeństwa ani innych zastosowań, w których awaria mogłaby spowodować obrażenia ciała lub znaczące szkody materialne.

2. Grupa docelowa użytkowników

- Produkt przeznaczony jest do obsługi przez osoby dorosłe.
- Dzieci mogą korzystać z monitora wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby z ograniczeniami sensorycznymi, ruchowymi lub poznawczymi powinny używać urządzenia tylko przy wsparciu i nadzorze osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

3. Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie otwieraj obudowy monitora, nie rozkręcaj go i nie dokonuj samodzielnych modyfikacji. Wewnątrz nie ma elementów serwisowych dla użytkownika.
- Nie używaj monitora, jeśli obudowa, przewody lub złącza są uszkodzone, nadtopione, pęknięte lub widoczne są gołe przewody.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku (łazienki, w pobliżu zlewów, basenów, na deszczu, w śniegu itp.).
- Chronić produkt przed kroplami i rozpryskami wody. Nie stawiać na nim naczyń z płynami (kubków, wazonów itp.).
- Unikaj nagłych zmian temperatury (np. wniesienie wychłodzonego urządzenia do ciepłego pomieszczenia) – grozi to kondensacją pary wodnej wewnątrz.
- Nie przykrywać monitora materiałami ograniczającymi wentylację (koce, poduszki, pokrowce nieprzeznaczone do tego celu). Należy umożliwić swobodny przepływ powietrza.
- Nie używaj monitora w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, kuchenki, piece, silne bezpośrednie nasłonecznienie).
- Nie stawiać na monitorze ciężkich przedmiotów ani na podłączonych do niego przewodach.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodów mokrymi dłońmi.
- Nie używaj monitora podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, jeśli jest podłączony do sieci elektrycznej lub do urządzeń zasilanych z sieci.

4. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Używaj wyłącznie zasilania i przewodów zgodnych ze specyfikacją monitora (USB-C / HDMI, zasilacz o odpowiednich parametrach napięcia i prądu).
- Nie przeciążaj gniazd elektrycznych ani przedłużaczy – może to prowadzić do przegrzania i ryzyka pożaru.
- Podłączaj i odłączaj przewody trzymając za wtyczkę, a nie za sam kabel, aby uniknąć jego uszkodzenia.

- Przed czyszczeniem, przenoszeniem, podłączaniem lub odłączaniem innych urządzeń należy odłączyć zasilanie monitora (jeśli jest stosowany zewnętrzny zasilacz) oraz przewody sygnałowe.
- Nie używaj uszkodzonych gniazd elektrycznych lub luźnych wtyczek.
- W razie zaobserwowania zapachu spalenizny, dymu, iskrzenia, nienaturalnego nagrzewania się obudowy lub przewodów – natychmiast odłącz monitor od zasilania i od innych urządzeń. Nie używaj go ponownie, dopóki nie zostanie skontrolowany przez wykwalifikowany serwis.

5. Użytkowanie portów USB-C, HDMI i gniazda audio

- Przed podłączeniem upewnij się, że złącza są zgodne i prawidłowo zorientowane. Nie wolno używać nadmiernej siły.
- Nie używać zabrudzonych ani wilgotnych przewodów lub wtyczek. Zanieczyszczenia mogą prowadzić do przegrzewania, zakłóceń działania lub zwarcia.
- Nie podłączać ani nie odłączać przewodów, trzymając wyłącznie za sam kabel.
- Przy podłączaniu do laptopów, komputerów, smartfonów i innych urządzeń należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa tych urządzeń (np. maksymalnej długości przewodów, sposobu uziemienia, ograniczeń mocy na porcie USB-C).
- Przed podłączeniem słuchawek do gniazda 3,5 mm zmniejsz poziom głośności, by uniknąć uszkodzenia słuchu wskutek zbyt dużego poziomu dźwięku.

6. Bezpieczne korzystanie z funkcji dotykowej

- Ekran obsługiwany jest dotykiem palca lub odpowiedniego, kompatybilnego rysika pojemnościowego. Nie używaj ostrych, twardych ani metalowych przedmiotów (śrubokręt, długopis, nożyczki itp.).
- Nie naciskaj ekranu nadmierną siłą – może to spowodować uszkodzenie panelu.
- Nie uderzaj w powierzchnię ekranu i chroń ją przed upadkami oraz silnymi wstrząsami.
- Unikaj dotykania ekranu, gdy na powierzchni znajduje się ciecz, piasek, kurz lub inne zanieczyszczenia – przed użyciem należy je delikatnie usunąć, korzystając z odpowiednich metod czyszczenia.

7. Użytkowanie w miejscach publicznych i podczas podróży

- W miejscach publicznych (biura, biblioteki, środki transportu) ustaw głośność wbudowanych głośników na poziomie niepowodującym uciążliwości dla innych osób. W razie potrzeby korzystaj z gniazda słuchawkowego 3,5 mm.
- Podczas korzystania w środkach transportu (pociąg, autobus, samolot) zabezpiecz monitor przed upadkiem, ześlizgnięciem lub przygnieceniem bagażem.
- Nie używaj monitora podczas prowadzenia pojazdu ani w sposób, który mógłby rozpraszać kierowcę lub operatora maszyny.
- Podczas podróży używaj odpowiedniego futerału lub etui ochronnego, chroniącego ekran i obudowę przed zarysowaniami i uderzeniami.

8. Montaż i ustawienie (w tym montaż VESA)

- Ustawiaj monitor na stabilnej, równej i nośnej powierzchni, odpornej na przewrócenie.
- Nie umieszczaj monitora na krawędzi stołu, półki czy innej powierzchni, z której może łatwo spaść.
- Podczas regulacji kąta nachylenia lub przenoszenia monitora trzymaj go oburącz za obudowę, nie za ekran i nie za przewody.

- Przy montażu na uchwycie ściennym lub biurkowym w standardzie VESA używaj wyłącznie zgodnych uchwytów i śrub o odpowiednich wymiarach oraz nośności.
- Montaż ścienny powinien zostać wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie umiejętności, z uwzględnieniem rodzaju ściany (beton, cegła, płyta g-k) i zastosowaniem właściwych kołków i wkrętów.
- Upewnij się, że po zamontowaniu uchwyt jest stabilny, a monitor nie może się samoczynnie poluzować ani spaść.

9. Warunki środowiskowe

- Używaj monitora wyłącznie w zalecanym zakresie temperatury i wilgotności otoczenia (typowo: temperatura pokojowa, wilgotność umiarkowana). Unikaj skrajnego zimna, gorąca i wysokiej wilgotności.
- Nie wystawiaj monitora na bezpośrednie, długotrwałe działanie promieni słonecznych – może to prowadzić do przegrzania i uszkodzenia ekranu.
- Chroń urządzenie przed kurzem, dymem, oparami chemicznymi i silnymi polami elektromagnetycznymi, które mogą zakłócać działanie.
- Nie używaj monitora na zewnątrz podczas opadów lub przy wysokim ryzyku zawilgocenia.

10. Ergonomia i bezpieczeństwo wzroku

- Umieszczaj monitor w takiej odległości i na takiej wysokości, aby góra ekranu znajdowała się mniej więcej na wysokości oczu lub nieco poniżej.
- Zapewnij odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy, unikając silnych odbłasków na matowej powierzchni ekranu.
- Rób regularne przerwy podczas długotrwałej pracy (np. 5–10 minut przerwy co 50–60 minut).
- Unikaj długotrwałego wpatrywania się w ekran z bardzo małej odległości.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz wszystkie przewody i upewnij się, że urządzenie jest wyłączone oraz chłodne.
- Do czyszczenia ekranu używaj miękkiej, suchej lub lekko zwilżonej (wodą lub preparatem przeznaczonym do ekranów) ściereczki z mikrofibry.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, benzyny, alkoholu o wysokim stężeniu, środków ściernych ani papierowych ręczników – mogą one uszkodzić powłokę ekranu i obudowę.
- Nie spryskuj płynem bezpośrednio ekranu ani obudowy – nanieś go najpierw na ściereczkę.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów i złącz, czy nie są zabrudzone, poluzowane ani uszkodzone mechanicznie.

12. Bezpieczeństwo danych i połączeń

- Podczas korzystania z monitora jako wyświetlacza dla urządzeń zawierających dane wrażliwe (np. dane osobowe, służbowe) zadбай o to, aby osoby postronne nie miały nieuprawnionego wglądu w ekran.
- W miejscach publicznych unikaj pozostawiania bez nadzoru włączonego monitora z wyświetlonymi poufnymi informacjami.

13. Postępowanie w razie usterek lub nieprawidłowego działania

- Jeśli monitor nie włącza się, miga, działa niestabilnie lub występują problemy z obrazem/dźwiękiem:
 - sprawdź poprawność podłączenia wszystkich przewodów,
 - sprawdź, czy urządzenia współpracujące są włączone i działają prawidłowo,
 - sprawdź ustawienia wyjścia wideo w urządzeniu źródłowym.
- Jeżeli po wykonaniu powyższych kroków problem nie ustępuje, zaprzestań dalszego użytkowania do czasu diagnozy przez wykwalifikowany serwis.
- Nie wolno stosować improwizowanych napraw (taśma izolacyjna na przegrzanych częściach, spinacze, nietypowe adaptery, mostkowanie styków itp.).

14. Odłączanie i przechowywanie

- Jeżeli monitor nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz wszystkie przewody (w tym zasilające i sygnałowe).
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, zabezpieczonym przed kurzem, wilgocią i silnymi wstrząsami.
- Nie kładź na przechowywanym monitorze ciężkich przedmiotów i nie zginaj ekranu.

15. Informacje dotyczące bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami UE

- Produkt należy użytkować i obsługiwać zgodnie z niniejszą instrukcją, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała i uszkodzenia mienia.
- Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego, użytkowania sprzętu elektronicznego, ochrony zdrowia oraz przepisów przeciwpożarowych.
- W przypadku wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania lub podłączenia do konkretnego urządzenia źródłowego zaleca się zasięgnięcie porady wykwalifikowanej osoby (np. instalatora, specjalisty IT, elektryka).

16. Utylizacja i ochrona środowiska

- Nie wyrzucaj monitora razem z odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed przekazaniem do utylizacji odłącz wszystkie przewody i akcesoria.
- Prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia wynikającym z nieprawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym.

Uwaga: Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub utraty danych. Zawsze używaj monitora zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w niniejszej instrukcji.

EC REP

Wetore blecho
Fehar 1, 59519
Mohnesee - Stockum
Germany









LED display

As for specific data, please refer to the real item.

Made in china



LED DISPLAY

INTEGRITY FIRST, QUALITY ASSURANCE

