

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Informacje ogólne

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi instrukcjami i zachować je do późniejszego wykorzystania. Zestaw akcesoriów jest przeznaczony do używania z konsolami Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite oraz Nintendo Switch OLED, zgodnie z ich przeznaczeniem. Używać wyłącznie w sposób ostrożny i zgodny z poniższymi zaleceniami.

Przeznaczenie produktu

Zestaw obejmuje etui ochronne, szkło hartowane do ekranu, pudełko na gry, słuchawki douszne oraz ściereczkę do czyszczenia. Każdy element należy stosować wyłącznie zgodnie z jego funkcją. Nie wolno modyfikować produktu ani używać go do celów innych niż przewidziane.

Ostrzeżenia ogólne

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- W przypadku uszkodzenia któregośkolwiek elementu należy przerwać użytkowanie.
- Nie używać produktu, jeśli posiada pęknięcia, ostre krawędzie, odkształcenia lub uszkodzony przewód.
- Chronić produkt przed ogniem, nadmiernym ciepłem, wilgocią oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie narażać akcesoriów na kontakt z cieczami.

Bezpieczeństwo użytkowania etui ochronnego

- Przed schowaniem konsoli do etui upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo umieszczone i nie jest narażone na nacisk.
- Nie przeciążać etui nadmierną liczbą akcesoriów, aby uniknąć uszkodzenia zamka, uchwytu lub przechowywanej zawartości.
- Podczas zamykania etui upewnić się, że zamek nie przytrzymuje przewodów ani innych przedmiotów.
- Nie używać etui jako zabezpieczenia przed silnymi uderzeniami, zgniataniami lub upadkiem z wysokości.

Bezpieczeństwo użytkowania szkła hartowanego

- Podczas montażu szkła hartowanego zachować ostrożność, aby uniknąć skaleczenia krawędziami lub uszkodzonym szkłem.
- Przed aplikacją dokładnie oczyścić i osuszyć ekran.
- Nie używać szkła, jeśli jest pęknięte, wyszczerbione lub uszkodzone.
- W przypadku pęknięcia szkła należy ostrożnie je usunąć i unikać bezpośredniego kontaktu z odłamkami.
- Zużyte lub uszkodzone szkło usuwać w sposób bezpieczny, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

Bezpieczeństwo użytkowania pudełka na gry

- Gry należy umieszczać i wyjmować ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły.
- Nie przechowywać pudełka z grami w miejscach wilgotnych, zakurzonych lub narażonych na wysoką temperaturę.
- Regularnie sprawdzać, czy zamknięcie i elementy mocujące są w dobrym stanie.

Bezpieczeństwo użytkowania słuchawek dousznych

- Słuchawki podłączać wyłącznie do kompatybilnego gniazda 3,5 mm.
- Przed użyciem ustawić niski poziom głośności, a następnie zwiększać go stopniowo do bezpiecznego poziomu.
- Długotrwałe słuchanie przy wysokiej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Nie używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze ani w sytuacjach wymagających pełnej świadomości otoczenia.
- Nie ciągnąć za przewód podczas odłączania słuchawek od urządzenia.
- Nie używać słuchawek, jeśli przewód lub wtyk są uszkodzone.
- W przypadku dyskomfortu, podrażnienia lub bólu uszu należy natychmiast przerwać użytkowanie.

Bezpieczeństwo użytkowania ściereczki do czyszczenia

- Ściereczki używać wyłącznie do delikatnego czyszczenia powierzchni.
- Nie stosować ściereczki razem z agresywnymi środkami chemicznymi, rozpuszczalnikami lub materiałami ściernymi.
- Przed czyszczeniem upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i suche.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić akcesoria miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzać żadnego elementu zestawu w wodzie.
- Po kontakcie z wilgocią pozostawić produkt do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.
- Regularnie kontrolować stan wszystkich elementów zestawu pod kątem zużycia i uszkodzeń.

Przechowywanie


- Przechowywać w suchym, czystym i chłodnym miejscu.
- Unikać długotrwałego nacisku na etui, szkło ochronne i słuchawki.
- Nie pozostawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła ani w zamkniętych, nagranych pomieszczeniach lub pojazdach.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

Jeżeli którykolwiek element zestawu jest uszkodzony, pęknięty, zdeformowany lub działa nieprawidłowo, należy natychmiast zaprzestać użytkowania. Uszkodzone części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zutylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Bezpieczeństwo dzieci

Zestaw zawiera małe elementy i przewody. Nie jest odpowiedni dla dzieci bez nadzoru osoby dorosłej. Elementy opakowania należy usunąć w bezpieczny sposób, aby zapobiec ryzyku uduszenia lub zadławienia.





1 carry bag



1 pair of
in-ear stereo
earphones



1 storage
case for
4 game
cartridges

1 screen protector for Switch
+ 1 screen protector for Switch OLED

1 cleaning cloth

- (en) Starter kit for Nintendo Switch™ & Switch OLED
- (fr) Starter kit pour Nintendo Switch™ & Switch OLED
- (de) Starterkit für Nintendo Switch™ & Switch OLED
- (es) Starter kit para Nintendo Switch™ & Switch OLED

- (pt) Starter kit para Nintendo Switch™ & Switch OLED
- (it) Starter kit per Nintendo Switch™ & Switch OLED
- (nl) Startpakket voor Nintendo Switch™ & Switch OLED



HELLO KITTY

Sanrio
LICK ME

IMPORTED BY SANRIO
SANRIO (USA) INC.
© 2024 SANRIO INC., U.S.A.

KONIX
LOS INTO YOUR DREAMS



KO-HK-15-SK1



1 carry bag

1 screen protector for Switch
+ 1 screen protector for Switch OLED
1 cleaning cloth



1 storage case for 4 game cartridges



1 pair of in-ear stereo earphones

- (fr) Starter kit for Nintendo Switch™ & Switch OLED
- (pt) Starter kit para Nintendo Switch™ & Switch OLED
- (es) Starterkit für Nintendo Switch™ & Switch OLED
- (de) Starterkit für Nintendo Switch™ & Switch OLED
- (nl) Starterkit voor Nintendo Switch™ & Switch OLED

- (fr) Starter kit para Nintendo Switch™ & Switch OLED
- (pt) Starter kit per Nintendo Switch™ & Switch OLED
- (es) Startpakket voor Nintendo Switch™ & Switch OLED



HELLO KITTY

Scania



KONIX



B/N: 03.99.02

KX-HK-NS-SKI



1 carry bag

1 pair of
in-ear stereo
earphones

1 storage
case for
4 game
cartridges

+ 1 screen protector for Switch OLED
1 screen protector for Switch
1 cleaning cloth

(R) Starter kit for Nintendo Switch™ & Switch OLED
(R) Starter kit pour Nintendo Switch™ & Switch OLED
(R) Starterkit für Nintendo Switch™ & Switch OLED
(R) Starter kit para Nintendo Switch™ & Switch OLED

HELLO KITTY

Shionogi

KONIX



HELLO KITTY

Starter Kit
for Switch™ / OLED




CARRY



PROTECT



LISTEN



SWITCH
CARDS
X4



Carry bag + Earphones
+ Screen protector
+ Game card case