

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i stosować je przez cały okres eksploatacji produktu.

1. Przeznaczenie i ograniczenia użytkowania

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem zastosowania jako element ekranu urządzenia elektronicznego.
- Nie używaj produktu w sposób niezgodny z jego specyfikacją techniczną ani w środowisku, do którego nie jest przeznaczony.
- Nie stosuj produktu w warunkach narażających go na nadmierne wstrząsy, drgania, wilgoć, wysoką temperaturę lub silne zapylenie.

2. Bezpieczny montaż i demontaż

- Montaż i demontaż powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę techniczną lub doświadczenie.
- Przed rozpoczęciem prac odłącz urządzenie od zasilania i usuń wszystkie źródła energii, jeśli to możliwe.
- Podczas instalacji zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić delikatnych elementów, przewodów i złączy.
- Nie wyginaj, nie naciskaj i nie skręcaj nadmiernie elementu, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie.

3. Ochrona przed porażeniem i uszkodzeniem elektrycznym

- Nie dotykaj złączy ani przewodzących części mokrymi rękami.
- Przed podłączeniem upewnij się, że złącza są prawidłowo osadzone i nie są uszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz ślady przepalenia, uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia lub inne nieprawidłowości.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia natychmiast przerwij użytkowanie.

4. Ostrożność podczas czyszczenia

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie rozpylaj cieczy bezpośrednio na powierzchnię produktu ani do wnętrza urządzenia.

5. Warunki bezpiecznego użytkowania

- Używaj produktu w miejscu suchym, czystym i dobrze wentylowanym.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, źródeł ciepła oraz otwartego ognia.
- Nie dopuszczaj do kontaktu z wodą, olejami, chemikaliami ani innymi substancjami mogącymi uszkodzić elektronikę.
- Zapewnij odpowiednie warunki transportu i przechowywania, aby uniknąć pęknięć oraz uszkodzeń matrycy.

6. Bezpieczeństwo wzrokowe i mechaniczne

- Unikaj długotrwałego patrzenia na ekran z nieodpowiedniej odległości lub przy zbyt wysokiej jasności.
- Nie wywieraj nacisku na powierzchnię ekranu palcami ani żadnymi przedmiotami.
- W przypadku pęknięcia powierzchni nie dotykaj odłamków i zabezpiecz miejsce uszkodzenia.

7. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości

- Jeżeli produkt nagrzewa się nadmiernie, wydaje nietypowe dźwięki, migocze lub działa niestabilnie, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie podejmuj samodzielnych napraw, jeśli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji.
- Uszkodzony produkt należy wycofać z użycia do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowanego specjalistę.


8. Bezpieczna utylizacja

- Zużyte lub uszkodzone elementy elektroniczne należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy wymagają innego sposobu postępowania.

9. Zalecenia dodatkowe

- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj produktu, jeśli nie jesteś pewien jego zgodności z urządzeniem lub sposobem instalacji.
- W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Stosowanie powyższych zasad pomaga ograniczyć ryzyko urazów, uszkodzeń sprzętu oraz nieprawidłowego działania produktu.







Product: Laptop Replacement Screen/Lot No. PC-24-424888
Manufacturer: Fullcom Corporation
Address: 204-6, No. 131, Daxin Road, Tainan District, Tainan City 70074, Taiwan (R.O.C.)
E-Mail: service@fullcominc.com
EC: R2 VISITEC Ltd
3 rd floor office 5, Plovdiv 2 Liuben Karavelov bul, 4002, Bulgaria
E-mail: compliance@vish-tec.com



Made In Taiwan



B07HFWPKG4

New - Generic Ne...N61 (Non-Touch)