

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przed przekazaniem produktu dziecku należy uważnie przeczytać poniższe informacje i zachować je do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest elektroniczną zabawką edukacyjną przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3 lat. Należy używać go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w warunkach domowych i pod nadzorem osoby dorosłej.

2. Ograniczenia wiekowe

- Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3. roku życia.
- Małe elementy lub elementy demontowalne mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Opiekun powinien sprawdzić produkt przed każdym użyciem.

3. Nadzór osoby dorosłej

- Zaleca się, aby pierwsze uruchomienie, montaż baterii i konfiguracja były wykonywane przez osobę dorosłą.
- Dziecko powinno korzystać z produktu pod regularnym nadzorem dorosłych, szczególnie podczas wymiany baterii i czyszczenia.

4. Bezpieczeństwo baterii

Produkt wymaga 2 baterii AAA. Należy stosować wyłącznie baterie odpowiedniego typu.

- Baterie powinny być wkładane wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Przy wkładaniu baterii należy zachować prawidłową polaryzację (+/-).
- Nie należy mieszać baterii nowych ze zużytymi ani różnych typów baterii.
- Nie wolno ładować baterii jednorazowych.
- Akumulatory należy ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, zgodnie z instrukcjami producenta akumulatorów.
- Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć z produktu.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Nie wolno zwierzać styków zasilania.
- Nie wrzucać baterii do ognia, nie rozbierać ich i nie narażać na wysoką temperaturę.
- W przypadku wycieku z baterii nie dotykać cieczy gołymi rękami; produkt należy oczyścić wyłącznie przez osobę dorosłą i bezpiecznie zutylizować uszkodzone baterie.
- Po kontakcie z elektrolitem należy natychmiast umyć skórę dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

5. Ryzyko urazu i bezpieczne użytkowanie

- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony, pęknięty lub ma luźne części.
- Nie wolno modyfikować produktu ani samodzielnie go naprawiać.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów, szczelin lub komory baterii.
- Produkt należy trzymać z dala od małych dzieci, gdy komora baterii jest otwarta.

- Nie rzucać produktem i nie narażać go na silne uderzenia.
- Używać wyłącznie na stabilnej, płaskiej powierzchni.

6. Bezpieczeństwo elektryczne i środowiskowe

- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Chronić przed deszczem, wilgocią, rozlaniem płynów i zanurzeniem w wodzie.
- Nie używać w pobliżu wanny, umywalki, basenu ani innych źródeł wody.
- Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła.
- Nie pozostawiać produktu w samochodzie w upalne dni lub w warunkach mrozu.

7. Ergonomia i zdrowie dziecka

- Podczas dłuższej zabawy zaleca się robienie regularnych przerw.
- Produkt powinien być używany w dobrze oświetlonym miejscu.
- Należy utrzymywać prawidłową pozycję ciała dziecka podczas korzystania z zabawki.
- W przypadku oznak zmęczenia, dyskomfortu lub podrażnienia wzroku należy przerwać używanie.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć produkt i, jeśli to możliwe, wyjąć baterie.
- Czyścić wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować silnych detergentów, alkoholu, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.
- Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.

9. Opakowanie i utylizacja

- Elementy opakowania, takie jak worki foliowe, taśmy i zabezpieczenia, nie są zabawką.
- Opakowanie należy usunąć przed użyciem i przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Zużytych baterii oraz produktu elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt i baterie należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

10. Kontrola przed użyciem

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy obudowa, klawiatura i komora baterii nie są uszkodzone.
- Należy upewnić się, że pokrywa komory baterii jest prawidłowo zamknięta.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy natychmiast przerwać użytkowanie.

Ważne: Zachować te informacje do przyszłego wykorzystania.



- Lexibook® è un marchio registrato di Lexibook S.A.
- Tutti i prodotti Lexibook® sono conformi alle normative europee del gioco.
- Questo prodotto è stato sottoposto a rigorosi controlli durante tutte le fasi di sviluppo.
- AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
- Contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite e/o inalate. Rischio di soffocamento.
- Conservare la confezione per riferimento futuro, in quanto contiene informazioni importanti.
- I colori e dettagli del prodotto possono essere leggermente diversi rispetto a quanto illustrato sulla confezione.
- Alimentazione: 2 x AA/LR6 (batteria dimostrativa inclusa).
- Garanzia: 2 anni.
- Progettato e sviluppato in Europa - Prodotto in Cina.
- Le modalità di riciclaggio di tutti i componenti dell'imballaggio e dei prodotti sono disponibili su www.lexibook.com.

- Lexibook® is a registered trademark of Lexibook S.A.
- All Lexibook® products conform to European toy regulations.
- This product is checked rigorously through all stages of development.
- Please keep all packaging for future reference as it contains important information.
- WARNING! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard - Small parts.
- The colours and details of the product may be slightly different from those shown on the packaging.
- Power Supply: 2 x AA / LR6 batteries of 1.5V (demonstration batteries included).
- Warranty: 2 years.
- Designed and developed in Europe - Made in China.
- The recycling of each part of the packaging and products is available on www.lexibook.com.

Scatola stampata	Insero	Rinforzo in plastica	Fascette in carta	Isolatore	Nastro adesivo
PAP 20	PAP 20	Plastica compostabile 7	PAP22	PET 1	PET 1
Carta	Carta	Plastica	Carta	Plastica	Plastica

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo Comune.



Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91943 Les Ulis
France

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

UK
CA



2 x AA / LR6
Included / incluse

JC598FZi5



JC598FZi5_01BX07/23

LEXIBOOK®

Computer didattico bilingue Bilingual Educational Laptop

Computer didattico bilingue
Bilingual Educational Laptop

L'EXIBOOK®

Disney
FROZEN

Computer didattico bilingue
Bilingual Educational Laptop

LEXIBOOK®

Disney
FROZEN

Computer didattico bilingue Bilingual Educational Laptop

LEXIBOOK®

**124
ATTIVITÀ
ACTIVITIES**



Vocabolario: lettere, parole, scrittura e ortografia.
Language: letters, words, typing and spelling.



Matematica: numeri e aritmetica (4 operazioni).
Mathematics: numbers and calculation (4 operations).



Impara a leggere l'ora.
Logic and clock reading.



Attività musicali per imparare a suonare le note e creare melodie.
Musical activities to take your first steps in music (notes learning, composing and playing melodies)



Giochi divertenti che stimolano logica, memoria e velocità.
Fun games to test logic, memory and speed.

IT

Computer didattico bilingue con 124 attività (62 per ciascuna lingua) per imparare in modo divertente e interattivo!

- Contenuto didattico: inglese e italiano, matematica, logica, musica, orologio.
- Divertenti attività con diversi livelli per testare e migliorare le proprie competenze.
- Include anche tanti giochi con cui divertirsi dopo lo studio (Serpente, Labirinto, Navicella spaziale...)
- Design ergonomico ispirato ai veri computer.
- Dimensioni ideali per le mani dei bambini.
- Simpatiche melodie!
- Schermo LCD con animazioni.
- Tastiera per rispondere alle domande e giocare.

EN

Educational bilingual laptop with 124 activities (62 in each language) for a fun and interactive learning!

- Educational content: English and Italian, Mathematics, Logic, Music, Clock.
- Fun activities with different levels to learn, test and improve one's knowledge.
- Also includes many games to have fun after learning.
- Ergonomics inspired by real laptops.
- Convenient size for an easy handgrip.
- Lovely music and melodies!
- LCD screen with animations.
- Computer keyboard to answer the questions and play the games.

Disney
FROZEN

Computer didattico bilingue Bilingual Educational Laptop

ITALIANO
ENGLISH

LEXIBOOK®

Ampio
schermo

A B C

LINGUE
LANGUAGE

1 2 3

MATEMATICA
MATHEMATICS



LOGICA
LOGIC



MUSICA
MUSIC



GIOCHI
GAMES



Provami!
Try Me

124
ATTIVITÀ
ACTIVITIES

BILINGUE!
BILINGUAL!



5+

