

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania wzmacniacza głosu z mikrofonem przewodowym

1. Zastosowanie wyrobu

Wyrób jest przeznaczony do wzmacniania głosu mówcy w pomieszczeniach i na zewnątrz, w szczególności podczas:

- zajęć dydaktycznych i szkoleń,
- prowadzenia zajęć fitness i aktywności grupowych,
- wycieczek i oprowadzania grup,
- prezentacji, wystąpień publicznych i wydarzeń promocyjnych,
- zastosowań w obiektach religijnych i społecznościowych,
- komunikacji w warunkach zewnętrznych.

Wyrób nie jest przeznaczony jako sprzęt medyczny ani jako system nagłośnienia ewakuacyjnego.

2. Grupa docelowa i użytkownicy

- Wyrób jest przeznaczony do obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe, zapoznane z niniejszą instrukcją.
- Dzieci i młodzież mogą korzystać z wyrobu wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby z ograniczeniami sensorycznymi, ruchowymi lub poznawczymi mogą obsługiwać wyrób tylko wtedy, gdy instrukcja została im jasno wyjaśniona, a ryzyka są nadzorowane przez opiekuna.

3. Podstawowe ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj całą instrukcję przed pierwszym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich oznaczeń, symboli i naklejek ostrzegawczych znajdujących się na wyrobie.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia ani akcesoriów.
- Nie otwieraj obudowy. Wewnątrz nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika.
- Używaj wyrobu wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

4. Ryzyka związane z hałasem i ochroną słuchu

- Nie ustawiaj maksymalnego poziomu głośności, jeśli nie jest to konieczne. Długotrwałe narażenie na wysoki poziom dźwięku może powodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Nie kieruj głośnika bezpośrednio na ucho swoje ani innych osób z małej odległości.
- W pomieszczeniach zamkniętych stopniowo zwiększaj głośność od poziomu minimalnego, aż do uzyskania wystarczającej słyszalności.
- Regularnie rób przerwy w użytkowaniu przy wysokich poziomach głośności.

5. Unikanie sprzężeń i zakłóceń akustycznych

- Utrzymuj odległość mikrofonu od głośnika co najmniej 20 cm lub większą, zgodnie z warunkami akustycznymi otoczenia.
- Nie kieruj główki mikrofonu bezpośrednio w stronę głośnika.
- W razie pojawienia się pisku lub gwizdu natychmiast zmniejsz głośność i/lub zwiększ odległość między mikrofonem a głośnikiem.
- Unikaj użytkowania w bardzo małych, silnie pogłosowych pomieszczeniach przy wysokiej głośności.

6. Bezpieczne użytkowanie baterii i ładowania

- Wyrób zawiera wbudowany akumulator. Nie otwieraj obudowy w celu wymiany akumulatora.
- Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą przewodu i zasilacza USB spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa (zgodnych z odpowiednim napięciem i natężeniem prądu dla portu USB-C).
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, na słońcu, w pobliżu otwartego ognia ani w temperaturze otoczenia spoza zakresu zalecanego przez producenta zasilacza.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas ładowania (np. tkaninami, papierem, poduszkami).
- Nie używaj urządzenia, które jest spuchnięte, wydziela nietypowy zapach, wydaje dziwne dźwięki, nagrzewa się nadmiernie lub widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie ładuj urządzenia w wilgotnym środowisku ani w bezpośrednim sąsiedztwie wody.
- Odłącz przewód zasilający, chwytając za wtyczkę, a nie za przewód.

7. Bezpieczeństwo elektryczne i podłączanie urządzeń zewnętrznych

- Przed podłączeniem zewnętrznego źródła dźwięku (np. odtwarzacza, telefonu, komputera) upewnij się, że jest ono sprawne i że przewody nie są uszkodzone.
- Używaj wyłącznie przewodów zgodnych ze standardem AUX/USB oraz z opisem technicznym urządzenia.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi przewodami, wtyczkami lub złączami.
- Nie ciągnij za przewody oraz nie zgniataj ich pod ciężkimi przedmiotami.

8. Warunki środowiskowe i miejsce użytkowania

- Używaj urządzenia wyłącznie w suchym otoczeniu, chroniąc je przed wodą, deszczem, rozlanymi napojami, kondensacją pary wodnej oraz dużą wilgotnością.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie czyść go pod bieżącą wodą.
- Chronić urządzenie przed pyłem, skrajnymi temperaturami, bezpośrednim nasłonecznieniem i silnymi wstrząsami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, gazów wybuchowych lub w atmosferze o podwyższonym ryzyku wybuchu.
- Zapewnij odpowiednią wentylację wokół urządzenia, aby zapobiec przegrzaniu.

9. Noszenie i mocowanie urządzenia

- Przed założeniem paska lub przypięciem klipsa upewnij się, że są one prawidłowo zamocowane.
- Nie noś urządzenia tak, aby ograniczało swobodę ruchów lub zakrywało środki ochrony indywidualnej (np. pasy bezpieczeństwa).
- Upewnij się, że przewód mikrofonu nie może się o nic zaczepić, zaplątać lub spowodować potknięcia.

- Nie mocuj urządzenia w miejscach narażonych na silne uderzenia (np. na krawędziach stołów lub drzwi).

10. Mikrofon – bezpieczne stosowanie

- Ustaw mikrofon w takiej odległości od ust, aby dźwięk był wyraźny, bez konieczności krzyczenia.
- Nie wkładaj mikrofonu do ust ani w ich bezpośrednie wnętrze.
- Nie udostępniaj tego samego mikrofonu wielu osobom bez uprzedniej dezynfekcji osłony mikrofonu, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia drobnoustrojów.
- Nie używaj mikrofonu, jeżeli przewód jest przetarty lub widoczne są odsłonięte przewodniki.

11. Użytkowanie w przestrzeni publicznej i na zewnątrz

- Podczas użytkowania na ulicy lub w innych miejscach publicznych zachowaj możliwość słyszenia dźwięków otoczenia, w tym sygnałów ostrzegawczych (np. pojazdów uprzywilejowanych).
- Nie używaj urządzenia w sposób mogący rozpraszać uwagę podczas przechodzenia przez jezdnię lub w pobliżu ruchu drogowego.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i godzin, w których można emitować głośne dźwięki.

12. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Czyść obudowę miękką, lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników, alkoholu w wysokim stężeniu ani środków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy lub złącz.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów, wtyczek i złącz. W razie zauważenia uszkodzeń – zaprzestań użytkowania.

13. Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj urządzenia w samochodzie w upalne lub bardzo mroźne dni.
- Na czas dłuższego nieużytkowania naładuj urządzenie do poziomu około 40–60% i odłącz od zasilania.

14. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- Jeżeli z urządzenia wydobywa się dym, iskry, płomień, silny zapach spalenizny lub metaliczny – natychmiast wyłącz je, odłącz od zasilania (jeśli jest podłączone) i oddal od materiałów łatwopalnych.
- W razie przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia – natychmiast je wyłącz, odłącz od zasilania i nie włączaj ponownie przed sprawdzeniem przez wykwalifikowany serwis.
- Jeżeli urządzenie spadło z dużej wysokości lub nastąpiło silne uderzenie, sprawdź, czy obudowa nie jest pęknięta, a przewody nie są uszkodzone. W razie wątpliwości nie używaj urządzenia.

15. Utylizacja i ochrona środowiska

- Urządzenie zawiera elementy elektroniczne oraz akumulator, które nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi.
- Po zakończeniu eksploatacji przekaz urządzenie do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub innego uprawnionego podmiotu, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi recyklingu i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

16. Zgodność z zasadami bezpieczeństwa produktów

Stosowanie się do powyższych instrukcji ma na celu:


- zminimalizowanie ryzyka porażenia prądem, poparzeń, pożaru oraz innych obrażeń,
- ochronę słuchu użytkownika i osób znajdujących się w pobliżu,
- zapewnienie bezpiecznej eksploatacji urządzenia w typowych warunkach użytkowania.

Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może skutkować obrażeniami ciała, uszkodzeniem mienia lub uszkodzeniem urządzenia.

NORWII 诺为

NEW
MORRIS S358 Voice Amplifier 2000mAh(Black)

B08GB9JPVH



LPN HK 44918 **7061**



EU	REP
----	-----

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORNES NUM.1, PLANTA 1, DESPACHO,
OFICINA 3, FUENTEBRADA, Madrid, 28047 Spain

support@wiley.com

support@wiley.com

UK	REP
----	-----

EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street, London,
United Kingdom, EC2R 8AY


© 2007 IBM CORPORATION. CONTACT@IBM.COM



LPN HK 44918 **7061**



30629, 17th
KIM 123 has better 770-8464
123



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID 2AXGRA1, 2AXGRA2
CE UK CA
Recycling symbol
No open flame symbol
No disposal symbol
No disposal symbol

NORWII 诺为

Manufacture: Shanghai Norwii Technology Co., Ltd.

Add: No.277, Jinfeng Road, Pudong New Area, Shanghai, China 201201

Email: supports@norwii.com **Web:** www.norwii.com **Made in China**

Importer: Shanghai Norwii Technology Co., Ltd. **UK VAT:** GB318807684

上海诺为科技有限公司

地址: 上海市浦东新区金丰路277号3号楼2楼 **邮编:** 201201

电话: 021-51872080 400-821-1686 **网址:** www.norwii.com **产地:** 中国 上海

执行标准: GB 4943.1-2022 GB/T 9254.1-2021

本企业通过ISO9001:2015管理体系认证 ISO9001:2015 certified enterprise

警告: 请勿拆卸。请勿投入火中或浸入液体中。电池膨胀或发生短路时请停止使用。

WARNING/ WARNUNG/ Avertissement/ Advertencia/ Avvertenze / Waarschuwing

EN: Do not disassemble. Do not put it into fire or immerse it in liquid. Stop use if the battery expands or short circuit occur.

DE: Nicht demontieren. Nicht ins Feuer werfen oder in Flüssigkeiten eintauchen. Brechen Sie den Gebrauch ab, wenn sich die Batterie ausdehnt oder ein Kurzschluss auftritt.

FR: Ne pas démonter. Ne pas mettre dans le feu ou dans les liquides. Si la batterie se dilate ou si uncourt - circuit se produit, cessez de l'utiliser.

ES: No desmontar. No entre en el fuego ni entre en el liquido. Si la batería se expande o se produce un cortocircuito, deje de usarla.

IT: Non smontare. Non metterlo nel fuoco o immergerlo in liquido. Interrompere l'uso se la batteria si espande o si verifica un cortocircuito.

NL: Niet demonteren. Zet het niet in vuur of voer vloeistoffen in. Als de batterij uitzet of kortsluiting ervaart, stop dan met het gebruik ervan.

Shanghai Norwii Technology Co., Ltd.
No. 277, Jinfeng Road, Pudong New Area, Shanghai, China 201201
Email: supports@norwii.com Web: www.norwii.com



Shanghai Norwii Technology Co., Ltd.

7061

amazon
warehouse



NEW
NORWII 2018 Year Award 2000-2018

LPN HK 44918 7061

amazon
warehouse

NORWii 诺为

DIGITAL VOICE AMPLIFIER

原声数码扩音器