

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania wózka plażowego / ogrodowego

Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, zgodne z wymogami ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR, UE). Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią przed pierwszym użyciem wyrobu i zachowanie instrukcji na przyszłość.

1. Przeznaczenie wyrobu

- Wózek jest przeznaczony wyłącznie do ręcznego przewożenia ładunków, takich jak: sprzęt plażowy, akcesoria kempingowe, narzędzia ogrodowe, zakupy, bagaż oraz inne przedmioty mieszczące się w koszu wózka.
- Maksymalne obciążenie: **102–110 kg** (nie przekraczać podanej wartości – w razie wątpliwości przyjąć **maks. 102 kg**).
- Wózek jest przeznaczony do użytku na zewnątrz (plaża, ogród, kemping, tereny rekreacyjne) oraz w pomieszczeniach (np. magazyn, garaż), na ręcznie pokonywanych dystansach.
- Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych. Dzieci mogą używać wyrobu jedynie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

2. Zastrzeżenia dotyczące niewłaściwego użytkowania

Zakazane jest:

- przewożenie ludzi (w tym dzieci) lub zwierząt na lub w wózku,
- używanie wózka jako zabawki, jeździka, wózka spacerowego, siedziska, stołu lub podestu do stania,
- przekraczanie dopuszczalnego obciążenia lub nierównomierne rozmieszczanie bardzo ciężkich przedmiotów tylko po jednej stronie,
- używanie wózka do transportu materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, żrących, toksycznych), gorących przedmiotów lub substancji ciekłych bez odpowiednich, szczelnych pojemników,
- używanie wózka na stromych zboczach, schodach, w ruchu ulicznym, na drogach publicznych z ruchem pojazdów silnikowych,
- ciągnięcie wózka za pojazdem (samochód, rower, quad, itp.) lub używanie go z napędem mechanicznym,
- modyfikowanie konstrukcji, wiercenie otworów, spawanie, skracanie części, usuwanie elementów zabezpieczających lub hamulców,
- używanie produktu, gdy jest uszkodzony, zdeformowany, z brakującymi elementami lub niewłaściwie zmontowany.

3. Informacje ogólne o bezpieczeństwie

- Przed każdym użyciem upewnij się, że wózek jest **całkowicie rozłożony**, elementy blokujące są zatrzaśnięte, a kosz stabilnie osadzony na stelażu.
- Zawsze **zabezpieczaj wózek hamulcami** podczas załadunku, rozładunku oraz przy każdym postoju na pochyłości.
- Upewnij się, że wszystkie śruby, nakrętki i zatrzaski są dokręcone i nie występują żadne luźne lub wystające ostre elementy.

- Regularnie sprawdzaj stan kół, osi, uchwytu, tkaniny i szwów. W przypadku stwierdzenia pęknięć, odkształceń, przetarć lub nadmiernej korozji – **nie używaj** wózka do czasu przeprowadzenia naprawy lub wymiany części.
- Produkt należy użytkować wyłącznie na stabilnym podłożu, odpowiednim do dużych kół terenowych (piasek, trawa, żwir, ubita ziemia, chodnik).

4. Bezpieczne rozkładanie i składanie

4.1. Przygotowanie miejsca

- Ustaw złożony wózek na płaskim, stabilnym podłożu, wolnym od ostrych przedmiotów (szkło, gwoździe, ostre kamienie).
- Zapewnij sobie wystarczającą przestrzeń do rozłożenia, aby nie uderzyć innych osób ani przeszkód.

4.2. Rozkładanie

1. Chwyć za przeznaczone do tego uchwyty ramy lub tkaniny (zgodnie z rysunkiem/oznakowaniem na produkcie, jeśli występuje).
2. Rozsuwaj konstrukcję powoli, aż do pełnego rozłożenia stelaża. Nie wkładaj palców pomiędzy ruchome części (przeguby, zawiasy), aby uniknąć przygniecenia.
3. Sprawdź, czy dolna siatka i tkanina nie są skrzycone ani wciągnięte w przeguby.
4. Upewnij się, że elementy blokujące (jeśli są) weszły w pozycję zablokowaną i rama jest stabilna.

4.3. Składanie

1. Całkowicie opróżnij wózek z ładunku oraz wyjmij przedmioty z uchwytów na napoje i kieszeni bocznych.
2. Ustaw wózek na płaskim podłożu, zaciągnij hamulce.
3. Zwolnij blokady składania (jeśli występują), trzymając dłonie z dala od punktów zgięcia.
4. Składaj wózek płynnym ruchem, nie używając nadmiernej siły. Upewnij się, że tkanina nie zostaje przycięta pomiędzy elementami stalowymi.
5. Po złożeniu zabezpiecz produkt paskiem/klamrą (jeśli jest przewidziana), aby zapobiec przypadkowemu rozłożeniu w transporcie.

5. Bezpieczne załadunek i rozładunek

- Zawsze **zaciągaj hamulce** przed załadunkiem i rozładunkiem, szczególnie na pochyłym terenie.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia. W przypadku ciężkich przedmiotów oceń wagę i – jeśli to konieczne – podziel ładunek na kilka kursów.
- Rozmieszczaj ładunek równomiernie w obrębie kosza, tak aby środek ciężkości pozostawał jak najbliżej środka wózka i możliwie nisko.
- Najcięższe elementy umieszczaj na dnie, lżejsze na górze. Nie układaj ciężkich przedmiotów wysoko powyżej krawędzi kosza.
- Unikaj wystawiania ostrych lub twardych przedmiotów poza obrys wózka. Może to powodować ryzyko zaczepienia, przesunięcia ładunku lub zranienia.
- Ładunek, który może się przemieszczać (np. luźne pudełka, pojemniki), zabezpiecz dodatkowymi pasami lub linkami (nie wchodzą w zakres dostawy, jeśli nie przewidziano inaczej).
- Przy rozładunku ciężkich elementów stosuj prawidłowe techniki podnoszenia: zginaj kolana, utrzymuj prosty kręgosłup, nie podnoś ponad swoje możliwości.

6. Bezpieczne prowadzenie i manewrowanie

- Wózek przeznaczony jest do **ręcznego ciągnięcia lub pchania** przez jedną osobę dorosłą.
- Ustaw długość i kąt uchwytu tak, aby prowadzenie było wygodne i zapewniało dobrą kontrolę nad kierunkiem jazdy.
- Podczas jazdy trzymaj obie dłonie na uchwycie, jeśli to możliwe. Nie prowadź wózka jedną ręką w trudnym terenie lub przy dużym obciążeniu.
- Prędkość przemieszczania dopasuj do warunków podłoża i obciążenia; poruszaj się w tempie chodu pieszego.
- Unikaj gwałtownych skrętów, nagłych zatrzymań i szarpnięć szczególnie przy dużym obciążeniu – może to doprowadzić do przewrócenia wózka lub przemieszczenia ładunku.
- Na pochyłościach zjeżdżaj powoli, utrzymując wózek przed sobą (przy pchaniu) lub za sobą (przy ciągnięciu) w sposób zapewniający pełną kontrolę. Zawsze bądź przygotowany na użycie hamulca.
- Unikaj jazdy po bardzo stromych zboczach, krawężnikach, schodach i progach. W takich miejscach przenoś wózek i/lub ładunek osobno.
- Na piasku lub błocie wybieraj możliwie twardszą powierzchnię. Jeżeli koła grzęzną, zmniejsz obciążenie lub zmień trasę.
- Nie pozostawiaj wózka bez nadzoru na pochyłościach, nawet przy zaciągniętym hamulcu.

7. Hamulce i koła – zasady bezpieczeństwa

- Wózek wyposażony jest w **duże koła terenowe** oraz **podwójne hamulce**. Przed każdym użyciem sprawdź ich prawidłowe działanie.
- Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że hamulce są całkowicie zwolnione, a koła obracają się swobodnie.
- Do postoju, załadunku, rozładunku i zatrzymania na pochyłościach zawsze używaj hamulców.
- Nie dotykaj nagrzaných elementów kół (np. po długim hamowaniu na pochyłości), jeżeli wystąpi wyczuwalne nagrzanie.
- Koła posiadają mechanizm szybkiego demontażu. Demontażu i montażu dokonuj wyłącznie przy rozłożonym wózku i na stabilnym podłożu.
- Po zdjęciu i ponownym zamontowaniu koła sprawdź, czy mechanizm mocujący zaskoczył we właściwej pozycji. Nigdy nie używaj wózka z częściowo zamocowanym kołem.
- Regularnie czyść koła z piasku, błota i drobnych kamieni, aby uniknąć blokowania się mechanizmów i przyspieszonego zużycia.

8. Użytkowanie w pobliżu dzieci

- Dzieci mogą przebywać w pobliżu wózka wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
- Nie pozwalaj dzieciom wchodzić do wózka, siadać na nim, wspinać się na ramę lub bawić się nim w trakcie jazdy czy postoju.
- Nie zezwalaj dzieciom na obsługę hamulców ani mechanizmu szybkiego demontażu kół.
- Przy przechowywaniu wózka zadбай, aby był on poza zasięgiem małych dzieci, szczególnie w pozycji złożonej, aby uniknąć przytrzaśnięcia palców.

9. Warunki środowiskowe i użytkowanie na zewnątrz

- Stelaż wykonany jest ze stali z powłoką ochronną, a tkanina z materiału syntetycznego. Długotrwała ekspozycja na deszcz, słoną wodę morską lub silne promieniowanie UV może przyspieszać zużycie materiałów.

- Nie pozostawiaj wózka na zewnątrz przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach pogodowych (ulewny deszcz, śnieg, oblodzenie, intensywne słońce) – po zakończeniu użytkowania zaleca się jego wysuszenie i przechowywanie pod zadaszeniem.
- W przypadku kontaktu z wodą morską lub mokrym, zasolonym piaskiem, po użyciu spłucz elementy metalowe czystą wodą i dokładnie osusz, aby ograniczyć ryzyko korozji.
- W niskich temperaturach (+5 °C i poniżej) tkanina oraz elementy plastikowe mogą być bardziej podatne na pęknięcia. Unikaj gwałtownego składania lub silnego zginania materiału w takich warunkach.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze opróżnij wózek i zaciągnij hamulce.
- Elementy metalowe: czyść wilgotną szmatką z łagodnym środkiem myjącym. Następnie dokładnie wytrzyj do sucha.
- Tkaninę i siatkę dolną: usuń luźny piasek, żwir i zanieczyszczenia, następnie przetrzyj wilgotną gąbką z delikatnym detergentem. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani wybielaczy.
- Nie używaj myjek wysokociśnieniowych, środków żrących ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powłokę ochronną i materiał.
- Pozostaw wózek do całkowitego wyschnięcia przed złożeniem i przechowywaniem, aby uniknąć rozwoju pleśni i korozji.
- Okresowo sprawdzaj i – w razie potrzeby – lekko smaruj ruchome elementy (np. osie kół) odpowiednim środkiem smarnym. Unikaj zanieczyszczenia smarem tkaniny oraz powierzchni, które mają być chwywane rękami.

11. Przechowywanie

- Przechowuj wózek w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (grzejniki, piece) oraz agresywnych chemikaliów.
- Unikaj długotrwałego przechowywania w wilgotnych piwnicach lub na zewnątrz bez zadaszenia.
- Ustaw złożony wózek w pozycji stabilnej, tak aby nie mógł się samoczynnie rozłożyć ani przewrócić.
- Nie obciążaj składanego wózka dodatkowymi ciężkimi przedmiotami podczas przechowywania.

12. Postępowanie w przypadku uszkodzeń

- W przypadku zauważenia pęknięć ramy, zgiętych elementów, uszkodzonych kół, nie działających hamulców lub rozdarcia tkaniny w obszarach nośnych **natychmiast przerwij użytkowanie**.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać elementów nośnych poprzez spawanie, klejenie lub inne nieprzewidziane metody. Może to znacząco obniżyć bezpieczeństwo użytkowania.
- Uszkodzone części wymieniaj wyłącznie na elementy o równoważnych parametrach i przeznaczeniu.
- Nie używaj wózka z brakującymi śrubami, nakrętkami, podkładkami, mechanizmami blokującymi czy hamulcami.

13. Symbole ostrzegawcze (jeśli występują na wyrobie)

- **Symbol ostrzegawczy (trójkąt z wykrzyknikiem):** zwróć szczególną uwagę na wskazane miejsce lub czynność – istnieje ryzyko obrażeń.
- **Symbol przekreślonego dziecka / osoby na wózku:** nie przewozić osób ani zwierząt.
- **Symbol maksymalnego obciążenia (kg):** nie przekraczać podanej wartości.

- Symbol „nie wspinać się” / „nie siadać”: zakaz używania ramy, krawędzi lub kosza jako miejsca do siedzenia, stania czy wspinania się.

14. Informacje końcowe

- Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z produktu w sposób zgodny z niniejszą instrukcją oraz z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa.
- W razie wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania należy przerwać eksploatację i zasięgnąć dodatkowych informacji u sprzedawcy lub producenta.
- Niezastosowanie się do powyższych wskazówek może prowadzić do wypadków, obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.