

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kasetiera biurowa – zgodnie z wymaganiami GPSR (UE)

1. Przeznaczenie wyrobu

Kasetiera z tworzywa sztucznego z szufladami jest przeznaczona do przechowywania lekkich materiałów biurowych, dokumentów, akcesoriów biurowych i drobnych przedmiotów w pomieszczeniach zamkniętych (biuro, domowe miejsce pracy).

Wyrób nie jest przeznaczony do siedzenia, stania, używania jako schodek, drabinka, podest, ani do przechowywania substancji niebezpiecznych (łatwopalnych, żrących, toksycznych). Nie wolno używać wyrobu na zewnątrz jako elementu konstrukcyjnego ani w środowisku przemysłowym o podwyższonym ryzyku.

2. Grupa użytkowników

- Wyrób przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe.
- Dzieci mogą korzystać z kasetiera wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej mogą korzystać z wyrobu jedynie po przeszkoleniu i przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru, jeśli jest on potrzebny do bezpiecznego użytkowania.

3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
- Używaj wyrobu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan kasetiera (pęknięcia, odkształcenia, uszkodzone elementy gumowe, luźne części). W razie zauważenia uszkodzeń – przerwij użytkowanie do czasu usunięcia zagrożenia.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek konstrukcji (wiercenie, cięcie, podgrzewanie, klejenie dodatkowych elementów nośnych), ponieważ może to prowadzić do utraty stabilności i zwiększa ryzyko wypadku.
- Nie przeciążaj szuflad ani konstrukcji jako całości. Utrzymuj równomierny rozkład obciążenia.

4. Bezpieczne ustawienie i stabilność

- Ustaw kasetiera wyłącznie na stabilnej, równej i nośnej powierzchni, odpornej na obciążenia punktowe.
- Nie ustawiaj wyrobu na pochyłych, śliskich lub miękkich podłożach (np. grube dywany, nierówne podłogi), które mogą zmniejszać stabilność.
- Stopki ochronne z gumy antypoślizgowej muszą mieć pełny kontakt z powierzchnią. Nie usuwaj ich ani nie zastępuj nieoryginalnymi elementami.
- Nie ustawiaj kasetiera w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła (grzejniki, piece, silne promieniowanie słoneczne przez długi czas), ponieważ nadmierna temperatura może odkształcać tworzywo i pogorszyć stabilność.

- Zachowaj wolną przestrzeń przed szufladami, aby umożliwić ich pełne i bezpieczne wysuwanie bez zahaczania o inne przedmioty lub meble.

5. Bezpieczne użytkowanie szuflad

- Otwieraj i zamykaj szuflady, trzymając je za uchwyt lub krawędź przeznaczoną do chwytania. Nie ciągnij za boczne ścianki ani za elementy niebędące uchwytem.
- Nie wysuwaj kilku szuflad jednocześnie, jeśli może to spowodować utratę równowagi wyrobu.
- Nie obciążaj wysuniętych szuflad, siadając na nich lub opierając się całym ciężarem ciała.
- Nie wkładaj do szuflad przedmiotów przekraczających ich pojemność lub ciężar, który może prowadzić do uszkodzenia przewodnic lub mechanizmów zatrzymujących.
- Mechanizm zatrzymujący służy do ograniczenia wysunięcia i zwiększenia bezpieczeństwa – nie wolno go wyłamywać, blokować ani zmieniać jego działania.
- Podczas zamykania szuflad uważaj na palce dłoni, w tym dzieci, aby nie doszło do przytrzaśnięcia.

6. Zasady bezpiecznego sztaplowania (układania w stos)

Kasetiera jest przystosowana do układania w stos pionowo, z wykorzystaniem elementów antypoślizgowych.

- Stosuj układanie w stos wyłącznie na stabilnym, płaskim i nośnym podłożu.
- Upewnij się, że elementy antypoślizgowe każdej jednostki dokładnie przylegają do górnej powierzchni kasetiera znajdującej się poniżej.
- Nie przekraczaj bezpiecznej wysokości stosu, przy której istnieje ryzyko przewrócenia (zazwyczaj nie więcej niż wysokość klatki piersiowej dorosłej osoby). Dostosuj wysokość do warunków lokalnych (np. obecność dzieci, zwierząt domowych, ruch w pomieszczeniu).
- Nie przesuwaj całego stosu poprzez ciągnięcie górnej kasetiera. Każdą jednostkę przenoś osobno lub stosuj bezpieczne techniki transportu.
- Nie ustawiaj w stosie nadmiernie obciążonych kasetiera, ponieważ zwiększa to ryzyko przechylenia i upadku przedmiotów.

7. Ograniczenia obciążenia i rodzaju przechowywanych przedmiotów

- Przechowuj wyłącznie przedmioty, które nie stwarzają dodatkowego zagrożenia (np. ostre narzędzia, substancje chemiczne, aerozole pod ciśnieniem) lub zabezpiecz je w oddzielnych pojemnikach i umieść w sposób uniemożliwiający przypadkowy kontakt.
- Rozkładaj cięższe przedmioty w dolnych szufladach, aby obniżyć środek ciężkości i zwiększyć stabilność kasetiera.
- Nie przechowuj płynów w otwartych naczyniach – rozlany płyn może uszkodzić materiały przechowywane w sąsiednich szufladach i spowodować poślizgnięcie się na podłodze.
- Unikaj przechowywania bardzo gorących przedmiotów lub przedmiotów świeżo wyjętych z urządzeń grzewczych, aby nie doprowadzić do odkształcenia tworzywa.

8. Bezpieczeństwo dzieci

- Nie pozostawiaj małych dzieci bez nadzoru w pobliżu kasetiera, zwłaszcza gdy szuflady są otwarte.

- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na kasetiera ani na stos kilku kasetiera. Grozi to przewróceniem się konstrukcji i poważnymi obrażeniami.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się szufladami (ciągłe otwieranie i zamykanie, wchodzenie do środka szuflad).
- Jeśli wyrób jest używany w środowisku, w którym dzieci często przebywają (np. pokój dziecięcy), rozważ dodatkowe środki zabezpieczające, takie jak ograniczenie wysokości ustawienia, stabilne oparcie o ścianę lub w miarę potrzeb przymocowanie do mebla/ściany przy użyciu odpowiednich systemów mocowania (montaż powinien wykonać osoba kompetentna, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów lokalnych).

9. Ochrona zdrowia użytkownika

- Przy przenoszeniu kasetiera unikaj gwałtownych ruchów i skręcania tułowia. W razie potrzeby opróżnij szuflady przed transportem, aby ograniczyć ciężar.
- Chwytaj wyrób oburącz, w stabilnych punktach (np. spód konstrukcji), aby uniknąć wyslizgnięcia.
- Nie noś kasetiera nad głową ani w sposób ograniczający widoczność drogi.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem opróżnij szuflady z zawartości, aby uniknąć przypadkowego wypadnięcia przedmiotów.
- Czyść powierzchnie miękką, lekko wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym odpowiednim do tworzyw sztucznych.
- Nie używaj środków ściernych, rozpuszczalników, agresywnych detergentów ani ostrych narzędzi (noże, skrobaki), które mogą porysować lub osłabić powierzchnię.
- Po czyszczeniu dokładnie wytrzyj wszystkie elementy do sucha, zwłaszcza prowadnice i miejsca styku szuflad z obudową.
- Nie zanurzaj całego wyrobu w wodzie ani nie myj go w zmywarce.

11. Warunki przechowywania

- Przechowuj wyrób w suchym pomieszczeniu, chronionym przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg, promieniowanie UV, skrajne temperatury).
- Unikaj długotrwałej ekspozycji na temperatury skrajnie wysokie lub niskie, gdyż może to negatywnie wpłynąć na właściwości mechaniczne tworzywa.
- Nie składować ciężkich przedmiotów na górnej powierzchni kasetiera, jeśli może to prowadzić do trwałego odkształcenia.

12. Postępowanie w razie uszkodzenia

- W przypadku zauważenia pęknięć, wyłamań prowadnic, uszkodzeń szuflad lub stopek antypoślizgowych – nie używaj dalej wyrobu w normalny sposób.
- Usuń z użytkowania elementy stwarzające bezpośrednie zagrożenie (ostre krawędzie, odłamane części).
- Jeśli naprawa nie jest możliwa lub byłaby niepewna pod względem bezpieczeństwa, wyrób należy wycofać z eksploatacji i przeznaczyć do utylizacji w odpowiednim strumieniu odpadów.

13. Informacje dotyczące materiału i środowiska

- Korpus i elementy kasetiera wykonane są z tworzywa sztucznego (np. polipropylen). Materiał może nadawać się do recyklingu, jeśli lokalna infrastruktura na to pozwala.
- Nie spalaj wyrobu ani nie wyrzucaj go w miejscach niedozwolonych. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych.

14. Ostrzeżenia dotyczące niewłaściwego użytkowania

W celu uniknięcia ryzyka obrażeń ciała i uszkodzenia mienia należy bezwzględnie unikać następujących zachowań:

- używania kasetiera jako drabinki, stołka, podestu lub podpory do wchodzenia,
- stania lub siedzenia na górnej powierzchni,
- przeciążania szuflad oraz całej konstrukcji ponad rozsądne użytkowe obciążenie,
- ciągnięcia kasetiera po podłodze, zwłaszcza przy pełnym obciążeniu,
- stosowania narzędzi lub nadmiernej siły do otwierania/zamykania szuflad,
- kontaktowania wyrobu z otwartym ogniem, źródłami silnego ciepła lub materiałami żrącymi,
- używania wyrobu w środowiskach, gdzie występują silne drgania, wstrząsy lub ryzyko przewrócenia przez maszyny lub pojazdy.

15. Zgodność z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów

Instrukcja została opracowana z uwzględnieniem ogólnych wymagań bezpieczeństwa produktów obowiązujących na rynku Unii Europejskiej, w szczególności zasad wynikających z przepisów dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktów. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych zasad oraz do stosowania wyrobu w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konkretnych warunków jego wykorzystania.