

Instrukcja bezpiecznego użytkowania

Produkt: przedwzmacniacz/modeler basowy, interfejs DI do sygnału instrumentalnego.

Niniejsze wskazówki mają pomóc w bezpiecznym użytkowaniu urządzenia zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z całością instrukcji i stosować się do wszystkich ostrzeżeń.

1. Przeznaczenie

- Używaj urządzenia wyłącznie do przetwarzania sygnału instrumentu muzycznego zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie stosuj urządzenia do celów innych niż audio, w tym jako elementu sterującego, zasilającego lub ochronnego.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby, które potrafią je bezpiecznie obsługiwać.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed podłączeniem sprawdź stan obudowy, gniazd, przewodów i wtyków.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli zauważysz pęknięcia, odkształcenia, luźne elementy lub ślady zalania.
- Nie narażaj urządzenia na wilgoć, deszcz, krople cieczy ani pracę w pobliżu wody.
- Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, grzejników ani w miejscach o nadmiernej temperaturze.
- Zapewnij odpowiednią wentylację i nie zakrywaj urządzenia podczas pracy.
- Chronić urządzenie przed kurzem, piaskiem, silnymi wstrząsami oraz upadkiem.

3. Zasady podłączania

- Przed podłączaniem lub odłączaniem przewodów ustaw poziomy sygnału na minimum w urządzeniach współpracujących.
- Używaj wyłącznie przewodów w dobrym stanie technicznym, odpowiednich do połączeń audio.
- Nie szarp przewodów i nie ciągnij za kabel przy odłączaniu wtyku.
- Unikaj prowadzenia przewodów w miejscach, gdzie mogą zostać przygniecione, przetarte lub uszkodzone.
- Jeżeli korzystasz z zasilacza, stosuj wyłącznie źródło zasilania o parametrach zgodnych z oznaczeniem na urządzeniu.

4. Zasilanie i bateria

- Przed użyciem sprawdź, czy zasilacz lub bateria są prawidłowo zamontowane i nieuszkodzone.
- Nie stosuj baterii uszkodzonych, wyciekających, zdeformowanych ani przegrzanych.
- Nie łącz różnych typów baterii ani nowych i używanych ogniw w tym samym czasie.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane, odłącz je od zasilania zgodnie z zasadami bezpiecznej eksploatacji i wyjmij wtyk z gniazda wejściowego, aby ograniczyć niepotrzebne zużycie baterii.
- Wymianę baterii wykonuj ostrożnie, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.
- Zużyte baterie oddawaj do odpowiedniego punktu zbiórki. Nie wrzucaj ich do ognia ani do odpadów zmieszanych.

5. Użytkowanie podczas pracy

- Przed rozpoczęciem gry ustaw wszystkie regulatory na bezpiecznym poziomie głośności.
- Zmiany ustawień wykonuj stopniowo, aby uniknąć gwałtownych skoków głośności lub nagłego przesterowania sygnału.
- Nie kieruj sygnału wyjściowego na poziom, który może uszkodzić podłączone urządzenia lub słuch.
- Jeśli pojawi się nietypowy zapach, dym, nadmierne nagrzewanie, trzaski, zaniki sygnału lub inne nieprawidłowości, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.

6. Bezpieczeństwo elektryczne

- Używaj urządzenia wyłącznie w suchym otoczeniu.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do gniazd, otworów ani wnętrza urządzenia.
- Nie otwieraj obudowy i nie dokonuj przeróbek elektronicznych.
- W przypadku uszkodzenia przewodu, wtyku, gniazda lub obudowy zaprzestań używania urządzenia.
- Nie stosuj niepewnych przedłużaczy ani przejściówek, które mogą powodować niestabilne połączenie.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz wszystkie przewody i źródła zasilania.
- Czyść urządzenie suchą, miękką ściereczką.
- Nie używaj środków ściernych, rozpuszczalników, aerozoli czyszczących ani nadmiaru wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan wtyków, gniazd i przewodów.

8. Naprawy i serwis

- Nie wykonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji.
- Wszelkie czynności serwisowe powierzaj wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.
- Do czasu naprawy nie używaj urządzenia, jeżeli występuje podejrzenie uszkodzenia mechanicznego, elektrycznego lub zasilania.

9. Postępowanie w razie zagrożenia

- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli zauważysz dym, iskrzenie, silne nagrzewanie lub wyciek z baterii.
- W przypadku kontaktu z elektrolitem z baterii unikaj kontaktu ze skórą i oczami; przemyj miejsce czystą wodą i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.
- Jeżeli urządzenie zostało zalane, nie włączaj go ponownie przed sprawdzeniem przez serwis.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Na czas transportu zabezpiecz urządzenie przed uderzeniami i naciskiem.
- Przed dłuższym przechowywaniem wyjmij baterię, aby ograniczyć ryzyko wycieku.

11. Utylizacja

- Zużyte baterie i urządzenie oddawaj do odpowiednich punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii do odpadów komunalnych, jeśli lokalne przepisy wymagają selektywnej zbiórki.

Ważne: zachowuj te wskazówki przez cały okres użytkowania urządzenia i przekazuj je kolejnemu użytkownikowi w przypadku odsprzedaży lub przekazania sprzętu.