

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania słuchawek otwartych AeroFit Pro

Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie poniższe wskazówki bezpieczeństwa i zachowaj je na przyszłość.

## 1. Przeznaczenie wyrobu

- Słuchawki są przeznaczone do **odtwarzania dźwięku** (muzyka, rozmowy telefoniczne, multimedia) w trybie bezprzewodowym Bluetooth.
- Produkt przeznaczony jest dla **osób dorosłych**. Nie jest zabawką; nie nadaje się do samodzielnego używania przez dzieci.
- Słuchawki mogą być używane podczas **lekkiej i umiarkowanej aktywności fizycznej** (np. jogging, fitness, aktywności na zewnątrz), z zachowaniem zasad bezpieczeństwa opisanych poniżej.
- Produkt nie jest sprzętem medycznym, ochronnym ani ratunkowym i **nie zastępuje** ochroniaczy słuchu ani innych środków ochrony indywidualnej.

## 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj słuchawek **wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem** i opisem funkcji w dokumentacji producenta.
- Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu, w tym ogniw zasilających i przewodów.
- Nie używaj produktu, jeśli jest widocznie uszkodzony (pęknięcia, wyciek z wnętrza, zdeformowane elementy, nadmierne nagrzewanie, nadtopienia).
- Produkt zawiera elementy elektryczne i akumulator – **niewłaściwe obchodzenie się grozi pożarem, poparzeniem lub porażeniem prądem**.
- Chroń urządzenie przed silnymi uderzeniami, zgniataniami, przebiciami ostrymi przedmiotami i długotrwałym naciskiem.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów i szczelin obudowy.
- Nie używaj produktu w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani pyłów.
- Podczas używania zawsze zachowuj możliwość **szybkiego zdjęcia słuchawek z uszu** w sytuacji awaryjnej.

## 3. Bezpieczeństwo użytkowania w pobliżu ruchu drogowego i maszyn

- Słuchawki typu „otwarte ucho” pozwalają słyszeć dźwięki otoczenia, jednak **nie eliminują całkowicie ryzyka rozproszenia uwagi**.
- W wielu krajach stosowanie słuchawek podczas kierowania pojazdem może być ograniczone lub zabronione – **przestrzegaj obowiązujących przepisów prawa**.
- Podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego (samochód, motocykl, skuter, rower elektryczny itp.) **nie używaj słuchawek**, jeśli może to ograniczyć Twoją zdolność słyszenia sygnałów drogowych lub koncentrację.
- W czasie chodzenia, biegania lub jazdy na rowerze:
  - Utrzymuj **umiarkowaną głośność**, aby słyszeć sygnały ostrzegawcze (klaksony, dzwonki, syreny).

- Nie korzystaj ze słuchawek podczas przechodzenia przez jezdnię ani w miejscach o ograniczonej widoczności.
- Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu ruchu drogowego, na przejazdach kolejowych, w pobliżu torów tramwajowych, maszyn przemysłowych i na placach budowy.
- Nie używaj słuchawek podczas obsługi **maszyn, narzędzi lub urządzeń**, jeżeli może to obniżać Twoją koncentrację lub możliwość usłyszenia alarmów i komunikatów ostrzegawczych.

## 4. Ochrona słuchu i ustawienia głośności

Długotrwałe słuchanie dźwięku o wysokim poziomie głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

- Ustaw głośność na **niskim poziomie** przed odtworzeniem dźwięku, następnie stopniowo ją zwiększaj do komfortowego poziomu.
- Unikaj ustawiania maksymalnej głośności – w szczególności przy muzyce o silnych basach i dynamicznych zmianach głośności.
- Robuj **regularne przerwy** w słuchaniu, zwłaszcza przy wielogodzinnym użytkowaniu.
- Jeśli po użytkowaniu słuchawek odczuwasz **szumy uszne, dzwonienie, pogorszenie słyszenia**, natychmiast zmniejsz głośność lub przerwij użytkowanie i w razie potrzeby skonsultuj się ze specjalistą.
- Nie używaj słuchawek do zagłuszania hałasu środowiskowego w miejscach, gdzie ważne jest zachowanie słyszalności otoczenia.

## 5. Użytkowanie podczas aktywności fizycznej

- Przed rozpoczęciem ćwiczeń upewnij się, że słuchawki są **prawidłowo założone** i stabilnie spoczywają na uszach, zgodnie z kształtem pałaków.
- Podczas biegania, skakania czy szybkich ruchów głową regularnie sprawdzaj stabilność słuchawek, aby zapobiec ich zsunięciu, upadkowi lub zaczepieniu.
- Unikaj aktywności, w których słuchawki mogłyby zostać **przygniecione** (np. sporty kontaktowe, leżenie bezpośrednio na słuchawkach).
- Jeśli odczuwasz ból, drętwienie, świąd, nadmierne ciepło lub inne dolegliwości w okolicach ucha lub skóry pod pałakiem, **natychmiast przerwij użytkowanie**.

## 6. Ochrona przed wodą, potem i warunkami środowiskowymi

- Słuchawki posiadają stopień ochrony przed wodą i potem odpowiedni do codziennych ćwiczeń, lecz **nie są przeznaczone do całkowitego zanurzenia** w wodzie (np. pływanie, nurkowanie, prysznic).
- Nie używaj i nie ładuj słuchawek w warunkach silnej wilgotności (sauna, łaźnia parowa, prysznice, intensywnie zaparowane pomieszczenia).
- Po kontakcie z potem lub lekką mżawką delikatnie **osusz słuchawki miękką szmatką** i pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej przed włożeniem do etui ładującego.
- Nie susz słuchawek na kaloryferze, w kuchence mikrofalowej, piekarniku, nad otwartym ogniem ani przy użyciu suszarki z gorącym powietrzem.
- Chroń produkt przed **skrajnymi temperaturami** (poniżej 0°C i powyżej 40°C), bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem oraz nagłymi zmianami temperatury, które mogłyby powodować kondensację pary wodnej.

## 7. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Używaj wyłącznie **odpowiednich przewodów USB** oraz źródeł zasilania zgodnych ze standardowymi parametrami USB (np. porty komputera, zasilacze sieciowe z odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa).
- Nie ładuj słuchawek ani etui, jeśli są **mokre lub zabrudzone** cieczą. Przed podłączeniem do zasilania dokładnie je osusz.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów (np. pościel, papier, zasłony), na miękkich powierzchniach utrudniających odprowadzanie ciepła.
- Podczas ładowania zapewnij **wentylację** – nie przykrywaj urządzenia.
- Nie dotykaj złączy ładujących mokrymi dłońmi.
- Jeżeli podczas ładowania zauważysz **nietypowe nagrzewanie, zapach, dym** lub dźwięki, natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i przerwij użytkowanie.

## 8. Bezpieczeństwo akumulatora

- Produkt zawiera wbudowany akumulator – nie jest on przeznaczony do samodzielnej wymiany przez użytkownika.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia, wysokiej temperatury, intensywnych źródeł ciepła ani bezpośredniego promieniowania słonecznego przez dłuższy czas.
- Nie zgniataj, nie przebijaj, nie rozbieraj części zawierających akumulator.
- Jeżeli obudowa urządzenia jest **spuchnięta, pęknięta, zdeformowana** lub wydostaje się z niej ciecz bądź zapach chemiczny, nie dotykaj wycieku gołymi rękami. W takiej sytuacji produkt należy niezwłocznie odłączyć od zasilania i zaprzestać jego używania.

## 9. Bezpieczeństwo w kontakcie ze skórą i higiena

- Długotrwały kontakt ze skórą w obecności potu, kurzu lub kosmetyków może powodować **podrażnienie**. Dbaj o czystość skóry w miejscu styku pałków ze skórą.
- W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, wysypki, świądu lub innych niepokojących reakcji skórnych
  - natychmiast zdejmij słuchawki,
  - umyj skórę wodą z łagodnym środkiem myjącym,
  - w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
- Nie udostępniaj słuchawek wielu osobom bez uprzedniego oczyszczenia, aby ograniczyć ryzyko przenoszenia bakterii.
- Do regularnego czyszczenia używaj **miękkiej, suchej lub lekko zwilżonej szmatki**. Nie stosuj rozpuszczalników, środków żrących ani ściernych.
- Nie spryskuj słuchawek bezpośrednio płynami dezynfekcyjnymi ani aerozolami. Nanieś preparat na ściereczkę, a następnie przetrzyj powierzchnię, unikając otworów akustycznych i złączy.

## 10. Bezpieczeństwo użytkowania funkcji bezprzewodowych (Bluetooth)

- Podczas parowania i korzystania z łączności bezprzewodowej **stosuj zabezpieczenia** oferowane przez urządzenie źródłowe (np. kod PIN, blokada ekranu).
- Nie paruj słuchawek z nieznanymi lub podejrzanymi urządzeniami w miejscach publicznych.
- W środowiskach wrażliwych (np. niektóre placówki medyczne, samoloty, obiekty przemysłowe) może być wymagane **wyłączenie łączności bezprzewodowej**. Stosuj się do lokalnych instrukcji i komunikatów.

## 11. Oprogramowanie i aplikacja

- Jeżeli używasz aplikacji do sterowania słuchawkami, instaluj ją **wyłącznie z oficjalnych sklepów** z oprogramowaniem.
- Przed przyznaniem aplikacji uprawnień (np. dostęp do mikrofonu, kontaktów, lokalizacji) zapoznaj się z ich zakresem i przyznawaj tylko te, które są konieczne do działania funkcji, z których korzystasz.

## 12. Użytkowanie przez dzieci i osoby wymagające nadzoru

- Produkt zawiera **małe elementy**, przewody oraz akumulator, które mogą stwarzać ryzyko połknięcia, zadławienia lub innych urazów – przechowuj słuchawki oraz akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.
- Dzieci oraz osoby z ograniczeniami poznawczymi lub fizycznymi nie powinny używać słuchawek bez **stałego nadzoru osoby dorosłej** odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodami ładowania ani podłączać i odłączać ich samodzielnie.

## 13. Przechowywanie i transport

- Gdy słuchawki nie są używane, przechowuj je w **suchym, czystym miejscu**, najlepiej w dedykowanym etui.
- Unikaj pozostawiania urządzenia w samochodzie, na parapecie lub innych miejscach narażonych na silne nagrzewanie lub wychłodzenie.
- Podczas transportu chroń słuchawki i etui przed zgnieceniem, skręceniem i gwałtownymi uderzeniami.

## 14. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem **odłącz urządzenie od źródła zasilania** i wyłącz je.
- Nie zanurzaj słuchawek ani etui w wodzie ani w innych płynach.
- Nie używaj środków zawierających amoniak, aceton, alkohol w wysokim stężeniu ani proszków ściernych.
- Regularnie usuwaj kurz i pot z powierzchni mających kontakt ze skórą, aby ograniczyć podrażnienia i korozję.

## 15. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie wystąpienia któregośkolwiek z poniższych objawów natychmiast przerwij użytkowanie:
  - dym, nietypowy zapach, iskrzenie, nadmierne nagrzewanie,
  - pęknięcia obudowy, widoczne uszkodzenia akumulatora,
  - nagłe zaniki dźwięku połączone z przegrzewaniem.
- Jeżeli dojdzie do kontaktu cieczy wewnątrz urządzenia, odłącz je od zasilania, wyłącz i nie używaj do czasu oceny stanu przez wykwalifikowany serwis.
- W przypadku podejrzenia uszkodzenia słuchu lub reakcji alergicznej na materiały produktu **zasięgnij porady medycznej**.

## 16. Utylizacja i ochrona środowiska

- Produkt zawiera akumulator i elementy elektroniczne – nie wyrzucaj go z odpadami komunalnymi.

- Po zakończeniu okresu użytkowania przekaz urządzenie do **punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych** lub zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji tego typu sprzętu.
- Prawidłowa utylizacja pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi.

## **17. Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa**

- Przed użyciem zapoznaj się również z komunikatami bezpieczeństwa wyświetlanymi w aplikacji sterującej lub dokumentacji dołączonej do produktu.
- Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz bezpiecznie korzystać ze słuchawek w określonym środowisku (np. w pobliżu urządzeń medycznych, w strefach o podwyższonym ryzyku wybuchu), zasięgnij informacji u odpowiednich służb lub administratora obiektu.

**Stosowanie się do powyższych instrukcji ma na celu zminimalizowanie ryzyka obrażeń ciała, uszkodzenia słuchu, szkód materialnych oraz negatywnego wpływu na środowisko.**

# soundcore

by ANKER



Open-Ear Comfort,  
Adaptive Secure Fit  
AeroFit Pro  
Open-Ear True-Wireless Earbuds

— Playtime —  
14H/46H

IPX5



SWEAT  
GUARD



## Unmatched Comfort

Embrace the Snug  
Curved to Fit Your Ears  
Flexibly Unleashed



Open-Ear Freedom  
Open-Ear Air Conduction

Feel the Softness  
Skin-Loving Gentle Finish

Performance Tested  
SGS  
• Superior Grade  
• Aerospace Material  
Titanium Alloy Material



AX39V20E20300191




# soundcore

by ANKER



**SWEAT  
GUARD**



**IPX5**

— Playtime —

**14H/46H**



Open-Ear Comfort,  
Adaptive Secure Fit

**AeroFit Pro**

Open-Ear True-Wireless Earbuds

### Key Assumptions



***Phyllostoma***

74077/46076




**Open-Ear Comfort,  
Adaptive Secure Fit  
AeroFit Pro**  
Open-Ear True-Wireless Earbuds

[illegible]

NC  
EX



U

PAP 21  
Raccolta Carta

0194644152987

NEW  
Markets in China  
A1871004NEW  
Methods in Chinese


A33874024

# soundcore

by ANKER



SWEAT  
GUARD



IPX5

— Playtime —

**14H/46H**

Open-Ear Comfort,  
Adaptive Secure Fit

**AeroFit Pro**

Open-Ear True-Wireless Earbuds



Soundcore

by ANKER



SWEAT  
GUARD



IPX5

— Playtime —

14H/46H

AeroFit Pro

Open-Ear Comfort,  
Adaptive Secure Fit

AeroFit Pro

Open-Ear True-Wireless Earbuds

I'm not plastic !!

# AeroFit Pro

## Open-Ear Comfort, Adaptive Secure Fit



### Air-Like Comfort with Open-Ear Design

Offenes Design für federleichten Komfort.  
Comfort ébrien avec design à oreille ouverte.  
Comfort simile all'aria con design ad orecchio aperto.  
Comodidad similar al aire con diseño de oído abierto.  
Conforto semelhante ao ar com design de ouvido aberto.



### Extra Secure Fit via Detachable Neckband

Stabiler Halt durch abnehmbaren Nackenbügel.  
Maintien extra sécurisé grâce au tour de cou détachable.  
Verstellbar extra sicura grazie alla fascia da collo staccabile.  
Ajuste extraseguro mediante banda para el cuello desmontable.  
Ajuste extra seguro através de faixa de pescoço removível.



### Spatial Audio for Immersive Sound

Spacial Audio für immersiven Klang.  
Audio spatial pour un son immersif.  
Effetto Spaziale Audio per un suono coinvolgente.  
Audio espacial para disfrutar de un sonido inmersivo.  
Audio espacial para um som imersivo.



### Thumping Bass with 16.2mm Drivers

Intensiver Bass mit 16,2mm-Audiotreibern.  
Des basses particulièrement avec des haut-parleurs de 16,2mm.  
Bassi potenti con driver da 16,2mm.  
Bajos contundentes con drivers de 16,2mm.  
Graves potentes com drivers de 16,2mm.




### IPX5 Water-Resistant and Sweatproof

Wasserabweisend und schweißfest nach IPX5.  
Résistant à l'eau IPX5 et anti-transpiration.  
Resistente all'acqua IPX5 e antitranspirante.  
Resistente al agua IPX5 y resistente al sudor.  
Resistente à água IPX5 e resistente ao suor.




### What's in the Box



soundcore Detachable Charging USB-C  
AeroFit Pro Neckband Case Cable


soundcore



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



MIX  
Packaging  
FSC® C194180



soundcore  
Eco-Packaging



Anker  
Innovations

soundcore AeroFit Pro

Open-Ear True-Wireless Earbuds

I'm not plastic !!

# soundcore AeroFit Pro Bedienungsanleitung (A3871)

## APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Laden Sie die soundcore App herunter, um Spatial Audio zu erleben, EQ-Einstellungen anzupassen, die Firmware zu aktualisieren und vieles mehr. Wenn Ihre Ohrhörer keine Verbindung mit der soundcore-App herstellen können, installieren Sie die App erneut oder aktualisieren Sie sie auf die neueste Version in Ihrem mobilen App-Store.

## ÜBERSICHT



## DAS TRAGEN

Without Detachable Neckband (Daily Use):



Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladehülle und drehen Sie dann die Ohrhaken entlang Ihrer Ohrmuscheln, um die richtige Positionierung zu erreichen.

Mit abnehmbarem Nackenband (während des Trainings):


1. Stellen Sie das abnehmbare Nackenband auf eine geeignete Länge ein.



2. Stecken Sie die Kopfhörer auf das abnehmbare Nackenband. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung, indem Sie die Markierungen auf den Kopfhörern und dem abnehmbaren Nackenband aufeinander abstimmen.




3. Legen Sie das abnehmbare Nackenband hinter Ihrem Hals an und positionieren Sie die Ohrhaken auf Ihren Ohren.



## LADEN

Achten Sie darauf, dass Sie die Isolationsaufkleber auf den Kopfhörern vor der ersten Benutzung abziehen.



1. Platzieren Sie die Ohrhörer in der Ladeschale und schließen Sie diese.

• Trocknen Sie die Kopfhörer und den USB-C-Ladeanschluss vor dem Aufladen vollständig ab.

Anzeige bei niedrigem Batteriestand

Kopfhörer: Sie hören eine Sprachansage, dass der Akku bald entladen ist.

Ladehülle: Der LED-Lichtstreifen leuchtet rot.

## EIN- UND AUSSCHALTEN

Mit der Ladehülle:



Drücken Sie zum Öffnen der Ladehülle, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein. Zum Ausschalten legen Sie die Kopfhörer wieder in die Ladehülle und schließen sie.

Ohne die Ladehülle:



Um einen einzelnen Kopfhörer einzuschalten, halten Sie die Taste des entsprechenden Kopfhörers 2 Sekunden lang gedrückt.

Um beide Kopfhörer auszuschalten, halten Sie die Taste des linken oder rechten Kopfhörers 2 Sekunden lang gedrückt.

Die Ohrhörer schalten sich automatisch nach 30 Minuten aus, wenn sie nicht verbunden sind.  
Die Dauer kann in der soundcore-App angepasst werden.

## KOPPLUNG



Nachdem Sie die Isolationsaufkleber auf den Kopfhörern entfernt haben, legen Sie die Kopfhörer wieder in die Ladehülle und drücken Sie dann die Taste, um die Bluetooth-Kopplung zu aktivieren. Außerdem können Sie die Kopplung durchführen, indem Sie den Gehäusedeckel schließen und wieder öffnen, sobald sich die Kopfhörer wieder in der Hülle befinden. Die Kopfhörer wechseln beim ersten Verbinden automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Wählen Sie „**soundcore AeroFit Pro**“ in der Bluetooth-Liste Ihres Geräts, um die Verbindung herzustellen.


Beim Koppeln beginnen die LED-Anzeigen im Ladegehäuse zu blinken. Nach erfolgreicher Kopplung leuchten die LED-Anzeigen im Inneren des Ladekoffers 1 Sekunde lang und erlöschen dann. Danach beginnen sie langsam zu blinken.

Nach einer erfolgreichen Verbindung werden sie jedes Mal, wenn Sie die Ladehülle öffnen, automatisch wieder mit Ihrem Gerät verbunden, solange Sie den Kopplungsverlauf nicht von Ihrem Gerät gelöscht haben.

Manuelles Koppeln




Um eine Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen, wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, halten Sie die Taste an einem der Kopfhörer 5 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.



Wenn Sie die Kopfhörer später an ein neues Gerät anschließen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Legen Sie die Kopfhörer zurück in die Ladehülle;
2. Drücken Sie die Taste auf der Ladehülle und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen im Inneren der Hülle dreimal blinken;
3. Wählen Sie „**soundcore AeroFit Pro**“ in der Bluetooth-Liste Ihres neuen Geräts, um eine Verbindung herzustellen.


## DUAL-VERBINDUNGEN



Um die Kopfhörer mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig zu verbinden, öffnen Sie die soundcore App, gehen Sie in den Einstellungen und wählen Sie Duale Verbindungen > Duale Verbindungen aktivieren > Neues Gerät verbinden.


**\*Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet.**

## BEDIENELEMENTE



|    |                      | TWS-Modus                                                                              | Mono-Modus                           |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 🎵  | Wiedergabe/Pause     | Zweimal drücken (R)                                                                    | Einmal drücken                       |
|    | Vorheriger Titel     | /                                                                                      | /                                    |
|    | Nächster Titel       | Zweimal drücken (L)                                                                    | Zweimal drücken                      |
| 🔊  | Lauter               | Einmal drücken (R)                                                                     | /                                    |
|    | Leiser               | Einmal drücken (L)                                                                     | /                                    |
| ☎️ | Einen Anruf annehmen | Einmal drücken (L/R)                                                                   | /                                    |
|    | Auflegen             | 1 Sekunde gedrückt halten (L/R)                                                        | /                                    |
|    | Anruf ablehnen       | 1 Sekunde gedrückt halten (L/R)                                                        | /                                    |
|    | Eingeschaltet        | L: Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang<br>R: Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang | Für 2 Sekunden gedrückt halten (L/R) |
|    | Ausgeschaltet        | Für 2 Sekunden gedrückt halten (L/R)                                                   | Für 2 Sekunden gedrückt halten (L/R) |


## LDAC



Aktivieren Sie LDAC in der Soundcore-App für eine höhere Audioqualität.


**\*Nur auf Geräten mit Android 8.0 oder höher verfügbar.**

## FIRMWARE-AKTUALISIERUNG



Sie werden informiert, sobald eine neue Firmware-Version erkannt wird, wenn Sie die Ohrhörer mit der App verbinden. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer in der Ladehülle platziert sind und die Hülle geöffnet bleibt, bis das Firmware-Update abgeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer während der Aktualisierung aufgeladen werden, und vermeiden Sie jegliche Nutzung.

## ZURÜCKSETZEN



Setzen Sie die Ohrhörer zurück, wenn sie nicht miteinander oder mit anderen Geräten gekoppelt werden können.

Löschen Sie zuerst den Kopplungsverlauf von Ihrem Bluetooth-Gerät. Legen Sie die Ohrhörer in die Ladehülle und lassen Sie diese geöffnet. Drücken Sie die Taste der Ladehülle komplett nach unten und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeigen an der Ladehülle dreimal blinken.

## TECHNISCHE DATEN

Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme             | 5V $\equiv$ 1.2A                                     |
| Ausgang                       | 5V $\equiv$ 0,5A (0,25A pro Anschluss)               |
| Akkukapazität                 | 105mAh $\times$ 2 (Kopfhörer);<br>750mAh (Ladehülle) |
| Ladedauer                     | 1 Stunde (Kopfhörer);<br>2 Stunden (Ladehülle)       |
| Treibereinheit                | 16,2mm dynamischer Treiber                           |
| Frequenzgang                  | 20Hz - 20kHz                                         |
| Impedanz                      | 13.5 $\Omega$                                        |
| Wasserschutzklasse (Ohrhörer) | IPX5                                                 |
| Bluetooth-Version             | 5.3                                                  |
| Bluetooth-Reichweite          | 10m                                                  |
| Maximales Volumen             | 89dB                                                 |

## A3871 SGS-Zertifizierungskennzeichen



#### Performance Tested

- ✓ Superelastic material
- ✓ Aerospace grade titanium alloy material

