




Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Przeznaczenie: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przetwarzania sygnału instrumentu muzycznego zgodnie z jego konstrukcją. Używaj go tylko w sposób zgodny z niniejszymi instrukcjami.

1. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że zasilanie, przewody i złącza są w dobrym stanie technicznym.
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, port USB, gniazda audio lub przewody są uszkodzone.
- Podłączaj wyłącznie do źródeł zasilania i kabli zgodnych ze specyfikacją urządzenia.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia, przewodów ani wtyków z wodą, wilgocią lub innymi płynami.
- Nie dotykaj złączy mokrymi rękami.
- Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, kontrolą połączeń lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Nie otwieraj obudowy i nie dokonuj samodzielnych przeróbek elementów elektronicznych.

2. Akumulator i ładowanie

- Ładuj urządzenie wyłącznie przez port USB i zgodnie z zaleceniami producenta źródła zasilania.
- Nie używaj ładowarek uszkodzonych, przegrzewających się lub nieprzeznaczonych do urządzeń elektronicznych o podobnych parametrach.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania, jeśli zauważysz nietypowe nagrzewanie, zapach lub dym.
- W przypadku spuchnięcia akumulatora, wycieku, nadmiernego nagrzewania lub uszkodzenia przerwij użytkowanie i oddaj urządzenie do odpowiedniego punktu serwisowego lub zbiórki odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj urządzenia ani akumulatora do ognia i nie wystawiaj na bardzo wysoką temperaturę.

3. Warunki użytkowania

- Używaj urządzenia w suchym, stabilnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, źródeł ciepła, deszczu, kurzu i nadmiernej wilgotności.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów łatwopalnych.
- Podczas pracy ustaw urządzenie tak, aby nie mogło spaść, zostać przygniecione ani nadepnięte.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych ani elementów odprowadzających ciepło, jeśli są obecne.

4. Podłączanie i obsługa

- Przed podłączeniem zmniejsz poziom głośności wzmacniacza lub interfejsu audio, aby uniknąć nagłych skoków sygnału.
- Podłączaj i odłącz przewody ostrożnie, trzymając za wtyk, a nie za kabel.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo osadzone przed rozpoczęciem gry.
- Nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu głośności, gainu ani efektów, jeśli może to spowodować uszkodzenie słuchu lub sprzętu audio.
- Podczas korzystania z tunera lub funkcji wyciszenia upewnij się, że sygnał jest wyłączony przed zmianą połączeń.
- Jeśli urządzenie działa jako interfejs audio przez USB, używaj tylko kompatybilnego komputera i przewodu USB w dobrym stanie.

5. Ochrona słuchu

- Długotrwała ekspozycja na głośny dźwięk może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Zaczynaj od niskiego poziomu głośności i stopniowo go zwiększaj.
- Unikaj długiego grania na wysokim poziomie głośności, zwłaszcza w słuchawkach lub przy monitorach bliskiego pola.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść urządzenie wyłącznie suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką.
- Nie używaj rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli ani środków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan kabli, gniazd i przycisków.

7. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od kurzu i skrajnych temperatur.
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed wstrząsami, naciskiem i zarysowaniem.
- Nie pozostawiaj urządzenia w samochodzie ani w innych miejscach, gdzie temperatura może znacznie wzrosnąć lub spaść.

8. Użytkownicy wymagający nadzoru

- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Osoby z ograniczonym doświadczeniem lub wiedzą powinny korzystać z urządzenia po zapoznaniu się z jego obsługą i zasadami bezpieczeństwa.

9. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki, nagrzewa się, pachnie spalenizną, działa niestabilnie lub nie reaguje prawidłowo.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzeń elektronicznych.
- Uszkodzone urządzenie przekazuj do autoryzowanego serwisu lub właściwego systemu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

10. Utylizacja

- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.
- Przekaż je do punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Ważne: Przed użyciem zawsze upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone, znajduje się w bezpiecznym otoczeniu i nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych.