

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: wytwornica dymu 400 W z przewodowym pilotem, zbiornikiem 300 ml i metalową obudową.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wytwarzania efektu dymu przy użyciu odpowiedniego płynu na bazie wody. Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w pomieszczeniach lub miejscach odpowiednio przystosowanych do efektów scenicznych.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Obsługa powinna odbywać się wyłącznie przez osoby dorosłe lub odpowiednio przeszkolone.
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, przewód zasilający, pilot przewodowy lub uchwyt montażowy są uszkodzone.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek urządzenia.

3. Zagrożenia elektryczne

- Przed podłączeniem upewnij się, że parametry zasilania są zgodne z wymaganiami urządzenia.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej.
- Nie dotykaj wtyczki, przewodu ani urządzenia mokrymi rękami.
- Chronь urządzenie przed deszczem, wilgocią, rozpryskami wody i kondensacją.
- Nie prowadź przewodu zasilającego w miejscach, gdzie może zostać zgnieciony, przecięty lub spowodować potknięcie.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub napełnianiem zbiornika zawsze odłącz urządzenie od zasilania.

4. Zagrożenia związane z wysoką temperaturą

- Podczas pracy urządzenie nagrzewa się. Nie dotykaj dyszy wylotowej ani metalowych elementów w pobliżu wylotu dymu.
- Po wyłączeniu pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia przed przenoszeniem, czyszczeniem lub schowaniem.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Zachowaj bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych, tkanin, papieru, dekoracji i innych przedmiotów wrażliwych na ciepło.

5. Bezpieczne ustawienie i montaż

- Ustawiaj urządzenie wyłącznie na stabilnej, równej i odpornej na ciepło powierzchni albo montuj je przy użyciu odpowiedniego uchwyty.
- Jeżeli urządzenie jest montowane nad poziomem podłogi, montaż musi być wykonany w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami techniki.

- Nie kieruj wylotu dymu bezpośrednio na ludzi, zwierzęta lub przedmioty wrażliwe na wilgoć i temperaturę.
- Zapewnij wokół urządzenia odpowiednią przestrzeń dla wentylacji i odprowadzania ciepła.

6. Bezpieczne stosowanie płynu

- Używaj wyłącznie płynów do wytwornic dymu przeznaczonych do tego typu urządzeń, najlepiej na bazie wody.
- Nie stosuj innych cieczy, w tym olejów, substancji łatwopalnych, alkoholu, perfum nieprzeznaczonych do takich urządzeń ani domowych mieszanin.
- Napełniaj zbiornik ostrożnie, unikając przelewania. Rozlany płyn natychmiast wytrzyj.
- Nie uruchamiaj urządzenia bez płynu, jeśli konstrukcja wymaga napełnionego zbiornika do prawidłowej pracy.
- Przechowuj płyn w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od dzieci i źródeł ciepła.

7. Bezpieczeństwo zdrowotne podczas emisji dymu

- Używaj urządzenia wyłącznie w miejscach z odpowiednią wentylacją.
- Unikaj długotrwałego przebywania w gęstym zadymieniu.
- Nie kieruj strumienia dymu bezpośrednio na twarz.
- Osoby cierpiące na astmę, alergie, choroby układu oddechowego lub nadwrażliwość na aerozole powinny zachować szczególną ostrożność.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia oczu, kaszlu, duszności lub złego samopoczucia natychmiast przerwij używanie urządzenia i przewietrz pomieszczenie.

8. Bezpieczna obsługa podczas pracy

- Przed uruchomieniem sprawdź poziom płynu w zbiorniku.
- Po włączeniu odczekaj wymagany czas nagrzewania przed aktywacją emisji dymu.
- Korzystaj z przewodowego pilota zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- W razie nietypowego hałasu, zapachu spalenizny, wycieku lub spadku wydajności natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.
- Czyść obudowę miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani pilota w wodzie.
- Aby ograniczyć ryzyko zatykania układu, używaj czystego i odpowiedniego płynu oraz regularnie opróżniaj i czyść zbiornik zgodnie z częstotliwością użytkowania.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i chłodnym miejscu.
- Przed transportem opróżnij zbiornik, jeżeli istnieje ryzyko wycieku.
- Nie przenoś urządzenia za przewód zasilający ani za przewód pilota.
- Chronić urządzenie przed silnymi wstrząsami i upadkiem.

11. Ostrzeżenia szczególne

- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia w bardzo małych, niewentylowanych pomieszczeniach.
- Dym wytwarzany przez urządzenie może ograniczać widoczność i zwiększać ryzyko poślizgnięcia lub potknięcia. Upewnij się, że drogi ewakuacyjne pozostają widoczne i dostępne.
- Użycie efektu dymu może uruchomić czujniki dymu lub systemy alarmowe. Przed użyciem sprawdź warunki miejsca użytkowania.

12. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku uszkodzenia przewodu, przegrzania, wycieku płynu lub podejrzenia awarii natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie używaj urządzenia ponownie do czasu sprawdzenia jego stanu technicznego przez wykwalifikowaną osobę.
- W przypadku kontaktu płynu z oczami lub połknięcia należy postępować zgodnie z informacjami bezpieczeństwa producenta płynu.

13. Dane identyfikacyjne produktu

- Model: BOOF400
- Moc: 400 W
- Kolor: czarny
- Zbiornik: 300 ml
- Wymiary orientacyjne urządzenia: 277 × 112 × 152 mm
- Waga orientacyjna: 1,69–2,2 kg

Ważne: należy zawsze używać produktu z zachowaniem ostrożności, zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz z uwzględnieniem lokalnych przepisów dotyczących użytkowania urządzeń elektrycznych i efektów scenicznych.

PROFESSIONELLE NEBELMASCHINE

Leistung	400W
Fernbedienung	Inklusive Kabel
Aufheizzeit	3-4 Minuten
Rauchprojektion	3.5 m
Spannung	230-250V - 50/60Hz
Elektrischer Verbrauch	400W
Abmessungen	277 x 112 x 152 mm
Gewicht	2.2 kg

PROFESSIONELE ROOKMACHINE

Stroom	400W
Afstandsbediening	Bedraad inbegrepen
Verwarmingstijd	3-4 minuten
Rookontwikkeling	3.5 m
Spanning	230-250V - 50/60Hz
Stroomverbruik	400W
Afmetingen	277 x 112 x 152 mm
Gewicht	2.2 kg

MACCHINA DEL FUMO PROFESSIONALE

Potenza	400W
Controllo a distanza	Cavo incluso
Tempo di riscaldamento	3-4 minuti
Proiezione di fumo	3.5 m
Tensione di alimentazione	230-250V - 50/60Hz
Consumo di energia	400W
Dimensioni	277 x 112 x 152 mm
Peso	2.2 kg

MÁQUINA DE HUMO PROFESIONAL

Alimentación	400W
Mando a distancia	Incluye cable
Tiempo de calentamiento	3-4 minutos
Proyección de humo	3.5 m
Tensión	230-250V - 50/60Hz
Consumo eléctrico	400W
Dimensiones	277 x 112 x 152 mm
Peso	2.2 kg

B F400

🇬🇧 PROFESSIONAL SMOKE MACHINE

Fog machine specially designed for the animation of DJ parties.

Power	400W
Remote control	Wired included
Heating time	3-4 minutes
Smoke projection	3.5 m
Voltage	230-250V - 50/60Hz
Power consumption	400W
Dimensions	277 x 112 x 152 mm
Weight	2.2 kg

Imported by / Importé par :

**BOOMTONE DJ
MSC DISTRIBUTION**

9 rue Camille Flammarion
91630 Avrainville - France

Manufactured in PRC



FR

Les équipements électriques
et électroniques, leurs
accessoires, piles, batteries
et cordons se recyclent

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

B F400



**PROFESSIONAL
FOG MACHINE**

400W POWER

**WIRED REMOTE
CONTROL**

**ULTRA-COMPACT
FORMAT**



F400

MACHINE À FUMÉE PROFESSIONNELLE

B F400

MACHINE À FUMÉE PROFESSIONNELLE

Machine à fumée spécialement conçue pour l'animation de soirées DJ.

Puissance	400W
Télécommande	Filaire incluse
Temps de chauffe	3-4 minutes
Projection fumée	3.5 m
Voltage	230-250V - 50/60Hz
Consommation électrique	400W
Dimensions	277 x 112 x 152 mm
Poids	2,2 kg

Imported by / Importé par :

**BOOMTONE DJ
MSC DISTRIBUTION**

9 rue Camille Flammarion
91630 Avrainville - France

Manufactured in PRC



FR

Les équipements électriques
et électroniques, leurs
accessoires, piles, batteries
et cordons se recyclent

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

B F400



**MACHINE À FUMÉE
PROFESSIONNELLE**

PUISSANCE 400W

**TÉLÉCOMMANDE
FILAIRE**

**FORMAT
ULTRA-COMPACT**