

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: Mini PC

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa opracowano zgodnie z wymaganiami GPSR (UE) dla sprzętu elektronicznego przeznaczonego do użytku domowego, biurowego i edukacyjnego.

1. Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania jako komputer stacjonarny typu Mini PC w pomieszczeniach zamkniętych. Może być używane do pracy biurowej, nauki, multimediiów oraz innych standardowych zastosowań komputerowych. Nie używać urządzenia do celów innych niż zamierzone.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami obsługi i zasadami bezpieczeństwa.
- Produkt jest urządzeniem elektronicznym zasilanym energią elektryczną i powinien być użytkowany z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- Nie jest to zabawka. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, jeśli urządzenie nie jest użytkowane pod nadzorem.
- Nie demontować, nie przebudowywać i nie naprawiać samodzielnie urządzenia ani jego zasilania.
- W przypadku nietypowego zapachu, dymu, nadmiernego nagrzewania lub nietypowych dźwięków natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać urządzenie wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z jego specyfikacją.
- Używać wyłącznie kompatybilnych akcesoriów zasilających i przewodów w dobrym stanie technicznym.
- Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub złącza są uszkodzone.
- Nie dotykać przewodów, wtyczek ani portów mokrymi rękami.
- Nie przeciążać gniazd elektrycznych ani listew zasilających przez podłączanie zbyt wielu urządzeń jednocześnie.
- Podczas burzy lub dłuższej przerwy w użytkowaniu zaleca się odłączenie urządzenia od zasilania.

4. Ryzyko przegrzania i wentylacja

- Ustawiać urządzenie na stabilnej, suchej i twardej powierzchni.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- Zachować wolną przestrzeń wokół urządzenia, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.
- Nie umieszczać urządzenia na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, sofa, koc czy dywan, jeśli może to ograniczyć chłodzenie.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki czy bezpośrednie nasłonecznienie.
- W przypadku intensywnej pracy obudowa może się nagrzewać; unikać długotrwałego kontaktu skóry z gorącą powierzchnią.

5. Środowisko użytkowania

- Używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Chronić przed wilgocią, deszczem, rozlanymi płynami i nadmiernym zapyleniem.
- Nie używać w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki, pralnie czy nieosłonięte pomieszczenia gospodarcze.
- Unikać narażenia na wstrząsy, upadki i silne drgania.
- Nie stawiać na urządzeniu pojemników z cieczą, świec ani innych przedmiotów mogących powodować zagrożenie pożarowe lub zalanie.

6. Bezpieczeństwo dzieci i osób zależnych

- Urządzenie powinno być używane przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Małe elementy, przewody oraz opakowanie mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub zaplątania.
- Materiały opakowaniowe należy niezwłocznie usunąć z zasięgu dzieci.

7. Podłączanie urządzeń peryferyjnych

- Podłączać wyłącznie kompatybilne urządzenia zewnętrzne do portów USB, HDMI, audio, Ethernet i Type-C.
- Nie wkładać wtyków na siłę do portów.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem wielu akcesoriów zaleca się wyłączenie urządzenia, jeśli wymaga tego producent danego akcesorium.
- Uszkodzone kable i akcesoria należy natychmiast wymienić.

8. Bezpieczna obsługa i ustawienie

- Ustawić urządzenie w miejscu zabezpieczonym przed przypadkowym strąceniem.
- Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych półkach, krawędziach biurka ani w miejscach narażonych na uderzenia.
- Podczas przenoszenia odłączyć przewody, aby uniknąć potknięcia, szarpnięcia lub uszkodzenia portów.
- Nie przykrywać urządzenia podczas pracy.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, aerozoli, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy, portów i otworów wentylacyjnych.
- Regularnie usuwać kurz z otworów wentylacyjnych, aby ograniczyć ryzyko przegrzania.

10. Aktualizacje i bezpieczeństwo systemu

- Regularnie instalować aktualizacje systemowe i zabezpieczenia, jeśli są dostępne.
- Stosować oprogramowanie ochronne odpowiednie do środowiska użytkowania.
- Nie instalować oprogramowania z nieznanych lub niezaufanych źródeł.

11. Sygnały bezprzewodowe

- Urządzenie może wykorzystywać łączność bezprzewodową, taką jak Wi-Fi i Bluetooth.
- W miejscach, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące emisji radiowej, należy przestrzegać lokalnych przepisów i poleceń personelu.
- Nie używać funkcji bezprzewodowych w sposób mogący zakłócać działanie innych urządzeń elektronicznych lub medycznych.

12. Postępowanie w przypadku awarii

- Natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli dojdzie do zalania, przegrzania, uszkodzenia obudowy lub portów.
- Nie włączać ponownie urządzenia po kontakcie z cieczą, dopóki nie zostanie sprawdzone przez wykwalifikowaną osobę.
- Nie kontynuować użytkowania, jeśli urządzenie działa niestabilnie lub samoczynnie się wyłącza.

13. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wyrzucać do odpadów komunalnych.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przed przekazaniem do utylizacji należy usunąć dane osobowe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa danych.

14. Pozostałe środki ostrożności

- Nie blokować dostępu do przewodu zasilającego; powinien on umożliwiać szybkie odłączenie urządzenia w sytuacji awaryjnej.
- Nie używać urządzenia w atmosferze łatwopalnej lub wybuchowej.
- W przypadku modernizacji pamięci lub nośników danych należy wykonywać te czynności wyłącznie zgodnie z odpowiednimi procedurami bezpieczeństwa ESD i po odłączeniu zasilania.

Zachowaj niniejsze instrukcje do wykorzystania w przyszłości.



MINI PC

EXCELLENT PERFORMANCE





MINI PC
EXCELLENT PERFORMANCE



MINI PC

X

MINI PC

EXCELLENT PERFORMANCE





MINI PC

EXCELLENT PERFORMANCE





MINI PC

EXCELLENT PERFORMANCE



High performance
CPU design



M.2 PCIe NVMe
Adaptive*1



Support M.2
wifi 6



⚠ WARNING:
Do not place the meter on an unstable object.
Protect the meter from being exposed to water or moisture.
This power adapter approved or recommended by the original factory.
If you use the wrong power adapter, it may cause damage to internal parts.
Children should use it under the supervision of adults.

Product Information

Name	Mini PC				
Model No	☐ F1A	☐ F1K	☐ F1T	☒ F1R	
Color	☐ Silver	☐ Gray	☒ Black		
RAM	☐ 8GB	☐ 12GB	☐ 16GB	☒ 32GB	
ROM	☐ 256GB	☐ 512GB	☒ 1TB	☐ 2TB	☐ 4TB
SPEC	☐ US	☒ EU	☐ UK	☐ JP	☐ AU


Manufacturer Information

Name	Shenzhen CYX Industrial Co., Ltd
Address	2nd Floor and the Eastern Part of the 5th Floor, Building A, Xia Zao Digital Industry Park, No. 8 Huail Road, Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China
Alter-Sales-Service-E-Mail	nexsmartpc@outlook.com
UK REP UK Representative Information	
Name	ELINGEN LTD
Address	2 Frederick Street, Kings Cross, London, WC1X 0ND, UK
E-Mail	info@eling-gmbh.com
EC REP EC-Bevollmächtigter	
Name	TECHTRIBE GmbH
Address	Romy-Schneider-Strasse 4a, D-40549 Duesseldorf Germany
E-Mail	ec.rep@tech-tribe.de



75586

공



CHINA

X0023FGHQ7