

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Poniższe zasady mają na celu bezpieczne korzystanie z urządzenia podczas nagrywania audio. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z treścią i zachować ją do późniejszego wglądu.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jest uszkodzone, zalane, przegrzane lub wykazuje nietypowe działanie.
- Nie demontuj, nie modyfikuj i nie naprawiaj samodzielnie żadnego elementu urządzenia.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem małych dzieci; drobne elementy mogą stanowić ryzyko zadławienia.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów, cieczy lub pyłów.

2. Bezpieczne podłączanie i uruchamianie

- Przed podłączeniem sprawdź, czy port urządzenia mobilnego oraz złącze są czyste i suche.
- Podłączaj i odłączaj elementy delikatnie, bez używania nadmiernej siły.
- Nie podłączaj urządzenia do sprzętu, który nie jest zgodny z rodzajem używanego złącza.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo po podłączeniu, odłącz je i sprawdź stan połączeń.

3. Zasady użytkowania podczas nagrywania

- Umieszczaj nadajnik i mikrofon stabilnie, tak aby nie spadły podczas ruchu.
- Nie zasłaniaj otworów mikrofonu ani elementów odpowiedzialnych za odbiór dźwięku.
- Podczas korzystania w miejscach publicznych zachowuj ostrożność, aby przewody, odbiornik lub akcesoria nie zaczepiały się o ubranie, torbę lub inne przedmioty.
- Jeśli urządzenie wyposażone jest w funkcję wyciszenia, używaj jej zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć utraty nagrania.
- Nie przykładaj mikrofonu zbyt blisko ust ani źródeł bardzo głośnego dźwięku przez dłuższy czas.

4. Ochrona słuchu i komfort użytkowania

- Nie używaj urządzenia przy ekstremalnie głośnym otoczeniu bez odpowiednich środków ochrony słuchu, jeśli sytuacja tego wymaga.
- Przerwij użytkowanie, jeśli odczuwasz dyskomfort, ból, zawroty głowy lub inne niepokojące objawy.
- Nie kieruj urządzenia bezpośrednio na uszy w czasie testowania dźwięku na wysokim poziomie.

5. Bezpieczeństwo zasilania i ładowania

- Ładuj urządzenie wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta i przy użyciu odpowiedniego źródła zasilania.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu wody, w wilgotnym otoczeniu ani pod bezpośrednim działaniem słońca.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas ładowania i zapewnij odpowiednią wentylację.
- Odłącz kabel zasilający po zakończeniu ładowania.

- Nie używaj kabla, który jest uszkodzony, przetarty lub nadmiernie zagięty.

6. Warunki środowiskowe

- Nie narażaj urządzenia na deszcz, zalanie, wysoką wilgotność ani kontakt z cieczami.
- Chroń je przed skrajnymi temperaturami, bezpośrednim źródłem ciepła oraz intensywnym nasłonecznieniem.
- Nie używaj urządzenia w środowisku o dużym zapyleniu, jeśli może to utrudnić jego prawidłowe działanie.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od źródła zasilania i innych urządzeń.
- Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki.
- Nie stosuj agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

8. Przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Podczas transportu zabezpiecz je przed wstrząsami, zgnieceniem i zabrudzeniem.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, przechowuj go zgodnie z zaleceniami producenta i okresowo sprawdzaj jego stan.

9. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli zauważysz dym, zapach spalenizny, przegrzanie, nietypowy hałas lub brak reakcji urządzenia.
- Odłącz urządzenie od zasilania i nie używaj go ponownie do czasu sprawdzenia stanu technicznego.
- W przypadku kontaktu z cieczą, upadku z dużej wysokości lub uszkodzenia mechanicznego nie kontynuuj pracy urządzenia.

10. Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzenia ani jego elementów do odpadów komunalnych, jeśli przepisy lokalne wymagają selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Zużyte elementy przekazuj do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Ważne ostrzeżenia

- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania lub użytkowania w warunkach zwiększonego ryzyka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli którakolwiek z jego części jest poluzowana lub nieprawidłowo zamontowana.
- Stosuj wyłącznie akcesoria przeznaczone do danego typu urządzenia i zgodne z zaleceniami producenta.

W razie wątpliwości dotyczących bezpiecznego użytkowania należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę techniczną lub zapoznać się z pełną instrukcją obsługi.


 MOMAN

MOMAN
Make Your Moments Stay!



M1 Digital 2.4ghz
Wireless Microphone








Digital 2.4ghz Wireless Microphone M1

Packing List



Specifications

TX Transmitter

Wireless Transmission	Digital 2.4GHz	SNR	> 75dB
Working Distance	492ft/150m(LOS area); 164ft/50m(NLOS area)	Battery Charging Time	1.5H
Sensitivity	-36dB	Battery Life	5H
Frequency Response	20Hz-20KHz	Dimensions	49x19x19 (mm)
Sampling Rate	48KHz	Weight	10g

RX Receiver

Wireless Transmission	Digital 2.4GHz	Connector	Type-C or Lightning Output
Working Distance	492ft/150m(LOS area); 164ft/50m(NLOS area)	Power Input	Type-C
Sampling Rate	48KHz	Dimensions	49x30x9 (mm)
		Weight	5g

MOMAN (UK) Limited

Unit 25 Basepoint Business Centre, Aviation Park, West Christchurch, United Kingdom BH23 6NX

www.momanx.com



@MomanGlobal

https://moman.co/youtube



MOMAN Model: M1XL

SOLD AS SET



Made in China

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am

