

Instrukcje Bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania

- Przed rozpoczęciem użytkowania produktu upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie, bez uszkodzeń czy defektów.
- Zapoznaj się z instrukcją montażu i dokładnie postępuj wg niej podczas składania domku dla lalek.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować żadnej części domku. Zmiany mogą wpłynąć na stabilność i bezpieczeństwo użycia.
- Zalecamy montaż domku na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Podczas użytkowania

- Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat; nie pozostawiaj dzieci poniżej tego wieku bez dozoru w pobliżu zabawki.
- Upewnij się, że wszystkie małe elementy są odpowiednio zamocowane, aby zminimalizować ryzyko połknięcia przez dzieci.
- Regularnie sprawdzaj kondycję domku i jego części, aby uniknąć ryzyka związanego z uszkodzeniami i zużyciem materiału.
- Produkt nie jest wodoodporny. Trzymaj go z dala od wilgoci oraz źródeł wody.

Przechowywanie

- Przechowuj domek w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, które może spowodować odbarwienia plastiku.
- Nie przechowuj ciężkich przedmiotów na domku, aby nie wpłynąć na jego strukturę.

Utylizacja

- Kiedy produkt przestanie być użyteczny, utylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów, zwłaszcza jeśli chodzi o tworzywa sztuczne.

Niniejsza instrukcja została opracowana przez firmę Re-New sp. z o.o. (NIP 7011163620, ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa) i nie może być wykorzystywana przez inne podmioty bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.