

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

1. Identyfikacja produktu

Przenośny głośnik Bluetooth noszony na szyi, z wbudowanym mikrofonem, zasilany akumulatorem litowo-polimerowym 600 mAh, ładowanie 5 V, moc maksymalna 6 W, łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0 oraz gniazdo karty TF/SD do 32 GB.

2. Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do odtwarzania dźwięku oraz prowadzenia rozmów głosowych w warunkach domowych i na zewnątrz. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
- Nie używać produktu w sposób mogący ograniczać percepcję dźwięków otoczenia w sytuacjach wymagających pełnej uwagi.
- Nie używać podczas prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn, przechodzenia przez jezdnię ani w innych sytuacjach, w których rozproszenie uwagi może spowodować wypadek.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie wolno samodzielnie demontować, przebijać, zgniatać ani modyfikować urządzenia.
- W przypadku zauważenia nietypowego zapachu, nadmiernego nagrzewania, dymu, odkształcenia lub wycieku, natychmiast przerwać użytkowanie.

4. Bezpieczeństwo użytkowania na ciele

- Nosić produkt luźno i wygodnie na szyi lub ramionach, bez nadmiernego ucisku.
- Nie używać produktu, jeśli powoduje dyskomfort, ból, podrażnienie skóry lub uczucie przegrzewania.
- Unikać długotrwałego kontaktu z uszkodzoną, podrażnioną lub wrażliwą skórą.
- Nie używać podczas snu.
- Włosy, szaliki, paski i luźna odzież należy trzymać z dala od produktu i przewodów ładowania, aby uniknąć zaczepienia.

5. Bezpieczeństwo słuchu

- Używać umiarkowanego poziomu głośności. Długotrwałe słuchanie głośnych dźwięków może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Zaleca się rozpoczęcie od niskiej głośności i zwiększanie jej stopniowo do komfortowego poziomu.
- W przypadku dzwonienia w uszach, bólu, zawrotów głowy lub pogorszenia słuchu należy natychmiast przerwać używanie i skonsultować się z lekarzem.

6. Bezpieczeństwo akumulatora i ładowania

- Produkt zawiera akumulator litowo-polimerowy. Nie narażać go na ogień, wysoką temperaturę, bezpośrednie promieniowanie słoneczne ani źródła ciepła.
- Ładować wyłącznie z użyciem odpowiedniego źródła zasilania 5 V.
- Nie pozostawiać produktu podłączonego do ładowania bez nadzoru przez długi czas.
- Nie ładować produktu, gdy jest mokry lub zabrudzony.
- Nie używać uszkodzonego przewodu ładowania, wtyku ani zasilacza.
- Podczas ładowania umieścić urządzenie na stabilnej, suchej i niepalnej powierzchni.
- Nie przykrywać produktu podczas ładowania.
- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa podczas ładowania, odłączyć je od zasilania.

7. Bezpieczeństwo w otoczeniu zewnętrznym

- Podczas spacerów, jazdy na rowerze, wędrówek i innych aktywności na zewnątrz zachować szczególną ostrożność i stale monitorować otoczenie.
- Nie używać produktu w miejscach o podwyższonym ryzyku, takich jak ruchliwe drogi, skrzyżowania, tory kolejowe, place budowy i strefy przemysłowe.
- Nie korzystać z produktu podczas burzy.

8. Wilgoć i warunki środowiskowe

- Chronić produkt przed deszczem, zachlapaniem, wysoką wilgotnością i zanurzeniem w wodzie, chyba że wyraźnie potwierdzono jego odporność na takie warunki.
- Nie używać produktu w pobliżu wanny, prysznica, umywalki, basenu ani innych źródeł wody.
- Nie wystawiać urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury.
- Unikać zapyłonego środowiska oraz silnych wstrząsów i upadków.

9. Łączność bezprzewodowa i zakłócenia

- Urządzenie wykorzystuje łączność bezprzewodową krótkiego zasięgu. Mogą wystąpić zakłócenia pracy w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.
- Nie używać tam, gdzie obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń bezprzewodowych, w szczególności w szpitalach, samolotach lub w pobliżu aparatury medycznej, jeśli może to powodować zakłócenia.
- Osoby korzystające z implantów medycznych powinny zachować ostrożność i stosować się do zaleceń lekarza oraz producenta implantu.

10. Karta pamięci TF/SD

- Używać wyłącznie kompatybilnych kart pamięci o pojemności zgodnej ze specyfikacją urządzenia.
- Karty pamięci są małymi elementami i stwarzają ryzyko zadławienia. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Wkładać i wyjmować kartę ostrożnie, gdy urządzenie nie jest używane.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

12. Kontrola przed użyciem

- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy obudowa, port ładowania i elementy sterujące nie są uszkodzone.
- Nie używać produktu, jeśli jest pęknięty, zdeformowany, nieszczelny lub działa w sposób nieprawidłowy.

13. Przechowywanie

- Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, źródeł ciepła i wilgoci.
- W przypadku dłuższego nieużywania zaleca się okresowe doładowanie akumulatora.

14. Utylizacja

- Nie wyrzucać urządzenia ani wbudowanego akumulatora do odpadów komunalnych.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.


15. Postępowanie w razie awarii

- W razie przegrzania, dymu, zapachu spalenizny lub wycieku natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i odsunąć od materiałów łatwopalnych.
- Nie dotykać wyciekających substancji gołymi rękami.
- Jeśli substancja z akumulatora dostanie się do oczu lub na skórę, obficie spłukać wodą i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

16. Informacja dotycząca bezpiecznego użytkowania

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z produktu w sposób bezpieczny, zgodny z jego przeznaczeniem oraz z uwzględnieniem warunków otoczenia. Należy zawsze zachować ostrożność, aby nie narażać siebie ani innych na ryzyko urazu.

Perfect for Sports and Housework



Wear This Wireless Speaker Around Your Neck and Completely Free Your Hands and Ears. You Can Enjoy Music While Communicating with Your Surroundings Without Missing Out on The Sound Information You Need for Everyday Life While Doing Sports, Housework, Etc.

Bluetooth 5.3 Technology

The Latest Bluetooth 5.0 Provides Stable Bluetooth Device Range. With a Good Bluetooth Connection, You Can Easily Communicate Hands-Free.



Super Sense of Presence

The Sound Pressure Creates Tremors In The Air By Reverberating Near The Ear, and The Live Video Reproduces The Sound Field You Actually Feel In The Field.

12 Hours of Playback

The speaker body uses a rechargeable battery, which can be used for about 12 hours on a single charge, allowing you to enjoy listening for a long time without worrying about running out of power.




600mAh Long-Lasting Battery

The Charging Time Is 2.5 Hours, and When Fully Charged, It Can Play Music/Calls For About 12 Hours (Subject To Conditions May Vary). 2.5 Hours Of Waiting, Let You Feel Comfortable Anytime, Anywhere.

3D Sound and Low Latency

Both Left and Right Speakers Feature Diaphragms That Enhance Bass, So Anyone Can Enjoy High-Quality and Realistic 3D Sound. Sound Latency Is a Disadvantage of Wireless Products and Can Be Kept Small. You Can Enjoy Watching TV and Playing Videos Without Discomfort.




TF Card Slot
USB Charging

Ergonomic Design

Comfortable Fit

Ergonomically Designed Neckband Style With a Soft-Touch Silicone Surface That Flexes To Fit Around Your Neck So You Can Forget About Wearing It. You Can Enjoy Music Anytime, Anywhere.



Ergonomic Design

The Clavicle Line Arch Design of The Back, Shoulders and Inner Pad Reduces Fatigue Even After Prolonged Use And Rough Postures.