

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Odkurzacza do Materacy

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

- Przed użyciem urządzenia, przeczytaj dokładnie tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia.
- Urządzenie powinno być podłączone tylko do odpowiedniego źródła zasilania o napięciu 220 V (AC).
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
- Nie używaj urządzenia na mokrych powierzchniach lub w wilgotnym otoczeniu.
- Nie próbuj dokonywać samodzielnych napraw ani modyfikacji urządzenia. W razie awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Upewnij się, że szczotki i inne komponenty wymienne są odpowiednio zamocowane przed uruchomieniem urządzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas użytkowania urządzenia w pobliżu dzieci, które powinny znajdować się pod nadzorem dorosłych.
- Unikaj kierowania wylotu UV w stronę oczu i skóry. Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Kiedy urządzenie nie jest używane, zawsze odłącz je od źródła zasilania, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu.
- Czyść filtr i pojemniki na kurz regularnie, aby zapewnić optymalną wydajność urządzenia.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Środki Ostrożności

- Nie używaj urządzenia w przypadku widocznych uszkodzeń przewodu zasilającego lub wtyczki.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli jego szczotki są zablokowane lub zapchane.
- Nie kładź urządzenia blisko źródeł ciepła ani nie narażaj go na działanie bezpośredniego światła słonecznego.
- Pamiętaj, aby urządzenie było przechowywane w suchym i chłodnym miejscu.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych zaleceń zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie odkurzacza do materacy, jak również przedłuży jego żywotność. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się z producentem.