



# Produktaussehen



# Packliste

Bitte überprüfen Sie beim Öffnen der Verpackung, ob die Dash-Kamera in gutem Zustand ist und ob alle Zubehörteile enthalten sind.

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1 Hauptgerät x1              | 2)USB-Netzkabel x1    |
| 3)Elektrostatischer Film x2  | 4)Benutzerhandbuch x1 |
| 5)Installation Brecheisen x1 | 6)Autoladegerät x1    |
| 7)Rückfahrkamera x1          | 8) TF-Karte x1        |

## Installation

### 1) Installieren Sie den elektrostatischen Film


Installieren Sie den elektrostatischen Film im empfohlenen Bereich (gestrichelter Bereich) auf der vorderen Windschutzscheibe gemäß der untenstehenden Abbildung. Reinigen Sie vor der Installation bitte das Glas und stellen Sie sicher, dass keine Blasen zwischen dem elektrostatischen Film und dem Glas vorhanden sind.



**Tipp:** Installieren Sie die Dashcam so nah wie möglich am mittleren Bereich über der Frontscheibe, um eine vollständige Abdeckung der Frontansicht des Autos zu gewährleisten und die Genauigkeit der ADAS-unterstützten Fahrt zu verbessern.


### 2) Befestigen Sie die Dashcam

Entfernen Sie den 3M-Klebeschutzfilm, befestigen Sie die Dashcam-Halterung am elektrostatischen Film und stellen Sie die Dashcam auf den richtigen Winkel ein.




### Entfernen und Installieren der Dash-Kamera

Schieben Sie das Armaturenbrett in Pfeilrichtung nach oben (wie in der untenstehenden Abbildung angegeben), bis Sie ein "Klick" -Geräusch hören. Dies zeigt an, dass das Armaturenbrett bereit ist, abgenommen zu werden. Im Gegensatz dazu richten Sie das Loch auf der Rückseite der Armaturenbrett-Halterung mit der Rastposition auf dem 3M-Klebstoff aus und schieben Sie die Halterung nach unten, bis Sie ein "Klick" -Geräusch hören, das anzeigt, dass das Armaturenbrett installiert werden kann.




### 3) Verkabelung und Installation der Rückfahrkamera

Verlegen Sie das Kamerakabel von der Frontscheibe zur Heckscheibe, wie im Bild unten gezeigt.



#### 4) Verkabelung und Anschluss der Stromversorgung

Verlegen Sie das Netzkabel entlang der Oberseite der Frontscheibe, durch die A-Säule und in das Staufach am Beifahrersitz, in der Nähe des Zigarettenanzünderanschlusses, wie in der untenstehenden Abbildung gezeigt. Verbinden Sie dann das Netzkabel mit der Stromversorgung des Zigarettenanzünders. Tipp: Sie können den mitgelieferten Verkabelungshebel verwenden, um das Netzkabel unter dem Dichtungsstreifen der A-Säule zu vergraben. Bitte beachten Sie, dass sich die Position des Zigarettenanzünderanschlusses je nach Fahrzeug unterscheiden kann und die Bilder nur zur Referenz dienen.



## ADAS-Kalibrierungsleitfaden


Um die Genauigkeit von ADAS zu gewährleisten, ist es unerlässlich, vor der Verwendung eine ADAS-Kalibrierung durchzuführen.

Nach Abschluss der Verkabelung schaltet sich die Dashcam automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme. Bei der ersten Inbetriebnahme ist eine ADAS-Kalibrierung erforderlich. Bitte folgen Sie den Schritten in der Abbildung zur Anpassung. (Wenn es sich nicht um die erste Inbetriebnahme handelt, navigieren Sie zum ADAS-Kalibrierung im Abschnitt Fahrassistentz im Einstellungsmenü.)

Schritt 1: Passen Sie die Installationsposition der Dashcam an, um die vertikale Linie der ADAS-Kalibrierung so weit wie möglich mit der Mittellinie des Fahrzeugs auszurichten.

Schritt 2: Passen Sie den Kamerawinkel an, um die horizontale Linie mit dem Horizont der Straße (der Ebene, wo die Straße auf die Entfernung trifft) auszurichten.

Schritt 3: Nach Abschluss der Kalibrierung wird ADAS wirksam. Für detaillierte ADAS-Funktionsauslösebedingungen und Warnhinweise siehe bitte die elektronische Anleitung



ADAS-Funktionen dienen nur zur Informationsbereitstellung und können Ihre Beobachtung aller Straßen und Fahrbedingungen nicht ersetzen. Bitte beachten Sie die Verkehrsregeln und übernehmen Sie die Verantwortung für eine sichere Fahrbeurteilung. Diese Funktion basiert auf Aufzeichnungswarnungen, daher kann die Funktion bei schlechter Sicht eingeschränkt sein.

## Herunterladen und Installation der App

Methode 1: Scannen Sie den unten angegebenen QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.

Methode 2: Suchen Sie nach 'botslab' in den großen Anwendungsmärkten und klicken Sie auf Download, um die Botslab-App zu installieren.



Scan to download **Botslab** APP

## Benutzerhandbuch

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Online-Version des Schnellstartleitfadens zuzugreifen und detailliertere Anweisungen zur Verwendung der Dash-Kamera zu erhalten.



# Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Dash-Kamera

- Dieses Produkt ist ein Hilfsgerät (Dashcam) für sicheres Fahren.
- Alle Verluste, die durch Produktfehlfunktionen, Datenverlust oder Produktverwendung entstehen, liegen nicht in der Verantwortung unseres Unternehmens.
- Dieses Produkt ist als Hilfsgerät zur Aufzeichnung externer Fahrzeugbilder konzipiert. Aufgrund unterschiedlicher Fahr- und Fahrzeugumgebungen werden möglicherweise einige Funktionen nicht unterstützt.
- Firmware-Upgrades werden regelmäßig durchgeführt, um das Produkt zu verbessern, was zu Veränderungen in der Produktleistung führen kann und manchmal aufgrund der Nutzungsumgebung dazu führen kann, dass keine Bilder aufgenommen werden können. Daher dienen die in diesem Produkt aufgezeichneten Fahrbilder nur als Referenz.
- Obwohl dieses Produkt Bilder von Fahrzeugunfällen aufzeichnen und speichern kann, wird nicht garantiert, dass alle Unfallbilder aufgezeichnet werden können. Ein kleiner Kollisionunfall kann den Kollisionssensor nicht aktivieren, sodass das Bild möglicherweise nicht in einem dedizierten Ordner aufgezeichnet wird.
- Installieren oder betreiben Sie dieses Produkt nicht, während das Fahrzeug in Bewegung ist.
- Dieses Produkt muss direkt mit dem Stromversorgungssystem des Autos verbunden und von Fachleuten mit Erfahrung in der Installation installiert werden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für längere Zeit, ohne den Motor zu starten.
- Dieses Gerät kann die Funktion von unsachgemäß geschützten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Fragen haben oder unsicher sind, ob das medizinische Gerät externe RF-Energie abschirmen kann, suchen Sie bitte Rat bei einem Arzt oder dem Hersteller des medizinischen Geräts.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht starken Stößen oder Vibrationen aus, die das Produkt beschädigen und zu Fehlfunktionen oder Unfähigkeit zur Verwendung führen können.
- Vor der Reinigung oder Wartung bitte die Verwendung des Produkts stoppen.
- Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, um dieses Produkt zu reinigen.
- Bitte demontieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung.
- Der normale Temperaturbereich für die Verwendung dieses Geräts liegt zwischen 0°C und 50°C.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dieses Produkt innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen verwenden.

# Wichtige Erklärung

## Persönliche Informationssicherheit

Um die Sicherheit von Ihnen und Ihrer Familie zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Produkt nur von autorisierten Personen gebunden ist. Botslab wird strenge Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit Ihrer und Ihrer Familie Informationen zu gewährleisten.

## Aufmerksamkeit und Kundendienst

### I. Einführung und Erklärung des Kundendienstes

- . Vielen Dank, dass Sie sich für die Botslab-Dashcam entschieden haben. Verwenden Sie bitte nur das Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, um unerwartete Fehlfunktionen oder Schäden zu vermeiden. Wenn Sie das Produkt nicht wie hier beschrieben verwenden oder es mit nicht kompatiblen Zubehörteilen verbinden, erlischt Ihre Garantie. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Gefahren oder Schäden, die durch solche unbefugten Verwendungen verursacht werden. Wenn Sie das Produktgehäuse zerlegen oder ändern, erlischt ebenfalls die Garantie.
- . Unser Unternehmen ist bestrebt, ständige Verbesserung und nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Daher können wir das Produkt-Handbuch ohne vorherige Ankündigung an die Benutzer ändern und verbessern.
- . Sofern nicht anders durch geltende Gesetze festgelegt, werden die Inhalte des Handbuchs auf der Grundlage der Herstellungsbedingungen des Produkts bereitgestellt. Daher wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Inhalte der Dateien übernommen.
- . Das Produkt-Handbuch ist durch das Urheberrecht geschützt. Das Kopieren, Übertragen, Verteilen oder die Verwendung in anderen Formen ist ohne schriftliche Genehmigung von Botslab verboten.

### II. In Bezug auf die Service-Richtlinien innerhalb des Garantiezeitraums der Botslab-Dash-Kamera:

1. Dieses Produkt hat eine einjährige Garantie. Für Details zum Garantieservice wenden Sie sich bitte an lokale autorisierte Händler.
2. Die Garantiezeit für das Netzteil und das Ladekabel beträgt 12 Monate, für den Akku beträgt sie 6 Monate.
3. Nicht-elektronisches Zubehör ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

### Liste der Leistungsfehler der Botslab-Dash-Kamera

| Name                               | Leistungsfehler                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptgerät der Botslab-Dash-Kamera | Fehler bei den im Produkt-Handbuch aufgeführten Funktionen;<br>Keine Anzeige oder falsche Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt<br>Fehler beim Starten oder normalen Aufzeichnen von Bilddaten<br>Schaltflächensteuerungsfehler<br>Risse im Gehäuse aufgrund von strukturellen oder materiellen Problemen. |
| Ladegerät & Ladekabel              | Abnormaler Status oder Betrieb oder fehlerhaftes Laden mit dem vorgesehenen Ladegerät.                                                                                                                                                                                                                    |

### III. Lade- und Wartungspolitik für das Botslab Recorder-Produkt

Wenn einer der folgenden Fälle eintritt, wird das Unternehmen Botslab oder seine autorisierten Servicezentren angemessene Wartungsdienste zu Kosten für diejenigen außerhalb des Garantiefumfangs anbieten.

Überschreitung der gültigen Garantiezeit.

2. Fehlendes Garantiezertifikat oder gültige Rechnung. Das Garantiezertifikat stimmt nicht mit dem Modell und der Kennzeichnung des Produkts überein oder wurde manipuliert.

3. Schäden, die durch Nutzung, Reparatur und Wartung verursacht werden, die nicht den Anforderungen im Benutzerhandbuch entsprechen. Schäden oder Funktionsstörungen, die durch persönliches Entfernen, Warten oder Ändern der Systemsoftware ohne Genehmigung von Botslab Company verursacht werden.

4. Kollision, Einweichen, Brechen oder Verbrennen der Leiterplatte.

5. Risse oder Beschädigungen am äußeren Gehäuse, dem LCD-Bildschirm, der Antenne usw. der Botslab-Dash-Kamera während der Verwendung, mit Ausnahme von Schäden, die durch strukturelle oder materielle Faktoren verursacht wurden.

6. Schäden aufgrund höherer Gewalt.

## Kontaktiere uns

Website: <https://www.botslab.com>

E-Mail: [service@botslab.com](mailto:service@botslab.com)

Facebook-Konto: @botslabofficial

# Garantiekarte

## 1) Benutzerinformationen

Name \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_ Postleitzahl \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

## 2) Produktinformation

Farbe \_\_\_\_\_

SN \_\_\_\_\_

## 3) Reparaturprotokoll

| Dienstakte | Fehlerinformation | Servicedatum | Unterschrift |
|------------|-------------------|--------------|--------------|
|            |                   |              |              |
|            |                   |              |              |
|            |                   |              |              |
|            |                   |              |              |
|            |                   |              |              |
|            |                   |              |              |