

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania podstawki chłodzącej do laptopa z wentylatorami (zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa produktów UE – GPSR)

1. Przeznaczenie wyrobu

Podstawka chłodząca jest przeznaczona wyłącznie do chłodzenia przenośnych komputerów (laptopów) oraz, jeśli jest to wskazane przez producenta, lekkich konsol do gier o rozmiarze zgodnym z danymi technicznymi wyrobu.

Nie wolno używać urządzenia do żadnych innych celów (np. jako podestu, podstawy pod inne urządzenia grzewcze, ładowarki itp.).

2. Grupa użytkowników i nadzór

- Urządzenie może być używane przez osoby dorosłe oraz młodzież, która zapoznała się z niniejszą instrukcją i ją rozumie.
- Dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem, przewodem ani opakowaniem (ryzyko uduszenia, potknięcia, skaleczenia).

3. Podstawowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj całą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Stosuj urządzenie wyłącznie w pomieszczeniach, w suchym środowisku. Nie wystawiaj na działanie deszczu, śniegu, wysokiej wilgotności ani rozpylonej wody.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, zdeformowane, ma uszkodzony przewód, wtyczkę lub widoczne pęknięcia obudowy czy metalowej kratki.
- Nie dokonuj żadnych samodzielnych modyfikacji ani napraw. Naruszenie konstrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała.
- Nie zasłaniaj wlotów i wylotów powietrza. Zablokowanie przepływu powietrza może spowodować przegrzanie urządzenia i podłączonego sprzętu.
- Unikaj kontaktu obracających się wentylatorów ze skórą, włosami, biżuterią i luźną odzieżą. Nie wkładaj palców ani przedmiotów przez otwory w kratce.
- Urządzenie może się nagrzewać podczas długotrwałej pracy. Przenoś je ostrożnie i poczekaj, aż wystygnie przed czyszczeniem lub transportem.

4. Wymagania dotyczące zasilania i połączeń USB

- Urządzenie jest zasilane przez przewód USB. Używaj wyłącznie portów USB komputera lub zasilacza USB spełniającego obowiązujące normy bezpieczeństwa UE.
- Nie przekraczaj zalecanego obciążenia prądowego portu USB. W razie wątpliwości sprawdź dopuszczalne obciążenie portu w dokumentacji komputera lub zasilacza.

- Nie podłączaj urządzenia do uszkodzonych, obłuzowanych lub zabrudzonych gniazd USB. Może to spowodować iskrzenie, przegrzewanie lub pożar.
- Nie ciągnij za przewód USB, odłączając urządzenie. Zawsze chwytaj za wtyczkę.
- Nie zgniataj, nie załamuj, nie przycinaj i nie przygniataj przewodu (np. nogą krzesła, drzwiami, meblami). Uszkodzony przewód może stanowić ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie używaj przedłużaczy i rozgałęźników USB niskiej jakości lub widocznie uszkodzonych.

5. Warunki instalacji i ustawienia

5.1. Powierzchnia i stabilność

- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej, suchej i nieśliskiej powierzchni, która wytrzyma ciężar podstawki i umieszczonego na niej sprzętu.
- Nie używaj urządzenia na miękkich powierzchniach takich jak łóżko, koce, grube poduszki czy miękkie kanapy. Może to zablokować przepływ powietrza i spowodować przegrzanie.
- Upewnij się, że przednie ograniczniki są poprawnie ustawione, aby zabezpieczyć laptop przed zsunieniem.

5.2. Ustawienie kąta nachylenia

- Reguluj kąt nachylenia tylko wtedy, gdy na podstawie nie ma laptopa ani innego urządzenia.
- Sprawdź, czy nóżki blokują się stabilnie w wybranej pozycji. Niewłaściwie zablokowane nóżki mogą się złożyć, powodując upadek laptopa.
- Nie przekraczaj maksymalnego zalecanego kąta nachylenia określonego w dokumentacji technicznej wyrobu.

5.3. Przestrzeń wokół urządzenia

- Pozostaw wolną przestrzeń za i po bokach urządzenia, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza.
- Nie ustawiaj urządzenia blisko źródeł ciepła (grzejniki, kuchenki, urządzenia grzewcze), bezpośrednio na słońcu ani w zamkniętych szafkach bez wentylacji.
- Nie przykrywaj podstawki materiałem, teksturą, papierem, ubraniami itp.

6. Bezpieczne użytkowanie w praktyce

6.1. Włączanie i wyłączanie

- Przed podłączeniem przewodu USB upewnij się, że wszystkie elementy są suche i nieuszkodzone.
- Po podłączeniu możesz regulować prędkość obrotową wentylatorów wyłącznie za pomocą przeznaczonych do tego przycisków.
- Nie wkładaj rąk ani przedmiotów pod laptop ani przez kratkę ochronną, gdy wentylatory są w ruchu.
- Po zakończeniu użytkowania odłącz przewód USB od komputera lub zasilacza.

6.2. Użytkowanie przy wysokim obciążeniu

- W trakcie długotrwałej pracy przy wysokim obciążeniu (np. gry, obróbka wideo) regularnie sprawdzaj, czy otwory wlotowe i wylotowe nie są zasłonięte.

- Jeśli wyczujesz nietypowy zapach (spaleniowy) lub zauważysz dym, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i zaprzestań użytkowania.
- Jeżeli obudowa stanie się nadmiernie gorąca, wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć. Nie przykładaj do niej wilgotnych materiałów w celu szybkiego schłodzenia.

6.3. Efekty świetlne (RGB)

- Efekty świetlne nie wpływają na funkcję chłodzenia, lecz mogą oddziaływać na osoby wrażliwe na migające światła.
- Osoby z nadwrażliwością na światło (np. z padaczką fotosensytywną) powinny używać oświetlenia statycznego lub wyłączyć efekty świetlne, jeśli jest taka możliwość.
- Nie patrz z bliskiej odległości bezpośrednio w jasne diody LED przez dłuższy czas.

7. Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi i pożarowymi

- Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów ani pyłów (np. rozpuszczalniki, aerozole, opary benzyny).
- Nie kładź na urządzeniu żadnych naczyń z cieczami (szklanki, kubki, wazon). Wylanie płynu może spowodować zwarcie lub porażenie prądem.
- Jeżeli do urządzenia lub do przewodu dostanie się ciecz, natychmiast odłącz je od zasilania, nie dotykając mokrych elementów gołymi dłońmi. Oczekaj do całkowitego wyschnięcia i w razie wątpliwości zaprzestań użytkowania.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wyczuwalne jest nadmierne nagrzewanie w okolicy złącza USB lub przewodu.
- Nie przykrywaj przewodu kablami innych urządzeń tak, aby utrudnić jego chłodzenie; nie prowadź przewodu w pobliżu elementów mocno nagrzewających się.

8. Ochrona przed urazami mechanicznymi

- Urządzenie zawiera elementy ruchome (wentylatory). Mimo zastosowania kratki metalowej należy unikać kontaktu z obracającymi się łopatkami.
- Nie stawaj na podstawce i nie siadaj na niej. Nie używaj jej jako podestu ani podnóżka.
- Nie przenoś urządzenia chwytając za kratkę wentylatorów, gdy na podstawce znajduje się laptop.
- Podczas transportu trzymaj urządzenie za sztywniejsze części obudowy, zabezpieczając je przed upadkiem i uderzeniami.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od zasilania (portu USB) i poczekaj, aż wszystkie elementy się zatrzymają oraz wystygną.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, środków ściernych ani metalowych szczotek.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Unikaj przedostawania się wilgoci do wnętrza urządzenia.
- Do usuwania kurzu z kratki i wentylatorów stosuj suchą ściereczkę z mikrofibry lub sprężone powietrze. Wentylatory czyść delikatnie, bez dotykania łopatek twardymi narzędziami.
- Regularnie sprawdzaj, czy w otworach wentylacyjnych nie gromadzi się kurz, włosy lub inne zanieczyszczenia, które mogą zmniejszyć skuteczność chłodzenia.

10. Bezpieczne przechowywanie i transport

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci, skrajnych temperatur i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów w trakcie przechowywania lub transportu, aby nie uszkodzić obudowy ani kratki.
- Przewód zasilający przechowuj luźno zwinięty, unikając ostrych zagięć i naprężeń.

11. Rozpoznawanie niebezpiecznych sytuacji

Natychmiast przerwij użytkowanie i odłącz urządzenie od zasilania, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

- nietypowy zapach (spaleniźna, stopiony plastik),
- dym, iskry lub migotanie świateł diod w sposób nieprzewidziany instrukcją,
- głośne, nienaturalne dźwięki pracy wentylatorów (trzaski, zgrzyty),
- widoczne pęknięcia obudowy, odkształcenia, stopienia elementów,
- przerywana praca lub samoczynne wyłączanie się urządzenia bez przyczyny,
- nadmierne nagrzewanie się kabla, wtyczki lub obudowy.

W takich sytuacjach nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Odłącz go od zasilania i nie używaj ponownie, dopóki nie zostanie oceniony przez wykwalifikowany personel serwisowy.

12. Zgodność z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktów (UE)

Urządzenie, przy prawidłowym użytkowaniu zgodnym z niniejszą instrukcją, zostało zaprojektowane tak, aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, w tym w szczególności ryzyko:

- porażenia prądem elektrycznym,
- pożaru na skutek przegrzania lub zwarcia,
- urazów mechanicznych związanych z elementami ruchomymi,
- oparzeń na skutek nadmiernego nagrzewania się elementów obudowy,
- zagrożeń wynikających z nieprawidłowej wentylacji sprzętu elektronicznego.

Aby poziom bezpieczeństwa odpowiadał wymaganiom stosownych przepisów Unii Europejskiej, użytkownik ma obowiązek stosować się do wszystkich ostrzeżeń i zaleceń zawartych w tej instrukcji.

13. Utylizacja i aspekty środowiskowe

- Na końcu okresu użytkowania nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami komunalnymi.
- Przekaż zużyty sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Utylizuj opakowania (karton, folie, tworzywa sztuczne) w przeznaczonych do tego pojemnikach, aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko.

14. Dodatkowe zalecenia eksploatacyjne dla bezpieczeństwa i trwałości

- Nie używaj urządzenia w temperaturach skrajnych (zbyt wysokich lub zbyt niskich) ani przy bardzo dużej wilgotności powietrza.

- Unikaj częstego przenoszenia z gorącego do zimnego pomieszczenia i odwrotnie, aby zapobiec kondensacji wilgoci wewnątrz.
 - Regularnie kontroluj stan mechaniczny nóżek, ograniczników i kratki; luźne elementy mogą obniżyć stabilność i bezpieczeństwo.
 - Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas, zwłaszcza w pobliżu materiałów łatwopalnych.
-

WAŻNE: Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek może stwarzać ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika oraz osób postronnych, a także prowadzić do uszkodzenia sprzętu elektronicznego używanego wraz z podstawką chłodzącą.



English

Features

- Six powerful fans with 6 speed levels
- Colourful RGB lighting and effects
- Durable metal panel
- Multiple inclination levels
- Extra USB port
- LCD screen

Specifications

- Dimensions:	395 x 275 x 22 mm
- Weight:	990 g
- Fan dimensions:	65 x 65 x 18 mm
- Maximum fan speed:	2100 ± 10% RPM (level 6)
- Default fan speed:	1700 ± 10% RPM (level 3)
- Minimum fan speed:	1500 ± 10% RPM (level 1)
- Number of fans:	6
- Airflow:	70 CFM
- Fan noise:	27-32 dB
- Current:	0.8 A ± 10 %
- Voltage:	5 V
- Power connection:	USB cable
- Compatibility:	10 to 17 inch laptops



Italiano

Caratteristiche

- Sei ventole potenti con 6 livelli di velocità
- Effetti di luce RGB brillanti e colorati
- Resistente superficie metallica
- Molteplici livelli di inclinazione
- Porta USB aggiuntiva
- Schermo LCD

Specifiche

- Dimensioni:	395 x 275 x 22 mm
- Peso:	990 g
- Dimensioni ventole:	65 x 65 x 18 mm
- Velocità massima ventole:	2100 ± 10% RPM (livello 6)
- Vel. predefinita ventole:	1700 ± 10% RPM (livello 3)
- Velocità minima ventole:	1500 ± 10% RPM (livello 1)
- Numero di ventole:	6
- Flusso d'aria:	70 CFM
- Rumorosità:	27-32 dB
- Corrente:	0.8 A ± 10 %
- Tensione:	5 V
- Alimentazione:	Cavo USB
- Compatibilità:	Laptop da 10 a 17 pollici



Français

Caractéristiques

- Six puissants ventilateurs avec 6 niveaux de vitesse
- Éclairage et effets RGB
- Panneau métallique durable
- Plusieurs niveaux d'inclinaison
- Port USB supplémentaire
- Écran LCD

Spécifications

- Dimensions :	395 x 275 x 22 mm
- Poids :	990 g
- Taille des ventilateurs :	65 x 65 x 18 mm
- Vitesse max. ventilateurs :	2100 ± 10% tr/min (niveau 6)
- Vitesse par défaut :	1700 ± 10% tr/min (niveau 3)
- Vitesse min. ventilateurs :	1500 ± 10% tr/min (niveau 1)
- Nombre de ventilateurs :	6
- Débit d'air :	70 CFM
- Niveau de bruit :	27-32 dB
- Courant :	0.8 A ± 10 %
- Tension électrique :	5 V
- Connectique :	Câble USB
- Compatibilité :	Ord. portables de 10 à 17 pouces



Español

Características

- Seis potentes ventiladores con 6 velocidades
- Coloridos efectos de iluminación RGB
- Resistente panel de metal
- Varios niveles de inclinación
- Puerto USB adicional
- Pantalla LCD

Especificaciones

- Dimensiones:	395 x 275 x 22 mm
- Peso:	990 g
- Dimensiones ventilador:	65 x 65 x 18 mm
- Vel. máx. del ventilador:	2100 ± 10% RPM (nivel 6)
- Vel. por defecto:	1700 ± 10% RPM (nivel 3)
- Vel. mín. del ventilador:	1500 ± 10% RPM (nivel 1)
- Número de ventiladores:	6
- Flujo de aire:	70 CFM
- Nivel de ruido:	27-32 dB
- Corriente:	0.8 A ± 10 %
- Voltaje:	5 V
- Alimentación:	Cable USB
- Compatibilidad:	Portátiles de 10 a 17 pulgadas

KLIM Glacier



Deutsch

Eigenschaften

- Sechs leistungsstarke Lüfter mit 6 Geschwindigkeiten
- Farbenfrohe RGB-Beleuchtung und Effekte
- Stabiler Metallplatte
- Mehrere Neigungsstufen
- Extra USB-Port
- LCD-Bildschirm

Produktspezifikationen:

- Abmessungen:	395 x 275 x 22 mm
- Gewicht:	990 g
- Lüfterabmessungen:	65 x 65 x 18 mm
- Maximale Lüfterdrehzahl:	2100 ± 10% U/min (Stufe 6)
- Standard-Lüfterdrehzahl:	1700 ± 10% U/min (Stufe 3)
- Minimale Lüfterdrehzahl:	1500 ± 10% U/min (Stufe 1)
- Anzahl der Ventilatoren:	6
- Luftstrom:	70 CFM
- Lüftergeräusch:	27-32 dB
- Stromstärke:	0.8 A ± 10 %
- Spannung:	5 V
- Stromanschluss:	USB Kabel
- Kompatibilität:	Laptops von 10 bis 17 Zoll



REDUCE, REUSE, RECYCLE


Our packages and manuals are made using only recycled paper



Marcus Excelsior Limited
Rm 907 Silvercord Tower 2,
30 Canton Rd., Tsim Sha Tsui
Hong Kong

Authorised UK representative
Marcus Excelsior LLP
71-75, Shelton Street, Covent Garden,
London, WC2H 9JQ, England

Authorised EU representative
Marcus Excelsior Limited
Brecken Road No 51, Carlisle Offices
G16CV48 Dublin, Sandycroft
Dublin, Ireland



Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni del tuo Comune