

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Produkt: M-VAVE SMK-25RD / SMK-25, kontroler klawiatury USB MIDI z akumulatorem i łącznością Bluetooth.

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do sterowania MIDI oraz do współpracy z kompatybilnymi urządzeniami i oprogramowaniem muzycznym. Produkt należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, w suchym środowisku i zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, pęknięte, zdeformowane lub działa w sposób niestabilny.
- Nie modyfikować konstrukcji urządzenia ani jego podzespołów.
- Urządzenie należy trzymać z dala od wody, wilgoci, deszczu, mgły, napojów i innych cieczy.
- Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używać urządzenia w środowisku zapyłonym, bardzo wilgotnym lub narażonym na drgania.
- Produkt należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni, aby zapobiec upadkowi.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Do podłączenia używać wyłącznie odpowiedniego przewodu USB w dobrym stanie technicznym.
- Nie używać uszkodzonych kabli, wtyków ani portów.
- Podczas podłączania i odłączania przewodów nie stosować nadmiernej siły.
- Porty USB, MIDI i gniazdo sustain muszą być utrzymywane w czystości i suchości.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Nie dopuszczać do zwarcia złączy ani do kontaktu metalowych przedmiotów z portami urządzenia.

4. Bezpieczeństwo akumulatora

Produkt zawiera wbudowany akumulator litowy 2000 mAh.

- Ładować urządzenie wyłącznie w sposób przewidziany przez producenta, przez złącze USB.
- Nie otwierać obudowy, nie przebijać, nie zgniatć i nie podgrzewać urządzenia.
- Nie pozostawiać produktu podczas ładowania w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- W razie zauważenia nadmiernego nagrzewania, zapachu spalenizny, wycieku, odkształcenia lub dymu należy natychmiast przerwać użytkowanie, odłączyć zasilanie i odsunąć urządzenie od materiałów palnych.
- Nie używać urządzenia, jeśli istnieje podejrzenie uszkodzenia akumulatora.
- Nie narażać produktu na wysoką temperaturę, np. w zamkniętym samochodzie lub przy grzejniku.

5. Bezpieczeństwo użytkowania bezprzewodowego

- Podczas korzystania z połączenia Bluetooth należy upewnić się, że urządzenie współpracujące jest kompatybilne.
- W miejscach, w których obowiązują ograniczenia dotyczące transmisji radiowej, należy wyłączyć funkcję Bluetooth.
- Nie używać funkcji bezprzewodowych tam, gdzie mogą zakłócać działanie innych urządzeń elektronicznych lub aparatury medycznej.
- W przypadku zakłóceń połączenia należy zwiększyć odległość od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.

6. Bezpieczeństwo dzieci i osób postronnych

- Produkt nie jest zabawką.
- Przechowywać urządzenie, przewody i ewentualne małe akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.
- Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Elementy opakowania należy usunąć w bezpieczny sposób, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

7. Prawidłowe użytkowanie

- Przed włączeniem upewnić się, że wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo.
- Nie naciskać klawiszy, padów, pasków dotykowych ani pokręteł z nadmierną siłą.
- Nie siadać na urządzeniu, nie opierać na nim ciężkich przedmiotów i nie transportować go luzem bez ochrony.
- W przypadku niskiego poziomu baterii należy naładować urządzenie, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używać rozpuszczalników, alkoholu, aerozoli, środków żrących ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczać do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia.
- Regularnie sprawdzać stan obudowy, złączy i przewodów.

9. Warunki przechowywania i transportu

- Przechowywać i transportować w suchym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i skrajnych temperatur.
- Chronić przed uderzeniami, upadkiem i silnym naciskiem.
- Podczas przenoszenia zaleca się wyłączenie urządzenia i odłączenie przewodów.

10. Postępowanie w razie awarii


- Natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania, jeśli wystąpią: nietypowy zapach, dym, nadmierne nagrzewanie, brak reakcji, migotanie lub uszkodzenie mechaniczne.
- Nie podejmować samodzielnych prób naprawy.
- W razie awarii zaprzestać użytkowania do czasu sprawdzenia produktu przez wykwalifikowany personel.

11. Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego oraz produktu z wbudowanym akumulatorem nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

12. Ostrzeżenia

- **Ostrzeżenie:** ryzyko uszkodzenia urządzenia w przypadku kontaktu z cieczą.
- **Ostrzeżenie:** wbudowany akumulator litowy może stanowić zagrożenie w przypadku przegrzania, uszkodzenia lub niewłaściwego użytkowania.
- **Ostrzeżenie:** nieprawidłowe podłączanie przewodów może spowodować zakłócenia działania lub uszkodzenie portów.
- **Ostrzeżenie:** małe elementy i materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla dzieci.



MIDI CONTROL KEYBOARD

- Battery supplied portable midi controller with wireless function;
- Twenty-five velocity-sensitive midi controller with wireless function;
- Eight RGB back-lit pads with velocity-sensitive & aftertouch;
- Capacitive touch-strips pitch bend & modulation control;
- Sustained touch-strips pitch bend & modulation control;
- Compatible with all digital audio workstation;
- Smart Chord and Scale feature make you get inspiration easily;

SMK25

SMK25

FC CE UK BK
MADE IN CHINA
GROHS