

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

ROXEL RBS 300

Poniższe instrukcje bezpieczeństwa dotyczą użytkowania pasywnego głośnika półkowego. Produkt wymaga podłączenia do odpowiedniego wzmacniacza zewnętrznego i prawidłowej instalacji przewodów głośnikowych.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem jako domowego głośnika audio.
- Przed instalacją i użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym i nie noszą śladów uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa, zaciski przyłączeniowe lub inne elementy są uszkodzone.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj i instaluj go poza zasięgiem małych dzieci.

2. Bezpieczeństwo elektryczne i podłączenie

- Głośnik jest produktem pasywnym i musi być podłączony wyłącznie do kompatybilnego wzmacniacza audio.
- Przed podłączeniem upewnij się, że wzmacniacz jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania.
- Stosuj wyłącznie przewody głośnikowe odpowiednie do parametrów systemu audio oraz prawidłowo podłącz biegunowość zacisków.
- Nie dopuszczaj do zwarcia przewodów głośnikowych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub ryzyko przegrzania.
- Nie podłączaj produktu bezpośrednio do gniazda sieciowego.
- Używaj wyłącznie wzmacniacza zgodnego z impedancją głośnika w zakresie 4–8 omów.

3. Bezpieczne ustawienie i montaż

- Ustaw głośnik na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie umieszczaj produktu na niestabilnych półkach, krawędziach mebli lub w miejscach narażonych na wibracje.
- Zapewnij odpowiednią przestrzeń wokół głośnika dla właściwej wentylacji współpracującego sprzętu audio.
- Nie blokuj tylnej części przewodów i zacisków oraz unikaj ich zginania i ściskania.
- Jeżeli produkt jest ustawiany na półce, upewnij się, że półka wytrzyma jego masę i nie grozi przewróceniem.

4. Ochrona przed wilgocią, ciepłem i ogniem

- Używaj produktu wyłącznie w pomieszczeniach suchych.
- Chronь głośnik przed deszczem, wilgocią, zachlapaniem i kondensacją pary wodnej.
- Nie stawiaj na produkcie naczyń z cieczą, takich jak wazon, kubki lub butelki.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kominki, piekarniki lub urządzenia emitujące wysoką temperaturę.
- Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia i świec.

5. Bezpieczeństwo użytkowania akustycznego

- Długotrwałe słuchanie dźwięku przy wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Rozpoczynaj odsłuch od niskiego poziomu głośności i zwiększaj go stopniowo.
- Unikaj przebywania bardzo blisko głośnika podczas odtwarzania dźwięku z dużą mocą.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz wzmacniacz od zasilania i odłącz przewody głośnikowe.
- Czyść produkt wyłącznie miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj środków żrących, aerozoli, rozpuszczalników ani nadmiernej ilości wody.
- Nie otwieraj obudowy i nie dokonuj samodzielnych przeróbek ani napraw.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Produkt powinien być instalowany i podłączany przez osobę posiadającą podstawową wiedzę o sprzęcie audio.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem.
- Materiały opakowaniowe należy usunąć w bezpieczny sposób i trzymać z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

8. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli zauważysz zapach przegrzania, dym, nietypowe dźwięki, luźne elementy lub uszkodzenia obudowy.
- Odłącz przewody głośnikowe od wzmacniacza i nie używaj produktu do czasu sprawdzenia przyczyny problemu.
- Nie korzystaj z produktu po upadku lub po kontakcie z cieczą.


9. Utylizacja

- Nie wyrzucaj produktu razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.
- Zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.



HIGH PERFORMANCE BOOKSHELF SPEAKER

RBS-300



ROXEL



HIGH PERFORMANCE BOOKSHELF SPEAKER



RBS-300

ROXEL

Roxel

Features


- Balanced woven carbon fiber woofer for enhanced transient and impactful bass
- High performance silk dome tweeter for enhanced treble and accurate imaging
- Ported 2nd-order enclosure delivers extended bass response with low distortion
- Neutral and accurate sound signature with excellent vocal clarity
- Compact classic design is easy to place and disappears into any room or decor

   **/ROXELUK**

@2019 Roxel,
All rights reserved by Roxel Limited
registered in United Kingdom.
The logo "Roxel"
is a trademark of Roxel Limited.

Imported and Distributed by Roxel Ltd.
Unit 11a, Lakes industrial estate,
Lower Chapel Hill Essex CM7 3RU
United Kingdom

E-mail: support@roxel.co.uk
We: www.roxel.co.uk

UK     

MADE IN CHINA

Specifications

- Woofer: 4" Carbon Fiber Cone with Rubber Surround
- Tweeter: 1" Silk Dome
- Enclosure: Ported 2nd-Order Cabinet
- Frequency Response: 60Hz-20kHz
- Impedance: 4-8 Ohms
- Sensitivity: 86dB 1W/1M
- Power Handling: 75 Watts (Each)
- Dimensions: 9 5" (H) x 5 8" (W) x 6 5" (D)

Package Contents:

- One Pair Speakers
- Owner's Manual

RBS-300CHR



HIGH PERFORMANCE BOOKSHELF SPEAKER





RBS-300

ROXEL


HIGH PERFORMANCE BOOKSHELF SPEAKER

RBS-300



ROXEL

HIGH PERFORMANCE BOOKSHELF SPEAKER



RBS-300



ROXEL