

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania – ekspres do kawy Lelit MaraX PL62X

1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania kawy espresso, gorącej wody oraz pary do spieniania mleka w warunkach domowych. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Każde inne zastosowanie może prowadzić do obrażeń, uszkodzenia urządzenia lub zagrożeń elektrycznych i termicznych.

2. Ogólne ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją bezpieczeństwa.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Powierzchnie zewnętrzne, grupa zaparzająca, kolba, dysza pary, dysza gorącej wody oraz podgrzewacz filiżanek mogą być bardzo gorące.
- Ryzyko oparzenia występuje wskutek kontaktu z gorącą wodą, parą, metalowymi elementami i świeżo przygotowanymi napojami.
- Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci należy trzymać z dala od urządzenia i przewodu zasilającego.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, nieszczelne, działa nieprawidłowo lub jeśli uszkodzony jest przewód albo wtyczka.
- Nie modyfikować urządzenia samodzielnie i nie demontować jego elementów wewnętrznych.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Podłączać urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego o parametrach zgodnych z tabliczką znamionową.
- Gniazdo powinno być uziemione oraz łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie używać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.
- Chronić przewód przed kontaktem z gorącymi powierzchniami, ostrymi krawędziami i wilgocią.
- Nie ciągnąć za przewód podczas odłączania wtyczki z gniazda.
- Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub dłuższą przerwą w użytkowaniu odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie stosować przedłużaczy ani rozgałęźników, jeśli nie spełniają wymogów bezpieczeństwa i obciążenia dla urządzeń grzewczych.

4. Bezpieczna instalacja

- Ustawić urządzenie na stabilnej, równej, suchej i odpornej na temperaturę powierzchni.
- Zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia dla wentylacji i bezpiecznej obsługi.
- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w miejscach narażonych na zachlapanie.

- Nie instalować urządzenia na krawędzi blatu ani na niestabilnych powierzchniach.
- Przed włączeniem upewnić się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo umieszczony i napełniony wodą o temperaturze pokojowej.

5. Bezpieczeństwo podczas pierwszego uruchomienia

- Przed uruchomieniem sprawdzić, czy wszystkie wyjmowane elementy są poprawnie zamontowane.
- Po włączeniu urządzenie potrzebuje czasu na napełnienie obiegu hydraulicznego i nagrzanie.
- Podczas fazy nagrzewania niewielka ilość wody może spływać do tacki ociekowej. Jest to normalne zjawisko robocze.
- Nie dotykać dysz, grupy zaparzającej ani kolby podczas nagrzewania i bezpośrednio po nim.
- Urządzenie jest gotowe do użycia dopiero po osiągnięciu stanu roboczego sygnalizowanego przez wskaźniki.

6. Zagrożenia związane z gorącą wodą, parą i wysokim ciśnieniem

- Dysza pary i dysza gorącej wody emitują medium pod wysoką temperaturą. Kierować je wyłącznie do odpowiednich naczyń.
- Nie kierować strumienia pary lub gorącej wody na ciało, dłonie ani twarz.
- Przed użyciem pary upewnić się, że końcówka dyszy jest skierowana bezpiecznie do wnętrza naczynia.
- Podczas spieniania mleka używać odpowiednio wysokiego, odpornego na temperaturę dzbanka.
- Po zakończeniu używania pary lub gorącej wody odczekać, aż elementy ostygną, zanim zostaną dotknięte lub czyszczone.
- Mimo zastosowania elementów typu Cool-Touch nie należy zakładać całkowitej ochrony przed oparzeniem; należy zachować ostrożność przy każdej obsłudze.

7. Bezpieczeństwo podczas przygotowywania kawy

- Przed rozpoczęciem ekstrakcji upewnić się, że kolba została prawidłowo i pewnie zamocowana w grupie zaparzającej.
- Nigdy nie odkręcać, nie luzować ani nie wyjmować kolby podczas ekstrakcji lub gdy układ pozostaje pod ciśnieniem.
- Usunięcie kolby w czasie parzenia może spowodować gwałtowny wyrzut gorącej wody i kawy, prowadząc do oparzeń.
- Po zakończeniu ekstrakcji zachować ostrożność przy wyjmowaniu kolby, ponieważ metalowe części i fusy są gorące.
- Zużyte fusy usuwać ostrożnie, unikając kontaktu ze skórą.

8. Woda i higiena użytkowania

- Używać świeżej, czystej wody przeznaczonej do spożycia.
- Nie uruchamiać urządzenia bez wody w zbiorniku.
- Regularnie kontrolować poziom wody i uzupełniać zbiornik przed całkowitym opróżnieniem.
- Wodę w zbiorniku należy często wymieniać, aby ograniczyć rozwój mikroorganizmów i zachować właściwą higienę.
- Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, opróżnić i umyć zbiornik, a przed ponownym użyciem napełnić go świeżą wodą.

9. Filtr żywiczny i ograniczanie osadzania kamienia

- Jeżeli stosowany jest filtr żywiczny do wody, należy go zainstalować zgodnie z instrukcją producenta.
- Przed montażem filtr należy namoczyć w świeżej wodzie przez około 3 minuty, aby usunąć powietrze z jego wnętrza.
- Zużyty filtr należy wymieniać zgodnie z zalecanym okresem eksploatacji lub po osiągnięciu maksymalnej wydajności.
- Jeżeli urządzenie nie było używane dłużej niż 1 miesiąc, przed ponownym użyciem należy wymienić filtr i wodę.
- Nadmierne osadzanie kamienia może pogarszać działanie urządzenia oraz zwiększać ryzyko awarii i wycieków gorącej wody.

10. Czyszczenie i konserwacja – zasady bezpieczeństwa

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, odłączyć je od sieci i pozostawić do ostygnięcia.
- Nie czyścić urządzenia strumieniem wody ani nie zanurzać go w cieczy.
- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki.
- Tackę ociekową należy regularnie opróżniać i myć ręcznie ciepłą wodą z łagodnym środkiem myjącym, aby zapobiegać powstawaniu osadów, nieprzyjemnych zapachów i bakterii.
- Po każdym użyciu dyszy pary należy przetrzeć jej końcówkę i krótko wypuścić parę, aby usunąć resztki mleka.
- Kolbę i sitka należy regularnie czyścić, aby usuwać tłuszcze kawowe i osady wpływające na smak napojów.
- Podczas czyszczenia chemicznego stosować wyłącznie środki przeznaczone do ekspresów ciśnieniowych i przestrzegać ich instrukcji bezpieczeństwa.
- Środki czyszczące przechowywać poza zasięgiem dzieci; unikać kontaktu ze skórą i oczami.

11. Odkamienianie i serwis

- Odkamienianie obiegu hydraulicznego powinno być wykonywane w odpowiednich odstępach czasu, zależnie od jakości wody i intensywności użytkowania.
- W przypadku tego typu urządzenia odkamienianie wewnętrzne powinno być przeprowadzane przez wykwalifikowanego technika, aby zapobiec uszkodzeniu podzespołów.
- W razie nieprawidłowego działania, uszkodzenia czujników, problemów z napełnianiem kotła lub utrzymujących się alarmów należy zaprzestać użytkowania i zlecić kontrolę urządzenia osobie kompetentnej.
- Nie podejmować prób napraw pod ciśnieniem ani przy podłączonym zasilaniu.

12. Bezpieczeństwo związane ze stanami pracy urządzenia

- Jeżeli wskaźniki sygnalizują brak wody lub nieprawidłowe ustawienie zbiornika, nie kontynuować pracy do czasu usunięcia przyczyny.
- W trybie nagrzewania lub po wyjściu z trybu czuwania poczekać, aż urządzenie osiągnie pełną gotowość roboczą.
- Jeżeli urządzenie przechodzi w tryb czuwania, przed ponownym użyciem przywrócić tryb pracy zgodnie z instrukcją obsługi i upewnić się, że wskaźniki potwierdzają gotowość.

13. Bezpieczne użytkowanie na co dzień

- Nie dotykać gorących części bezpośrednio po przygotowaniu napoju.
- Do obsługi gorących elementów używać uchwytów, pokręteł i dźwigni przewidzianych przez producenta.
- Nie przepełniać naczyń podczas spieniania mleka ani pobierania gorącej wody.
- Nie ustawiać dłoni pod grupą zaparzącą, dyszą pary ani dyszą gorącej wody podczas pracy urządzenia.
- Nie przykrywać urządzenia podczas pracy i nie blokować stref oddawania ciepła.
- Nie używać akcesoriów nieprzeznaczonych do tego modelu, jeśli mogą wpływać na stabilność, szczelność lub bezpieczeństwo pracy.

14. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie wycieku wody, pary lub nietypowych odgłosów natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- W razie zapachu spalenizny, dymu lub podejrzenia uszkodzenia elektrycznego nie używać urządzenia do czasu sprawdzenia przez specjalistę.
- W przypadku oparzenia natychmiast schładzać miejsce urazu chłodną wodą i w razie potrzeby skorzystać z pomocy medycznej.

15. Przechowywanie i transport

- Przed przenoszeniem urządzenia wyłączyć je, odłączyć od prądu i odczekać do pełnego ostygnięcia.
- Przed dłuższym przechowywaniem opróżnić zbiornik wody i tackę ociekową oraz dokładnie osuszyć elementy.
- Transportować urządzenie w pozycji stabilnej, chroniąc je przed uderzeniami i przewróceniem.
- Materiały opakowaniowe, takie jak folie i elementy ochronne, należy trzymać poza zasięgiem dzieci ze względu na ryzyko uduszenia.

16. Utylizacja

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Prawidłowa utylizacja pomaga ograniczać negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

17. Podsumowanie kluczowych zagrożeń

- **Ryzyko porażenia prądem:** nie zanurzać urządzenia w wodzie, używać tylko sprawnego gniazda i przewodu.
- **Ryzyko oparzenia:** unikać kontaktu z grupą, kolbą, dyszami, gorącą wodą i parą.
- **Ryzyko obrażeń pod ciśnieniem:** nie wyjmować kolby podczas ekstrakcji.
- **Ryzyko higieniczne:** regularnie myć zbiornik, tackę i dyszę pary oraz wymieniać wodę.
- **Ryzyko uszkodzenia urządzenia:** nie uruchamiać bez wody, usuwać kamień i stosować prawidłową konserwację.