

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Słuchawka bezprzewodowa Yealink WH62 Mono Teams

Poniższe instrukcje bezpieczeństwa przygotowano zgodnie z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa produktu (GPSR, UE). Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z całością zaleceń i zachować je do późniejszego wykorzystania.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony do odbioru i transmisji dźwięku podczas komunikacji głosowej oraz słuchania audio w warunkach domowych i biurowych. Należy używać go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używać produktu wyłącznie w sposób zgodny z jego normalną funkcją.
- Nie modyfikować, nie rozbierać i nie naprawiać produktu samodzielnie.
- W przypadku widocznego uszkodzenia obudowy, pałąka, poduszek, mikrofonu lub elementów elektronicznych należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, jeśli zawiera drobne elementy lub akcesoria mogące stwarzać ryzyko zadławienia.
- Nie używać produktu, jeśli powoduje ból, podrażnienie skóry, nadmierny ucisk lub dyskomfort.

3. Bezpieczeństwo słuchu

- Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy rozpoczynać korzystanie od niskiego poziomu głośności i zwiększać go stopniowo tylko do niezbędnego poziomu.
- Nie należy używać wysokiego poziomu głośności przez dłuższy czas.
- W przypadku wystąpienia szumów usznych, pogorszenia słuchu, zawrotów głowy lub dyskomfortu akustycznego należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się ze specjalistą.
- Szczególną ostrożność należy zachować podczas korzystania z funkcji redukcji hałasu, ponieważ może ona ograniczać słyszalność dźwięków otoczenia.

4. Bezpieczeństwo podczas użytkowania w otoczeniu

- Nie używać słuchawki w sytuacjach wymagających pełnej świadomości otoczenia, w szczególności podczas prowadzenia pojazdów, jazdy na rowerze, obsługi maszyn lub poruszania się w pobliżu ruchu drogowego.
- W miejscach, w których sygnały ostrzegawcze mają znaczenie dla bezpieczeństwa, należy korzystać z produktu z zachowaniem szczególnej ostrożności lub zrezygnować z jego używania.
- Nie używać produktu w środowisku o podwyższonym ryzyku, jeśli ograniczenie percepcji dźwięków otoczenia może spowodować zagrożenie.

5. Bezpieczeństwo elektryczne i ładowanie

- Produkt należy ładować wyłącznie przy użyciu kompatybilnego wyposażenia zasilającego o odpowiednich parametrach.

- Nie używać produktu ani akcesoriów ładujących, jeśli przewody, złącza lub obudowa są uszkodzone.
- Nie dotykać złączy mokrymi rękami.
- Nie narażać produktu na kontakt z wodą, wilgocią, deszczem ani innymi cieczami, chyba że dokumentacja producenta wyraźnie dopuszcza takie użytkowanie.
- Podczas ładowania zapewnić odpowiednią wentylację i nie przykrywać urządzenia.
- Odłączyć źródło zasilania w przypadku przegrzewania, nietypowego zapachu, dymu lub odkształcenia obudowy.

6. Akumulator i zagrożenie przegrzaniem

- Jeśli produkt zawiera akumulator, nie wolno go wrzucać do ognia, narażać na wysoką temperaturę ani uszkadzać mechanicznie.
- Nie zgniatać, nie przebijać i nie otwierać elementów zawierających akumulator.
- Nie pozostawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła, na bezpośrednim słońcu ani w zamkniętym pojeździe podczas upału.
- W przypadku wycieku z akumulatora unikać kontaktu substancji ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skorzystać z pomocy medycznej.

7. Bezpieczne użytkowanie i konserwacja

- Czyścić produkt wyłącznie miękką, suchą lub lekko zwilżoną ściereczką po odłączeniu od zasilania.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie ciągnąć za elementy ruchome lub przewody akcesoriów.
- Chronić produkt przed upadkiem, uderzeniami, nadmiernym naciskiem i deformacją.
- Przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i skrajnych temperatur.

8. Ryzyko związane z długotrwałym kontaktem ze skórą

- Przy długim użytkowaniu zaleca się regularne przerwy, aby ograniczyć dyskomfort i nacisk na ucho oraz głowę.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, zaczerwienienia lub reakcji alergicznej należy przerwać używanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
- Produkt powinien być utrzymywany w czystości, aby ograniczyć ryzyko podrażnień.

9. Zakłócenia i kompatybilność

- Urządzenie może emitować lub odbierać sygnały radiowe; należy używać go zgodnie z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi urządzeń bezprzewodowych.
- Nie korzystać z produktu w miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione lub ograniczone.
- Zachować ostrożność podczas użytkowania w pobliżu wrażliwego sprzętu elektronicznego i aparatury medycznej, jeśli istnieje ryzyko zakłóceń.

10. Postępowanie w razie nieprawidłowości

- Należy natychmiast przerwać użytkowanie, jeśli produkt nadmiernie się nagrzewa, działa niestabilnie, wydaje nietypowe dźwięki, emituje zapach spalenizny lub wykazuje inne oznaki uszkodzenia.
- Nie podejmować samodzielnych prób naprawy.

- W przypadku zagrożenia pożarowego używać środków gaśniczych odpowiednich do urządzeń elektrycznych.

11. Utylizacja

- Produktu oraz jego akumulatora, jeśli występuje, nie należy wyrzucać z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.

12. Dodatkowe zalecenia użytkowe

- Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy produkt jest czysty i nieuszkodzony.
- Użytkować produkt w temperaturze otoczenia odpowiedniej dla urządzeń elektronicznych, unikając skrajnego zimna i gorąca.
- Nie udostępniać produktu wielu osobom bez uprzedniego wyczyszczenia elementów mających kontakt ze skórą.

