

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

Nazwa produktu: Depusheng S5

Rodzaj produktu: bezprzewodowy system nadajnik-odbiornik audio/XLR do mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych oraz współpracy z mikserem audio i kompatybilnymi urządzeniami wejściowymi.

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przesyłania sygnału audio w zastosowaniach scenicznych, konferencyjnych, studyjnych i domowych, zgodnie z jego parametrami technicznymi. Używaj urządzenia tylko z kompatybilnym sprzętem audio oraz zgodnie z instrukcją obsługi producenta.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są kompletne, czyste i nieuszkodzone.
- Nie używaj produktu, jeśli obudowa, złącza, przewód ładowania lub akumulator wykazują oznaki uszkodzenia.
- Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci.
- Używaj produktu wyłącznie w warunkach suchych i czystych.
- Chronь urządzenie przed wstrząsami, upadkiem, silnymi drganiami i naciskiem mechanicznym.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek, napraw ani otwierania obudowy.

3. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Do ładowania używaj wyłącznie odpowiedniego przewodu USB oraz stabilnego źródła zasilania.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych ani na powierzchniach zatrzymujących ciepło.
- Podczas ładowania zapewnij odpowiednią wentylację i nie przykrywaj urządzenia.
- Odłącz urządzenie od zasilania po zakończeniu ładowania.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz nadmierne nagrzewanie, nietypowy zapach, dym lub odkształcenie obudowy.

4. Ostrzeżenia dotyczące akumulatora litowo-jonowego

- Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wrzucaj urządzenia do ognia i nie narażaj go na wysoką temperaturę.
- Nie przebijaj, nie zgniataj i nie demontuj akumulatora.
- Nie dopuszczaj do zwarcia styków ładowania i złączy.
- W przypadku wycieku akumulatora unikaj kontaktu cieczy ze skórą i oczami. W razie kontaktu przemyj miejsce dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie pozostawiaj rozładowanego urządzenia przez długi czas bez doładowania.
- Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych; należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i baterii.

5. Bezpieczne użytkowanie z mikrofonami i sprzętem audio

- Przed podłączeniem upewnij się, że nadajnik, odbiornik, mikrofon i urządzenie docelowe są kompatybilne.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy korzystaniu z trybu 48 V. Używaj go wyłącznie wtedy, gdy podłączone urządzenie jest przystosowane do zasilania phantom 48 V.
- Nie włączaj trybu 48 V dla urządzeń nieprzystosowanych do takiego zasilania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub zakłócenia pracy.
- Przed zmianą ustawień, podłączaniem lub odłączaniem elementów zmniejsz głośność we współpracującym sprzęcie audio, aby uniknąć trzasków i ryzyka uszkodzenia słuchu lub głośników.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj złączy mokrymi dłońmi.
- Upewnij się, że złącza XLR i adapter 6,35 mm są prawidłowo osadzone i nie są naprężone.

6. Bezpieczeństwo użytkowania bezprzewodowego

- Produkt pracuje w paśmie 2,4 GHz i może być podatny na zakłócenia od innych urządzeń bezprzewodowych.
- Nie używaj większej liczby zestawów jednocześnie, jeśli może to powodować zakłócenia sygnału lub niestabilną pracę.
- W celu ograniczenia zakłóceń utrzymuj możliwie bezpośrednią drogę sygnału między nadajnikiem a odbiornikiem.
- Unikaj używania urządzenia w pobliżu silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.
- Jeżeli transmisja staje się niestabilna, przerwij użytkowanie i zmień położenie urządzeń lub otoczenie pracy.

7. Ochrona słuchu

- Ustawiaj poziom głośności stopniowo, zaczynając od niskiej wartości.
- Długotrwałe narażenie na wysoki poziom dźwięku może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.
- Podczas testów mikrofonu i systemu audio unikaj sprzężeń akustycznych i nagłych skoków głośności.

8. Warunki użytkowania i przechowywania

- Używaj i przechowuj urządzenie z dala od wody, deszczu, wilgoci, pary, kurzu i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Nie pozostawiaj produktu w samochodzie lub innym miejscu narażonym na skrajne temperatury.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie, aby ograniczyć zużycie akumulatora.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, zabezpieczonym przed przypadkowym upadkiem i dostępem osób nieuprawnionych.

9. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowania oraz od innych urządzeń.
- Czyść wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną miękką ściereczką.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Regularnie sprawdzaj stan złączy, przewodu ładowania i obudowy.

10. Postępowanie w razie awarii

- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, nadmiernie się nagrzewa, wydaje nietypowe dźwięki, emituje zapach spalenizny lub wykazuje oznaki uszkodzenia.
- Odłącz produkt od wszystkich urządzeń współpracujących i od źródła zasilania.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

11. Utylizacja


Produkt zawiera elementy elektroniczne oraz akumulator litowo-jonowy. Zużyty sprzęt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj produktu ani akumulatora do odpadów zmieszanych.

12. Zakres dostawy do kontroli przed użyciem

- 1 x odbiornik
- 2 x nadajnik
- 2 x wtyk XLR do 6,35 mm
- 1 x przewód ładowania
- 1 x instrukcja użytkownika

Ważne: zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości i przekaz je każdemu kolejnemu użytkownikowi produktu.











X002424YDJ

Depusheng S5 kabellose... Audio Mixer Aufnahme
新品
Made in China

Depusheng®

EC

REP

EUREPSTAR GmbH
Unterietenweg 1a
85051 Ingolstadt
Germany
eurep@eurep-gmbh.de

Product Name: Wireless Microphone

Model Name: S5

Manufacturer: shenzhenhidepushengdianziyouxiangongsi

Manufacturer Address: CN, 518118, guangdongsheng, shenzhenshi,

pingshanqunpingshanjiadaoliulianshequ, langweicunghao8xiang

S/N: X002424YDJ

Made in China



WARNING! TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION,
KEEP AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE
IN CRIBS/BEDS OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY



24 48

24-bit 48KHz

24 48
24-bit 48KHz



Transmitter

- › **Dynamic MIC**
- › **Condenser MIC**



Receiver

- › **Power Mixer Amplifier**
- › **Speaker**
- › **Sound card**
- › **Audio Mixer**
- › **PA System**
- › **Musical Instrument**

