

# Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

## 1. Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest odbiornikiem sygnału telewizyjnego DVB-T2 oraz DVB-C, przeznaczonym do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i odtwarzania multimedialnych w warunkach domowych. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, z kompatybilnym telewizorem oraz odpowiednimi przewodami sygnałowymi i zasilającymi.

## 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i zachować je do późniejszego wykorzystania.
- Urządzenie należy użytkować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, w suchym i czystym otoczeniu.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli ma widoczne uszkodzenia obudowy, przewodów, złączy lub jeśli działa nieprawidłowo.
- Nie należy samodzielnie otwierać obudowy ani podejmować prób naprawy. Wewnątrz mogą znajdować się elementy stwarzające ryzyko porażenia prądem.
- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem małych dzieci.

## 3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania zgodnego z parametrami wskazanymi na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji technicznej.
- Nie należy dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna, aby w razie zagrożenia można było szybko odłączyć urządzenie od sieci.
- Nie wolno zginać, ścisnąć, skręcać ani obciążać przewodów. Uszkodzony przewód należy natychmiast przestać używać.
- Podczas burzy lub dłuższej przerwy w użytkowaniu zaleca się odłączyć urządzenie od zasilania oraz od przewodów antenowych i kablowych.

## 4. Wentylacja i ryzyko przegrzania

- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia dla swobodnego przepływu powietrza.
- Nie należy umieszczać urządzenia w zamkniętych, ciasnych szafkach bez wentylacji.
- Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece, bezpośrednie nasłonecznienie i inne urządzenia emitujące wysoką temperaturę.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu ani w jego pobliżu otwartego ognia, np. zapalonych świec.

## 5. Ochrona przed wilgocią i cieczami

- Urządzenie należy chronić przed deszczem, wilgocią, skraplaniem pary wodnej oraz zachlapaniem.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu pojemników z cieczą, takich jak szklanki, wazony czy butelki.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się ciecz, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i zaprzestać użytkowania.

- Po przeniesieniu urządzenia z chłodnego do ciepłego pomieszczenia należy odczekać, aż osiągnie temperaturę otoczenia, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych kondensacją.

## **6. Bezpieczne podłączanie**

- Przed podłączaniem lub odłączaniem przewodów HDMI, AV, optycznych, LAN, USB lub przewodu antenowego należy wyłączyć urządzenie.
- Należy używać wyłącznie sprawnych i odpowiednio dopasowanych przewodów oraz akcesoriów.
- Złącza należy wkładać ostrożnie, bez użycia nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia portów.
- Przewody należy prowadzić w sposób ograniczający ryzyko potknięcia, szarpnięcia lub przypadkowego wyrwania.

## **7. Bezpieczeństwo użytkowania portu USB i nośników danych**

- Do portu USB należy podłączać wyłącznie kompatybilne urządzenia i nośniki danych.
- Nie wolno wkładać uszkodzonych, wilgotnych lub zanieczyszczonych nośników USB.
- Podczas odczytu lub zapisu danych nie należy odłączać nośnika, aby uniknąć utraty danych i uszkodzenia urządzenia.

## **8. Bezpieczeństwo baterii pilota zdalnego sterowania**

- Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych z używanymi.
- Nie wolno ładować baterii jednorazowych, rozbierać ich, wrzucać do ognia ani narażać na wysoką temperaturę.
- Wyczerpane baterie należy niezwłocznie usunąć z pilota, aby zapobiec wyciekowi.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

## **9. Dzieci i osoby wymagające nadzoru**

- Urządzenie może być używane przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Elementy opakowania, małe akcesoria i baterie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub poznawczych powinny korzystać z produktu pod odpowiednim nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania.

## **10. Czyszczenie i konserwacja**

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Obudowę należy czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie wolno używać agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników, aerozoli ani materiałów ściernych.
- Należy regularnie usuwać kurz z otworów wentylacyjnych, nie dopuszczając do przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia.

## **11. Ostrzeżenia dotyczące zakłóceń i kompatybilności**

- Urządzenie należy instalować zgodnie z instrukcjami, aby ograniczyć ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych.
- W przypadku wystąpienia zakłóceń działania innych urządzeń elektronicznych należy zwiększyć odległość między urządzeniami lub zmienić sposób ich podłączenia.
- Należy używać urządzenia wyłącznie z kompatybilnym sprzętem audio-wideo i sieciowym.

## **12. Postępowanie w razie awarii**

- Należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli wydobywa się z niego dym, nietypowy zapach, nadmierne ciepło lub występują nietypowe dźwięki.
- Nie wolno dalej używać urządzenia po upadku, zalaniu lub uszkodzeniu mechanicznym.
- Wszelkie przeglądy i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

## **13. Bezpieczna utylizacja**

- Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt oraz baterie należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## **14. Zalecenia końcowe**

Należy zawsze używać urządzenia w sposób ostrożny i zgodny z niniejszymi instrukcjami.

Przestrzeganie powyższych zaleceń pomaga ograniczyć ryzyko porażenia prądem, pożaru, przegrzania, obrażeń oraz uszkodzenia mienia.