

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania

1. Przeznaczenie produktu

Produkt jest uchwytem ściennym do telewizora lub monitora z podświetleniem LED, przeznaczonym do montażu ekranów o przekątnej 12"–42" i masie do 20 kg, zgodnych z rozstawem VESA 75x75 mm, 100x100 mm, 100x200 mm, 200x100 mm lub 200x200 mm.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego oraz do montażu na odpowiednio nośnych ścianach, takich jak ściany betonowe, ceglane lub drewniane o odpowiedniej wytrzymałości.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed montażem i użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami oraz zachować je do późniejszego wglądu.
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia 20 kg.
- Nie używać produktu, jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony, odkształcony, pęknięty lub niekompletny.
- Nie wolno samodzielnie modyfikować konstrukcji uchwyty, ramienia, elementów mocujących, instalacji LED ani sterownika.
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się uchwytem, pilotem, baterią ani elementami montażowymi.
- Małe części, śruby, podkładki i bateria guzikowa stwarzają ryzyko zadławienia.

3. Bezpieczeństwo montażu

- Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i narzędzia.
- Przed wierceniem należy upewnić się, że w ścianie nie przebiegają przewody elektryczne, rury wodne, gazowe ani inne instalacje.
- Uchwyt wolno montować wyłącznie do ścian o odpowiedniej nośności.
- Nie montować samodzielnie produktu do płyt gipsowo-kartonowych ani innych podłoży o niewystarczającej wytrzymałości, jeśli nie zostały przewidziane odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i mocowania zatwierdzone przez specjalistę.
- Należy stosować wyłącznie odpowiednie elementy mocujące dobrane do rodzaju ściany i masy odbiornika.
- Wszystkie śruby i mocowania muszą zostać dokładnie dokręcone, ale nie wolno ich przeciągać, aby nie uszkodzić gwintów lub obudowy odbiornika.
- Podczas montażu i zawieszania ekranu zaleca się udział co najmniej dwóch osób.
- Po montażu należy sprawdzić stabilność uchwyty i poprawność zamocowania telewizora lub monitora przed rozpoczęciem użytkowania.

4. Zasady bezpiecznego użytkowania uchwyty

- Podczas regulacji nachylenia, obrotu lub wysuwu należy zawsze podtrzymywać ekran obiema rękami.
- Nie wykonywać gwałtownych ruchów uchwytem ani zamontowanym ekranem.
- Nie wieszć na uchwycie żadnych dodatkowych przedmiotów.

- Nie siadać, nie opierać się i nie wspinać na uchwyt lub zamontowany ekran.
- Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców w przegubach, zawiasach i ruchomych częściach ramienia.
- Nie dopuszczać dzieci do regulacji położenia uchwytu.
- Po każdej regulacji należy upewnić się, że ekran pozostaje stabilny, a przewody nie są naprężone, zagięte ani przyciśnięte.
- Jeżeli uchwyt poluzuje się, skrzypi, przechyla lub nie utrzymuje pozycji, należy natychmiast przerwać użytkowanie i sprawdzić mocowania.

5. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie LED

- Podświetlenie LED jest zasilane przez USB 5 V / 2 A. Należy używać wyłącznie odpowiedniego, stabilnego źródła zasilania zgodnego z tymi parametrami.
- Nie podłączać produktu do zasilania o wyższym napięciu lub nieodpowiednich parametrach.
- Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy przewody, złącza USB i sterownik nie są uszkodzone.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu, złącza, sterownika lub elementów świetlnych.
- Nie dotykać złączy ani przewodów mokrymi rękami.
- Chronić przewody przed zgnieceniem, przecięciem, nadmiernym zaginaniem i kontaktem z gorącymi powierzchniami.
- Produkt należy odłączyć od zasilania przed czyszczeniem, konserwacją, zmianą położenia przewodów lub dłuższą przerwą w użytkowaniu.
- Nie wolno rozbierać sterownika LED ani podejmować prób napraw elementów elektrycznych.

6. Środowisko użytkowania

- Produkt jest przeznaczony do stosowania w suchych pomieszczeniach.
- Nie używać produktu w pobliżu wody, wanny, prysznica, umywalki ani w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Nie narażać produktu na deszcz, zalanie, skraplanie pary wodnej ani zachłapanie.
- Zakres temperatury pracy podświetlenia LED wynosi od około -10°C do 50°C. Nie używać poza tym zakresem.
- Nie instalować produktu w pobliżu otwartego ognia, źródeł ciepła ani urządzeń emitujących wysoką temperaturę.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół telewizora, monitora i elementów LED.

7. Bezpieczeństwo związane z pilotem i baterią guzikową

Pilot zawiera baterię guzikową CR2025 3 V.

- Bateria guzikowa stwarza skrajnie niebezpieczne ryzyko połknięcia.
- Połknięcie baterii może spowodować ciężkie obrażenia wewnętrzne lub śmierć nawet w ciągu 2 godzin.
- Nowe i zużyte baterie należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- W razie podejrzenia połknięcia baterii lub umieszczenia jej w jakiegokolwiek części ciała należy natychmiast skontaktować się z pomocą medyczną.
- Nawet zużyte baterie mogą być niebezpieczne.
- Komora baterii musi być zawsze całkowicie zamknięta i zabezpieczona.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy przerwać używanie pilota, usunąć baterię i przechowywać ją z dala od dzieci.
- Nie ładować baterii jednorazowej.

- Nie demontować, nie zgniatać, nie przebijać, nie podgrzewać powyżej 60°C i nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie dopuszczać do zwarcia styków baterii.
- Baterię należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-).
- Zużyte baterie należy niezwłocznie wyjąć z pilota i przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucać baterii do odpadów komunalnych.

8. Objawy możliwego połknięcia baterii

Połknięcie baterii guzikowej może nie dawać jednoznacznych objawów. Możliwe symptomy to między innymi:

- kaszel, krztuszenie się lub nadmierne ślinienie,
- nudności, wymioty lub objawy przypominające infekcję,
- ból gardła, klatki piersiowej lub brzucha,
- osłabienie, apatia lub nietypowe zachowanie,
- utrata apetytu lub trudności z jedzeniem stałych pokarmów,
- wymioty ze świeżą krwią.

W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast wezwać pomoc medyczną.

9. Bezpieczeństwo korzystania z funkcji bezprzewodowych i aplikacji

- Podświetlenie LED może komunikować się bezprzewodowo z pilotem oraz aplikacją mobilną.
- Podczas parowania i obsługi należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zmiany ustawień należy wykonywać wyłącznie wtedy, gdy ekran i uchwyt pozostają stabilne.
- Jeśli aplikacja lub sterowanie działa nieprawidłowo, należy najpierw sprawdzić zasilanie i połączenia, a następnie ponownie uruchomić urządzenie sterujące zgodnie z instrukcją.
- Nie należy zmieniać zaawansowanych ustawień, których funkcja nie jest znana, jeśli może to spowodować nieprawidłowe działanie oświetlenia.

10. Kontrola i konserwacja

- Należy regularnie kontrolować, czy śruby mocujące, przeguby i elementy nośne pozostają prawidłowo dokręcone i nie wykazują oznak zużycia.
- W regularnych odstępach czasu sprawdzać stan przewodów, sterownika LED i pilota.
- Do czyszczenia używać suchej lub lekko zwilżonej miękkiej ściereczki.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć zasilanie.
- W przypadku zauważenia luzów, korozji, pęknięć, odkształceń lub niestabilności należy natychmiast zaprzestać użytkowania do czasu usunięcia problemu.

11. Utylizacja

- Zużytego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Produkt zawierający elementy elektryczne należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Opakowanie należy segregować zgodnie z lokalnymi zasadami recyklingu.

- Baterie należy usuwać z pilota przed utylizacją i przekazywać do przeznaczonych do tego punktów zbiórki.

12. Ostrzeżenia końcowe

- Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie może prowadzić do upadku ekranu, obrażeń ciała oraz uszkodzenia mienia.
- W przypadku wątpliwości dotyczących montażu, nośności ściany lub zgodności odbiornika z uchwytem należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Należy zachować niniejsze instrukcje bezpieczeństwa przez cały okres użytkowania produktu.