

Instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania swetra z długim rękawem

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania, konserwacji i przechowywania akrylowego swetra z długim rękawem, w tym modelu wyposażonego w elementy dekoracyjne oraz oświetlenie LED. Prosimy o uważne przeczytanie całości przed pierwszym użyciem produktu i zachowanie instrukcji na przyszłość.

1. Przeznaczenie produktu

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie jako odzież do noszenia na ciele w typowych warunkach codziennych i imprezowych w pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w suchym środowisku.
- Produkt nie jest odzieżą ochronną, roboczą ani sportową i nie zapewnia specjalnej ochrony przed zimnem, ogniem, chemikaliami, uderzeniami ani innymi zagrożeniami.
- Wersje z oświetleniem LED przeznaczone są do celów dekoracyjnych i okazjonalnego użytku (np. imprezy, święta), a nie do ciągłego, wielogodzinnego świecenia każdego dnia.

2. Użytkownicy i nadzór

- Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.
- W przypadku noszenia przez młodzież lub osoby wymagające opieki, użycie powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej, w szczególności w wersjach z elementami LED, kablami lub małymi ozdobami.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub poznawczej powinny korzystać z produktu wyłącznie w sposób nadzorowany, zapewniający możliwość szybkiego zdjęcia swetra w sytuacji dyskomfortu lub zagrożenia.

3. Przed pierwszym użyciem

- Usuń wszystkie zewnętrzne opakowania, etykiety transportowe oraz plastikowe elementy zabezpieczające, które nie są częścią ubrania.
- Sprawdź, czy na produkcie nie ma ostrych krawędzi, wystających drutów, uszkodzonych szwów lub luźnych elementów dekoracyjnych, które mogłyby się oderwać.

- W wersjach z oświetleniem LED zapoznaj się z oddzielnymi oznaczeniami dotyczącymi zasilania (np. pojemnika na baterie) i upewnij się, że obudowa baterii jest zamknięta oraz niedostępna dla małych dzieci.

4. Ostrzeżenia ogólne dotyczące bezpieczeństwa

- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, nadmiernie zużyty, przetarty lub jeśli system oświetlenia LED (jeżeli dotyczy) jest pęknięty, widać przewody lub obudowa baterii nie zamyka się prawidłowo.
- Nie dokonuj własnych przeróbek instalacji świetlnej, kabli ani zasilania. Nie podłączaj żadnych dodatkowych źródeł zasilania innych niż przewidziane przez producenta systemu LED (np. nie podłączaj do zasilaczy sieciowych, powerbanków itp., jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone na etykietach systemu LED).
- Unikaj kontaktu swetra z otwartym ogniem, iskrami, gorącymi powierzchniami (świece, kominki, fajerwerki, papierosy, kuchnia gazowa, grzejniki). Materiał akrylowy i elementy dekoracyjne mogą łatwo się zapalić lub stopić.
- Nie używaj produktu jako przykrycia na grzejnik, lampę, sprzęt elektryczny ani inne źródło ciepła.
- Nie zakładaj produktu na gołą, wilgotną skórę natychmiast po kąpieli lub intensywnym wysiłku, szczególnie w wersjach z komponentami elektronicznymi.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, swędzenia, wysypki lub uczucia przegrzania natychmiast zdejmij sweter i przerwij używanie. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.

5. Bezpieczeństwo materiału i alergie

- Sweter jest wykonany głównie z akrylu. Osoby z nadwrażliwością lub alergią na włókna syntetyczne powinny zachować ostrożność przy pierwszym użyciu.
- Przy pierwszym kontakcie z produktem zaleca się krótkotrwałe noszenie i obserwowanie reakcji skóry. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów alergicznych natychmiast zakończ używanie.
- Nie zakładaj produktu na otwarte rany, podrażnioną lub oparzoną skórę.

6. Bezpieczeństwo przy elementach dekoracyjnych i LED

- Produkt może zawierać elementy dekoracyjne (np. pompony, aplikacje, koraliki, małe ozdoby oraz elementy świetlne LED). Mogą one stanowić ryzyko połknięcia lub zadławienia dla małych dzieci i zwierząt.

- Nie pozostawiaj produktu w zasięgu dzieci poniżej 3 lat oraz zwierząt domowych bez nadzoru.
- Regularnie sprawdzaj, czy ozdoby i moduły LED są stabilnie przymocowane. W razie poluzowania lub uszkodzenia przerwij użytkowanie do czasu naprawy.
- Nie ciągnij za kable, przewody lub ozdoby LED podczas zakładania, zdejmowania czy przechowywania swetra, aby uniknąć uszkodzeń lub zwarcia.
- Jeżeli produkt zawiera moduł baterii:
 - używaj wyłącznie odpowiedniego typu baterii określonego na obudowie modułu,
 - zawsze wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniem biegunów (+/-),
 - nie mieszaj starych i nowych baterii oraz baterii różnych typów,
 - nie dopuszczaj do kontaktu baterii z wodą ani ekstremalnym ciepłem,
 - przechowuj zapasowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci; połknięcie baterii wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.
- Jeśli zauważysz przegrzewanie się modułu LED lub baterii (silne nagrzanie, zapach spalenizny), natychmiast wyłącz oświetlenie, ostrożnie zdejmij sweter i nie używaj go ponownie do czasu sprawdzenia przez wykwalifikowaną osobę.

7. Użytkowanie – zakładanie i zdejmowanie

- Produkt jest zakładany przez wciągnięcie przez głowę (typ „Pull On”). Zakładaj i zdejmuj go ostrożnie, bez gwałtownego szarpania za rękawy, dekolty ani elementy dekoracyjne.
- Unikaj nadmiernego rozciągania materiału, szczególnie w okolicy szwów i tam, gdzie znajdują się przewody LED lub ozdoby.
- Podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi urządzeń mechanicznych nie używaj swetra w sposób, który ogranicza ruchy lub widoczność (np. zbyt obszerny kaptur, długie, luźne elementy dekoracyjne).
- W środowiskach, gdzie istnieje ryzyko zaczepienia (np. ruchome części maszyn, ostre krawędzie, gałęzie drzew), unikaj zakładania odzieży z wystającymi ozdobami lub wystającymi przewodami.

8. Warunki użytkowania środowiskowego

- Produkt przeznaczony jest do użytku w typowych warunkach klimatycznych dla odzieży codziennej.
- Nie używaj produktu w bardzo wysokich temperaturach (sauny, łaźnie parowe, bezpośrednie nasłonecznienie przez długi czas), ponieważ może to spowodować deformację materiału i elementów dekoracyjnych.

- W przypadku produktu z oświetleniem LED unikaj ekspozycji modułów elektronicznych i baterii na deszcz, śnieg i wysoką wilgotność. Produkt nie jest wodoodporny.

9. Czyszczenie i konserwacja

9.1. Zasady ogólne

- Stosuj się zawsze do symboli pielęgnacji umieszczonych na metce wewnątrz produktu.
- Produkt powinien być czyszczony wyłącznie na sucho (pranie chemiczne). Nie prać w wodzie, nie namaczać, nie prać ręcznie ani w pralce.
- Nie wybielaj, nie stosuj agresywnych środków chemicznych w warunkach domowych.
- Nie susz w suszarce bębnowej, nie susz na gorącym grzejniku ani przy wykorzystaniu otwartego ognia.
- Jeżeli konieczne jest prasowanie, stosuj najniższą możliwą temperaturę odpowiednią do włókien syntetycznych i zawsze prasuj przez ściereczkę ochronną. Nie prasuj bezpośrednio po elementach LED ani dekoracjach.

9.2. Produkty z oświetleniem LED

- Przed oddaniem swetra do czyszczenia chemicznego poinformuj obsługę pralni o obecności elementów elektronicznych i baterii.
- Jeśli konstrukcja modułu LED na to pozwala, usuń wymienne baterie przed czyszczeniem chemicznym i przechowuj je w suchym, bezpiecznym miejscu.
- Nie zanurzaj modułu LED ani pojemników na baterie w wodzie, nie pierz ich w pralce, nie czyść parą.
- Plamy próbuj zmywać miejscowo, za pomocą lekko wilgotnej szmatki i łagodnego środka do tkanin, unikając zamoczenia modułów elektrycznych. Nie pocieraj mocno jednego miejsca, aby nie uszkodzić struktury tkaniny.

10. Przechowywanie

- Przechowuj produkt w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci oraz bezpośrednich źródeł ciepła i promieniowania słonecznego.
- Unikaj ciasnego upychania w małych przestrzeniach, aby nie odkształcić materiału ani elementów dekoracyjnych.
- Na czas dłuższego nieużywania zaleca się wyjęcie baterii z modułu LED (jeżeli dotyczy), aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.
- Chroń produkt przed gryzoniami i owadami, które mogą uszkodzić tkaninę lub elementy instalacji LED.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie zapalenia się odzieży:
 - natychmiast zdejmij odzież, jeśli jest to bezpieczne,
 - jeżeli płomienie są na ciele, zastosuj zasadę „zatrzymaj się – upadnij – przetocz się”,
 - użyj koca gaśniczego lub wody, jeśli jest dostępna i bezpieczna do użycia,
 - po ugaszeniu ognia wezwij pomoc medyczną w razie potrzeby.
- W razie podejrzenia porażenia prądem pochodzącym z uszkodzonego modułu LED:
 - natychmiast odłącz zasilanie (wyjmij baterie, jeśli to możliwe bez ryzyka),
 - zdejmij sweter, jeśli nie stwarza to dodatkowego zagrożenia,
 - w razie wystąpienia objawów (ból, skurcze mięśni, oparzenia, utrata przytomności) jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem lub służbami ratunkowymi.
- W przypadku połknięcia baterii lub małych elementów ozdobnych przez dziecko lub osobę dorosłą natychmiast skontaktuj się ze służbami medycznymi i nie wywołuj wymiotów bez wyraźnego zalecenia lekarza.

12. Likwidacja i utylizacja

- Zużyty produkt tekstylny bez elementów elektronicznych można utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi tekstyliów lub przekazać do punktów zbiórki odzieży.
- Elementy elektroniczne i baterie nie powinny być wyrzucane z odpadami komunalnymi. Zużyte baterie i moduły elektroniczne oddawaj do odpowiednich punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub elektronicznych.
- Przed wyrzuceniem produktu zawierającego kable, przewody i małe elementy dekoracyjne rozważ ich odseparowanie, aby ograniczyć ryzyko połknięcia przez dzieci lub zwierzęta.

13. Przeglądy i odpowiedzialne użytkowanie

- Regularnie, przed każdym użyciem, sprawdzaj stan tkaniny, szwów, ozdób oraz elementów LED i zasilania.
- W razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, elektrycznych lub oznak przegrzewania nie używaj produktu do czasu naprawy lub wymiany.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i wskazówkami zawartymi w niniejszych instrukcjach, aby zminimalizować ryzyko urazu, podrażnień i szkód materialnych.



Thank You!

For any further enquiry please contact us on info@youlookuglytoday.com

OPGELET:
Om verstikkingsgevaar te vermijden, deze zak buiten het bereik van baby's en kinderen houden.

ATTENTION:
Pour éviter danger de suffocation, tenir ce sac loin de la portée des enfants.

ACHTUNG:
Um ersticken zu vermeiden, halten sie diese tüte von junge kindern fern.

SAFETY FIRST:
To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children.

ATENCIÓN:
Para evitar el peligro de asfixia, guarde esta bolsa fuera del alcance de niños y de bebés.

ATENÇÃO:
Para evitar perigo de sufocação guardar este saco fora do alcance de bebés e crianças.

ATTENZIONE:
Per evitare il pericolo di soffocamento tenere questa busta alla larga di bambini.

Made in China

 **WARNING**

INGESTION HAZARD:

This product contains a button cell or coin battery.

100% Acrylic



MADE IN CHINA
KEEP AWAY FROM FIRE