

Instrukcja bezpiecznego użytkowania wyrobu odzieżowego (sukienka wieczorowa / koktajlowa)

1. Przeznaczenie wyrobu

- Wyrób przeznaczony jest do noszenia jako sukienka wizytowa / koktajlowa przez osoby dorosłe.
- Produkt nie jest odzieżą ochronną ani roboczą i nie zapewnia szczególnej ochrony przed czynnikami chemicznymi, termicznymi, mechanicznymi ani biologicznymi.

2. Informacje o materiałach i podstawowych właściwościach

- Skład materiału: tkanina syntetyczna (ok. 94% poliamid, 6% elastan), w tym elementy z koronki oraz szyfonu.
- Materiał może mieć ograniczoną odporność na wysoką temperaturę, tarcie, kontakt z ostrymi i szorstkimi powierzchniami oraz substancjami chemicznymi (np. rozpuszczalniki, wybielacze).
- Elementy z koronki i szyfonu są delikatne i podatne na rozdarcia oraz zaczepienia.

3. Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania

- Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie etykiety, plastikowe opaski i elementy opakowania, które nie są przeznaczone do noszenia.
- Zakładaj i zdejmuj sukienkę ostrożnie, unikając gwałtownego szarpania za koronkę, szyfon i zamek błyskawiczny.
- Unikaj kontaktu z otwartym ogniem, żarem, papierosami, fajerwerkami oraz innymi źródłami wysokiej temperatury (świece, kominki, grille, gorące płyty kuchenne, żelazka itp.). Materiał może się stopić lub zapalić.
- Nie używaj wyrobu jako środka podtrzymującego, asekuracyjnego lub zabezpieczającego (np. do wiązania, podwieszania, przenoszenia przedmiotów).
- Nie modyfikuj konstrukcji sukienki w sposób ingerujący w szwy nośne, zamek, ramiona lub dekolt, jeżeli mogłoby to osłabić stabilność i powodować zsuwanie się z ciała.

4. Ostrzeżenia dotyczące zagrożenia zadławieniem, zaplątaniem i zaczepieniem

- Produkt nie jest przeznaczony dla małych dzieci. Trzymaj go poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci, aby uniknąć ryzyka owinięcia materiału wokół szyi, nosa lub ust.
- Podczas noszenia zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu ruchomych elementów (np. schody ruchome, windy, rolki, mechanizmy obrotowe, drzwi automatyczne), aby uniknąć wciągnięcia materiału.
- Unikaj sytuacji, w których sukienka może się zahaczyć (np. o klamki, wystające elementy mebli, ostre krawędzie, biżuterię, zamki torebek). Zaczepienie może doprowadzić do nagłego szarpnięcia, utraty równowagi lub rozerwania tkaniny.

5. Ostrzeżenia dotyczące komfortu, zdrowia skóry i alergii

- Przy pierwszym użyciu sprawdź, czy nie występują reakcje uczuleniowe lub podrażnienia skóry (zaczerwienienie, świąd, pieczenie) w miejscach kontaktu materiału z ciałem.
- W przypadku wystąpienia objawów podrażnienia przerwij użytkowanie, zdejmij sukienkę i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.
- Nie noś sukienki zbyt ciasno: zbyt duży ucisk może ograniczać swobodę ruchu, utrudniać oddychanie lub powodować otarcia.
- Zapewnij odpowiednią wentylację ciała, szczególnie w wysokiej temperaturze otoczenia lub podczas tańca i wysiłku. W razie przegrzania zrób przerwę, zdejmij lub połuzuj odzież.

6. Bezpieczne korzystanie z zamka błyskawicznego

- Podczas zapinania i odpinania zamka błyskawicznego wykonuj ruchy powoli i równomiernie, aby uniknąć zakleszczenia skóry, włosów lub bielizny w zamku.
- Nie wymuszaj ruchu zamka, jeśli się zacina. Zatrzymaj się, delikatnie rozprostuj materiał i spróbuj ponownie.
- Nie przeciążaj zamka poprzez zakładanie sukienki, która jest zbyt ciasna.

7. Ograniczenia stosowania

- Nie używaj sukienki podczas wykonywania prac fizycznych, w warsztatach, podczas prac ogrodowych, z użyciem maszyn, narzędzi obrotowych czy tnących.
- Nie stosuj wyrobu jako odzieży sportowej ani do aktywności narażających na zwiększone ryzyko zaczepienia, potknięcia lub upadku (np. bieganie po nierównym terenie, jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach).
- Nie stosuj w warunkach narażenia na substancje chemiczne (farby, rozpuszczalniki, środki żrące), które mogą uszkodzić materiał i stwarzać zagrożenie dla skóry.

8. Wskazówki dotyczące doboru rozmiaru w kontekście bezpieczeństwa

- Dobierz rozmiar tak, aby sukienka nie była nadmiernie obcisła ani zbyt luźna.
- Zbyt obcisły wyrób może utrudniać oddychanie, ograniczać ruch i powodować silne otarcia.
- Zbyt luźny wyrób może zwiększać ryzyko potknięcia, zaczepienia lub zsuwania się z ramion.
- Przed wyjściem upewnij się, że długość sukienki nie utrudnia bezpiecznego chodzenia po schodach i nierównych powierzchniach.

9. Bezpieczne pranie i pielęgnacja

- Postępuj zgodnie z symbolami pielęgnacji umieszczonymi na metce wyrobu.
- Pranie w pralce wykonuj w odpowiedniej temperaturze i programie dla delikatnych tkanin, jeśli informacje na metce na to pozwalają.
- Przed praniem zasuwasz zamek błyskawiczny oraz, jeśli to możliwe, odwróć sukienkę na lewą stronę, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia koronki i szyfonu.
- Nie stosuj wybielaczy ani agresywnych środków chemicznych, jeżeli nie są wyraźnie dopuszczone w instrukcji pielęgnacji.
- Susz wyrób z dala od bezpośredniego źródła ciepła (grzejniki, promienniki, suszarki bębnowe o zbyt wysokiej temperaturze), aby uniknąć deformacji lub uszkodzenia włókien.
- Podczas prasowania, jeśli jest dopuszczone, stosuj odpowiednią niską temperaturę i w razie potrzeby użyj ściereczki ochronnej pomiędzy żelazkiem a materiałem.

10. Przechowywanie

- Przechowuj sukienkę w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Wieszaj wyrób na odpowiednio szerokim wieszaku, aby uniknąć odkształceń w okolicach ramion i dekoltu.
- Chroń produkt przed ostrymi przedmiotami w szafie (np. wystającymi elementami wieszaków, suwakami innych ubrań), aby ograniczyć ryzyko rozdarć.
- Unikaj długotrwałego przechowywania w nieprzepuszczalnych plastikowych pokrowcach w wilgotnym otoczeniu, aby zminimalizować ryzyko powstawania pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

11. Utylizacja

- W przypadku znacznego uszkodzenia, którego nie można bezpiecznie naprawić, zaprzestań użytkowania produktu.
- Utylizuj wyrób zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.
- Jeśli to możliwe, rozważ przekazanie nieuszkodzonego wyrobu do ponownego użycia (np. zbiórki odzieży), dbając o to, by był czysty i pozbawiony elementów mogących stanowić zagrożenie (np. ostre części zamka, luźne druty fiszbin, jeśli występują).

12. Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika

- W razie poślizgnięcia, utraty równowagi lub trudności w poruszaniu się wynikających z kroju lub długości sukienki natychmiast przerwij użytkowanie lub zmodyfikuj stylizację (np. załóż niższe obuwie, dostosuj długość przy pomocy krawca).
- Jeżeli produkt został uszkodzony mechanicznie (rozcięty, przypalony, poważnie rozerwany), nie próbuj go dalej nosić w stanie, który mógłby spowodować dalsze uszkodzenia lub potknięcie.
- W sytuacji zagrożenia (np. pożar pomieszczenia, zadymienie) zdejmij wyrób tak szybko, jak to możliwe, jeśli nie utrudnia to ewakuacji.

Przestrzeganie powyższych zaleceń zmniejsza ryzyko wypadków, urazów i uszkodzeń wyrobu podczas jego użytkowania, prania, pielęgnacji i przechowywania.

GB: WARNING: TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION. THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.
BG: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ АСФИКСИЯ, ТАЗИ ПЛАСТМАСОВА ТОРБА ТРЯБВА ДА СЕ ДЪРЖИ ДАЛЕЧ ОТ БЕБЕТА И ДЕЦА.
CHS: 警告: 窒息危險, 此塑料袋應該遠離嬰兒和兒童。
CZ: UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ, TENTO PLASTOVÝ SÁČEK BY MĚL BÝT UCHOVÁVÁN MIMO KOJENCE A DĚTI.
DE: WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR, DIESE PLASTIKTÜTE SOLLTE VON SÄUGLINGEN UND KINDERN FERNGEHALTEN WERDEN.
EE: HOIATUS: ASFÜKSIA OHT, SEDA KILEKOTTI TULEB HOIDA IMIKUTEST JA LASTEST EEMAL.
ES: ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA, ESTA BOLSA DE PLÁSTICO DEBE MANTENERSE ALEJADA DE BEBÉS Y NIÑOS.
FI: VAROITUS: TUKAHTUMISVAARA, TÄMÄ MUOVIPUSSI TULEE PITÄÄ POISSA IMEVÄISILTÄ JA LAPSILTA.
FR: AVERTISSEMENT: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT, CE SAC EN PLASTIQUE DOIT ÊTRE GARDÉ À L'ÉCART DES BÉBÉS ET DES ENFANTS.
GR: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ, ΑΥΤΗ Η ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
HR: UPOZORENJE: OPASNOST ZA ASPHYXIA, OVA PLASTIČNA TORBA TREBA SE DRŽATI DALJE OD DJECE I DJECE.
HU: FIGYELMEZTETÉS: FULLADÁS VESZÉLYE, EZT A MŰANYAG ZACSKÓT TÁVOL KELL TARTANI CSECSEMŐKTŐL ÉS GYERMEKEKTŐL.
ID: PERINGATAN: BAHAYA ASPHYXIA, TAS PLASTIK INI HARUS DISIMPAN JAUH DARI BAYI-BAYI DAN ANAK-ANAK.
IT: ATTENZIONE: PERICOLO DI ASFISSIA, QUESTO SACCHETTO DI PLASTICA DEVE ESSERE TENUTO LONTANO DA NEONATI E BAMBINI.
JP: 警告: 窒息の危険、このビニール袋は赤ちゃんと子供から離れるべきである。
KR: 경고: 질식 위험, 이 비닐봉지는 아기와 어린이를 멀리해야 합니다.
LT: ĮSPĖJIMAS: PAVOJUS ASPIKSUI, ŠIS PLASTIKINIS MAIŠELIS TURI BŪTI LAIKOMAS NUO KŪDIKIŲ IR VAIKŲ.
LV: BRĪDINĀJUMS: ASFIXIA BĪSTAMĪBA, ŠĪ PLASTMASAS MAISA JĀUZGLABĀ NO ZĪDAINIEM UN BĒRNIEM.
NL: WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR, DEZE PLASTIC ZAK MOET UIT DE BUURT VAN ZUIGELINGEN EN KINDEREN WORDEN GEHOUDEN.
PL: OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE UDUSZENIEM, TA PLASTIKOWA TORBA POWINNA BYĆ TRZYMANA Z DALA OD NIEMOWLĄT I DZIECI.
RO: ATENȚIE: PERICOL DE ASFIXIE, ACEASTĂ PUNGĂ DE PLASTIC TREBUIE PĂSTRATĂ DEPARTE DE SUGARI ȘI COPII.
RS: UPOZORENJE: OPASNOST ZA ASFIXIA, OVA PLASTIČNA TORBA TREBA DA SE DRŽI DALJE OD DJECE I DJECE.
RU: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ, ЭТОТ ПЛАСТИКОВЫЙ ПАКЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВДАЛИ ОТ МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ.
SE: VARNING: RISK FÖR KVÄVNING, DENNA PLASTPÅSE BÖR HÅLLAS BORTA FRÅN SPÄDBARN OCH BARN.
SI: OPOZORILO: NEVARNOST ZADUŠITVE, TO PLASTIČNO VREČKO JE TREBA HRANITI PROČ OD DOJENČKOV IN OTROK.
SK: VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO ASPHYXIE, TENTO PLASTOVÝ VAK SA MÁ UCHOVÁVAŤ MIMO DOJČIAT A DETÍ.
TR: WARNING: ASPHYXIA HAZARD, THIS PLASTIC BAG SHOULD BE KEPT AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.
CHT: 警告: 窒息危險, 此塑膠袋應該遠離嬰兒和兒童。
US: TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION. THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.



quefairedemesdechets.fr



MADE IN CHINA

